

# easYgen-1000 Aggregatesteuerung



Funktion/Bedienung Softwareversion 1.0xxx



Anleitung GR37181



#### WARNUNG

Bitte lesen Sie die vorliegende Bedienungsanleitung sowie alle weiteren Publikationen, die zum Arbeiten mit diesem Produkt (insbesondere für die Installation, den Betrieb oder die Wartung) hinzugezogen werden müssen. Beachten Sie hierbei alle Sicherheitsvorschriften sowie Warnhinweise. Sollten Sie den Hinweisen nicht folgen, kann dies Personenschäden oder/und Schäden am Produkt hervorrufen.

Der Motor, die Turbine oder irgend ein anderer Typ von Antrieb sollte über einen unabhängigen Überdrehzahlschutz verfügen (Übertemperatur und Überdruck wo notwendig), welcher absolut unabhängig von dieser Steuerung arbeitet. Der Schutz soll vor Hochlauf oder Zerstörung des Motors, der Turbine oder des verwendeten Antriebes sowie den daraus resultierenden Personen- oder Produktschäden schützen, falls der/die mechanisch-hydraulische Regler, der/die elektronische/n Regler, der/die Aktuator/en, die Treibstoffversorgung, der Antriebsmechanismus, die Verbindungen oder die gesteuerte/n Einheit/en ausfallen.



#### ACHTUNG

Um Schäden an einem Steuerungsgerät zu verhindern, welches einen Alternator/Generator oder ein Batterieladegerät verwendet, stellen Sie bitte sicher, daß das Ladegerät vor dem Abklemmen ausgeschaltet ist.

Diese elektronische Steuerung enthält statisch empfindliche Bauteile. Bitte beachten Sie folgende Hinweise um Schäden an diesen Bauteilen zu verhindern.

- Entladen Sie Ihre Körperladungen bevor Sie diese Steuerung berühren (stellen Sie hierzu sicher, daß diese Steuerung ausgeschaltet ist, berühren Sie eine geerdete Oberfläche und halten Sie zu dieser Oberfläche Kontakt, so lange Sie an dieser Steuerung arbeiten).
- Vermeiden Sie Plastik, Vinyl und Styropor in der näheren Umgebung der Leiterplatten (ausgenommen sind hiervon anti-statische Materialien).
- Berühren Sie keine Bauteile oder Kontakte auf der Leiterplatte mit der Hand oder mit leitfähigem Material.

#### Wichtige Definitionen

# $\wedge$

WARNUNG

Werden die Warnungen nicht beachtet, kann es zu einer Zerstörung des Gerätes und der daran angeschlossenen Geräte kommen. Entsprechende Vorsichtsmaßnahmen sind zu treffen.



#### ACHTUNG

Bei diesem Symbol werden wichtige Hinweise zur Errichtung, Montage und zum Anschließen des Gerätes gemacht. Bitte beim Anschluß des Gerätes unbedingt beachten.



#### HINWEIS

Verweise auf weiterführende Hinweise und Ergänzungen sowie Tabellen und Listen werden mit dem i-Symbol verdeutlicht. Diese finden sich meistens im Anhang wieder.

Woodward Governor Company behält sich das Recht vor, jeden beliebigen Teil dieser Publikation zu jedem Zeitpunkt zu verändern. Alle Information, die durch Woodward Governor Company bereitgestellt werden, wurden geprüft und sind korrekt. Woodward Governor Company übernimmt keinerlei Garantie.

> © Woodward Governor Company Alle Rechte vorbehalten.

# Inhalt

KAPITEL 1. EINFÜHRUNG	5
Kurzbeschreibung	6
	0
Navigation	<u>9</u> 10
Redienung	10
	10
Betriebsart	17
Bediepung	10
Navigation	
Navigatori	20
KAPITEL 3. FUNKTIONSBESCHREIBUNG	21
Ubersicht	21
Betriebsmodus	22
Betriebsmodus {BM} - Basis Modus	22
Betriebsmodus {1o} - 0-LS-Modus	22
Betriebsmodus {1oc} - 1-LS-Modus	22
Betriebsmodus {2oc} - 2-LS-Modus	22
Betriebsart	23
Betriebsart STOP	23
Betriebsart HAND	24
Betriebsart AUTOMATIK	25
KAPITEL 4. KONFIGURATION	27
Struktur der Parameter	
Parameter	
Sprache	
Paßwort	
Display-Kontrast	
Sammelstörungen guittieren	
Echtzeituhr - Uhrzeit	
Echtzeituhr - Datum	
Codeebenen	
Paßwort	
Werkseinstellungen	
ANHANG A. WELDUNGEN	
Alarmmeloungen	34

# Abbildungen und Tabellen

#### Abbildungen

Abbildung 1-2: Funktionsübersicht	6
Abbildung 2-1: Frontfolie und Display	9
Abbildung 2-2: Die Anzeigebildschirme und Menüs (Übersicht)	
Abbildung 2-3: Bildschirm - Ebenenübersicht	
Abbildung 4-1: Die Parameterbildschirme (Übersicht)	

#### Tabellen

Tabelle 1-1: Bedienungsanleitungen - Übersicht	5
Tabelle 2-4: Displayanzeige - Meßwertumschaltung	17
Tabelle 3-1: Funktionsbeschreibung - Übersicht	21
Tabelle 3-2: Funktionsbeschreibung - Notstrombedingungen	26

# Kapitel 1. Einführung

Тур	Deutsch	Englisch
easYgen-1000 Serie		
easYgen-1000 - Installation	GR37203	37203
easYgen-1000 - Konfiguration	GR37204	37204
easYgen-1000 - Funktion diese Anleitung ⇒	GR37181	37181
easYgen-1000 - Anwendung	GR37205	37205
easYgen-1000 - Schnittstellen	GR37262	37262
Zusätzliche Anleitungen		
IKD 1 - Bedienungsanleitung	GR37135	37135
Digitale Erweiterungskarte mit 8 Digitaleingängen und 8 Relaisausgängen, die über CAN	-Bus an das Steuerge	erät angeschlossen
wird. Die Auswertung der Digitaleingänge sowie die Ansteuerung der Relaisausgänge er	folgt über das Steuerg	gerät.
IKN 1 - Bedienungsanleitung	GR37136	37136
20-kanaliger NiCrNi-Temperaturscanner, der die Meßwerte, gemessen über die Sensoren	auf der IKN 1 auf Ü	ber- oder Unterschrei-
tung überwacht und ein entsprechend parametriertes Relais auf der IKN 1 ansteuert. Die I Steuergeröt zur Anzeige der Meßwerte sowie der Alarme verbunden werden	IKN I kann über den	CAN-Bus mit dem
LeoPC - Benutzerhandbuch	GR37146	37146
PC-Programm zur Visualisierung, zur Parametrierung, zur Fernsteuerung, zum Dataloggi	ng, zum Sprache lade	en. zur Alarm- und
Benutzerverwaltung und zum Verwalten des Ereignisspeichers. Diese Anleitung beschrei	ibt die Verwendung d	es Programmes.
LeoPC - Programmierhandbuch	GR37164	37164
PC-Programm zur Visualisierung, zur Parametrierung, zur Fernsteuerung, zum Dataloggi	ng, zum Sprache lade	en, zur Alarm- und
Benutzerverwaltung und zum Verwalten des Ereignisspeichers. Diese Anleitung beschrei	ibt die Einrichtung de	s Programmes.
GW 4 - Bedienungsanleitung	GR37133	37133
Gateway zum Umsetzen des CAN-Busses auf eine andere Schnittstelle oder auf einen and	deren Bus.	
ST 3 - Bedienungsanleitung	GR37112	37112
Regler zur Regelung des Lambdawertes eines Gasmotors. Der eingestellte Lambdawert w	vir direkt über die Laı	nbdasonde gemessen
und auf den parametrierten Wert geregelt.		

Tabelle 1-1: Bedienungsanleitungen - Übersicht



Abbildung 1-2: Funktionsübersicht

Die Aggregatesteuerungen der easYgen-1000 Serie beinhalten die folgenden Funktionen:

- ٠ Aggregatesteuerung
- Motor- und Generatorschutz ٠
- Motordatenerfassung -•
  - inkl. Öldruck und -temperatur, Kühlmitteltemperatur, Batteriespannung, Drehzahl, 0 Betriebsstunden, etc.
- Generatordatenerfassung -.
  - inkl. Spannung, Strom, Leistung, kvar, kW, kWh, etc. 0
- Motor-Start/Stopp-Prozeß .
- Alarmanzeige mit Schalterbedienung und Motorabstellung
- Notstrombetrieb mit Netzausfallerkennung und automatischem Motorstart inkl. Umschaltlogik •
- CAN-Bus-Kommunikation zu Motorsteuerungen und Systemerweiterungen •

Die Typenbezeichnung baut sich wie folgt auf:

eas¥gen -xxxx- 55 -:	h0018 B/ -ABDEFz	Optionen entsprechend der Optionsliste. Diese Optionsbezeichnungen finden Sie in dieser Bedienungsan- leitung wieder. In der Kapitelüberschrift wird darauf hingewie- sen, ob eine beschriebene Funktion in jedem Gerät (Standard) oder nur optional verfügbar ist.
		Montageart [B]Schaltschrankfronteinbau [M]Rückwandmontage / DIN-Schnappschiene
		Hardwarevariation sehr spezielle Typen; z.B. grünes Display, andere Relais
		Stromwandler, sekundär [1] =/1 A [5] =/5 A
		Spannungswandler, Maximalspannung sekundär [1] = 100 Vac [4] = 400 Vac [5] = 480 Vac [7] = 690 Vac
		Model [-1000] = Serie [-1100] = Model '1100" [-1200] = Model '1200" [-1400] = Model '1400"
		[-1500] = Model '1500" [-1500] = Model '1500" Typ

#### Beispiele:

EASYGEN-1500-55B (Standardgerät, 120 & 480 Vac Eingänge, ../5 A Meßeingänge, Fronteinbau) EASYGEN-1500-51B (Standardgerät, 120 & 480 Vac Eingänge, ../1 A Meßeingänge, Fronteinbau) EASYGEN-1400-55M (Standardgerät, 120 & 480 Vac Eingänge, .../5 A Meßeingänge, DIN-Schnappschiene) EASYGEN-1400-51M (Standardgerät, 120 & 480 Vac Eingänge, ../1 A Meßeingänge, DIN-Schnappschiene) **Bestimmungsgemäßer Gebrauch** Das Gerät darf nur für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Einsatzfälle betrieben werden. Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produktes setzt sachgemäßen Transport, sachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.



#### HINWEIS

Diese Bedienungsanleitung ist für einen maximalen Ausbau des Gerätes entwickelt worden. Sollten Ein-/Ausgänge, Funktionen, Parametriermasken und andere Einzelheiten beschrieben sein, die mit der vorliegenden Geräteausführung nicht möglich sind, sind diese als gegenstandslos zu betrachten.

Diese Bedienungsanleitung ist zur Installation und Inbetriebnahme des Gerätes entwickelt worden. Die Vielzahl der Parameter kann nicht jede erdenkliche Variationsmöglichkeit erfassen und ist aus diesem Grund lediglich als Einstellhilfe gedacht. Bei einer Fehleingabe oder bei einem Funktionsverlust können die Voreinstellungen der beiliegenden Parameterliste entnommen werden.

# Kapitel 2. Navigation / Bedienung



easYgen-1000 "BLUE"

easYgen-1000 "RED"

Abbildung 2-1: Frontfolie und Display

Abbildung 2-1 zeigt die Frontfolie/Display welches die Taster, die LED's und das LC-Display enthält. Eine kurze Beschreibung der Frontfolie finden Sie im folgenden.



#### **Navigation**

Abbildung 2-2 zeigt eine Übersicht zur Navigation über das Display. Diese Darstellung zeigt die Softkeys zur Navigation durch die Menüs und Anzeigen des easYgen. Die folgenden und vorherigen Bildschirme sind Gelb dargestellt, der im Moment aktive Bildschirm wird Rot markiert. Sind Untermenüs vorhanden, sind diese Grau markiert.



Abbildung 2-2: Die Anzeigebildschirme und Menüs (Übersicht)

#### Bildschirm "Generatorwerte - Übersicht" / "Startbildschirm"



Bildschirm "Netzwerte - Übersicht"



슸

Ĥ

Dieser Bildschirm erscheint nach einmaligem Drücken der Softkey dem Netzsymbol (🖹) können Sie erkennen, daß in dieser Ansicht Netzwerte angezeigt werden.

Anzeige einen Bildschirm weiterschalten.

Anzeige einen Bildschirm zurückblättern.

Anzeige der Netzspannungen umschalten (zwischen Sternspannungen und Dreieckspannungen). Anzeige der Alarmmeldungen (des Ereignisspeichers).

Betriebsart HAND: Motor starten/stoppen.

Betriebsart HAND: GLS(/NLS) schließen/öffnen

In die Betriebsart AUTOMATIK wechseln. In die Betriebsart HAND wechseln. In die Betriebsart STOP wechseln.

[alle Betriebsmodi]

#### Bildschirm "Generatorwerte - Details"

Generator 1 00.00 00.00	Dieser Bildschirm erscheint nach nochmaligem Drücken der Softkey <b>E</b> . Hier können Sie alle Meßwerte des Generators auf einen Blick ablesen.	
8 00.00 9 00.00 12 00.00 12 00.00 93 00.00 94 00.00 90.00 00.00 12 00.00 12 00 12 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Anzeige einen Bildschirm weiterschalten. Anzeige einen Bildschirm zurückblättern.	
	f Sprung zum Startbildschirm.	
	In die Betriebsart STOP wechseln.	
	$1 / 2 / 3$ Generatorspannungen $U_{L1N} / U_{L2N} / U_{L3N}$ und Generatorströme $I_{L1} / I_{L2} / I_{L3}$	
	12 / 23 / 31Generatorspannungen $U_{L12}$ / $U_{L23}$ / $U_{L31}$	
	00.00HzGeneratorfrequenz	
	000kWGeneratorwirkleistung	
	000kvarGeneratorblindleistung	
	<b>0.00</b> Generatorleistungsfaktor	
Bildschirm "Netzwerte - Details"	[nur Betriebsmodus {20	)с}]

#### Bildschirm "Netzwerte - Details"

00.0A

1

T 

1

STOP

Dieser Bildschirm erscheint nach nochmaligem Drücken der Softkey

Hier können Sie alle Meßwerte des Netzes auf einen Blick ablesen.

- Anzeige einen Bildschirm weiterschalten.
  - Anzeige einen Bildschirm zurückblättern.



- Sprung zum Startbildschirm.
- In die Betriebsart STOP wechseln.
  - 1 / 2 / 3..... Netzspannungen  $U_{L1N}$  /  $U_{L2N}$  /  $U_{L3N}$  und Netzstrom I<sub>L</sub> 12 / 23 / 31....Netzspannungen  $U_{L12}$  /  $U_{L23}$  /  $U_{L31}$ 00.00Hz ......Netzfrequenz 000kW.....Netzwirkleistung 000kvar ...... Netzblindleistung 0.00 .....Netzleistungsfaktor

#### Bildschirm "Schleppzeiger Strom"

	Dieser E	Bildschirm erscheint nach nochmaligem Drücken der Softkey 🖥
Generator 00.0A →100.0A	Hier kör	nnen Sie die Werte des Schleppzeigers (Maximalströme) ablesen.
00.0A →100.0A = 00.0A →100.0A =	8	Anzeige einen Bildschirm weiterschalten.
Mains 00.0A →100.0A	8	Anzeige einen Bildschirm zurückblättern.
	0	Sprung zum Startbildschirm.
	<b>→</b> I	Links des 🔶 Zeichens: Momentaner Istwert
	ð	Rechts des <b>H</b> Zeichens: Maximmalwerte (Schleppzeiger) Wechsel zum Konfigurationsmenü und Rückstellen der Maxi- malwerte.
	STOP	In die Betriebsart STOP wechseln.
		$1 \ / \ 2 \ / \ 3$ Generatorströme $I_{L1} \ / \ I_{L2} \ / \ I_{L3}$ und Netzstrom $I_L$

Bildschirm "Analogwerte - Details"

[alle Betriebsmodi]



Dieser Bildschirm erscheint nach nochmaligem Drücken der Softkey **B**. Hier können Sie alle analogen Meßwerte auf einen Blick in grafischer und numerischer Darstellung ablesen.

Anzeige einen Bildschirm weiterschalten.

Anzeige einen Bildschirm zurückblättern.



۲

ā

Sprung zum Startbildschirm.



In die Betriebsart STOP wechseln.

#### Bildschirm "Digitaleingänge / Relaisausgänge - Statusanzeige"

[alle Betriebsmodi]

Digitale Eingänge <b>(</b> 1 8 6	Dieser I Hier kö auf eine	Bildschirm erscheint nach nochmaligem Drücken der Softkey <b>B</b> . nnen Sie die Zustände der Digitaleingänge und der Relaisausgänge en Blick sehen.
Disitale Aussänse 1 11 11 1 11	8	Anzeige einen Bildschirm weiterschalten. Anzeige einen Bildschirm zurückblättern.
	2	Sprung zum Startbildschirm.
	STOP	In die Betriebsart STOP wechseln.
		Statusanzeige der Digitaleingänge und Relaisausgänge. (Hinweis: Ob ein Digitaleingang bzw. ein Relaisausgang tatsäch- lich physikalisch geschlossen ist oder nicht, hängt von der einge- stellten Logik "Arbeits-/Ruhestrom" ab. Dieser Bildschirm gibt darüber Auskunft, ob die Ein-/Ausgänge logisch angesteuert sind.)
		Der Digitaleingang/der Relaisausgang ist nicht gesetzt. Der Digitaleingang/der Relaisausgang ist gesetzt.

#### Bildschirm "Uhrzeit / Datum"

#### [alle Betriebsmodi]



[alle Betriebsmodi]

#### Bildschirm "Zähler"

riebsstunden ØØh abl Starts	Dieser Bild Hier werder	schirm erscheint nach nochmaligem Drücken der Softkey <b>B</b> . n die Zähler angezeigt.
karbeit 0.00MWh Blindarbeit 0.00Mvarh	ArArAr	zeige einen Bildschirm weiterschalten. zeige einen Bildschirm zurückblättern.
	f Sp	rung zum Startbildschirm.
	stop In	die Betriebsart STOP wechseln.
	Be Ar W Po	triebsstunden 00h - Betriebsstundenzähler 00h = gesamte Betriebsstunden azahl Starts 00 - Startzähler 00 = gesamte Startanzahl irkarbeit 0.00 kWh - Generatorwirkenergie 0.00MWh = gesamte Generatorwirkenergie s. Blindarbeit 0.00 Mvar - Generatorblindarbeit 0.00Mvarh = gesamte Generatorblindarbeit

Bildschirm "Wartungsaufruf in ..."

age.

[alle Betriebsmodi] Dieser Bildschirm erscheint nach nochmaligem Drücken der Softkey Hier werden die verbleibenden Tage/Stunden bis zum nächsten Wartungsaufruf angezeigt. his tunden bis tune Anzeige einen Bildschirm zurückblättern. ÷ 7 Sprung zum Startbildschirm. Y Wechsel zum Konfigurationsmenü und Rückstellen der Maximalwerte. In die Betriebsart STOP wechseln. Tage bis Wartung 000d - verbleibende Wartungstage **000d** = Sobald die verbleibenden Wartungstage (plus die verbleibenden Stunden) abgelaufen sind gibt dieses Gerät einen Wartungsaufruf aus. Nach Abschluß der Arbeiten müssen die Wartungszähler rückgesetzt werden. Stunden bis Wartung 000h - verbleibende Wartungsstunden **000h** = Sobald die verbleibenden Wartungsstunden (plus die verbleibenden Tage) abgelaufen sind gibt dieses Gerät einen Wartungsaufruf aus. Nach Abschluß der Arbeiten müssen die Wartungszähler

rückgesetzt werden.

© Woodward

#### Bedienung

Zur Anzeige der Werte ist das Display in unterschiedliche Ebenen aufgeteilt, die eine gesammelte Übersicht über alle Daten liefert.



Abbildung 2-3: Bildschirm - Ebenenübersicht

#### "Meßwerte"



Die "Meßwerte"-Ebene zeigt alle Meßwerte inkl. Spannungen, Frequenzen und Leistungen an.

#### "Meldungen"



Die "Meldungen"-Ebene gibt Alarmmeldungen und Statusmeldungen aus.

#### "Bedienung"



Die "Bedienung"-Ebene zeigt ein Blindschaltbild des Systems mit den aktuellen Zuständen des Motors und der Leistungsschalter an. Diese Ebene wird ebenfalls zur Direktbedienung der Anlage verwendet.

#### "Softkeys"



Die Softkeys erlauben das Navigieren zwischen den umfangreichen Bildschirme, Ebenen und Funktionen.

#### Anzeige



Softkey "Spannungsanzeige"



Die Taste awechselt die Anzeige der Spannungen zwischen dreiphasig und vierphasig. Der Informationsinhalt einer Anzeige hängt vom parametrierten Meßsystem ab. Die Tabelle 2-4 gibt einen Überblick über die verfügbaren Informationen in den einzelnen Meßsystemen.

Meßstelle umschalten	Meßstelle	Anzeige weiterschalten	Symbol der angezeigten Spannung	Anzeige b tereinstell "drei- phasig"	ei Parame- ung "vier- phasig"
0×	Generator		Drejeck L1-L2	ia	ia



Tabelle 2-4: Displayanzeige - Meßwertumschaltung

#### **Betriebsart**



Softkeys "Betriebsart"



Durch das Drücken der Tasten III. III oder 📀 wird die Betriebsart ausgewählt. Entsprechend der ausgewählten Betriebsart werden auf dem Bildschirm unterschiedliche Softkeys aktiviert und deaktiviert. Weiterhin wird im Motor-Symbol die ausgewählte Betriebsart angezeigt. Wurde die Betriebsart STOP gewählt, leuchtet die LED rechts neben dem Taster auf.



AUTO

#### **Betriebsart STOP**

Sobald die STOP-Taste gedrückt wird, wird der Motor gestoppt.

#### **Betriebsart AUTOMATIK**

Sobald die AUTOMATIK-Taste gedrückt wird, erfolgen das Starten/Stoppen des Motors sowie die Bedienung der Leistungsschalter automatisch durch das easYgen.



#### **Betriebsart HAND**

Wird die HAND-Taste gedrückt, erfolgen die Bedienung des Motors und der Schalter manuell über die Softkeys.

#### **Bedienung**



Softkeys "Bedienung"



e.



Befindet sich das Gerät in der Betriebsart HAND, werden die Softkeys zum manuellen Bedienen des Motors sowie der Leistungsschalter aktiviert. Die Symbole "0" und "I" geben zusätzliche Hinweise auf die Aktionen an, die im Moment ausgeführt werden.

Motor Start/Stop

Startvorgang: Durch Drücken dieser Taste wird der Motor gestartet.

- erfolgreich: War der Startvorgang erfolgreich, dreht sich der Pfeil innerhalb dieser Softkey und das "I" innerhalb dieser Softkey leuchtet auf.
- nicht erfolgreich: War der Startvorgang nicht erfolgreich, blinkt das "I".

Stoppvorgang: Durch nochmaliges Drücken dieser Taste wird der Motor gestoppt.

- erfolgreich: War der Stoppvorgang erfolgreich, leuchtet die "0" ständig und der Pfeil verschwindet.
- nicht erfolgreich: Läßt sich der Motor nicht stoppen, dreht sich der Pfeil innerhalb der Softkey und die "0" blinkt.

# 0

#### Schalter Öffnen/Schließen (GLS/NLS)

Schließen: Durch Drücken dieser Taste wird der Schalter geschlossen.

- erfolgreich: War der Schließvorgang erfolgreich, dreht sich der Balken in die Horizontale und das "I" innerhalb dieser Softkey leuchtet auf.
- nicht erfolgreich: War der Schließvorgang nicht erfolgreich, blinkt das "I".

Öffnen: Zum Öffnen des Schalters wird ebenfalls auf diese Softkey gedrückt.

- erfolgreich: War der Öffnenvorgang erfolgreich, leuchtet die "0" ständig und der Balken dreht sich der Balken in die Senkrechte.
- nicht erfolgreich: Läßt sich der Schalter nicht öffnen, bleibt der Balken in der Horizontalen und die "0" blinkt.

#### **Navigation**

#### Softkeys "Navigation"



Zur Navigation zwischen den Hauptbildschirmen werden die Softkeys auf der rechten Bildschirmseite verwendet. Die Softkeys werden in Abhängigkeit des aktiven Bildschirms mit unterschiedliche Funktionen belegt.

#### Alarmliste / Alarmspeicher lesen

IIA D

Sollten während des Betriebes Alarme aufgetreten sein, erscheint diese Softkey. Drücken Sie diese Softkey, werden Sie automatisch die Alarmliste aufgerufen.

7

8

#### Aktuellen Bildschirm verlassen ("Abbruch" / "ESC")

Durch das Drücken dieser Softkey gelangen Sie vom aktiven Bildschirm in die darüberliegende Ebene. Außerdem verlassen Sie die Parametrierung ohne den Wert abzuspeichern.

#### **Bildschirmebenen wechseln**

Diese Tasten wechseln die Bildschirmebenen.



#### Parametriermodus aktivieren

Das Drücken dieser Taste aktiviert den Parametriermodus.

#### **1** Navigation innerhalb der Parametrierung

•

Diese Tasten Blättern die Parameter weiter oder zurück, navigieren die Cursorposition innerhalb eines Parameters, erhöhen/verringern die aktive Stelle des Parameters oder bestätigen die Änderungen.

# Kapitel 3. Funktionsbeschreibung

# Übersicht

				Betrieb	smodus			
	{ <b>B</b>	<b>M</b> }	{1	0}	{10	)c}	{20	)c}
Betriebsart	HAND	AUTO	HAND	AUTO	HAND	AUTO	HAND	AUTO
Motor-Bedienung								
• Motor starten über								
die Bedienelemente (Softkeys)	JA		JA		JA		JA	
die Digitaleingänge		JA		JA		JA		JA
die Automatik (Notstrom)								JA
den CAN-Bus		JA		JA		JA		JA
• Motor stoppen über								
die Bedienelemente (STOP-Taste)	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
die Bedienelemente (Softkeys)	JA		JA		JA		JA	
die Digitaleingänge		JA		JA		JA		JA
die Automatik (Notstrom)								JA
den CAN-Bus		JA		JA		JA		JA
einen Alarm	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
GLS-Bedienung								
• GLS schließen								
die Bedienelemente (Softkeys)					JA		JA	
die Digitaleingänge						JA		JA
die Automatik (Notstrom)								JA
den CAN-Bus						JA		JA
einen Alarm (z.B. NLS-Fehler)								JA
• GLS öffnen								
die Bedienelemente (STOP-Taste)	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
die Bedienelemente (Softkeys)			JA		JA		JA	
die Digitaleingänge				JA		JA		JA
die Automatik (Notstrom)								JA
den CAN-Bus				JA		JA		JA
einen Alarm			JA	JA	JA	JA	JA	JA
			_	_	_	_	_	
NLS-Bedienung								
• NLS öffnen								
die Bedienelemente (Softkeys)							JA	
die Digitaleingänge								JA
die Automatik (Notstrom)								JA
den CAN-Bus								JA
einen Alarm							JA	JA
• NLS schließen	1							
die Bedienelemente (Softkeys)							JA	
die Digitaleingänge								JA
die Automatik (Notstrom)								JA
den CAN-Bus								JA
einen Alarm								JA

Tabelle 3-1: Funktionsbeschreibung - Übersicht

- Betriebsmodus (Erklärung ab Seite 22): Anlagenabhängig; legt die Anzahl /Funktion der Schalter fest ({BM}, {10}, {1oc}, {2oc}).
- Betriebsart (Erklärung ab Seite 23): Anwenderabhängig; unterscheidet zwischen STOP, HAND und AUTOMATIK.

#### **Betriebsmodus**

Der Betriebsmodus läßt sich ausschließlich über die Parametrierung mit den entsprechenden Paßwörtern verändern. Die wichtigsten Merkmale der vier unterschiedlichen Betriebsmodi sind in den folgenden Kapiteln dargestellt. Die genaue Beschreibung der Funktionen, die während des entsprechenden Betriebsmodi möglich sind, finden Sie in der Konfigurationsbeschreibung (Anleitung GR37204). Die Tabelle 3-1: Funktionsbeschreibung -Übersicht beschreibt, welche Funktionen im jeweiligen Betriebsmodi zur Verfügung stehen.

#### **Betriebsmodus (BM)** - Basis Modus

- Dieser Betriebsmodus erlaubt folgende Funktionen:
- die Bedienung des Motors (Starten/Stoppen) sowie
- die Meßwerterfassung und Anzeige.



#### Betriebsmodus {10} - 0-LS-Modus

Zusätzlich zum Betriebsmodus {BM} sind die folgenden Funktionen möglich:

• die Überwachung ausgewählter Werte sowie der Schutz des Generators und Motors und



das Öffnen des GLS.

#### **Betriebsmodus {1oc} - 1-LS-Modus**

- Zusätzlich zum Betriebsmodus {10} sind die folgenden Funktionen möglich:
- das Schließen des GLS und
  - die Test einer schwarzen/spannungslosen Sammelschiene.



#### Betriebsmodus {2oc} - 2-LS-Modus

- Zusätzlich zum Betriebsmodus {1oc} sind die folgenden Funktionen möglich:
- die Bedienung des NLS (Öffnen/Schließen) und
- der Notstrombetrieb.



#### **Betriebsart**

#### **Betriebsart STOP**



### NOTE

Die Betriebsart STOP ist nicht identisch mit dem NOTAUS. In einigen Fällen führt das easYgen zusätzliche Funktionen aus, bevor der Motor gestoppt wird. Der NOTAUS kann und sollte als Alarmklasse F auf einen Digitaleingang programmiert werden.



In der Betriebsart STOP wird weder der Motor noch ein Schalter bedient. In Abhängigkeit des Betriebszustandes werden der Motor und die Leistungsschalter bedient. Wurde die Betriebsart STOP angewählt, so lange

#### der Motor steht, wird

- der GLS nicht geschlossen.
- Das Betriebsmagnet wird nicht geschlossen.
- Die Signale über die Digitaleingänge oder den CAN-Bus werden ignoriert.
- Die Bedientasten (Softkeys) werden deaktiviert (abhängig von der vorherigen Betriebsart).
- Die Motor-/Generatorüberwachung bleibt deaktiviert (Ausnahme: Alle Wächter, die nicht über die verzögerte Motorüberwachung motorverzögert sind).

#### der Motor läuft

- Der GLS wird geöffnet.
  - Voraussetzungen:
  - Das easYgen befindet sich mindestens im Betriebsmodi {10} und
- der GLS ist geschlossen.
- Der NLS wird geschlossen.
  - Voraussetzungen:
    - Das easYgen befindet sich mindestens im Betriebsmodi {2oc},
    - der GLS ist geöffnet,
    - der NLS ist freigegeben und
    - der Parameter "Schließen NLS im STOP-Modus" steht auf JA.
- Der Motor wird gekühlt.
- Das Betriebsmagnet wird geöffnet.
- Die Motor-/Generatorüberwachung wird deaktiviert: Alle Wächter, die nicht über die verzögerte Motorüberwachung motorverzögert sind).
- Die Bildschirmanzeige folgt dem Betriebszustand.

#### Betriebsart HAND



In der Betriebsart HAND (Softkey "MAN") werden der Motor und die Schalter durch die Bedientasten im Display (Softkeys) bedient. Alle Elemente, die Sie über die Softkeys bedienen können, haben einen schwarzen Rand (C). Alle anderen Elemente lassen sich nicht bedienen. Das Blindschaltbild in der untersten Bildschirmzeile wechselt dabei in Abhängigkeit des Betriebsmodus seine Anzeige.

Die Blindschaltbilder werden wie folgt angezeigt:

 1.011 54	<b>.</b>	a. 3	
		14440	100
	14.	- /	

#### Blindschaltbild für den Betriebsmodus {BM}.

Wurde die Betriebsart HAND ausgewählt, wird eine schwarze Softkey um das Motorsymbol angezeigt (als Zeichen dafür, daß Sie den Motor manuell bedienen können). Diese Softkeys werden in den folgenden Blindschaltbilder als rote Grafiken angezeigt. Sie können

- den Motor starten oder •
- den Motor stoppen.





#### Blindschaltbild für den Betriebsmodus {10}.

Im Betriebsmodus {10} können der Motor und der GLS wie folgt bedient werden. Sie können

- den Motor starten, •
- den Motor stoppen oder
- den GLS öffnen.





#### Blindschaltbild für den Betriebsmodus {1oc}.

Im Betriebsmodus {1oc} können der Motor und der GLS wie folgt bedient werden. Sie können

- den Motor starten,
- den Motor stoppen,
- den GLS öffnen oder
- den GLS schließen.





#### Blindschaltbild für den Betriebsmodus {2oc}.

Im Betriebsmodus {2oc} können der Motor, der GLS und der NLS wie folgt bedient werden. Sie können

- den Motor starten.
- den Motor stoppen,
- den GLS öffnen,
- den GLS schließen.
- den NLS öffnen oder
- den NLS schließen.



#### **Betriebsart AUTOMATIK**

In der Betriebsart AUTOMATIK werden alle Elemente der Motor, der GLS und/oder der NLS entweder über die Digitaleingänge, über den CAN-Bus oder Automatisch (z.B. bei einem Netzausfall) bedient. Die Funktion des easYgen hängt davon ab, ob und wie die externen Signale eingesetzt werden. Die Start-/Stop-Logik des Motors wird in der Anleitung GR37204 ausführlich beschrieben.

Im folgenden sind die Hauptfunktionen kurz erläutert.

MOTOR STARTEN

Fernstart

Der Motor wird über ein Fernstartsignal gestartet.

Voraussetzungen • für einen Start über einen Digitaleingänge.

- Die Betriebsart steht auf AUTOMATIK,
- einem Digitaleingang wurde über den LogicsManager die Funktion "Start in Auto" zugewiesen und dieser Bedingungen sind erfüllt (WAHR),
- es sind keine Alarme der Alarmklasse C oder höher vorhanden (zur Er-• läuterung der Alarmklassen beachten Sie bitte die Anleitung GR37204),
- der Motor ist betriebsbereit und
- der GLS (Betriebsmodus {10} und höher) ist offen. .

Voraussetzungen •

- für einen Start über den CAN-Bus.
- Die Betriebsart steht auf AUTOMATIK,
  - das richtige Bit im CAN-Bus-Protokoll ist gesetzt (zur Erläuterung des Schnittstellenprotokolls beachten Sie bitte die Anleitung GR37204),
  - es sind keine Alarme der Alarmklasse C oder höher vorhanden (zur Er-. läuterung der Alarmklassen beachten Sie bitte die Anleitung GR37204),
  - der Motor ist betriebsbereit und
  - der GLS (Betriebsmodus {10} und höher ist offen.

Netzausfall	<b>Netzausfall</b> (nur im Betriebsmodus {2oc}) Steht die Betriebsart auf AUTOMATIK und ist der Betriebsmodus auf {2oc} parametriert (2-Schalter-Logik) und fällt das Netz aus, werden der Motor und die Schalter entsprechend der folgenden Voraussetzungen und der unten folgenden Tabelle bedient.
Voraussetzunger für das <u>Ausführer</u> eines Notstrombetriebes	<ul><li>Die Betriebsart steht auf AUTOMATIK,</li><li>der Betriebsmodus steht auf {2oc},</li></ul>

der Parameter "Notstrom" steht auf EIN, •

- die parametrierten Grenzen für den Netzausfall wurden erreicht, ٠
- die parametrierten Verzögerungszeiten sind abgelaufen, ٠
- es sind keine Alarme der Alarmklasse C oder höher vorhanden (zur Er-٠ läuterung der Alarmklassen beachten Sie bitte die Anleitung GR37204) und
- der Motor ist bereit. ٠

Zustand (vor Notstromfall)MotorGLSNLS		Aktion (Reihenfolge)			
		Motor	GLS	NLS	
<b>0</b> (steht)	<b>0</b> (offen)	<b>0</b> (offen)	1 (starten)	2 (schließen)	
	<b>0</b> (offen)	1 (geschl.)	1 (starten)	3 (schließen)	2 (öffnen)
<b>1</b> (läuft)	<b>0</b> (offen)	<b>0</b> (offen)		1 (schließen)	
	<b>0</b> (offen)	1 (geschl.)		2 (schließen)	1 (öffnen)
	1 (geschl.)	<b>0</b> (offen)			

Tabelle 3-2: Funktionsbeschreibung - Notstrombedingungen

# Kapitel 4. Konfiguration

In diesem Kapitel werden sowohl die Verfahrensweise zur Änderung von Parametern sowie die Parameter beschrieben, die ohne Paßwörter über das Display verändert werden können. Sollten Sie über die Berechtigung zur Parametrierung verfügen (dies wird über Paßwörter verifiziert) beachten Sie bitte die Anleitung GR37204. Dort finden Sie die Beschreibung sämtlicher Parameter, deren Einstellbereiche sowie Auswirkung auf die Funktion des Gerätes.



#### Struktur der Parameter

Abbildung 4-1: Die Parameterbildschirme (Übersicht)



#### Wechsel in die Parametrierung



Zum Wechsel in die Parametrierung drücken Sie bitte im Hauptbildschirm auf die Taste **D**. Danach wird die folgende Liste mit Parametern sichtbar.

#### Softkeys "Parametrierung - Parameter auswählen"

Л



Das Navigieren zwischen den verschiedenen Parametern erfolgt mittels der Softkeys 🕽 und 🖨. Haben Sie den Parameter gefunden, den Sie ändern wollen, wählen Sie diesen über 🗟 aus und ändern ihn entsprechend ab. Der Parameter wird mittels 🗟 gespeichert. Drücken Sie 🖨, um die Parametrierung ohne Änderungsübernahme zu verlassen.

#### Ĵ

Ĵ

î

#### Sprung in den Anzeigemodus (Startbildschirm), Eingabe verwerfen ("Escape")

Navigierer Ändern	<ul> <li>Das Drücken dieser Softkey navigiert in Richtung der Meßwerte und Anzeigen. Befinden Sie sich in einer sehr tiefen Ebene innerhalb der Parametrierung, gelangen Sie Schritt für Schritt eine Ebene nach oben.</li> <li>Wollen Sie einen Wert, den Sie mittels Oder Ogeändert haben, NICHT übernehmen, drücken Sie diese Taste. Dadurch springen Sie von der Parametrierung in die Navigation zurück.</li> </ul>
Nächsten Pa	arameter, Stelle erhöhnen
Navigierer Ändern	<ul> <li>Mittels dieser Taste navigieren Sie innerhalb der Parameterliste vorwärts / nach unten. Sie können nur die Parameter sehen, zu denen Sie mittels der Eingabe Ihres Paßwortes eine Zugangsberechtigung haben. Parameter, die ausschließlich mit einer höheren Zugangsberechtigung verfügbar sind, werden Sie in der Liste nicht auswählen können. Parameter, zu denen jeder Anwender Zugriff hat, finden Sie in der folgenden Beschreibung.</li> <li>Haben Sie den gewünschten Parameter über Sowie die zu ändernde Stelle mittels oder Gausgewählt, verringern Sie den Wert dieser Stelle über G in Einerschritten.</li> </ul>
Vorherigen	Parameter, Stelle verringern
Navigierer	Mittels dieser Taste navigieren Sie innerhalb der Parameterliste rückwärts
Ändern	<ul> <li>/ nach oben.</li> <li> Haben Sie den gewünschten Parameter über I sowie die zu ändernde Stelle mittels oder I ausgewählt, erhöhen Sie den Wert dieser Stelle über I in</li> </ul>

Einerschritten.

# Parameter auswählen, Eingabe bestätigen ("Enter") Navigieren ...Sobald Sie diese Softkey drücken, wird der hervorgehobene Parameter, den Sie zuvor ausgewählt hatten, zur Änderung in die unterste Zeile des Bildschirms geschrieben. Dort kann er entsprechend geändert werden. Ändern ........Haben Sie einen Wert geändert, wird er durch diese Taste übernommen. Nächste Stelle des ausgewählten Parameters Können bei einem Parameter die Ziffern einzeln verändert werden (dies ist zum Beispiel beim Paßwort der Fall) wird diese Softkey aktiv und die Navigation zwischen den Ziffern in Richtung der niederwertigsten Stelle/nach Rechts ist möglich (die gewählte Ziffer können Sie dann mittels 0 oder 0 ändern und durch 0 speichern). Vorherige Stelle des ausgewählten Parameters Identisch wie 0 jedoch Navigation in Richtung der hochwertigsten Stelle/nach Links.

#### Parameter



#### HINWEIS

Die Beschreibung der Parametrierung, die auch über das Display verändert werden können sowie deren Bedeutung entnehmen Sie bitte der Anleitung GR37204.

#### Sprache

EN	Language	Sprache ändern {Sprache}
DE	Language	
Τđ	Language	{Sprache}Sämtliche Texte werden in der gewählten Sprache ange-
RU	Language	zeigt. Dies betrifft die folgenden Texte:
D.T.	Language	• Texte im Bedienmodus, die nicht über eine Benennung
SP	Language	<ul> <li>Texte ini Dedichinodus, die incht über eine Denemiding</li> <li>das Eingengeschinterlast wurden (as hännen = D. die</li> </ul>
FR	Language	des Einganges ninterlegt wurden (so konnen Z.B. die
		Digitaleingänge mit einem Namen hinterlegt werden)
		• Texte des Ereignisspeichers,

• Parameter, welche über das Display geändert werden können.

#### Paßwort

EN	Password Paßwort für Zugar	ng über Display 00009999
Ξ	Passwort	
Еd	Senha Geben Sie hier da	s Paßwort ein, welches Ihnen den Zugang zu den Pa-
RU	Пароль rametern und dere	n Konfiguration gewährt Sollten Sie über kein Paß-
B	Şifre wort varfügan kö	nnan Sia ladigligh dia hiar haschrighanan Daramatar
SЪ	Consigna Wolt Verfugen, Ko	inien sie ieuignen die nier beschriebenen Faranieter
~	Code d'accès andern. Alle weite	ren Parameter und deren Beschreibung und Bedeu-
H	tung befinden Sie	in der Anleitung GR37204.

+/-

#### **Display-Kontrast**

EN	Change display contrast	Display-Kontrast ändern
DE	Displaykontrast ändern	
Τď	Contraste da tela	Im Menü "Displaykontrast" erhöhen oder ve
RU	Изменение контраста дисплея	des Displays mit diesen Softkeys.
DŦ	Kontrastı değiştir	
SP	Cambiar contraste pantalla	Erhöht den Dienley Kontreet
FR	Config. contraste affichage	Verringert den Display-Kontrast.

Seconde

STOP

oder verringern Sie den Kontrast

ay-Kontrast.

...... Sollten Sie den Displaykontrast soweit verändert haben, bis Sie auf dem Display nichts mehr sehen können, drücken Sie die STOP-Taste für mindestens 5 Sekunden. Der Kontrast wird damit auf den Standardwert zurückgesetzt.

#### Sammelstörungen quittieren

EN	Time until horn reset	Selbstquittierung der Sammelstörung	01.000 s
DE	Zeit Hupenreset		
ЪТ	Tempo de sirene ativa	Nachdem ein neuer Alarm aufgetreten ist, blinkt die	Alarm-LED und
RU	Время откл. сирены	die Sammelstörmeldung wird ausgegeben Nachdem	diese Zeit abge-
DI	Kornayı kes zamansüresi	laufan ist, gabt die blinkende I ED in ein Deuerlicht i	über und die
SЪ	Tiempo sirena	Sammalatärmaldung mind zurühlegen annung	
FR	Durée alarme sonore avant reset	Sammeistormeldung wird zurückgenommen.	
Ec	chtzeituhr - Uhrzeit		

Hour	Uhr stellen: Stunde	023
Stunden		
Horas	Geben Sie hier die aktuelle Stunde der Uhrzeit an. Beispiel:	
Часы	<b>0</b>	
saat	23 23 <sup>ste</sup> Stunde des Tages	
Horas	<b>25</b>	
Heure		
Minute	Uhr stellen: Minute	059
Muniten		
Minutos	Geben Sie hier die aktuelle Minute der Uhrzeit an. Beispiel:	
Минуты	<b>0</b> 0 <sup>te</sup> Minute der Stunde	
dakika	50 50 <sup>ste</sup> Minute der Stunde	
Minutos	<b>37</b>	
Minute		
Second	Uhr stellen: Sekunde	059
Sekunden		
Segundos	Geben Sie hier die aktuelle Sekunde der Uhrzeit an. Beispiel:	
Секунды	<b>0</b> 0 <sup>te</sup> Sekunde der Minute	
saniye	50 50 <sup>ste</sup> Sekunde der Minute	
Segundos		

EN

D.I.

FR

NΞ

E RU DI SP FR

ΕN ЫD ЪД RU DI

SЪ

FR

#### Echtzeituhr - Datum

EN	Day	Uhr stellen: Tag	131
DE	Тад		
Еd	Dia	Geben Sie hier den aktuellen Tag des Datums an. Beispiel:	
RU	День	1 <sup>1 ster</sup> Tag des Monats.	
DÆ	gün	<b>31</b> 31 <sup>ster</sup> Tag des Monats	
SЪ	Día	JI	
FR	Jour		
ΕN	Month	Uhr stellen: Monat	112
DE	Monat		
Нd	Mês	Geben Sie hier den aktuellen Monat des Datums an. Beispiel:	
RU	Месяц	1 1 <sup>ster</sup> Monat des Jahres	
Đ	ау	12 12 <sup>ter</sup> Monat des Jahres	
SР	Mes	1212 Wohat des Jahres.	
FR	Mois		
ΕN	Year	Uhr stellen: Jahr	099
ШD	Jahr		
Нd	Ano	Geben Sie hier das aktuelle Jahr des Datums an. Beispiel:	
RU	Год	0 Jahr 2000	
DI	yıl	00 Johr 2000	
SЪ	Año	<b>77</b> Jalii 2097.	
FR	Année		

#### Codeebenen

EN	Code level display	Codeebene über Display Info
DE	Codeebene Display	
Τđ	Nível senha display	Diese Wert gibt die Codeebene an, welche im Moment für Zugriffe
RU	Код. уровень дисплей	jiher das Display eingestellt ist
DÆ	Kodseviye Ekran	door dus Display enigestent ist.
SP	Nivel consigna pantalla	
FR	Niv. code affichage	
EN	Code level CAN port	Codeebene über CAN-Bus Info
ЭD	Codeebene CAN Schnittstel.	
Τđ	Nível senha CAN	Diese Wert gibt die Codeebene an, welche im Moment für Zugriffe
RU	Код.уровень САN интерфейс	über den CAN-Bus eingestellt ist.
DI	Kodseviye CAN ara birim	
SP SP	Nivel consigna interfaz CAN	
FR	Niv. code interfaceCAN	
EN	Code level serial	Codeebene über serielle RS232-(DPC)-Schnittstelle Info
DE	Codebene serielle Schnittstel	
Τđ	Nível senha RS232	Diese Wert gibt die Codeebene an, welche im Moment für Zugriffe
RU	Код.уров.послед. интерфейс	über die serielle RS232-(DPC)-Schnittstelle eingestellt ist
ΠŢ	Kodseviye seriel ara birim	activité restate restate (pro) sommesterie emgesterit fot
SЪ	Niv.consigna interf. RS232/DPC	
FR	Niv. code interface serielle	•

#### Paßwort

ΕN	Password
Ы П	Passwort
ЪД	Senha
RU	Пароль
D.I.	Şifre
SЪ	Consigna
FR	Code d'accès

ΕN	Password	CAN
DE	Passwort	CAN
ЪД	Senha	CAN
RU	Пароль	CAN
DI	Şifre	CAN
SЪ	Consigna	CAN
щ	Code d'accès	CAN

Paßwort für Zugang über Display	00009999
Geben Sie hier das Paßwort ein, welches Ihnen den Zugar rametern und deren Konfiguration gewährt. Sollten Sie üb wort verfügen, können Sie lediglich die hier beschriebene ändern. Alle weiteren Parameter und deren Beschreibung tung befinden Sie in der Anleitung GR37204.	ng zu den Pa- ber kein Paß- n Parameter und Bedeu-
Paßwort für Zugang über CAN-Bus	00009999

Geben Sie hier das Paßwort ein, welches Ihnen den Zugang zu den Parametern und deren Konfiguration gewährt. Sollten Sie über kein Paßwort verfügen, können Sie lediglich die hier beschriebenen Parameter ändern. Alle weiteren Parameter und deren Beschreibung und Bedeutung befinden Sie in der Anleitung GR37204.

# Password RS232 Password RS232 Passwort RS232

#### Werkseinstellungen

Ш	Factory settings
E D	Werkseinstellung
Еd	Configuração deusina
RU	Завод. параметры
D.F	Fabrika değerler
SЪ	Configuración de fábrica
FR	Parametres d'usine

ΕN	Set default values
回 口	Standardwerte
Н	Valores padrão
P.	Стандарт. параметры
P.	Standart değerler
с Б Д	Valores por defectro
FR.	Valeurs standards

#### Paßwort für Zugang über DPC

Geben Sie hier das Paßwort ein, welches Ihnen den Zugang zu den Parametern und deren Konfiguration gewährt. Sollten Sie über kein Paßwort verfügen, können Sie lediglich die hier beschriebenen Parameter ändern. Alle weiteren Parameter und deren Beschreibung und Bedeutung befinden Sie in der Anleitung GR37204.

#### Werkseinstellung

#### Die Werkseinstellung (Standardwerte der Parameter) kann geladen werden. Wählen Sie hier JA aus, wird der folgende Parameter sichtbar. Es ist möglich die Werkseinstellungen (Standardwerte) für alle angezeigten Parameter zu laden.

#### Werkseinstellung laden

Die Eingabe von JA überschreibt die gegenwärtigen Einstelllunge mit den Werkseinstellungen (Standardwerten).

#### JA/NEIN

0000..9999

JA/NEIN

# Anhang A. Meldungen

# Zustände

Meldung im Display	Bedeutung
Vorl.Hilfsbetr.	Vorlauf der Hilfsbetriebe ist aktiv
	Vor dem Start des Motor wird das Signal "Vorlauf Hilfsbetriebe" gesetzt, damit alle notwendigen Einrich-
	tungen, die zum Betrieb des Motors notwendig sind, vorbereitet, gestartet oder eingeschaltet werden kön-
	nen.
Vorglühen	Vorglühen des Motors ist aktiv {Dieselmotor}
	Vor dem Starten des Dieselmotors wird dieser vorgeglüht.
Spülvorgang	Spülvorgang ist aktiv {Gasmotor}
	Bevor das Gasventil geöffnet und die Zündung des Gasmotors eingeschalten wird, wird das restliche Gas,
	welches sich noch im Motor befinden könnte, durch einen Spülvorgang entfernt. Dazu wird der Motor ohne
	Zündung für eine bestimmte Zeit durch den Anlasser gedreht. Nach dem Ablauf des Spülvorganges wird
	das Gasventil geöffnet und die Zündung eingeschaltet.
Zündung	Zündung einschalten {Gasmotor}
	Nach dem Spülvorgang und vor dem Öffnen des Gasventils und des Anlassen wird die Zündung
	eingeschaltet.
Anlassen	Anlassen des Motors ist aktiv
	Nach dem Ablauf der "Vorlauf Hilfsbetriebe" wird der Motor entsprechend der parametrierten Startsequenz
	gestartet (Diesel- oder Gasmotor). Dazu werden unterschiedliche Relais gesetzt, bzw. Signale über den
	CAN-Bus an eine untergeordnete Motorsteuerung weitergegeben.
Start - Pause	Start-Pause während des Anlassen des Motors ist aktiv
	Der Motor konnte nicht gestartet werden. Vor dem nächsten Startversuch ist diese Pause aktiv.
Starterschutz	Starterschutz
	Damit der Anlasser nicht durch eine drehende Maschine zerstört wird, wird vor dem erneuten Anlassen die-
	se Zeit gewartet, damit der Motor in den Stillstand kommen kann.
Nachlauf	Nachlauf des Motors ist aktiv
	Der Leerlaufbetrieb des Motors vor dessen Stoppen ist aktiv. Zusätzlich wird die verbleibende Zeit im Leer-
	lauf angezeigt. Der Leerlaufbetrieb des Motors wird zu dessen Abkühlung verwendet.
Nachl.Hilfsbetr.	Nachlauf der Hilfsbetriebe ist aktiv
	Vor dem endgültigen Stopp des Motors wird das Signal "Nachlauf Hilfsbetriebe" weiter aufrecht erhalten,
	damit alle notwendigen Einrichtungen, die zum Betrieb des Motors notwendig waren, weiterlaufen, um
	z. B. den Motor zu kühlen.
Motor Stop	Motor ist gestoppt worden
	Der Motor wurde gestoppt, d. h., es wird weder eine Drehzahl noch eine Generatorfrequenz gemes-
	sen/erkannt. Diese Meldung wird als Abschluß des Stopp-Prozesses angezeigt.

Meldung im Display	Bedeutung
Schwarzstart GLS	Schwarzstart des GLS {10c}, {20c}
	Der GLS wird auf die spannungslose Sammelschiene geschlossen. Dies wird entweder durch das Fehlen des
	NLS (Betriebsmodus {1oc}) oder durch die "Rückmeldung: NLS ist geöffnet" freigegeben. Bitte beachten
	Sie: Ob die Sammelschiene tatsächlich spannungslos ist, kann nicht festgestellte werden. Stellen Sie des-
	halb während der Inbetriebnahme sicher, daß kein anderer Teilnehmer auf die gleiche Sammelschiene spei-
	sen kann.
Schwarzstart NLS	Schwarzstart des NLS {20c}
	Der NLS wird auf die spannungslose Sammelschiene geschlossen. Dies wird durch die "Rückmeldung:
	GLS ist geöffnet" freigegeben. Bitte beachten Sie: Ob die Sammelschiene tatsächlich spannungslos ist,
	kann nicht festgestellte werden. Stellen Sie deshalb während der Inbetriebnahme sicher, daß kein anderer
	Terinenmer auf die gleiche Sammelschiene speisen kann.
Notstrombetrieb	Notstrombetrieb {2oc}
	Nach dem Erkennen des Netzausfalls und nach dem Ablauf der Notstromverzögerungszeit wird der Motor
	entweder gestartet (oder zumindest nicht gestoppt). Darauthin wird der GLS geöffnet und der NLS ge-
	schlossen. Die Versorgung der Last erfolgt über den Generator.
Netzberuhigung	Netzberuhigungszeit ist aktiv {2oc}
	Nach einem Netzausfall und nach dessen Wiederkehr verbleibt das Aggregat für eine bestimmte Zeit im In-
	selbetrieb, nämlich so lange, wie die Netzberuhigungszeit läuft. Ist nach dem Ablauf dieser Zeit das Netz
	stabil (ist die Netzspannung also wanrend dieser Zeit nicht unter oder über die eingestellten Überwachungs-
	grenzen getallen oder gestuegen), erfolgt nach dem Ablauf der Netzberunigungszeit der Wechsel von Gene-
Consight only the task of	rator- aut Netzversorgung.
Sprinklerbetrieb	Sprinklerbetrieb ist aktiv
	Der Sprinklerbetrieb ist aktiviert. Die genaue Beschreibung der Bedingungen und Auswirkungen eines
	Sprinklerbetriebes sind in der Anleitung GR37/204 geschrieben.

# Alarmmeldungen

Meldung im Display	Bedeutung
Überspannung	Generatorüberspannung, Grenzwert 1
St.1	Die Generatorspannung hat den Grenzwert 1 für Generatorüberspannung um mindestens die angegebene
	Zeit überschritten und den Wert der Hysterese noch nicht unterschritten. Außerdem wurde dieser Alarm
	noch nicht quittiert (sofern die "Selbstquittierung" nicht auf NEIN steht).
Überspannung	Generatorüberspannung, Grenzwert 2
St.2	Die Generatorspannung hat den Grenzwert 2 für Generatorüberspannung um mindestens die angegebene
	Zeit überschritten und den Wert der Hysterese noch nicht unterschritten. Außerdem wurde dieser Alarm
	noch nicht quittiert (sofern die "Selbstquittierung" nicht auf NEIN steht).
Unterspannung	Generatorunterspannung, Grenzwert 1
St.1	Die Generatorspannung hat den Grenzwert 1 für Generatorunterspannung um mindestens die angegebene
	Zeit unterschritten und den Wert der Hysterese noch nicht überschritten. Außerdem wurde dieser Alarm
	noch nicht quittiert (sofern die "Selbstquittierung" nicht auf NEIN steht).
Unterspannung	Generatorunterspannung, Grenzwert 2
St.2	Die Generatorspannung hat den Grenzwert 2 für Generatorunterspannung um mindestens die angegebene
	Zeit unterschritten und den Wert der Hysterese noch nicht überschritten. Außerdem wurde dieser Alarm
	noch nicht quittiert (sofern die "Selbstquittierung" nicht auf NEIN steht).
Überfrequenz	Generatorüberfrequenz, Grenzwert 1
St.1	Die Generatorspannung hat den Grenzwert 1 für Generatorüberfrequenz um mindestens die angegebene
	Zeit überschritten und den Wert der Hysterese noch nicht unterschritten. Außerdem wurde dieser Alarm
	noch nicht quittiert (sofern die "Selbstquittierung" nicht auf NEIN steht).
Überfrequenz	Generatorüberfrequenz, Grenzwert 2
St.2	Die Generatorspannung hat den Grenzwert 2 für Generatorüberfrequenz um mindestens die angegebene
	Zeit überschritten und den Wert der Hysterese noch nicht unterschritten. Außerdem wurde dieser Alarm
	noch nicht quittiert (sofern die "Selbstquittierung" nicht auf NEIN steht).

Meldung im Display	Bedeutung
Unterfrequenz	Generatorunterfrequenz, Grenzwert 1
st.1	Die Generatorspannung hat den Grenzwert 1 für Generatorunterfrequenz um mindestens die angegebene
	Zeit unterschritten und den Wert der Hysterese noch nicht überschritten. Außerdem wurde dieser Alarm
	noch nicht quittiert (sofern die "Selbstquittierung" nicht auf NEIN steht).
Unterfrequenz	Generatorunterfrequenz, Grenzwert 2
St.2	Die Generatorspannung hat den Grenzwert 2 für Generatorunterfrequenz um mindestens die angegebene
	Zeit unterschritten und den Wert der Hysterese noch nicht überschritten. Außerdem wurde dieser Alarm
	noch nicht quittiert (sofern die "Selbstquittierung" nicht auf NEIN steht).
Überdrehzahl	Motorüberdrehzahl, Grenzwert 1
St.1	Die Motordrehzahl (gemessen über den Pickup) hat den Grenzwert 1 für Motorüberdrehzahl um mindestens
	die angegebene Zeit überschritten und den Wert der Hysterese noch nicht unterschritten. Außerdem wurde
	dieser Alarm noch nicht quittiert (sofern die "Selbstquittierung" nicht auf NEIN steht).
Uberdrehzahl	Motorüberdrehzahl, Grenzwert 2
St.2	Die Motordrehzahl (gemessen über den Pickup) hat den Grenzwert 2 für Motorüberdrehzahl um mindestens
	die angegebene Zeit überschritten und den Wert der Hysterese noch nicht unterschritten. Außerdem wurde
The transformation and the	dieser Alarm noch nicht quittiert (sofern die "Selbstquittierung" nicht auf NEIN steht).
Unterdrenzahl	Motorunterdrehzahl, Grenzwert 1
St.1	Die Motordrehzahl (gemessen über den Pickup) hat den Grenzwert 1 für Motorunterdrehzahl um minde-
	stens die angegebene Zeit unterschnitten und den wert der Hysterese noch micht überschnitten. Auberdem
Unterdrehzah]	Motoruptordrohzohl Crongwort 2
	Motor unter un enzam, Grenzweit 2 Die Meterdrehzehl (gemassen über den Diekun) het den Grenzwert 2 für Meterunterdrehzehl um minde
50.2	stens die angegebene Zeit unterschritten und den Wert der Hysterese noch nicht überschritten. Außerdem
	wurde dieser Alarm noch nicht quittiert (sofern die "Selbstquittierung" nicht auf NEIN steht)
Überlast	Generatorüherlast, Grenzwert 1
St.1	Die Generatorleistung hat den Grenzwert 1 für Generatorüberlast um mindestens die angegebene Zeit über-
	schritten und den Wert der Hysterese noch nicht unterschritten. Außerdem wurde dieser Alarm noch nicht
	quittiert (sofern die "Selbstquittierung" nicht auf NEIN steht).
Überlast	Generatorüberlast, Grenzwert 2
St.2	Die Generatorleistung hat den Grenzwert 2 für Generatorüberlast um mindestens die angegebene Zeit über-
	schritten und den Wert der Hysterese noch nicht unterschritten. Außerdem wurde dieser Alarm noch nicht
	quittiert (sofern die "Selbstquittierung" nicht auf NEIN steht).
Rück/Minderlast	Generatorrückleistung, Grenzwert 1 bzw. Generatorminderleistung, Grenzwert 1
St.1	Die Generatorleistung hat den Grenzwert 1 für Generatorrückleistung, bzw. Generatorminderleistung um
	mindestens die angegebene Zeit überschritten, bzw. unterschritten und den Wert der Hysterese noch nicht
	unterschritten, bzw. überschritten. Außerdem wurde dieser Alarm noch nicht quittiert (sofern die "Selbst-
	quittierung" nicht auf NEIN steht).
Ruck/Minderlast	Generatorruckleistung, Grenzwert 2 bzw. Generatorminderleistung, Grenzwert 2
St.2	Die Generatorleistung hat den Grenzwert 2 für Generatorrückleistung, bzw. Generatorminderleistung um
	mindestens die angegebene Zeit überschritten, bzw. unterschritten und den wert der Hysterese noch nicht
	untersenritten, bzw. ubersenritten. Auserdenn wurde dieser Afarm noch meht quittert (sofern die Seibst- unittierung" nicht auf NEIN steht)
Schieflast	Generatorschieflast Grenzwert 1
Stufe 1	Die Generatorleistung hat den Grenzwert 1 für Generatorschieflast ("Generatorschiefstrom") um mindestens
Stare 1	die angegebene Zeit überschritten und den Wert der Hysterese noch nicht unterschritten. Außerdem wurde
	dieser Alarm noch nicht quittiert (sofern die "Selbstquittierung" nicht auf NEIN steht).
Schieflast	Generatorschieflast. Grenzwert 2
Stufe 2	Die Generatorleistung hat den Grenzwert 2 für Generatorschieflast ("Generatorschiefstrom") um mindestens
	die angegebene Zeit überschritten und den Wert der Hysterese noch nicht unterschritten. Außerdem wurde
	dieser Alarm noch nicht quittiert (sofern die "Selbstquittierung" nicht auf NEIN steht).

Meldung im Display	Bedeutung
Überstrom	Generatorüberstrom, Grenzwert 1
Stufe.1	Die Generatorstrom hat den Grenzwert 1 für Generatorüberstrom um mindestens die angegebene Zeit über-
	schritten und den Wert der Hysterese noch nicht unterschritten. Außerdem wurde dieser Alarm noch nicht
	quittiert (sofern die "Selbstquittierung" nicht auf NEIN steht).
Überstrom	Generatorüberstrom, Grenzwert 2
Stufe.2	Die Generatorstrom hat den Grenzwert 2 für Generatorüberstrom um mindestens die angegebene Zeit über-
	schritten und den Wert der Hysterese noch nicht unterschritten. Außerdem wurde dieser Alarm noch nicht
	quittiert (sofern die "Selbstquittierung" nicht auf NEIN steht).
Überstrom	Generatorüberstrom, Grenzwert 3
Stufe.3	Die Generatorstrom hat den Grenzwert 3 für Generatorüberstrom um mindestens die angegebene Zeit über-
	schritten und den Wert der Hysterese noch nicht unterschritten. Außerdem wurde dieser Alarm noch nicht
	quittiert (sofern die "Selbstquittierung" nicht auf NEIN steht).
Unterspg. Batt.1	Batterieunterspannung, Grenzwert 1
	Die Batteriespannung hat den Grenzwert 1 für Batterieunterspannung um mindestens die angegebene Zeit
	unterschritten und den Wert der Hysterese noch nicht überschritten. Außerdem wurde dieser Alarm noch
	nicht quittiert (sofern die "Selbstquittierung" nicht auf NEIN steht).
Unterspg. Batt.2	Batterieunterspannung, Grenzwert 2
	Die Batteriespannung hat den Grenzwert 2 für Batterieunterspannung um mindestens die angegebene Zeit
	unterschritten und den Wert der Hysterese noch nicht überschritten. Außerdem wurde dieser Alarm noch
Üboreng Batt 1	Betterieithergennung, Chengwert 1
oberspg. Batt.1	Batterleuberspannung, Grenzwert 1
	Die Batteriespannung nat den Greizwert i für Batterieuberspannung um immedstens die angegebene Zeit unterscheitten und den West der Hustersce nach nicht überschritten. Außerdem unterscheites und eine Aber
	nicht quittiert (sofern die "Selbstquittierung" nicht auf NEIN steht)
Überspg. Batt.2	Batterieübersnannung Grenzwert ?
	Die Batteriesnannung hat den Grenzwert 2 für Batterieübersnannung um mindestens die angegebene Zeit
	unterschritten und den Wert der Hysterese noch nicht überschritten. Außerdem wurde dieser Alarm noch
	nicht quittiert (sofern die "Selbstquittierung" nicht auf NEIN steht).
St1:	Analogeingang {x}. Grenzwert 1
	Der Analogeingang hat den Grenzwert 1 für Über- bzw. Unterschreitung (je nach Parametrierung) um
	mindestens die angegebene Zeit über- bzw. unterschritten und den Wert der Hysterese noch nicht unter-
	bzw. überschritten. Außerdem wurde dieser Alarm noch nicht quittiert (sofern die "Selbstquittierung" nicht
	auf NEIN steht).
St1:	Analogeingang {x}, Grenzwert 2
	Der Analogeingang hat den Grenzwert 2 für Über- bzw. Unterschreitung (je nach Parametrierung) um
	mindestens die angegebene Zeit über- bzw. unterschritten und den Wert der Hysterese noch nicht unter-
	bzw. überschritten. Außerdem wurde dieser Alarm noch nicht quittiert (sofern die "Selbstquittierung" nicht
	auf NEIN steht).
Db:	Analogeingang {x}, Drahtbruch
	Während der Messung des Analogeinganges {x} wurde ein Drahtbruch detektiert. Dieser Fehler ist minde-
	stens die angegebene Zeit angestanden und hat den Wert der Hysterese noch nicht über-/unterschritten. Au-
	Berdem wurde dieser Alarm noch nicht quittiert (sofern die "Selbstquittierung" nicht auf NEIN steht).

Meldung im Display	Bedeutung
Drehzahlerkennung	Plausibilitätsfehler Frequenz-/Drehzahlmessung
	Der Wert der Generatorfrequenz (ermittelt aus der Generatorspannungsmessung) ist mindestens für die an- gegebene Zeit um mehr als 10 Hz von der Motordrehzahl (ermittelt über die Pickupmessung) abgewichen und hat den Wert der Hysterese noch nicht unterschritten. Außerdem wurde dieser Alarm noch nicht quit- tiert (sofern die "Selbstquittierung" nicht auf NEIN steht).
Schnittstelle	Schnittestellenfehler
	Die Kommunikation über die Schnittstelle ist gestört und es können keine Daten über den Bus empfangen
	oder gesendet werden. Außerdem wurde dieser Alarm noch nicht quittiert (sofern die "Selbstquittierung" nicht auf NEIN steht).
Startfehler	Startfehler des Motors
	Es wurde drei Mal erfolglos versucht, den Motor zu starten. Es wird kein weiterer Startversuch durchge- führt. Im Sprinklerbetrieb werden sechs Startversuche vor der Anzeige dieser Meldung durchgeführt.
Abstellstörung	Stoppfehler des Motors
	Es wurde erfolglos versucht, den Motor zu stoppen. 30 Sekunden nach dem Stoppsignal wurde noch eine
	Drehzahl (erfaßt über die Generatorfrequenz, den Pickup oder den Digitaleingang "Lichtmaschine") er- kannt.

Ihre Meinungen und Anregungen zu dieser Dokumentation sind uns wichtig. Bitte senden Sie Ihre Kommentare an: <u>icinfo@woodward.com</u> Bitte nennen Sie dabei die Nummer von der ersten Seite dieser Publikation.



Woodward Governor Company Leonhard-Reglerbau GmbH Handwerkstrasse 29 - 70565 Stuttgart - Germany Telefon +49 (711) 789 54-0 • Fax +49 (711) 789 54-100 sales-stuttgart@woodward.com

Homepage

http://www.woodward.com/smart-power

Woodward hat weltweit eigene Fertigungsstätten, Niederlassungen und Vertretungen sowie autorisierte Distributoren und andere autorisierte Service- und Verkaufsstätten.

Für eine komplette Liste aller Anschriften/Telefon-/Fax-Nummern/eMail-Adressen aller Niederlassungen besuchen Sie bitte unsere Homepage (www.woodward.com).