GR37238D



# GCP-30 Serie Aggregatesteuerung



Funktion/Bedienung Software-Version 4.3xxx

Anleitung GR37238D

## WARNUNG

Bitte lesen Sie die vorliegende Bedienungsanleitung sowie alle weiteren Publikationen, die zum Arbeiten mit diesem Produkt (insbesondere für die Installation, den Betrieb oder die Wartung) hinzugezogen werden müssen. Beachten Sie hierbei alle Sicherheitsvorschriften sowie Warnhinweise. Sollten Sie den Hinweisen nicht folgen, kann dies Personenschäden oder/und Schäden am Produkt hervorrufen.

Der Motor, die Turbine oder irgend ein anderer Typ von Antrieb sollte über einen unabhängigen Überdrehzahlschutz verfügen (Übertemperatur und Überdruck wo notwendig), welcher absolut unabhängig von dieser Steuerung arbeitet. Der Schutz soll vor Hochlauf oder Zerstörung des Motors, der Turbine oder des verwendeten Antriebes sowie den daraus resultierenden Personen- oder Produktschäden schützen, falls der/die mechanisch-hydraulische Regler, der/die elektronische/n Regler, der/die Aktuator/en, die Treibstoffversorgung, der Antriebsmechanismus, die Verbindungen oder die gesteuerte/n Einheit/en ausfallen.

Jegliche unerlaubte Änderung oder Verwendung dieses Geräts, welche über die angegebenen mechanischen, elektrischen oder anderweitigen Betriebsgrenzen hinausgeht, kann Personenschäden oder/und Schäden am Produkt hervorrufen. Jegliche solche unerlaubte Änderung: (i) begründet "Missbrauch" und/oder "Fahrlässigkeit" im Sinne der Gewährleistung für das Produkt und schließt somit die Gewährleistung für die Deckung möglicher daraus folgender Schäden aus, und (ii) hebt Produktzertifizierungen oder -listungen auf.

## ACHTUNG

Um Schäden an einem Steuerungsgerät zu verhindern, welches einen Alternator/Generator oder ein Batterieladegerät verwendet, stellen Sie bitte sicher, dass das Ladegerät vor dem Abklemmen ausgeschaltet ist.

Diese elektronische Steuerung enthält statisch empfindliche Bauteile. Bitte beachten Sie folgende Hinweise um Schäden an diesen Bauteilen zu verhindern.

- Entladen Sie die statische Aufladung Ihres K
  örpers bevor Sie die Steuerung ber
  ühren (stellen Sie hierzu sicher, dass die Steuerung ausgeschaltet ist, ber
  ühren Sie eine geerdete Oberfl
  äche und halten Sie zu dieser Oberfl
  äche Kontakt, so lange Sie an dieser Steuerung arbeiten).
- Vermeiden Sie Plastik, Vinyl und Styropor in der n\u00e4heren Umgebung der Leiterplatten (ausgenommen sind hiervon anti-statische Materialien).
- Berühren Sie keine Bauteile oder Kontakte auf der Leiterplatte mit der Hand oder mit leitfähigem Material.



#### VERALTETES DOKUMENT

Dieses Dokument kann seit Erstellung dieser Kopie überarbeitet oder aktualisiert worden sein. Um sicherzustellen, dass Sie über die aktuellste Revision verfügen, sollten Sie auf der Woodward-Website nachsehen:

#### http://www.woodward.com/pubs/current.pdf

Die Revisionsstufe befindet sich unten rechts auf der Titelseite gleich nach der Dokumentennummer. Die aktuellsten Version der meisten Dokumente finden Sie hier:

http://www.woodward.com/publications

Wenn Sie Ihr Dokument hier nicht finden, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienstmitarbeiter, um die aktuellste Kopie zu erhalten.

### Wichtige Definitionen



#### WARNUNG

Werden die Warnungen nicht beachtet, kann es zu einer Zerstörung des Gerätes und der daran angeschlossenen Geräte kommen. Entsprechende Vorsichtsmaßnahmen sind zu treffen.



### ACHTUNG

Bei diesem Symbol werden wichtige Hinweise zur Errichtung, Montage und zum Anschließen des Gerätes gemacht. Bitte beim Anschluss des Gerätes unbedingt beachten.



#### **HINWEIS**

Verweise auf weiterführende Hinweise und Ergänzungen sowie Tabellen und Listen werden mit dem i-Symbol verdeutlicht. Diese finden sich meistens im Anhang wieder.

Woodward behält sich das Recht vor, jeden beliebigen Teil dieser Publikation zu jedem Zeitpunkt zu verändern. Alle Information, die durch Woodward bereitgestellt werden, wurden geprüft und sind korrekt. Woodward übernimmt keinerlei Garantie.

© Woodward Alle Rechte vorbehalten

# Revisionsverfolgung

Rev.	Datum	Bearb.	Änderungen
NEW	04-06-02	Tr	Veröffentlichung
А	04-09-23	TP	Kleinere Korrekturen, Funktionalität ab V4.3xxx aktualisiert
В	05-06-15	ТР	Anhang Parameter und Sollwerte hinzugefügt, verschiedene kleinere Korrekturen
			Beschreibung GCP-31 RPQ-SC08 (Rental Package) hinzugefügt
С	06-01-11	TP	Verschiedene kleinere Korrekturen
D	07-02-07	TP	Verschiedene kleinere Korrekturen

# Inhalt

KAPITEL 1. EINFÜHRUNG				
KAPITEL 2. ANZEIGE- UND BEDIENELEMENTE	8			
Kurzerklärung der Leuchtdioden und Taster	g			
LEDs	g			
Taster	g			
Sonstiges	g			
Übersicht über die Funktionen				
LEDs	11			
Taster	13			
Allgemein / Parametrierung	13			
Bedienung der Leistungsschalter	14			
Betriebsartenwahlschalter	15			
LC-Display	18			
	10			
Maßworte	<u>13</u> 10			
Anzeigen der Oberen Zeile	10			
Anzeigen der Unteren Zeile				
Leistungsrichtung				
Definition Leistungefaktor (cos (a)				
Serviceanzeige	22			
Betriehszustände	27			
7ähler	28			
Wartungsaufruf zurücksetzen	28			
KAPITEL 4. ALARMMELDUNGEN	<u>29</u>			
Alarmklassen				
Alarmmeldungen quittieren	30			
Kurzquittieren (< 2,5 s)	31			
Langquittieren (> 2,5 s)	31			
Alarmmeldungen	32			
ANHANG A. PARAMETER UND SOLLWERTE IN DEN UNTERSCHIEDLICHEN CODEEBENEN				
Codelevel 0 bzw. keine Codestufe				
Codelevel 1				
Codelevel 2	38			

# Abbildungen und Tabellen

### Abbildungen

Abbildung 2-1: Frontfolie GCP-31	8
Abbildung 2-2: Frontfolie GCP-32	8
Abbildung 3-1: Leistungsrichtung	. 22

#### Tabellen

Tabelle 1-1: Bedienungsanleitungen - Übersicht	5
Tabelle 2-1: Funktionsübersicht	. 10
Tabelle 2-2: Funktion - externe Betriebsartenwahl	. 16
Tabelle 4-1: Alarme - Kurz-Quittierung	. 31
Tabelle 4-2: Alarme - Lang-Quittierung - Tabelle für warnende Alarme	. 31
Tabelle 4-3: Alarme - Lang-Quittierung - Tabelle für abstellende Alarme	. 31
Tabelle 4-4: Alarme - Textmeldungen	. 32

# Kapitel 1. Einführung

Тур	Deutsch	Englisch
GCP-31/32 Serie		
GCP-31/32 Packages - Installation	GR37364	37364
GCP-31/32 Packages - Konfiguration	GR37365	37365
GCP-31/32 - Funktion/Bedienung diese Anleitung ⇒	GR37238	37238
GCP-31/32 - Anwendung	GR37240	37240
Option SB – Caterpillar CCM Kopplung	GR37200	37200
Option SC06/SC07/SC08 – CAN-Bus Kopplung	GR37313	37313
Option SC09/SC10 – CAN-Bus Kopplung	GR37382	37382
Zusätzliche Anleitungen		
IKD 1 - Bedienungsanleitung	GR37135	37135
Digitale Erweiterungskarte mit 8 Digitaleingängen und 8 Relaisausgängen, die über CA	N-Bus an das Steuerger	rät angeschlossen
wird. Die Auswertung der Digitaleingänge sowie die Ansteuerung der Relaisausgänge e	erfolgt über das Steuerg	erät.
LeoPC1 - Benutzerhandbuch	GR37146	37146
PC-Programm zur Visualisierung, zur Parametrierung, zur Fernsteuerung, zum Datalog	ging, zum Sprache lader	1, zur Alarm- und
Benutzerverwaltung und zum Verwalten des Ereignisspeichers. Diese Anleitung beschr	eibt die Verwendung de	es Programmes.
LeoPC1 - Programmierhandbuch	GR37164	37164
PC-Programm zur Visualisierung, zur Parametrierung, zur Fernsteuerung, zum Datalog	ging, zum Sprache lader	n, zur Alarm- und
Benutzerverwaltung und zum Verwalten des Ereignisspeichers. Diese Anleitung beschr	eibt die Einrichtung des	Programmes.
GW 4 - Bedienungsanleitung	GR37133	37133
Gateway zum Umsetzen des CAN-Busses auf eine andere Schnittstelle oder auf einen a	nderen Bus.	
ST 3 - Bedienungsanleitung	GR37112	37112
Regler zur Regelung des Lambdawertes eines Gasmotors. Der eingestellte Lambdawert	wir direkt über die Lan	ıbdasonde gemessen
und auf den parametrierten Wert geregelt.		2

Tabelle 1-1: Bedienungsanleitungen - Übersicht

Die Aggregatesteuerungen der GCP-30 Serie beinhalten die folgenden Funktionen:

- Motor- und Generatorschutz
- Motordatenerfassung -
  - inkl. Öldruck und -temperatur, Kühlmitteltemperatur, Batteriespannung, Drehzahl, Betriebsstunden, etc.
- Generatordatenerfassung
  - o inkl. Spannung, Strom, Leistung, kvar, kW, kWh, etc.
- Motor-Start/Stopp-Prozeß
- Alarmanzeige mit Schalterbedienung und Motorabstellung
- Notstrombetrieb mit Netzausfallerkennung und automatischem Motorstart inkl. Umschaltlogik
- Regelung von Spannung, Frequenz, Wirk- und Blindleistung
- Wirk- und Blindleistungsverteilung inkl. Lastmanagement mit automatischem Starten/Stoppen von weiteren oder überflüssigen Aggregaten
- Synchronisation eines oder zweier Leistungsschalter
- CAN-Bus-Kopplung zu Motorsteuerungen und Systemerweiterungen

Die Typenbezeichnung baut sich wie folgt auf:



Beispiele:

- GCP-3245B/XPQ+SC10 (GCP-32 mit 400 Vac- und ../5 A-Meßeingängen, Package XPQ mit Option SC10
- GCP-3115B/BPQ (GCP-31 mit 100 Vac und ../5 A-Meßeingängen, Package BPQ ohne Optionen)

**Bestimmungsgemäßer Gebrauch** Das Gerät darf nur für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Einsatzfälle betrieben werden. Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produktes setzt sachgemäßen Transport, sachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.



## HINWEIS

Diese Bedienungsanleitung ist für einen maximalen Ausbau des Gerätes entwickelt worden. Sollten Ein-/Ausgänge, Funktionen, Parametriermasken und andere Einzelheiten beschrieben sein, die mit der vorliegenden Geräteausführung nicht möglich sind, sind diese als gegenstandslos zu betrachten.

Diese Bedienungsanleitung ist zur Installation und Inbetriebnahme des Gerätes entwickelt worden. Die Vielzahl der Parameter kann nicht jede erdenkliche Variationsmöglichkeit erfassen und ist aus diesem Grund lediglich als Einstellhilfe gedacht. Bei einer Fehleingabe oder bei einem Funktionsverlust können die Voreinstellungen der beiliegenden Parameterliste entnommen werden.

## Kapitel 2. Anzeige- und Bedienelemente

Die Folie der Frontplatte besteht aus beschichtetem Kunststoff. Alle Schalter sind als Folientaster aufgebaut. Das Display ist ein LC-Display, bestehend aus  $2 \times 16$  Zeichen, die indirekt rot beleuchtet werden. Der Kontrast der Anzeige kann an der linken Seite über ein Drehpoti stufenlos eingestellt werden. Die Parametrierbuchse befindet sich auf der linken Seite des Gerätes. Dort stecken Sie bitte das Direktparametrierkabel (DPC) ein.



## Kurzerklärung der Leuchtdioden und Taster

#### 

### LEDs

Nr.	Bezeichnung	Funktion
1	V1	Spannung L1
2	V2	Spannung L2
3	V3	Spannung L3
4	Stop	Betriebsart STOP angewählt
5	-10%fn+10%	Synchronoskop
6	Automatic	Betriebsart AUTOMATIK angewählt
7	Manual	Betriebsart HAND angewählt
8	Protection	Überwachung ist aktiv
9	Alarm	Alarmmeldung liegt an
10	ON (GLS ein)	Rückmeldung: GLS ist geschlossen
11	ON (NLS ein)	[GCP-32] Rückmeldung: NLS ist geschlossen
	. ,	[GCP-31] Netzparallelbetrieb

## Taster

Nr.	Bezeichnung	Funktion
12	Message↓ (Meldung↓)	Meldung weiterschalten
12	Select (Anwahl)	Anwahl bestätigen
13	Display↓ (Anzeige↓)	Spannungsanzeige weiterschalten
13	Digit↑ (Ziffer↑)	Angewählte Ziffer erhöhen
14	Setpoint (Sollwert)	Sollwert aktivieren
14	$Cursor \rightarrow (Stelle \rightarrow)$	Eingabestelle um eine Position nach rechts
15	Setpoint↑ (Sollwert↑)	Sollwert erhöhen
16	Setpoint $\downarrow$ (Sollwert $\downarrow$ )	Sollwert verringern
17	ON (GLS EIN)	GLS manuell schließen
18	OFF (GLS AUS)	GLS manuell öffnen
19	ON (NLS EIN)	[GCP-32] NLS manuell schließen
20	OFF (NLS AUS)	[GCP-32] NLS manuell öffnen
21	AUTO	Betriebsart AUTOMATIK aktivieren
22	MAN (HAND)	Betriebsart HAND aktivieren
23	START	Motor starten
24	STOP	Motor stoppen
25	TEST	Betriebsart PROBE aktivieren
26	STOP	Betriebsart STOP aktivieren
27	RESET (QUIT)	Alarmmeldungen quittieren

## Sonstiges

Bezeichnung	Funktion
LC-Display	LC-Display
DPC-Buchse	Parametrierbuchse
Potentiometer	LCD-Kontrast verstellen
	Bezeichnung LC-Display DPC-Buchse Potentiometer

## Übersicht über die Funktionen

#### 

Automatikbetrieb				RESET	STOP	MAN	AUTO	TEST	START	STOP				077		Ŧ
									Mo	otor	G	LS	N	LS	Soll	wert
	Meldung	Anzeige	Sollwert	Quittieren	STOP	HAND	AUTOMATIK	PROBE	Start	Stop	Schließen	Öffnen	Schließen	Öffnen	höher	tiefer
Betriebsart HAND				0												
Motor starten						0			0							
Motor stoppen					Х	0				0						
GLS schließen						0					0					
GLS öffnen						0						0				
[GCP-32]NLS schließen				-		0							0			
[GCP-32] NLS öffnen						0								0		
Sollwert erhöhen			0	-		0									€	-
Sollwert verringern			0			0										€
Betriebsart AUTOMATIK	1	I	1		I	I	1	I		1		I	[	I		
**) Motor starten				-			0									
**) Motor stoppen					X		0									
**) GLS schließen							0									
**) GLS öffnen				-			U									
[GCP-32] **) NLS schließen							U									
[GCP-32] **) NLS offnen			•	-			U								-	
Sollwort vorringern			9				0								U	6
Detricheert PROPE			9				v									•
Motor starten	1			I				0								
Lastest starten	-			-				Ő			0					
Lasttest beenden								-			•	0				
[GCP-32] *) Lasttest beenden				-								0*	•			
Sollwert erhöhen			0					0				-	-		€	
Sollwert verringern			0					0								€
Betriebsart STOP					0											
LED-Test															0	0

Parametrieren			
	Anwahl	Ziffer	Stelle
Parametrierung beginnen		0	0
Bestätigen/nächste Maske	0		
vorherige Maske	0		0
nächste Stelle/Text wechseln			0
Stelle erhöhen		0	
Parametrierung beenden		0	0

\*) Abhängig von eingestellter Schaltlogik

\*\*) Ein DI muss gesetzt werden oder der Betriebsmodus gibt eine logische Bedingung für die erforderliche Aktion vor

• • • Drücken Sie die Tasten in der durch die Ziffern angegebenen Reihenfolge

**0 0** Drücken Sie die Tasten gleichzeitig

X: Das Drücken der Taste STOP ändert den Betriebsmodus und stoppt den Generator

Tabelle 2-1: Funktionsübersicht

## LEDs

#### 



## HINWEIS

Die LEDs können durch einen Lampentest überprüft werden. Dazu sind die Tasten "Setpoint∱" und "Setpoint↓" gleichzeitig zu drücken.

1	V1 - V2 - V3	Spannungskontrolle					
2 3	Farbe: Grun	Die Leuchtdioden V1, V2 und V3 zeigen an, welche Spannung ( $U_{L1N}$ , $U_{L2N}$ , $U_{L3N}$ , $U_{L12}$ , $U_{L23}$ oder $U_{L31}$ ) momentan angezeigt wird. Dies gilt für die Generator- und die Netzspannungsanzeige.					
4	Stop	Betriebsart STOP					
	Farde: Kot	Leuchtet diese LED, ist die Betriebsart STOP angewählt. Blinkt diese LED, wird in der Betriebsart STOP eine Zünddrehzahl erkannt.					
5	-10%f <sub>N</sub> +10%	Phasenlage / Synchronoskop					
	Farbe: Kot/Gelb/Grün	<ul> <li>Normalbetrieb: Die Reihe der LEDs zwischen -10 % und +10 % dient zur Visualisierung der Generatorfrequenz. Die Nennfrequenz (f<sub>N</sub>) wird in der Maske "Generatornennfrequenz" eingegeben. Ist die Frequenz größer als +10 % oder kleiner als -10 %, blinkt die entsprechende äußere LED.</li> <li>Parametrieren: Ist im Parametriermodus die Serviceanzeige "EIN" und die Doppelspannungs-/-frequenzanzeige aktiv, zeigt die Reihe der LEDs die im Moment aktuelle Phasenlage zwischen den bei- den angezeigten Spannungen an. Die grüne LED in der Mitte der 15 LEDs zeigt an, daß der gemessene Phasenwinkel zwi- schen den angezeigten Spannungssystemen weniger als 12 ° beträgt. Die Anzeige der Phasenlage erfolgt nur dann, wenn sich die Frequenzen der beiden Spannungen innerhalb der folgenden zulässigen Bereiche befinden:</li> </ul>					
		Generator 88 bis 112 % $f_N$					
		<ul> <li>Netz 96 bis 104 % I<sub>N</sub></li> <li>Es werden zwei Drehrichtungen unterschieden:</li> <li>-10 % → +10 % = Beim Laufen der LEDs von links nach rechts ist die Generatorfrequenz zu hoch, d. h., der Generator dreht zu schnell.</li> <li>+10 % → -10 % = Beim Laufen der LEDs von rechts nach links ist die Generatorfrequenz zu niedrig, d. h., der Generator dreht zu langsam.</li> </ul>					
6	Automatic	Betriebsart AUTOMATIK					
		Leuchtet die LED "Automatic", ist die Betriebsart AUTOMATIK aktiv. Die Bedientaster "Setpoint↑", "Setpoint↓", "GCB ON", "GCB OFF", "MCB ON" und "MCB OFF" (für die Betriebsart HAND) sowie die Start/Stop-					

Taster sind inaktiv.

7		Betriebsart HAND
	Faroe: Geib	Leuchtet die LED "Manual", ist die Betriebsart HAND aktiv. Die Taster zur Bedienung der Leistungsschalter sowie die Start/Stopp-Tasten zur Bedie- nung des Motors sind aktiv.
8	Protection	Überwachung
	Farbe: Grun	Wenn diese LED leuchtet, ist die Überwachung aktiviert, d. h., es werden zusätzlich zu den permanent überwachten Alarmeingängen auch die ver- zögert programmierten Alarmeingänge überwacht. Ebenfalls werden die Generatorunterdrehzahl, -unterfrequenz, -unterspannung und -rückleistung überwacht.
9	Alarm	Alarm
	Farbe: Kot	Wenn diese LED leuchtet, liegt dem Gerät ein Alarm vor, der abhängig von der Alarmklasse abgearbeitet wird. Die Meldung und die Art des Alarms werden auf dem LC-Display angezeigt. Blinkt diese LED, ist innerhalb der letzten zwei Minuten ein Alarm hinzugekommen. Durch Kurzquittierung geht sie in ein Dauerleuchten über und die Sammelstörmeldung (Hupe) er- lischt.
		Eine Liste aller Alarme finden Sie im Anhang dieser Anleitung.
10	GCB on	Rückmeldung: GLS ist geschlossen
	Faibe. Grun	Die LED "GCB on" signalisiert, daß der GLS eingelegt ist.
11	[GCP-32] MCB on	Rückmeldung: NLS ist geschlossen / Netzparallelbetrieb
	<i>[GCP-31]</i> <b>Mains parallel</b> Farbe: Grün	<ul> <li>[GCP-32] Geräte mit zwei Leistungsschaltern: Die LED "Netz - LS EIN" signalisiert, daß der Netzleistungsschalter eingelegt ist.</li> <li>[GCP-31] Geräte mit einem Leistungsschalter oder Geräte, die durch die externe Beschaltung zu einem 1-LS-Gerät gemacht wurden: Die LED "Netzparallel" signalisiert, daß sich das Gerät im Netzparallelbetrieb befindet.</li> </ul>

## Taster

#### 

Zur Erleichterung der Einstellung der Parameter sind die Taster mit einer "AUTOROLL-Funktion" ausgestattet. Diese erlaubt ein Weiterschalten der Einstell- und Parametriermasken, der Ziffern oder der Cursorposition. Die "AUTOROLL-Funktion" wird bei längerem Drücken der entsprechenden Tasten wirksam.

## Allgemein / Parametrierung

12	Message↓ / Select	Meldung↓ / Anwahl	
	Farde: Blau	<ul> <li>Normalbetrieb: Message↓ - Durch das Drücken dieser Taste wird die Anzeige der Betriebs- und Alarmmeldungen weitergeschaltet.</li> <li>Parametrieren: Select - Es erfolgt der Sprung zur nächsten Eingabemaske. Wurde der ursprünglich angezeigte Wert durch die Tasten "Digit↑" oder "Cursor→" verändert, wird der neu eingestellte Wert durch einmaliges Drücken der Taste "Anwahl" abgespeichert. Durch nochmaliges Drücken schaltet die Anzeige auf die nächste Eingabemaske weiter.</li> </ul>	
13	Display V↓ / Digit↑ Earbe: Blau	Anzeige U↓ / Ziffer↑	
	Turbe, Ditu	Normalbetrieb: <u>Display V↓</u> - Durch das Drücken dieser Taste wird die Generator- und Netzspannungsanzeige weitergeschaltet. Hin- weis: Wird diese Taste für mindestens 5 Sekunden gedrückt, wird der momentan im Display zu sehende Zähler (zurück-) gestellt.	
		Parametrieren: Digit↑ - Mit diesem Taster wird die Stelle um eine Ziffer erhöht, auf der sich der Cursor gerade befindet. Die Erhöhung erfolgt dabei innerhalb der zulässigen Verstellgrenzen laut Aufstellung in der Parameterliste im Anhang. Ist die größte Zahl erreicht worden, die eingestellt werden kann, springt die Ziffer automatisch wieder auf den kleinsten Wert zurück.	
14	Setpoint / Cursor → Farbe: Blau	Sollwert / Stelle →	
		Normalbetrieb <u>Setpoint</u> - Durch das Betätigen dieser Taste werden die ein- zelnen Sollwerte angezeigt. Die angezeigten Sollwerte können mittels der Tasten "Setpoint↑" oder "Setpoint↓" verstellt wer- den. Einige Sollwerte, die von außen in das Gerät gegeben werden, sind nur einsehbar. Die in der jeweiligen Codestufe zur Verfügung stehenden Sollwerte finden Sie im Anhang A auf Seite 38.	
		Parametrieren <u>Cursor</u> → - Mit dieser Taste wird der Cursor um eine Positi- on nach rechts verschoben. Ist die äußerste Position erreicht worden, springt der Cursor automatisch wieder auf die Stelle ganz links des einzugebenden Wertes.	
15 16	Setpoint↑ / Setpoint↓ Earbe: Blau	Sollwert↑ / Sollwert↓	
10	i aloc. bidu	Durch das Betätigen der Tasten "Setpoint <sup>↑</sup> " oder "Setpoint <sup>↓</sup> " wird der Soll- wert, der durch die Taste "Setpoint" ausgewählt wurde entsprechend verän- dert. Es können nur die Werte verändert werden, die bei der jeweiligen Be- triebsart vorhanden sind und die während der Parametrierung eingeschaltet wurden. Werden beide Tasten gleichzeitig gedrückt, wird ein Lampentest durchgeführt.	

## Bedienung der Leistungsschalter

17	GCB ON / GCB OFF	GLS schließen / GLS öffnen	
18	Farbe: Grün/Rot	<ul> <li>Hinweis: Nur freigegeben, wenn die Betriebsart HAND oder PROBE angewählt wurden.</li> <li>GCB ON Abhängig von der eingestellten Leistungsschalterlogik kann durch das Betätigen der Taste "GCB ON" ein Schließen des GLS eingeleitet werden. Dieser Vorgang kann abgebrochen werden, wenn die Taste "GCB OFF" bzw. "MCB ON" betätigt oder die Betriebsart gewechselt wird.</li> <li>GCB OFF Durch das Betätigen der Taste "GCB OFF" kann (je nach Leistungsschalterlogik) der Generatorleistungsschalter geöffnet, oder eine eingeleitete Synchronisierung des GLS abgebrochen werden.</li> </ul>	
19 20	[GCP-32] MCB ON / MCB OFF Farbe: Grün/Rot	<ul> <li>NLS schließen / NLS öffnen (nur beim [GCP-32] vorhanden)</li> <li>Hinweis: Nur freigegeben, wenn die Betriebsart HAND oder PROBE angewählt wurde.</li> <li>MCB ON Abhängig von der eingestellten Leistungsschalterlogik kann durch das Betätigen der Taste "MCB ON" ein Schließen des NLS eingeleitet werden. Dieser Vorgang kann abgebrochen werden, wenn die Taste "MCB OFF" bzw. "GCB ON" betätigt oder die Betriebsart gewechselt wird.</li> <li>MCB OFF Durch das Betätigen der Taste MCB OFF kann (je nach Leistungsschalterlogik) der NLS geöffnet, oder eine eingeleitete Synchronisierung des NLS abgebrochen werden.</li> </ul>	

#### Betriebsartenwahlschalter

^	1
1	
_	

#### AUTO Betriebsart AUTOMATIK wählen

Farbe: Blau Der Motor wird automatisch gestartet und gestoppt und die Leistungsschalter werden automatisch betätigt. Über die beiden Steuereingänge "Automatik 1" und "Automatik 2" werden verschiedene Modi in der Betriebsart AU-TOMATIK vorgegeben (die Beschreibung finden Sie in der Konfigurationsanleitung bei der Beschreibung der Steuereingänge). Der Notstrom- sowie Sprinklerbetrieb werden unabhängig vom Zustand der Digitaleingänge "Automatik 1" und "Automatik 2" durchgeführt. Digitaleingäng "Automatik 1" gesetzt:

Der Wirkleistungssollwert 1 wird ausgeregelt.

Digitaleingang "Automatik 2" gesetzt:

Der Wirkleistungssollwert 2 oder ein externer Sollwert (0/4 bis 20 mA, 0 bis 5/10 Vdc oder Schnittstelle) wird ausgeregelt (wurde während der Parametrierung festgelegt).



## HINWEIS

Falls so parametriert, kann über den Digitaleingang [D02] (Klemme 63) die Umschaltung zwischen den Betriebsarten HAND, AUTOMATIK und TEST gesperrt werden.

22	MAN	Betriebsart HAND wählen	
23 START / STOP	Über die Betriebsart HAND werden die Tasten aktiv, um die Anlage von Hand zu steuern. Die automatische Ansteuerung der Leistungsschalter und des Motors sind blockiert. Wichtige automatische Prozesse bleiben weiter- hin in Betrieb (z. B. die Motorüberwachung und die Netzwächterfunktion für den Netzparallelbetrieb). Der Sprinkler- und Notstrombetrieb sind nicht aktiv. Ein vor dem Wechsel in die Betriebsart HAND aktivierter Notstrom- oder Sprinklerbetrieb wird beibehalten. <b>Motor starten/stoppen</b>		
24	Farbe: Grün/Rot	<ul> <li>START Durch diese Taste wird der Motor in der Betriebsart HAND gestartet. Der Anlasser und der Betriebsmagnet werden durch den Tastendruck aktiviert, wobei nach dem Erreichen der Zünddrehzahl der Anlasser herausgenommen wird und der Betriebsmagnet angezogen bleibt.</li> <li>STOP Durch diese Taste wird der Motor durch Zurücknehmen des Betriebsmagneten gestoppt.</li> </ul>	

25	TEST	Betriebsart PROBE wählen	
	Faibe. Biau	Durch das Betätigen dieser Taste wird der Motor gestartet und die Motor- überwachung wird aktiviert. Es werden keine Leistungsschalter bedient. Bei Netzausfall und eingeschaltetem Notstrombetrieb wird dieser durchgeführt.	
		<ul> <li>Beginn einer Lastprobe Durch das Betätigen der Taste "GLS EIN" wird eine Lastprobe ermöglicht. Zusätzlich zu den Funktionen der Betriebsart PROBE wird, je nach Schalterlogik, der GLS synchronisiert oder der NLS geöffnet und der GLS anschließend schwarz eingelegt. Durch das Betätigen der Sollwerttasten kann die Leistung verändert werden.</li> <li>Ende einer LASTPROBE Die Lastprobe kann durch das Betätigen der Taste "GLS AUF" bzw. "NLS EIN" (je nach Leistungsschalterlogik) beendet werden. In den Betriebsarten STOP oder AUTOMATIK ohne Anforderungssignal wird der Motor mit einer Leistungsreduzierung abgesetzt.</li> </ul>	
26	STOP	Betriebsart STOP wählen	
	raive. Blau	Durch die Anwahl der Betriebsart STOP wird der Motor in jedem Fall abge- stellt. Dabei wird nach folgendem Ablauf verfahren:	
		Stoppablauf: • Die Betriebsart STOP wird angewählt, • die Wirkleistung wird reduziert,	

- der GLS wird bei 5 % der Generatornennwirkleistung geöffnet,
- ein Nachlauf zur Abkühlung des Motors nach den eingestellten Parametern wird durchgeführt.

Wenn der Digitaleingang an Klemme 63 über den Parameter "BAWTaster Sperre über Kl.63" als Steuereingang parametriert **und** aktiviert ist, ist es bei Geräten mit XPD und XPQ Packages ab Version 4.3010 möglich, die Betriebsart über die Steuereingänge an den Klemmen 127 und 128 extern zu wählen. Die Funktionalität ist in folgender Tabelle beschrieben:

BAW-Taster-	Eingang	Eingang	Funktion
Sperre	STOP	AUTOMATIK	
(Klemme 63)	(Klemme 127)	(Klemme 128)	
nicht aktiviert	ohne Bedeutung	ohne Bedeutung	Die Betriebsart läßt sich über die Betriebsartenwahl-Taster an der
			Front des GCP umschalten. (Die Klemmen 127/128 haben keinen Ein-
			fluß.)
aktiviert	nicht aktiviert	nicht aktiviert	Keine Änderung der Betriebsart. Nach Anlegen der Versorgungsspan-
			nung befindet sich das Gerät in der Betriebsart STOP. Die Betriebsar-
			tenwahl-Taster an der Front des GCP sind gesperrt.
aktiviert	aktiviert	nicht aktiviert	Die Betriebsart STOP wird gesetzt. Nach Anlegen der Versorgungs-
			spannung befindet sich das Gerät in der Betriebsart STOP. Die Be-
			triebsartenwahl-Taster an der Front des GCP sind gesperrt.
aktiviert	nicht aktiviert	aktiviert	Die Betriebsart AUTOMATIK wird gesetzt. Nach Anlegen der Ver-
			sorgungsspannung geht das Gerät über STOP in die Betriebsart AU-
			TOMATIK.
aktiviert	aktiviert	aktiviert	Die Betriebsart STOP wird gesetzt. Nach Anlegen der Versorgungs-
			spannung befindet sich das Gerät in der Betriebsart STOP. Die Be-
			triebsartenwahl-Taster an der Front des GCP sind gesperrt.

Tabelle 2-2: Funktion - externe Betriebsartenwahl



### WARNUNG

Der Motor kann ungewollt starten, wenn ein Alarm quittiert wird, der das Abstellen des Motors verursacht hatte und noch eine Freigabe ansteht. Überprüfen Sie vor dem Quittieren des Alarms die Alarmursache, um das Bedienpersonal, das sich an der Anlage befindet, vor Verletzungen sowie den Motor vor einer ungewollten Zerstörung zu schützen.

- ⇒ Bei einer nicht oder nur sehr undeutlich erkennbaren Alarmursache die Quittiertaste NIEMALS betätigen! Eine Zerstörung des Motors kann sonst nicht ausgeschlossen werden !
  - 27
- **RESET Quittierung** Farbe: Blau

Mit dieser Taste werden die Alarmmeldungen quittiert, d. h., die Alarmanzeigen auf dem LC-Display verschwinden und die LED "Alarm" erlischt. Die Betriebsgrößenanzeige wird auf die Grundmaske gesetzt. Alarme der Klassen F2 und F3 sind nur in den Betriebsarten STOP und HAND quittierbar.

## **LC-Display**

#### 

28

LC-Display LC-Display

Das LC-Display gibt abhängig vom jeweiligen Modus entsprechende Meldungen und Werte aus. Im Parametriermodus werden die einzelnen Parameter angezeigt und verändert. Im Hand- oder Automatikmodus lassen sich die Betriebsgrößen (z. B. Spannungen und Ströme) abrufen.

## Kapitel 3. Anzeigen

## Meßwerte

## Anzeigen der Oberen Zeile



## **HINWEIS**

Über die Taste "Display V" können die verschiedenen Spannungen angezeigt werden.

xxxx	ууу	ууу	ууу

#### Displayanzeige im Automatikmodus, obere Zeile: Meßwerte

Es werden (in Abhängigkeit der Leuchtdioden V1/V2/V3) die folgenden Meßwerte angezeigt:

• "xxxx" - Generatorspannung in Abhängigkeit der LEDs V1/V2/V3:

V1 leuchtet	Sternspannung		U <sub>L1-N</sub> ;
V2 leuchtet	Sternspannung		U <sub>L2-N</sub> ;
V3 leuchtet	Sternspannung		U <sub>L3-N</sub> ;
V1+V2 leuchten	Dreieckspannung		$U_{L1-L2};$
V2+V3 leuchten	Dreieckspannung		U <sub>L2-L3</sub> ;
V3+V1 leuchten	Dreieckspannung		U <sub>L3-L1.</sub>
	· · · / · · · · · ·	т	1 т

• "yyy" - Generatorströme (Leiterströme  $I_{L1}$ ,  $I_{L2}$  und  $I_{L3}$ ).

### Anzeigen der unteren Zeile



#### HINWEIS

Über die Taste "Message↓" kann die untere Zeile durchrolliert werden. Es ist ebenso möglich, die evtl. vorhandenen Fehler mit der Taste "Message↓" durchzurollieren.

Diese Anzeigemasken werden durch Drücken der Taste "Message↓" nacheinander angezeigt. Ist die letzte Anzeigemaske erreicht, wird die Grundmaske angezeigt. Sind Alarme aufgetreten, reihen sich deren Meldungstexte in die Reihe der Anzeigemasken vor der Grundmaske in der Reihenfolge ihres Auftretens ein. Sind Gerätefunktionen aktiv (z. B. Synchronisierung des GLS), wird die Grundanzeigemaske durch die entsprechende Meldung überblendet (z. B. "Synchron. GLS"). Nach Beendigung der Gerätefunktion wird wieder die Grundanzeigemaske angezeigt.



Reihenfolge	Darstellung	Beschreibung
7	 xxxxxxxxxxxxxxx	Istwert der Analogeingänge (die Anzeige hängt von der Parametrie- rung des Analogeinganges ab; nur XPD und XPQ Packages)
8	 Gen. = 0000kvar	Generatorblindleistung (wird über den Strom der Phase L1 ermittelt; auch wenn Leistungsmessung "dreiphasig" angewählt wurde),
9	 Wwirk =000000kWh	Generatorwirkarbeit
10.1	L: So0,00 Is0,00	Lambda-Soll- und -Ist-Werte (Option SC07/SC10)
10.2	 P.Stgl: 000,00%	Position des Stellgliedes in % (Option SC07/SC10)
11	 Betrieb: 000000h	Betriebsstunden
12	 Einsatz:0000:00h	Einsatzdauer (nur RPQ Package)
13	 Wartung in 0000h	Restzeit bis zum Wartungsaufruf
14	 Startzahl: 00000	Startanzahl
15	 Batterie: 00,0 V	Batteriespannung (Versorgungsspannung)
16	Teilnehmer: 00	CAN-Bus-Teilnehmer (an der Leistungsverteilung)
17	 xxxxxxxxxxxxxxxx	Anzeigen vom MDEC und über J1939 (Option SC07/SC08/SC09/SC10)
18	 xxxxxxxxxxxxxxxx	Anzeigen vom CCM (Option SB03)
19	 xxxxxxxxxxxxxx	Anzeigen von der IKD 1 (Option SC07/SC08/SC09/SC10)
20	 xxxxxxxxxxx	Alarmmeldungen (maximal 4, weitere Alarmmeldungen werden erst angezeigt, wenn eine oder mehrere der ersten vier quittiert werden)
21		Aktuell durchgeführte Aktion (z. B. Synchronisieren) oder aktueller Alarm - Bitte beachten Sie die Beschreibungen ab Seite 25 & 32.

## Leistungsrichtung

Werden die Stromwandler des Gerätes nach dem dargestellten Anschlußbild verdrahtet, ergeben sich die folgenden Anzeigewerte:

- Positive Generatorwirkleistung......Der Generator gibt Wirkleistung ab.
- Induktiver Generator-cos φ......Der Generator ist übererregt und gibt induktive Blindleistung ab.
- Positive Netzwirkleistung ...... Es wird Wirkleistung ins Netz geliefert.
- Induktiver Netz-cos  $\phi$  .......Das Netz nimmt induktive Blindleistung auf.



Abbildung 3-1: Leistungsrichtung

### Definition Leistungsfaktor (cos φ)

Das Zeigerdiagramm wird aus Sicht des Erzeugers verwendet. Dadurch ergeben sich folgende Definitionen.

Der Leistungsfaktor ( $\cos \phi$ ) ist definiert als das Verhältnis der Wirkleistung zur Scheinleistung. Bei rein ohmscher Belastung haben Spannung und Strom einen phasengleichen Verlauf, was einem Winkel von 0° oder einem Leistungsfaktor von 1,00 entspricht.

Bei **induktiver** Last eilt der Strom der Spannung nach, dies ergibt einen positiven Winkel  $\varphi$  und einen induktiven Leistungsfaktor (z.B. i0,85). Hierbei entsteht nutzbare Leistung (Wirkleistung) und nicht nutzbare Leistung (Blindleistung).

Bei **kapazitiver** Last eilt der Strom der Spannung voraus, dies ergibt einen negativen Winkel  $\varphi$  und einen kapazitiven Leistungsfaktor (z.B. k0,85). Hierbei entsteht nutzbare Leistung (Wirkleistung) und nicht nutzbare Leistung (Blindleistung).

Induktiv: Induktive Verbraucher wie Drosselspulen,	Kapazitiv: Kapazitive Verbraucher wie Kondensator-
Transformatoren oder Asynchronmotoren erfordern ei-	motoren oder Erdkabel benötigen kapazitive Blindleis-
ne induktive Blindleistung, woraus sich ein nacheilen-	tung. Hierbei eilt der Strom der Spannung voraus, es
der Strom und somit ein induktiver Leistungsfaktor er-	ergibt sich ein kapazitiver Leistungsfaktor.
gibt.	

Beispiele für die Anzeige des Leistungsfaktors ( $\cos \phi$ ) am Gerät:

i0,91 (induktiv)	c0,93 (kapazitiv)
lg,91 (nacheilend)	ld,93 (voreilend)

Anzeige der Blindleistung am Gerät:

70 kvar (positiv)	-60 kvar (negativ)

- (negativ)

voreilend

Ausgabe über die Schnittstelle:

+ (positiv)

Der Strom ist gegenüber der Spannung ...

nacheilend

Der Generator ist ...

Anleitung GR37238D

übererregt	untererregt

Regelung: Wenn das Gerät einen Leistungsfaktor (cos  $\phi)$  Regler beinhaltet, wird

ein Signal zur Spannungsreduzierung "-" wird ausge- geben, solange der Istwert "induktiver" als der Sollwert	ein Signal zur Spannungserhöhung "+" wird ausgege- ben, solange der Istwert "kapazitiver" als der Sollwert
ist	ist
Beispiel: Istwert = $10,91$ ; Sollwert = $10,95$	Beispiel: Istwert = $c0,91$ ; Sollwert = $c0,95$

Zeigerdiagramm:



## Serviceanzeige

#### 

Serviceanzeige	Serviceanzeige		EIN/AUS
EIN nur sichtbar, während der Parametriermodus aktiv ist	EINDie f nung nerat und c angez nung AUSDie S Doppelspannungs- u	olgenden drei Masken werder en und Frequenzen der Samm ors angezeigt werden. Weiterl die Schaltzustände der Leistun zeigt. Entsprechend der verwe swandler) werden unterschied Servicemasken werden nicht at	a angezeigt, d. h., daß die Span- elschiene, des Netzes und des Ge- nin werden die Reglerausgaben gsschalter bei der Synchronisation ondeten Hardware (mit/ohne Span- lliche Masken angezeigt. ngezeigt.
G 00,0kV 00,00Hz nur sichtbar, während der Parametriermodus aktiv ist	Es werden die Gen Die Phasenlage zw (Leuchtdiodenband SSamr GGene	erator- und Sammelschienensp ischen Generator und Sammel I) an: nelschienenspannung und -fre eratorspannung und -frequenz	pannung und Frequenz angezeigt. Ischiene zeigt das Synchronoskop equenz
N 00,0kV 00,00Hz S 00,0kV 00,00Hz nur sichtbar, während der Parametriermodus aktiv ist	Es werden die Netz Phasenlage zwische diodenband) an: NNetz: SSamr Leistungsschalterzu:	and Doppelfrequenzanzeige z- und Sammelschienenspannu en Netz und Sammelschiene z spannung und -frequenz nelschienenspannung und -fre stände und Relaiszustände der 1	ing und Frequenz angezeigt. Die eigt das Synchronoskop (Leucht- equenz <b>Regler</b>
<b>f U GLS</b> nur sichtbar, während der Parametriermodus aktiv ist	Anzeige der momen die Leistungsschalt f+ U+ NLSZu Auf	ntanen Relaiszustände der Reg er während des Synchronisier Frequenzregler Höher Frequenzregler Tiefer Spannungsregler Höher Spannungsregler Tiefer Zuschaltimpuls des NLS Öffnungsimpuls des NLS	glerausgaben und die Signale an ens. Klemme 8/9 Klemme 8/10 Klemme 11/12 Klemme 11/13 Klemme 16/17 Klemme 39/40

Zuschaltimpuls des GLS

Öffnungsimpuls des GLS

Auf

**GLS**.....Zu

Klemme 14/15

Klemme 41/42

## Betriebszustände

#### 

GB	Synchron. GCB	Betriebszustand: GLS wird synchronisiert
DE	Synchron. GLS	Der GLS wird synchronisiert und mit dem Erreichen der Synchronbedin- gungen geschlossen. Eine Synchronisation wird durchgeführt, wenn die Ge- neratorspannung und die Sammelschienenspannung vorhanden sind.
GB	Synchron. MCB	Betriebszustand: NLS wird synchronisiert
DE	Synchron. NLS [GCP-32]	Der NLS wird synchronisiert und mit dem Erreichen der Synchronbedin- gungen geschlossen. Eine Synchronisation wird durchgeführt, wenn die Sammelschienenspannung und die Netzspannung vorhanden sind.
GB	Synchron. EXTERN	Betriebszustand: NLS externer Schalter wird synchronisiert
DE	Synchron. EXTERN [GCP-31]	Um die Synchronisation eines externen Leistungsschalters zu ermöglichen, wird die Sammelschienenfrequenz leicht übersynchron (mit dfmax/2) zum Netz ausgeregelt.
GB	Dead bus st.GCB	Betriebszustand: GLS Schwarz einlegen
DE	Schwarzst. GLS	Der GLS wird "schwarz" geschlossen, wenn die Generatorspannung vor- handen und die Sammelschienenspannung nicht vorhanden sind.
GB	Dead bus st.MCB	Betriebszustand: NLS Schwarz einlegen
DE	Schwarzst. NLS [GCP-32]	Der NLS wird "schwarz" geschlossen, wenn die Netzspannung vorhanden und die Sammelschienenspannung nicht vorhanden sind.
GB	Start	Betriebszustand: Starten des Motors
DE	Anlassen	Der Motor wird aufgrund einer automatischen (z. B. Netzausfall), einer teil- weise automatischen (z. B. Anlegen der Klemme 6 "Motorstart") oder ma- nuellen Bedingung (z. B. Drücken der Taste "START") gestartet.
GB	Preglow	Betriebszustand: Vorglühen (Dieselmotoren)
DE	Vorglühen	Der Dieselmotor wird für eine bestimmte Zeit vorgeglüht (dazu wird eines der Relais der Steuerung geschlossen).
GB	Turning	Betriebszustand: Spülvorgang (Gasmotor)
DE	Spülvorgang	Um das im Motor verbliebene Restgas vollständig zu verbrennen (und eine Fehlzündung oder Verpuffung mit dem Einschalten der Zündung zu verhin- dern), wird vor dem Einschalten der Zündung der Motor durch den Anlasser gedreht.

GB	Ignition	Betriebszustand: Zündung eingeschaltet (Gasmotor)
DE	Zündung	Die Zündung wird eingeschaltet.
GB	Governor down	Betriebszustand: Grundstellung anfahren (Dieselmotor)
DE	Grundstellung	Vor dem Start des Motors gibt der Drehzahlregler ein "n-"-Signal aus um den angeschlossenen Drehzahlregler auf seine Grundstellung zurückzufah- ren. Würde dies nicht durchgeführt, wurde der Motor mit dem Starten eine steile Drehzahlkennlinie abfahren und mit einer Überdrehzahl abgeschaltet werden.
GB	Aux.serv.prerun	Betriebszustand: Hilfsbetriebe Vorlauf
DE	Vorl.Hilfsbetr.	Vor dem Anlassen des Motors (außer bei einem Notstrombetrieb) wird eines der Relais so lange anziehen, wie diese Meldung angezeigt wird. Damit soll es ermöglicht werden, externe Einrichtungen auf dem Motorstart vorzube- reiten (z. B. Jalousien öffnen, Kühlwasserpumpen starten, etc.)
GB	Aux.serv.postrun	Betriebszustand: Hilfsbetriebe Nachlauf
DE	Nachl.Hilfsbetr.	Nach dem Stoppen des Motors bleibt eines der Relais so lange angezogen, bis diese Meldung erlischt. Damit soll z. B. heißes Kühlwasser aus dem Mo- tor gepumpt und auch nach dem Stopp noch gekühlt werden.
GB	Start - Pause	Betriebszustand: Pause zwischen zwei Startvorgängen
DE	Start - Pause	Anzeige eines unterbrochenen Anlaßvorganges.
GB	Testmode	Betriebszustand: PROBE
DE	Probebetrieb	Die Betriebsart PROBE ist angewählt und erscheint im Wechsel mit der An- zeige der im Moment durchgeführten Aktion.
GB	Load test	Betriebszustand: Lastprobe
DE	Lastprobebetrieb	In der Betriebsart PROBE wird nach dem Betätigen der Taste "GLS EIN" eine Lastprobe durchgeführt.
GB	Emergency run	Betriebszustand: Notstrom
DE	Notstrom	Ein Notstromfall wurde erkannt und durchgeführt.
GB	Mains settl.000s	Betriebszustand: Netzberuhigungszeit
DE	Netzber. 000s	Diese Meldung im Display zeigt die Netzberuhigungszeit nach einem Netz- fehler an. Es wird die noch verbleibende Netzberuhigungszeit angezeigt.
GB	Sprinkler	Betriebszustand: Sprinklerbetrieb
DE	Sprinklerbetrieb	Ein Sprinklerbetrieb wird durchgeführt.

GB	Sprinkler shutd.	Betriebszustand: Sprinklernachlauf
DE	Sprinkler Nachl.	Nach einem Sprinklerbetrieb läuft das Aggregat 10 Minuten im Leerlauf. Während dieser Zeit wird im Display diese Meldung angezeigt.
GB	Cool down 000s	Betriebszustand: Motornachlauf
DE	Nachlauf 000s	Die noch verbleibende Zeit im Leerlaufbetrieb (Motorkühlung) vor dem Abstellen des Motors wird mit dieser Meldung angezeigt.
GB	Stop engine!	Betriebszustand: Startsperre
DE	Motor Stop!	Nach dem Stoppen des Motors wird mit dem Unterschreiten der Zünddreh- zahl für 10 Sekunden eine Startsperre gesetzt. Während dieser Zeit wird die- se Meldung angezeigt.
GB	Unloading	Betriebszustand: Leistungsreduzierung
DE	Leistungsred.	Es wird eine Leistungsreduzierung durchgeführt. Dazu wird die Generator- leistung über eine lineare Rampe reduziert.



## HINWEIS

Die Texte "Sprinklerbetrieb", "Notstrom", "Probe", "Lastprobe" und "Sprinkler+Notstrom" werden im Wechsel mit der Grundanzeigemaske angezeigt. Ist einer dieser Texte aktiv, kann durch das Betätigen der Taste "Select" auf eine dauerhafte Anzeige der Grundanzeigemaske gewechselt werden. Durch das Betätigen der Taste "RESET" kann dies wieder rückgängig gemacht werden.

GB	Sprinkler+Emerg.	Betriebszustand: Sprinklerbetrieb und Notstrombetrieb
DE	Sprinkler+Notstr	Es sind gleichzeitig ein Sprinklerbetrieb und ein Notstrombetrieb aktiv. Bei- de Funktionen werden entsprechend ihren Parametern abgearbeitet.
GB	Start without CB	Betriebszustand: Motorstart ohne Schließen des GLS
DE	Start ohne GLS	Über den Digitaleingang Klemme 6 wird ein Motorstart ohne das Schließen des GLS durchgeführt (normalerweise wird nach dem Ablauf der verzöger- ten Motorüberwachung der GLS entweder nach einer Synchronisierung oder mit einem Schwarzstart eingelegt).

## Zähler

#### 

## Wartungsaufruf zurücksetzen

	Wartungsaufruf zurücksetzen
WARTUNG	Mit dem Ablauf des Wartungsintervalls (der während der Parametrierung durch das Servicepersonal der Anlage eingestellt wurde) erscheint die links abgebildete A- larmmeldung im LC-Display. Zusätzlich blinkt die LED "Alarm" und das Relais "Sammelstörung" (Hupe) zieht an.
	Zur Quittierung dieser Alarmmeldung und zum Rücksetzen des Wartungszählers auf den eingestellten Wert, gehen Sie bitte wie folgt vor:
	<ol> <li>Quittieren Sie die Hupenmeldung mit einem kurzen Druck (Kurzquittieren) auf die Taste "RESET" (das Relais "Sammelstörmeldung" fällt ab). Ein quittieren der Alarmmeldung "Wartung" ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich; die Quittierung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.</li> </ol>
	2.) Führen Sie die Wartung der Anlage durch.
	<ul> <li>3.) Quittieren Sie nun den Wartungsaufruf wie folgt:</li> <li>Navigieren Sie mittels "Select" zur Anzeige "Wartung in 000h".</li> <li>Drücken Sie für 10 Sekunden die Taste "Digit".</li> <li>Der neuen Wartungsintervall wird angezeigt.</li> <li>Drücken Sie die Taste "RESET" - dies setzt die Alarmmeldung zurück.</li> </ul>
	<ul> <li>Hinweise:</li> <li>Sollten die Wartungsarbeiten vor Ablauf des Wartungsintervalls abgeschlossen sein (die Meldung "Wartung" erscheint nicht), können Sie den Wartungszähler durch die oben beschriebene Prozedur vorher zurücksetzen.</li> <li>Soll die Zahl der Stunden bis zum nächsten Wartungsaufruf geändert werden, wenden Sie sich bitte an das Servicepersonal der Anlage (und beachten Sie die Konfigurationsanleitung).</li> <li>Durch die Eingabe eines Wartungsintervalls von 0 Stunden lässt sich der Wartungszähler ausschalten.</li> <li>Verfügt das Gerät über die Option SC07/SC08/SC09/SC10, und ist dabei die MDEC- oder die J1939-Kopplung eingeschaltet, so werden die Betriebsstunden vom Motorsteuergerät übernommen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch GR37313 bzw. GR37382.</li> </ul>

## Kapitel 4. Alarmmeldungen

## Alarmklassen

#### 



### **HINWEIS**

Durch die Aktivierung des "Sprinklerbetriebes" (Klemme 6) werden die Alarmklassen F2 und F3 zur Alarmklasse F1 umgewandelt. Ausnahme: Klemme 34 (bzw. Klemme 61, wenn Klemme 34 nicht vorhanden ist) und Überdrehzahl.

#### Alarmklasse F2 und Alarmklasse F3 ⇒ Alarmklasse F1

Die Überwachungsfunktionen sind in vier Alarmklassen gegliedert:

- **F0 Warnender Alarm -** Dieser Alarm führt nicht zur Unterbrechung des Betriebs. Es erfolgt eine Ausgabe auf dem Display (ohne Sammelstörmeldung).
  - $\rightarrow$  Alarmtext.
- **F1 Warnender Alarm -** Dieser Alarm führt nicht zur Unterbrechung des Betriebs. Es erfolgt eine Ausgabe auf dem Display sowie eine Sammelstörmeldung über das Relais.
  - → Alarmtext + blinkende LED "Alarm" + Relais "Sammelstörung" (Hupe).
- **F2 Reagierender Alarm -** Dieser Alarm führt zum Öffnen des Leistungsschalters. Zuerst wird die Wirkleistung reduziert bevor der GLS geöffnet wird.
- → Alarmtext + blinkende LED "Alarm" + Relais "Sammelstörung" (Hupe) + Absetzen.
- F3 Reagierender Alarm Dieser Alarm führt zum sofortigen Öffnen des Leistungsschalters.
  - → Alarmtext + blinkende LED "Alarm" + Relais "Sammelstörung" (Hupe)+ Abschalten.

## Alarmmeldungen quittieren

#### 



## WARNUNG

Der Motor kann ungewollt starten, wenn ein Alarm quittiert wird, der das Abstellen des Motors verursacht hatte und noch eine Freigabe ansteht. Überprüfen Sie vor dem Quittieren des Alarms die Alarmursache, um das Bedienpersonal, das sich an der Anlage befindet, vor Verletzungen sowie den Motor vor einer ungewollten Zerstörung zu schützen.

⇒ Bei einer nicht oder nur sehr undeutlich erkennbaren Alarmursache die Quittiertaste NIEMALS betätigen! Eine Zerstörung des Motors kann sonst nicht ausgeschlossen werden !

Durch Drücken der Taste "RESET" werden die Ausgabe der Sammelstörmeldung und die Alarmmeldungen im LC-Display entsprechend folgender Logik quittiert:

**Hupe:** Nach 2 Minuten wird die Hupe unabhängig vom Quittieren eines Alarms rückgesetzt. **Schnittstelle:** Alle Alarme werden über die Schnittstelle übertragen.



## **HINWEIS**

Zum Quittieren von Alarmmeldungen durch die Klemme 6 muß dieser Klemme die Funktion "Quittieren" zugewiesen werden. Bitte beachten Sie hierzu die Anleitung GR37365.

Ein Alarm kann erst dann quittiert werden, wenn die Alarmursache beseitigt wurde.



## HINWEIS

Bei der Quittierung der Alarme über die Schnittstelle wird kein Unterschied zwischen "Kurzquittierung" und "Langquittierung" gemacht. Es wird nach 0,1 s "Langquittiert".

## Kurzquittieren (< 2,5 s)

#### Bedeutung

- Die Taste "RESET" wird für 0,5 s < t < 2,5 s gedrückt oder
- die Klemme 6 wird für 0.5 s < t < 2.5 s gesetzt.

#### Ergebnis

• Die LED "Alarm" leuchtet ständig.

Quittierung über		Betriebsart			
Taste "RESET"	Klemme 6	STOP	AUTO	PROBE	HAND
1	Х	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0

1 = gesetzt, 0 = nicht gesetzt, x = 0 oder 1, ohne Bedeutung

Tabelle 4-1: Alarme - Kurz-Quittierung

## Langquittieren (> 2,5 s)

#### Bedeutung

- Die Taste "RESET" wird für t > 2,5 s gedrückt oder
- die Klemme 6 wird für t > 2,5 s gesetzt oder
- das Quittierbit über die Schnittstelle wird gesetzt.

#### Ergebnis

- Die LED "Alarm" erlischt, F1 F3
- die Relais Sammelstörung F1 und F3 werden rückgesetzt und
- die Displaymeldungen werden quittiert, sofern die Alarme nicht anstehen. Ein anstehender Alarm kann nicht quittiert werden.

Tabelle für warnende Alarme (Alarmklassen 0 und 1), wenn kein Alarm der Alarmklasse 2 oder 3 ansteht						
Quittierung über Betriebsart						
Taste "RESET"	Klemme 6	Schnittstelle	STOP AUTO PROBE HAND			
1	Х	Х	1	1	1	1
0	1	х	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0

1 = gesetzt, 0 = nicht gesetzt, x = 0 oder 1, ohne Bedeutung

Tabelle 4-2: Alarme - Lang-Quittierung - Tabelle für warnende Alarme

Tabelle für abstellende Alarme (Alarmklassen 2 und 3)							
Quittierung über Betriebsart							
Taste "RESET"	Klemme 6	Schnittstelle	STOP	STOP AUTO PROBE HAND			
1	Х	Х	1	0	0	1	
0	1	х	1	1	0	0	
0 0 1*) 0 1 0 0							

1 =gesetzt, 0 =nicht gesetzt, x = 0 oder 1, ohne Bedeutung

Tabelle 4-3: Alarme - Lang-Quittierung - Tabelle für abstellende Alarme

\*) nur wenn der Parameter "Quit F2, F3 über Schnittstelle" eingeschaltet ist

## Alarmmeldungen

# **i**

HINWEIS

Über die Taste "Message↓" können die Alarmmeldungen in der zweiten Zeile durchrolliert werden.

уууууууууууууууу

Displayanzeige im Automatikmodus, zweite Zeile: Alarme

Treten Alarme auf, wird die entsprechende Alarmmeldung in der unteren Zeile des LC-Displays nach folgender Liste eingeblendet.

Alarmart	Alarm-	Alarmtext	Relaisausgabe(Klemme)
	klasse		
Überdrehzahl (Pickup)	F3	Überdrehzahl	
Generatorüberfrequenz	F3	Gen.Überfreq.	
Generatorunterfrequenz	F3	Gen.Unterfreq.	
Generatorüberspannung	F3	GenÜberspg.	
Generatorunterspannung	F3	GenUnterspg.	
Generatorüberstrom UMZ, Stufe 1	F3	GenÜberstrom 1	
Generatorüberstrom UMZ, Stufe 2	F3	GenÜberstrom 2	
Rück-/Minderlast	F3	Rück/Minderleist	
Überlast	F2	GenÜberlast	
Schieflast	F3	Schieflast	
Netzüberspannung	F0	Netz-Überspg.	
Netzunterspannung	F0	Netz-Unterspg.	
Netzüberfrequenz	F0	Netz-Überfreq.	Siehe Beschreibung
Netzunterfrequenz	F0	Netz-Unterfreq.	im Abschnitt Relais-
Netzphasensprung	F0	Phasensprung	ausgänge im Konfigu-
Batterieunterspannung	F1	BattUnterspg.	rationshandbuch
Zeitüberw. der Synchronisierung des GLS	F1	Synch.Zeit GLS	
Zeitüberw. der Synchronisierung des NLS	F1	Synch.Zeit NLS	Sammelstörung
Zeitüberwachung des Schwarzschaltens	F1	Stör. df/dU-max.	über den
Mechanische Störung GLS beim Schließen	F1	Störung GLS ZU	Relaismanager
Mechanische Störung NLS beim Schließen	F1	Störung NLS ZU	mit dem
Mechanische Störung GLS beim Öffnen	F1	Störung GLS AUF	Parameter 85
Mechanische Störung NLS beim Öffnen	F1	Störung NLS AUF	
Fehlerhafte Bezugsleistungs-Null-Regelung bei Überga-	F1	Bezugsleist <>0	
besynchronisation auf GLS	11		
Wartungsaufruf	F1	Wartung	
Schnittstellenüberwachung X1/X5	F1	Fehl.Schnit.X1X5	
Schnittstellenüberwachung Y1/Y5	F1	Fehl.Schnit.Y1Y5	
Plausibilitätskontr. Pickup/Generatorfrequenz	F3	Pickup/Gen.Freq.	
Abstellstörung	F3	Abstellstörung	
Fehlstart	F3	Fehlstart	
ungewollter Stop	F3	ungewollter Stop	
[GCP-31] Störung Netzentkopplung mit Rel. 39/40	F1	Störung EXT AUF	
P-Rampe GLS auf Fehler Zu-/Absetzzeit	F1	P-Rampe: GLS AUF	

Tabelle 4-4: Alarme - Textmeldungen



### **HINWEIS**

<u>Digitaleingang</u> - Wurde ein Digitaleingang als Alarmeingang parametriert, wird dieser bei Auslösung mit seinem programmierten Text im Display angezeigt.

<u>Analogeingang</u> - Der, in der betreffenden Maske zugewiesene Text wird als Alarmmeldung ausgegeben. Vor dem parametrierten Text erscheint ein "!" (bei Grenzwert 1 "Warnung" und Grenzwert 2 "Abschaltung"). Bei einem Drahtbruch wird der Meßwert mit "- -" überschrieben. Zeitgleich erfolgt eine Alarmausgabe der eingestellten Alarmklasse.

EN	Gen.undervoltage	Alarmmeldung: Generatorunterspannung	Alarmklasse: F3
DE	GenUnterspg.	Die Grenzwerte zur Überwachung einer Generatorunterspa für die Dauer der Verzögerungszeit unterschritten.	nnung wurden
EN	Gen.Overvoltage	Alarmmeldung: Generatorüberspannung	Alarmklasse: F3
DE	GenÜberspg.	Die Grenzwerte zur Überwachung einer Generatorüberspar die Dauer der Verzögerungszeit überschritten.	nung wurden für
EN	Low frequency	Alarmmeldung: Generatorunterfrequenz	Alarmklasse: F3
DE	Unterfrequenz	Die Grenzwerte zur Überwachung einer Generatorunterfrec die Dauer der Verzögerungszeit unterschritten.	juenz wurden für
EN	Over frequency	Alarmmeldung: Generatorüberfrequenz	Alarmklasse: F3
DE	Überfrequenz	Die Grenzwerte zur Überwachung einer Generatorüberfreq die Dauer der Verzögerungszeit überschritten.	uenz wurden für
EN	Mains-undervolt.	Alarmmeldung: Netzunterspannung	Alarmklasse: F0
DE	Netz-Unterspg.	Die Grenzwerte zur Überwachung einer Netzunterspannung Dauer der Verzögerungszeit unterschritten.	g wurden für die
EN	Mains-overvolt.	Alarmmeldung: Netzüberspannung	Alarmklasse: F0
DE	Netz-Überspg.	Die Grenzwerte zur Überwachung einer Netzüberspannung Dauer der Verzögerungszeit überschritten.	wurden für die
EN	Mains-underfreq.	Alarmmeldung: Netzunterfrequenz	Alarmklasse: F0
DE	Netz-Unterfreq.	Die Grenzwerte zur Überwachung einer Netzunterfrequenz Dauer der Verzögerungszeit unterschritten.	wurden für die
EN	Mains-overfrequ.	Alarmmeldung: Netzüberfrequenz	Alarmklasse: F0
DE	Netz-Überfreq.	Die Grenzwerte zur Überwachung einer Netzüberfrequenz Dauer der Verzögerungszeit überschritten	wurden für die

EN	Phase shift	Alarmmeldung: Phasensprung	Alarmklasse: F0
DE	Phasensprung	Die Grenzwerte zur Überwachung eines Phasensprungs wir Dauer der Verzögerungszeit überschritten.	urden für die
EN	Over speed	Alarmmeldung: Motorüberdrehzahl	Alarmklasse: F3
DE	Überdrehzahl	Die Grenzwerte zur Überwachung einer Motorüberdrehzal Dauer der Verzögerungszeit überschritten.	hl wurden für die
EN	Gen.overload	Alarmmeldung: Generatorüberlast	Alarmklasse: F3
DE	GenUberlast	Die Grenzwerte zur Überwachung einer Generatorüberlast Dauer der Verzögerungszeit überschritten.	wurden für die
EN	Revers/min.power	Alarmmeldung: Generatorrück-/-minderlast	Alarmklasse: F3
DE	Rück/Minderleist	Die Grenzwerte zur Überwachung einer Generatorrück-/-r für die Dauer der Verzögerungszeit unter-/überschritten.	ninderlast wurden
EN	Load unbalanced	Alarmmeldung: Schieflast	Alarmklasse: F1
DE	Schieflast	Die Grenzwerte zur Überwachung einer Schieflast wurden Verzögerungszeit überschritten.	für die Dauer der
EN	Gen.overcurr. 1	Alarmmeldung: Generatorüberstrom, Grenzwert 1	Alarmklasse: F3
DE	GenÜberstrom 1	Die Grenzwerte zur Überwachung eines Generatorüberstro wert 1) wurden für die Dauer der Verzögerungszeit übersc	omes (Grenz- hritten.
EN	Gen.overcurr. 2	Alarmmeldung: Generatorüberstrom, Grenzwert 2	Alarmklasse: F3
DE GenUberstrom 2 Die Grenzwerte zur Überwachung eines Generatorüberstromes (Owert 2) wurden für die Dauer der Verzögerungszeit überschritten.		omes (Grenz- hritten.	
EN	Batt.undervolt.	Alarmmeldung: Batterieunterspannung	Alarmklasse: F1

EN	Pickup/Gen.freq	Alarmmeldung: Plausibilität Pickup/Frequenz	Alarmklasse: F3
DE	Pickup/Gen.Freq	Diese Alarmmeldung wird bei zu starker Abweichung (≈10 ckupdrehzahl von der Generatorfrequenz im Display ausges	Hz) der Pi- geben.
EN	Interf.err. X1X5	Alarmmeldung: Schnittstellenfehler X1/X5	Alarmklasse: F1
DE	Fehl.Schnit.X1X5	Die Schnittstelle X1/X5 ist gestört. Externe Steuersignale ko empfangen werden.	önnen nicht
EN	Interf.err. Y1Y5	Alarmmeldung: Schnittstellenfehler Y1/Y5	Alarmklasse: F1
DE	Fehl.Schnit.Y1Y5	Die Schnittstelle Y1/Y5 ist gestört. Externe Steuersignale ko empfangen werden.	önnen nicht
EN	GCB syn.failure	Alarmmeldung: Synchronisationszeit des GLS überschritten	Alarmklasse: F1
DE	Synch.Zeit GLS	Ist die Synchronisierzeit bzw. die Zuschaltzeit des GLS übe diese Meldung im Display angezeigt. Zeitgleich erfolgt eine der Alarmklasse F1.	rschritten, wird Alarmausgabe
EN	MCB syn.failure	Alarmmeldung: Synchronisationszeit des NLS überschritten	Alarmklasse: F1
DE	Synch.Zeit NLS	Ist die Synchronisierzeit bzw. die Zuschaltzeit des NLS übe diese Meldung im Display angezeigt. Zeitgleich erfolgt eine der Alarmklasse F1.	rschritten, wird Alarmausgabe
EN	EXT open failure	Alarmmeldung: Störung beim Öffnen des externen Schalters	Alarmklasse: F1
DE	DE Störung EXT AUF	Nur GCP-31: Eine Fehlfunktion eines extern angesteuerten ters wird angezeigt. Über das Relais an den Klemmen 39/40 nen"-Befehl ausgegeben, der jedoch als nicht erfolgreich zu wird.	Leistungsschal- ) wird ein "Öff- rückgemeldet

EN GCBclose failure		Alarmmeldung: Störung beim Schließen des GLS	Alarmklasse: F1
DE	Storung GLS ZU	Konnte der GLS nach 5 Schaltversuchen nicht eingelegt we Meldung "Störung GLS ZU" im Display angezeigt. Zeitgle weils eine Alarmausgabe der Alarmklasse F1.	erden, wird die ich erfolgt je-
EN	GCB open failure	Alarmmeldung: Störung beim Öffnen des GLS	Alarmklasse: F1
DE	Störung GLS AUF	Liegt 2 Sekunden nach dem "Befehl: GLS öffnen"-Impuls meldung: GLS ist offen" an, wird die Meldung "Störung G zeigt. Zeitgleich erfolgt jeweils eine Alarmausgabe der Ala	nicht die "Rück- LS AUF" ange- rmklasse F1.
EN	MCBclose failure	Alarmmeldung: Störung beim Schließen des NLS	Alarmklasse: F1
DE	Störung NLS ZU	J NLS ZU Konnte der NLS nach 5 Schaltversuchen nicht eingelegt werden, wird d Meldung "Störung NLS ZU" im Display angezeigt. Zeitgleich erfolgt je weils eine Alarmausgabe der Alarmklasse F1.	
EN	MCB open failure	Alarmmeldung: Störung beim Öffnen des NLS	Alarmklasse: F1
DE	Störung NLS AUF	Liegt 2 Sekunden nach dem "Befehl: NLS öffnen"-Impuls nicht die "Rück- meldung: NLS ist offen" an, wird die Meldung "Störung NLS AUF" ange- zeigt. Zeitgleich erfolgt jeweils eine Alarmausgabe der Alarmklasse F1.	
EN	Import power<>0	Alarmmeldung: Bezugsleistung "Null" wurde nicht erreicht	Alarmklasse: F1
DE	Bezugsleist.<>0	Die Leistungsschalterlogik "Übergabesynchronisation" ist angewählt und der NLS soll geöffnet werden. Kann die Bezugsleistung "Null" nicht inner- halb der in der Maske "Zu-/Absetzrampe max. Zeit" eingestellten Zeit aus- geregelt werden, wird diese Meldung angezeigt.	
EN	Failure df/dVmax	Alarmmeldung: Schwarzstartzeit überschritten	Alarmklasse: F1
DE	Stör. df/dU-max.	Erreicht der Generator nach dem Start und dem Ablauf der eingestellten Zeit "Schwarzstart GLS max. Zeit" das Spannungs- und Frequenzfenster nicht, das ihm zugestanden wird, kommt es zu dieser Meldung.	
EN	Start failure	Alarmmeldung: Fehlstart	Alarmklasse: F3
DE	Fehlstart	Nach drei erfolglosen Startversuchen wird diese Meldung a wird kein weiterer Startversuch durchgeführt. Im Sprinkler sechs Startversuche vor der Anzeige dieser Meldung durch	usgegeben. Es betrieb werden geführt.
EN	Stop failure	Alarmmeldung: Abstellfehler	Alarmklasse: F3
DE	Abstellstörung	Wird 30 Sekunden nach dem Stoppsignal noch eine Drehza die Generatorfrequenz, den Pickup oder den Digitaleingang ne") erkannt, wird die Meldung "Abstellstörung" mit einer schaltung ausgegeben.	ahl (erfaßt über 3 "Lichtmaschi- F3-Alarmab-

EN	Service	Alarmmeldung: Wartungsaufruf	Alarmklasse: F1
DE	Wartung	$\Rightarrow$ siehe auch "Wartungsaufruf zurücksetzen" ab Seite 2	28.
		Nach dem Ablauf des Wartungsintervalls wird mit diese stehen der nächsten Wartung angezeigt.	er Meldung das An-
EN	Unintended stop	Alarmmeldung: Ungewollter Stopp	Alarmklasse: F3
DE	ungewollter Stop	Der Startvorgang des Motors wurde abgeschlossen und fen. Diese Meldung wird ausgegeben, wenn die Genera durch einen Motorschaden plötzlich auf 0 Hz fällt. (Hin dung erscheint nicht bei deaktivierter Motorüberwachun üblicherweise auf, wenn das Aggregat sehr stark belaste schnell unter Zünddrehzahl fällt, was z.B. bei Kraftstoff mechanischem Schaden vorkommen kann.)	der Motor sollte lau- torfrequenz z. B. itergrund: Diese Mel- ng. Dieser Alarm tritt et wird oder sehr fverlust oder einem
EN	P-ramp: open GCB	Alarmmeldung: Absetzen fehlgeschlagen	Alarmklasse: F3
DE	P-Rampe: GLS auf	Kann beim Absetzen des Motors der GLS nicht nach de /Absetzrampe max. Zeit" geöffnet werden, wird diese A zeigt. (Bei dieser Meldung wird davon ausgegangen, da fekt ist.)	r Zeit "Zu- Jarmmeldung ange- וβ der P-Regler de-



## HINWEIS

Die folgende Meldung ist keine Alarmmeldung im eigentlichen Sinne, sondern eine hinweisende Meldung, die nicht quittiert werden muß und kein Abschalten des Motors zur Folge hat. Nach Korrektur des Drehfeld verschwindet die Anzeige automatisch.

EN	Phase sequence!	Meldung: Drehfeld Generator/Netz unterschiedlich	nur Anzeige
DE	Drehfeld falsch!	Die Drehfelder von Constate/Netz eind unterschiedlich E	in Schließen des
		GLS/NLS wird blockiert	ein Schlieben des

## Anhang A. Parameter und Sollwerte in den unterschiedlichen Codeebenen

## Codelevel 0 bzw. keine Codestufe

Einstellmaske in der Parametrierung

- Software version
  - Enter Code
- Language First/ Second
- Serviceanzeige
- Sollwertvorgabe im Anzeigemodus
  - PsollHand nur in der Betriebsart "Hand" oder "Probe"

## Codelevel 1

Einstellmaske in der Parametrierung

- Software version
- Enter Code
- Language First/ Second
- Serviceanzeige
- Ereignisspeicher einsehen
- Wirkleistungsregler Psoll1
- Wirkleistungsregler Psoll 2
- Cos phi Regler Sollwert Csoll
- Hupe Reset nach
- Wartungsaufruf in
- Uhrzeit
- Jahr, Monat
- Tag/ Wochentag

Sollwertvorgabe im Anzeigemodus

- PsollHand nur in der Betriebsart "Hand" oder "Probe"
- Psoll-1 nur in der Betriebsart "Automatik" oder "Stop"
- Psoll-2 nur in der Betriebsart "Automatik" oder "Stop"
- Csoll

## Codelevel 2

Einstellmaske in der Parametrierung

- alle

\_

Sollwertvorgabe im Anzeigemodus

- PsollHand nur in der Betriebsart "Hand" oder "Probe"
  - Psoll-1 nur in der Betriebsart "Automatik" oder "Stop"
  - Psoll-2 nur in der Betriebsart "Automatik" oder "Stop"
- Csoll
- Fsoll
- Usoll

Die entsprechenden Sollwerte sind nur bei eingeschaltem Regler sichtbar !

Ihre Meinungen und Anregungen zu dieser Dokumentation sind uns wichtig. Bitte senden Sie Ihre Kommentare an: <u>stgt-documentation@woodward.com</u> Bitte geben Sie dabei die Dokumentennummer auf der ersten Seite dieser Publikation an.



Woodward Handwerkstrasse 29 - 70565 Stuttgart - Germany Telefon +49 (0) 711 789 54-0 • Fax +49 (0) 711 789 54-100 sales-stuttgart@woodward.com

#### Homepage

http://www.woodward.com/power

Woodward hat weltweit eigene Fertigungsstätten, Niederlassungen und Vertretungen sowie autorisierte Distributoren und andere autorisierte Service- und Verkaufsstätten.

Für eine komplette Liste aller Anschriften/Telefon-/Fax-Nummern/eMail-Adressen aller Niederlassungen besuchen Sie bitte unsere Homepage (www.woodward.com).

2007/2/Stuttgart