GR37240C



# GCP-30 Serie Aggregatesteuerung



Applikation Software-Version 4.3xxx

Anleitung GR37240C

#### WARNUNG

Bitte lesen Sie die vorliegende Bedienungsanleitung sowie alle weiteren Publikationen, die zum Arbeiten mit diesem Produkt (insbesondere für die Installation, den Betrieb oder die Wartung) hinzugezogen werden müssen. Beachten Sie hierbei alle Sicherheitsvorschriften sowie Warnhinweise. Sollten Sie den Hinweisen nicht folgen, kann dies Personenschäden oder/und Schäden am Produkt hervorrufen.

Der Motor, die Turbine oder irgend ein anderer Typ von Antrieb sollte über einen unabhängigen Überdrehzahlschutz verfügen (Übertemperatur und Überdruck wo notwendig), welcher absolut unabhängig von dieser Steuerung arbeitet. Der Schutz soll vor Hochlauf oder Zerstörung des Motors, der Turbine oder des verwendeten Antriebes sowie den daraus resultierenden Personen- oder Produktschäden schützen, falls der/die mechanisch-hydraulische Regler, der/die elektronische/n Regler, der/die Aktuator/en, die Treibstoffversorgung, der Antriebsmechanismus, die Verbindungen oder die gesteuerte/n Einheit/en ausfallen.

Jegliche unerlaubte Änderung oder Verwendung dieses Geräts, welche über die angegebenen mechanischen, elektrischen oder anderweitigen Betriebsgrenzen hinausgeht, kann Personenschäden oder/und Schäden am Produkt hervorrufen. Jegliche solche unerlaubte Änderung: (i) begründet "Missbrauch" und/oder "Fahrlässigkeit" im Sinne der Gewährleistung für das Produkt und schließt somit die Gewährleistung für die Deckung möglicher daraus folgender Schäden aus, und (ii) hebt Produktzertifizierungen oder -listungen auf.

ACHTUNG

Um Schäden an einem Steuerungsgerät zu verhindern, welches einen Alternator/Generator oder ein Batterieladegerät verwendet, stellen Sie bitte sicher, dass das Ladegerät vor dem Abklemmen ausgeschaltet ist.

Diese elektronische Steuerung enthält statisch empfindliche Bauteile. Bitte beachten Sie folgende Hinweise um Schäden an diesen Bauteilen zu verhindern.

- Entladen Sie die statische Aufladung Ihres Körpers bevor Sie die Steuerung berühren (stellen Sie hierzu sicher, dass die Steuerung ausgeschaltet ist, berühren Sie eine geerdete Oberfläche und halten Sie zu dieser Oberfläche Kontakt, so lange Sie an dieser Steuerung arbeiten).
- Vermeiden Sie Plastik, Vinyl und Styropor in der näheren Umgebung der Leiterplatten (ausgenommen sind hiervon anti-statische Materialien).
- Berühren Sie keine Bauteile oder Kontakte auf der Leiterplatte mit der Hand oder mit leitfähigem Material.



#### VERALTETES DOKUMENT

Dieses Dokument kann seit Erstellung dieser Kopie überarbeitet oder aktualisiert worden sein. Um sicherzustellen, dass Sie über die aktuellste Revision verfügen, sollten Sie auf der Woodward-Website nachsehen:

#### http://www.woodward.com/pubs/current.pdf

Die Revisionsstufe befindet sich unten rechts auf der Titelseite gleich nach der Dokumentennummer. Die aktuellsten Version der meisten Dokumente finden Sie hier:

http://www.woodward.com/publications

Wenn Sie Ihr Dokument hier nicht finden, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienstmitarbeiter, um die aktuellste Kopie zu erhalten.

#### Wichtige Definitionen



#### WARNUNG

Werden die Warnungen nicht beachtet, kann es zu einer Zerstörung des Gerätes und der daran angeschlossenen Geräte kommen. Entsprechende Vorsichtsmaßnahmen sind zu treffen.



#### ACHTUNG

Bei diesem Symbol werden wichtige Hinweise zur Errichtung, Montage und zum Anschließen des Gerätes gemacht. Bitte beim Anschluss des Gerätes unbedingt beachten.



#### **HINWEIS**

Verweise auf weiterführende Hinweise und Ergänzungen sowie Tabellen und Listen werden mit dem i-Symbol verdeutlicht. Diese finden sich meistens im Anhang wieder.

Woodward behält sich das Recht vor, jeden beliebigen Teil dieser Publikation zu jedem Zeitpunkt zu verändern. Alle Information, die durch Woodward bereitgestellt werden, wurden geprüft und sind korrekt. Woodward übernimmt keinerlei Garantie.

> © Woodward Alle Rechte vorbehalten

# Revisionsverfolgung

Rev.	Datum	Bearb.	Änderungen
NEW	04-09-23	ТР	Veröffentlichung
А	06-01-11	TP	Kleinere Korrekturen, Kapitel 3 hinzugefügt
В	07-02-07	TP	Kleinere Korrekturen, Kapitel 3 erweitert
С	07-05-11	TP	Kleinere Korrekturen



#### **ACHTUNG - DIESES DOKUMENT KANN VERALTET SEIN**

Das englische Original dieses Dokuments wurde möglicherweise nach Erstellung dieser Übersetzung aktualisiert. Prüfen Sie, ob es eine englische Version mit einer höheren Revision gibt, um die aktuellsten Informationen zu erhalten.

# Inhalt

KAPITEL 1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
KAPITEL 2. APPLIKATIONEN SCHNITTSTELLE	5
Parametrierung über RS-232	5
Konvertierung CAN nach USB	7
Anschluss über GW4/RS-232 LDP	
Anschluss über GW4/RS422 LDP	
Verwendung eines GSM Modem	
Verwendung eines Festnetz-Anschluss-Modem	
Modbus Anbindung über GW 4	
Profibus Anbindung über GW 4	
KAPITEL 3. BESONDERE ANWENDUNGSFÄLLE	
Notstrombetrieb über Digitaleingang deaktivieren	
Ausgabewert des Analogreglers in Grundstellung	
Hochlaufsynchronisation / unerregtes Anfahren	

# Kapitel 1. Allgemeine Informationen

m	
1	vp

Deutsch Englisch

GCP-31/32 Serie			
GCP-31/32 Packages - Installation		GR37364	37364
GCP-31/32 Packages - Konfiguration		GR37365	37365
GCP-31/32 - Funktion/Bedienung		GR37238	37238
GCP-31/32 - Anwendung	diese Anleitung ⇒	GR37240	37240
Option SB		GR37200	37200
Option SC06/SC07/SC08		GR37313	37313
Option SC09/SC10		GR37382	37382

Zusätzliche Anleitungen		
IKD 1 - Bedienungsanleitung	GR37135	37135
Digitale Erweiterungskarte mit 8 Digitaleingängen und 8 Relaisausgängen, die über 0	CAN-Bus an das Steuergerä	it angeschlossen
wird. Die Auswertung der Digitaleingänge sowie die Ansteuerung der Relaisausgäng	e erfolgt über das Steuerge	rät.
LeoPC1 - Benutzerhandbuch	GR37146	37146
PC-Programm zur Visualisierung, zur Parametrierung, zur Fernsteuerung, zum Datale	ogging, zum Sprache laden,	zur Alarm- und
Benutzerverwaltung und zum Verwalten des Ereignisspeichers. Diese Anleitung besc	chreibt die Verwendung des	Programmes.
LeoPC1 - Programmierhandbuch	GR37164	37164
PC-Programm zur Visualisierung, zur Parametrierung, zur Fernsteuerung, zum Datale	ogging, zum Sprache laden,	zur Alarm- und
Benutzerverwaltung und zum Verwalten des Ereignisspeichers. Diese Anleitung besc	chreibt die Einrichtung des	Programmes.
GW 4 - Bedienungsanleitung	GR37133	37133
Gateway zum Umsetzen des CAN-Busses auf eine andere Schnittstelle oder auf einer	n anderen Bus.	
ST 3 - Bedienungsanleitung	GR37112	37112
Regler zur Regelung des Lambdawertes eines Gasmotors. Der eingestellte Lambdawertes eines Gasmotors.	ert wir direkt über die Lam	odasonde gemessen
und auf den parametrierten Wert geregelt.		

Tabelle 1-1: Bedienungsanleitungen - Übersicht

**Bestimmungsgemäßer Gebrauch** Das Gerät darf nur für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Einsatzfälle betrieben werden. Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produktes setzt sachgemäßen Transport, sachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.

### HINWEIS

Diese Bedienungsanleitung ist für einen maximalen Ausbau des Gerätes entwickelt worden. Sollten Ein-/Ausgänge, Funktionen, Parametriermasken und andere Einzelheiten beschrieben sein, die mit der vorliegenden Geräteausführung nicht möglich sind, sind diese als gegenstandslos zu betrachten.

Diese Applikationsanleitung ist zur Veranschaulichung verschiedener Applikationsbeispiele des Gerätes entwickelt worden. Die Beschreibung der Applikationen setzt voraus, dass Sie im Umgang mit dem Gerät und den beschriebenen Peripheriegeräten vertraut sind und die zugehörigen Handbücher gelesen haben. Einzelheiten zur Bedienung und Konfiguration des Gerätes und der Peripheriegeräte finden Sie in den entsprechenden Handbüchern.

# Kapitel 2. Applikationen Schnittstelle

# Parametrierung über RS-232



GCP Nutzung der RJ45 Buchse

Direktparametrier-Kabel zur galvanischen Signaltrennung DPC-1 P/N 5417-557 Laptop Mit Windows Betriebssystem 98SE, NT, ME, 2000, XP Anwendersoftware LeoPC1 3.1 Zur Parametrierung

#### Funktion

Um das GCP komfortabel mit dem PC / Laptop parametrieren zu können, bietet Woodward ein Kabelsatz und eine Anwendersoftware an. Die schwarze Box dient zur galvanischen Trennung der Signale und muss unbedingt verwendet werden. Sonst können auftretende Potentialverschiebungen die beteiligten Geräte beschädigen. Mit Hilfe des Anwenderprogramms LeoPC1 können verschiedene Anwendungen ausgeführt werden, wie z.B.:

- Parametrieren
- Ereignisspeicher auslesen
- Sprache laden
- Standardwerte nach und von Festplatte transferieren

#### Voraussetzung

- GCP mit RJ45 Buchse (Softwareversion 3.X und höher)
- DPC-1 Kabelsatz (DPC-1 P/N 5417-557)
- PC oder Laptop mit Windows Betriebssystem 98SE, NT, ME, 2000, XP und freiem Com-Port (auch über USB-COM-Adapter möglich)
- Anwendersoftware LeoPC1 Version 3.1 oder höher
- Verfügbare Konfigurationsfiles (\*.cfg, \*.asm, \*.opt,...)

#### Bedienung

Um die Parametrierung ausführen zu können, sind folgende Schritte am GCP zuvor auszuführen:

Codenummer eingeben	0000
Direktpara.	JA

1. Der Codelevel 2 ist am GCP einzugeben.

2. Die Direktparametrierung ist einzuschalten.

Ist das GCP mit einem CAN Bus (X1/X5) ausgestattet, ist die Parametrierung über RS-232 nur bei stehender Maschine möglich. Das liegt daran, dass das Gerät bei erkannter Zünddrehzahl automatisch wieder auf CAN-Bus umschaltet und somit die Schnittstelle RS-232 (RJ45) abtrennt. In diesem Fall verschwindet die Einstellmaske "Direktpara". Es ist zu beachten, dass nach Trennen der Spannungsversorgung am GCP der Codelevel automatisch verfällt und der Parameter "Direktpara" auf Nein steht. Er ist dann wieder auf Ja zu stellen.

#### **Einstellung in LeoPC1**

Die Software LeoPC1 wird gemäß der Beschreibung installiert. Es werden die Konfigurationsdateien des Gerätes auf den PC kopiert. Dabei werden die cfg.-Dateien in den Hauptpfad und die anderen Dateien in die dafür vorgesehenen Ordner kopiert.

C:\Programme\Woodward\Le	oPC1			
Datei Bearbeiten Ansicht Favo	riten Extras	?		1
🗢 Zurück 🔻 🔿 👻 🗟 🧟 Suche	en 🔁 Ordner	3 2 2	X 10 🏛	
Adresse 🔄 C:\Programme\Wood\	ward\LeoPC1		💌 🤗 Wechs	eln zu
Dateiname 🔺				
Lng				
PICTURES				
©_STD				
TOOLS				
8440_1091_B_1DE.cfg				
8440_1091_B_2DE.cfg				
8440_1091_B_3DE.cfg				
B440_1091_B_4DE.cfg				
8440_1091_B_5DE.cfg				
8440_1091_B_DirDE.cfg				-
•				►
46 Objekt(e)	14,3 MB	📃 My Co	mputer	//.

Für die "Direktparametrierung" über LeoPC1 ist die cfg.-Datei mit dem Kürzel "Dir" im Namen aufzurufen.

# Konvertierung CAN nach USB

#### 



#### Funktion

Um das GCP komfortabel mit dem PC / Laptop parametrieren und visualisieren zu können, kann ein CAN zu USB Konverter verwendet werden. Die LeoPC1 Software von Woodward unterstützt hierfür den Konverter von IXXAT.

Mit Hilfe des Anwenderprogramms LeoPC1 können verschiedene Anwendungen ausgeführt werden, wie z.B.:

- Parametrieren
- Visualisieren mit Datenaufzeichnung
- Fernsteuern (Start und Stop, Übertragen der Sollwerte für Wirkleistung und Generator-Cosφ)
- Sprache laden
- Standardwerte nach und von Festplatte transferieren

#### Voraussetzung für dieses Beispiel

- GCP mit CAN Anschluss (X1/X5)
- IXXAT CAN / USB Konverter (P/N 8445-1023; andere Adapter werden nicht unterstützt)
- PC oder Laptop mit Windows Betriebssystem 98SE, NT, ME, 2000, XP mit USB Port
- Anwendersoftware LeoPC1 Version 3.1 oder höher
- Verfügbare Konfigurationsfiles (\*.cfg, \*.asm, \*.opt,...)

Für nähere Informationen zum IXXAT Produkt sei auf die Website www.ixxat.de verwiesen.

#### Anschluss

Der Anschluss für das IXXAT-Produkt ist aus dessen Datenblatt zu entnehmen. Der CAN Bus vom Konverter kommend ist auf die Klemmen X1/X5 aufzulegen. Beachten Sie bitte, dass der CAN-Bus mit genau 2 Abschlusswiderständen korrekt abgeschlossen (terminiert) ist. Beachten Sie bitte das folgende Anschlussbeispiel:

sn	CAN-L	X5		1	CAN-L	SUC
a Z	CAN-H	X4	L		CAN-H	NP
Q C	GND	X3		-	GND	C
	CAN-L	X2				
GCP	CAN-H	X1				USB zu CAN

#### Bedienung

Um die Verbindung zwischen LeoPC1 und dem GCP herzustellen, ist auf die richtige Eingabe der Generator Nummer am GCP zu achten:

Codenummer eingeben	0000
Direktpara	Nein
Conorator-	Nummer

1. Der Codelevel 2 ist am GCP einzugeben.

2. Die Direktparametrierung ist ggf. auszuschalten.

Die Eingabe der Generatornummer entscheidet über die CAN ID des Gerätes.

Einmal am CAN Bus angeschlossen können mit dem CAN zu USB Konverter bis zu 14 GCP-30 bedient werden.

#### Einstellung in LeoPC1

Die Software LeoPC1 wird gemäß der Beschreibung installiert. Erst nachdem LeoPC1 installiert wurde, ist der IXXAT Treiber auf den PC zu installieren.

Es werden die Konfigurationsdateien des Gerätes auf den PC kopiert. Dabei werden die cfg.-Dateien in den Hauptpfad und die anderen Dateien in die dafür vorgesehenen Ordner kopiert.

C:\Programme\Woodward\Le	oPC1			<u> </u>
Datei Bearbeiten Ansicht Favor	riten Extras ?	,		1
🗢 Zurück 🔻 🔿 👻 🔯 🎯 Suche	n 🔁 Ordner	3 P P	× ∽   ⊞•	
Adresse 🔄 C:\Programme\Woodv	vard\LeoPC1		💌 🔗 Wech	seln zu
Dateiname 🔺				
🗀 ALARMS				
PICTURES				
© STD				
TOOLS				
8440_1091_B_1DE.cfg				
8440_1091_B_2DE.cfg				
8440_1091_B_3DE.cfg				
8440_1091_B_4DE.cfg				
8440_1091_B_5DE.cfg				
8440_1091_B_DirDE.cfg				-
•				•
46 Objekt(e)	14,3 MB	🖳 My Cor	nputer	

Für den Zugriff über CAN wird für LeoPC1 die cfg.-Datei mit dem Kürzel "\_xDE" im Namen aufgerufen, wobei das x für die Anzahl der parallelen Generatoren der Anwendung steht.

Nachdem LeoPC1 gestartet wurde und die Konfigurationsdatei aufgerufen wurde, muss der Treiber kontrolliert werden. Gehen Sie dazu wie im folgenden beschrieben vor:

### HINWEIS

Die LeoPC1 Version V2.x ist für USB to CAN von IXXAT nicht kompatibel.

Es wird die LeoPC1 Software ab Version 3.1 empfohlen, weil diese den momentan aktuellen Treiber VCI2.16 von IXXAT für die USB to CAN Ausführung in der Installation enthält.

Sollte ein VCI-Treiber von IXXAT kleiner V2.16 installiert sein, empfehlen wir auf Version V2.16 oder höher zu aktualisieren. Gehen Sie dabei nach der Beschreibung von IXXAT vor.

Wählen Sie in LeoPC1 im Menü Geräte -> Einstellungen und dann im Abschnitt Datenkommunikation IXXAT VCI2 - CAN unter Treiber und klicken Sie im Abschnitt Treiber auf Einstellungen

Einstellungen für CAN		×
Karte:		OK Abbrechen
		Optionen
		CAN-ID
5	Stal	
Protokol:	3u.	
Chip:	CAN 1	
Baudrate:	125 KB 🗨	
Download VCI Firmware		
Kartentest durchführen		

Konfigurieren Sie das Fenster Einstellungen für CAN wie links dargestellt.

Einstellungen für CAN	×
Computerbezogene Einstellungen Timeout für Warten auf Anwort von Slave Anzahl der Wiederholungen für Befehl senden 3	OK Abbrechen
Anlagenbezogene Einstellungen CANHD beim Senden von Befehlen Offset des CAN-Puffers zum Puffer der Anwendung 1	

Prüfen Sie nochmals die Einstellungen für CAN indem Sie Optionen bzw. CAN-ID wählen.

Zuordnung von De	vice-Nr und CAN-I	D	x
Device-Nr	CANHD		ОК
1	801	Neu	Abbrechen
		Setzen	
		Löschen	
Gerät			
CANHD:			

#### Anschluss über GW4/RS-232 LDP

#### 



#### Funktion

Um das GCP komfortabel mit dem PC / Laptop parametrieren und visualisieren zu können, kann das Gerät GW 4 mit RS-232 Schnittstelle und LDP Protokoll verwendet werden. Das GW 4 gilt hier als stationäre Lösung mit Anbindung zu einem PC oder Industrie PC.

Mit Hilfe des Anwenderprogramms LeoPC1, das sich auf der mitgelieferten CD-ROM befindet, können verschiedene Anwendungen "online" ausgeführt werden, wie z.B.:

- Parametrieren
- Visualisieren mit Datenaufzeichnung
- Fernsteuern (Start und Stop, Übertragen der Sollwerte für Wirkleistung und Generator-Cos $\phi$ )
- Sprache laden
- Standardwerte nach und von Festplatte transferieren

#### Voraussetzung für dieses Beispiel

- GCP mit CAN Anschluss (X1/X5)
- GW4B/RS232 LDP
- PC oder Laptop mit Windows Betriebssystem 98SE, NT, ME, 2000, XP und freiem Com-Port (auch über USB-COM-Adapter möglich)
- Anwendersoftware LeoPC1 Version 3.1 oder höher
- Verfügbare Konfigurationsfiles (\*.cfg, \*.asm, \*.opt,...)

#### Anschluss

Hier sei ein Beispiel aufgezeigt, wie mehrere GCP mit dem GW 4 zu verbinden sind.



Der Anschluss zum PC ist der Bedienungsanleitung des GW 4 zu entnehmen. Man beachte, dass hierfür ein Kabel zu konfektionieren ist.

#### Bedienung

Um die Verbindung zwischen LeoPC1 und dem GCP herzustellen, ist auf die richtige Eingabe der Generator Nummer am GCP zu achten:

Codenummer eingeben	0000
Direktpara	•
	Nein

1. Der Codelevel 2 ist am GCP einzugeben.

2. Die Direktparametrierung ist ggf. auszuschalten.

Die Eingabe der Generatornummer entscheidet über die CAN ID des Gerätes.

Einmal am CAN Bus angeschlossen können mit dem GW 4 bis zu 8 GCP bedient werden. Verfügt das Gerät über die Optionen SC09/10 oder SB03, so können nur 4 GCP angeschlossen werden, wenn auch die Daten der Motorsteuerung visualisiert werden sollen. Das GW 4 muss dann auf erweiterte Blöcke eingestellt werden.

#### **Einstellung in LeoPC1**

Die Software LeoPC1 wird gemäß der Beschreibung installiert.

Es werden die Konfigurationsdateien des Gerätes auf den PC kopiert. Dabei werden die cfg.-Dateien in den Hauptpfad und die anderen Dateien in die dafür vorgesehenen Ordner kopiert.

# HINWEIS

Sollen mehr als 8 GCP-30 angeschlossen werden, wird die Benutzung des USB/CAN-Adapters von IX-XAT empfohlen.

C:\Programme\Woodward\Le	eoPC1		
Datei Bearbeiten Ansicht Favo	oriten Extras	?	(B)
🖙 Zurück 🔻 🔿 👻 🗟 🧟 Such	en 🔁 Ordner	3 4 4 ×	n <b>≣</b> ∙
	ward\LeoPC1	•	🖌 🧬 Wechseln zu
Dateiname 🔺			<b></b>
ALARMS DL Lng PICTURES STD TOOLS B440_1091_B_1DE.cfg B440_1091_B_2DE.cfg B440_1091_B_3DE.cfg B440_1091_B_4DE.cfg B440_1091_B_5DE.cfg B440_1091_B_DirDE.cfg			
46 Objekt(e)	14,3 MB	🖳 My Comp	uter

Für den Zugriff über CAN wird für LeoPC1 die cfg.-Datei mit dem Kürzel "'\_xDE" im Namen aufgerufen, wobei das x für die Anzahl der parallelen Generatoren der Anwendung steht.

Der Treiber Gateway - RS-232 ist unter Geräte -> Einstellungen -> Treiber auszuwählen.

Fernsteuerung möglich

#### Bis zu 8 GCP nen an den se CAN Bus Laptop Mit Windows Betriebssystem GCP-20/30 Gateway Z.B. 98SE, NT, ME, 2000, XP GW4B/RS422+LDP **ADVANTECH** Anschluß X1-X5 und Anwendersoftware P/N 8445-1015 ADAM-4520 LeoPC1 3.1 oder höher Parametrierung, Visualisierung und

### Anschluss über GW4/RS422 LDP

#### Funktion

Um das GCP komfortabel mit dem PC / Laptop parametrieren und visualisieren zu können, kann das Gerät GW 4 mit RS-422 Schnittstelle und LDP Protokoll verwendet werden. Das GW 4 gilt hier als stationäre Lösung mit Anbindung zu einem Konverter, der im Abstand von bis zu 1000m eine Verbindung zum PC oder Industrie PC herstellt. Es handelt sich in diesem Beispiel um eine Lösung um große Entfernungen zu einer Leitwarte oder einem Visualisierungssystem herzustellen.

Mit Hilfe des Anwenderprogramms LeoPC1, das sich auf der mitgelieferten CD-ROM befindet, können verschiedene Anwendungen "online" ausgeführt werden, wie z.B.:

- Parametrieren •
- Visualisieren mit Datenaufzeichnung
- Fernsteuern (Start und Stop, Übertragen der Sollwerte für Wirkleistung und Generator-Coso)
- Standardwerte nach und von Festplatte transferieren

#### Voraussetzung für dieses Beispiel

- GCP mit CAN Anschluss (X1/X5) .
- GW4B/RS422 LDP
- Konverter RS-422 auf RS-232, z.B. ADVANTECH ADAM-4520 (www.advantech.com) .
- oder ICSDataCom 485HF9: (www.icsdatacom.com)
- PC oder Laptop mit Windows Betriebssystem 98SE, NT, ME, 2000, XP und freiem Com-Port (auch über USB-COM-Adapter möglich)
- Anwendersoftware LeoPC1 Version 3.1 oder höher
- Verfügbare Konfigurationsfiles (\*.cfg, \*.asm, \*.opt,...)

#### Anschluss

Hier sei ein Beispiel für die Verbindung mehrerer GCP mit dem GW 4.



Anschlussbelegung GW 4 / RS-422 zum Konverter

Y1 Y2	B A	Tx+ Tx-
Y3	۵.	Rx-
Y5	B	Rx+

Die Angaben A, B, A', B', Tx+, Tx-, Rx+ und Rx- beziehen sich auf die bekannten Konvertertypen 485HF9 von ICSDATACOM und ADAM-4520 von ADVANTECH.

Bitte beachten:

485HF9: RS-485 - RS-422 Umstellung ist durch Umlöten von Brücken durchzuführen (Manual)

ADAM-4520: RS-485 - RS-422 Umstellung ist durch richtiges Setzen der Jumper durchzuführen (Manual) Im allgemeinen wird auf die Bedienungsanleitung des verwendeten Konverters hingewiesen.

#### Bedienung

Um die Verbindung zwischen LeoPC1 und dem GCP herzustellen, ist auf die richtige Eingabe der Generator Nummer am GCP zu achten:

Codenummer eingeben	0000
Direktpara.	
	Nein
Generator-N	lummer
	00

1. Der Codelevel 2 ist am GCP einzugeben.

2. Die Direktparametrierung ist ggf. auszuschalten.

Die Eingabe der Generatornummer entscheidet über die CAN ID des Gerätes.

Einmal am CAN Bus angeschlossen können mit dem GW 4 bis zu 8 GCP bedient werden. Verfügt das Gerät über die Optionen SC06/07 oder SB03, so können nur 4 GCP angeschlossen werden, wenn auch die Daten der Motorsteuerung visualisiert werden sollen. Das GW 4 muss dann auf erweiterte Blöcke eingestellt werden.

#### **Einstellung in LeoPC1**

Die Software LeoPC1 wird gemäß der Beschreibung installiert.

Es werden die Konfigurationsdateien des Gerätes auf den PC kopiert. Dabei werden die cfg.-Dateien in den Hauptpfad und die anderen Dateien in die dafür vorgesehenen Ordner kopiert.



#### HINWEIS

Diese Anwendung ist momentan auf bis zu 8 GCP pro Schnittstelle beschränkt. Für größere Anlagen fragen Sie bitte separat bei Woodward an.

C:\Programme\Woodward\Leo	DC1		
Detail Desubaitan Ansisht Seven	iter Detres 2		
Datel Bearbeiten Ansicht Havor	iten Extras 7		
🗢 Zurück 🔻 🔿 👻 🖾 🛛 🐼 Sucher	n 🔁 Ordner 🤅	3 4 4 ×	ທ <b>≣</b> ▼
Adresse 🔁 C:\Programme\Woodw	/ard\LeoPC1	•	🖻 🔗 Wechseln zu
Dateiname 🔺			<b></b>
🗀 ALARMS			
STD			
TOOLS			
8440_1091_B_1DE.cfg			
8440_1091_B_2DE.cfg			
8440_1091_B_3DE.cfg			
8440_1091_B_4DE.cfg			
8440_1091_B_5DE.cfg			
8440_1091_B_DirDE.cfg			-
· ·			
46 Objekt(e)	14,3 MB	🖳 My Comp	uter /

Für den Zugriff über CAN wird für LeoPC1 die cfg.-Datei mit dem Kürzel "\_xDE" im Namen aufgerufen, wobei das x für die Anzahl der parallelen Generatoren der Anwendung steht.

Der Treiber Gateway - RS-232 ist unter Geräte -> Einstellungen -> Treiber auszuwählen.



#### Verwendung eines GSM Modem

#### Funktion

Über ein sogenanntes GSM-Modem kann eine Mobilfunkverbindung zur Anlage aufgebaut werden. Diese Anwendung ist für den mobilen Einsatz gedacht.

Interessant an dieser Anwendung ist auch die Möglichkeit ein Anruf im Fehlerfall auszulösen. Hierfür gibt es einen Digitaleingang am GSM Modem mit dem z.B. eine SMS-Meldung generiert werden kann. (Eventuell kann auch ein Fax gestartet werden, das hängt vom Netzbetreiber ab).

Mit Hilfe des Anwenderprogramms LeoPC1, das sich auf der mitgelieferten CD-ROM befindet, können verschiedene Anwendungen "online" ausgeführt werden, wie z.B.:

- Parametrieren
- Visualisieren mit Datenaufzeichnung
- Fernsteuern (Start und Stop, Übertragen der Sollwerte für Wirkleistung und Generator-Cos $\phi$ )
- Standardwerte nach und von Festplatte transferieren

#### Voraussetzung für dieses Beispiel

- GCP mit CAN Anschluss (X1/X5)
- GW4B/RS232 LDP
- Funkmodem INSYS GSM 4.0 mit Antenne www.insys@insys-tec.de
- SIM-Karte mit Freischaltung für Datenübermittlung (Durch GSM-Provider freizuschalten)
- PC oder Laptop mit Windows Betriebssystem 98SE,NT,ME,2000,XP und freiem COM-Port mit externem Analog-Modem
- Anwendersoftware LeoPC1 Version 3.1 oder höher
- Verfügbare Konfigurationsfiles (\*.cfg, \*.asm, \*.opt,...)

#### Anschluss

Über die Ausgabe eines Relaismanager Relais kann das aktive Anrufen im Störungsfall ausgelöst werden:



#### Bedienung

Um die Verbindung zwischen LeoPC1 und dem GCP herzustellen, ist auf die richtige Eingabe der Generator Nummer am GCP zu achten:

Codenummer eingeben	0000
Direktpara	Nein
Generator-1	Nummer 00

1. Der Codelevel 2 ist am GCP einzugeben.

2. Die Direktparametrierung ist ggf. auszuschalten.

Die Eingabe der Generatornummer entscheidet über die CAN ID des Gerätes.

Einmal am CAN Bus angeschlossen kann mit dem GW 4 bis zu 8 GCP bedient werden. Verfügt das Gerät über die Optionen SC06/07 oder SB03, so können nur 4 GCP angeschlossen werden, wenn auch die Daten der Motorsteuerung visualisiert werden sollen. Das GW 4 muss dann auf erweiterte Blöcke eingestellt werden.

#### **Einstellung in LeoPC1**

Die Software LeoPC1 wird gemäß der Beschreibung installiert.

Es werden die Konfigurationsdateien des Gerätes auf den PC kopiert. Dabei werden die cfg.-Dateien in den Hauptpfad und die anderen Dateien in die dafür vorgesehenen Ordner kopiert.

GCP-30 Serie - Aggregatesteuerung

C:\Programme\Woodward\LeoP	01			
Datei Bearbeiten Ansicht Favorite	en Extras	?		
🗢 Zurück 🔻 🔿 👻 🔯 Suchen	🔁 Ordner	3 2 9	× ∽   ⊞•	
Adresse 🔁 C:\Programme\Woodwa	rd\LeoPC1		💌 🤗 Wech	nseln zu
Dateiname 🔺				
Lng				
PICTURES				
I C STD				
TOOLS				
8440_1091_B_1DE.cfg				
8440_1091_B_2DE.cfg				
8440_1091_B_3DE.cfg				
8440_1091_B_4DE.cfg				
8440_1091_B_5DE.cfg				
8440_1091_B_DirDE.cfg				-
•				►
46 Objekt(e)	4,3 MB	📃 My C	omputer	

Für den Zugriff über Modem wird für LeoPC1 die cfg-Datei mit dem Kürzel "\_xDE" im Namen aufgerufen, wobei das x für die Anzahl der parallelen Generatoren der Anwendung steht.

Konfigurieren Sie nun den Treiber wie folgt:

Wählen Sie in LeoPC1 im Menü Geräte -> Einstellungen und dann im Abschnitt Datenkommunikation Modem unter Treiber und klicken Sie im Abschnitt Treiber auf Einstellungen

Einstellungen für Mo	odem		X
Port	COM1	<b>•</b>	OK
Baud	9600	•	Abbrechen
Parity	None	<b>~</b>	
Data Bits	8	•	Optionen
Stop Bits	1	•	

Wählen Sie im Fenster Einstellungen für Modem den Com-Port aus, an dem das Modem angeschlossen ist und klicken Sie auf Optionen.

Vergewissern Sie sich, dass für LeoPC1 und das Modem dieselben Modemeinstellungen verwendet werden. Eir

stellungen für Modem		×
Computerbezogene Einstellungen		
Anzahl der Wiederholungen für Befehl senden	8	
Timeout nach dem <u>S</u> chreiben eines Befehls	200	Abbrechen
Timeout nach dem Lesen einer ungültigen Antwort (CAN-	-Error) 500	
Anzahl der Wiederholungen für das Lesen der Antwort	8	
∐imeout für das Lesen der Antwort	700	
Timeout, wenn keine Antwort angekommen ist	200	
Eernsteuerung, kein warten auf Rückmeldung		
Wartezeit nach Botschaft senden	0	
Erweitertes Standardprotokoll	Γ	
- Anlagenbezogene Einstellungen		1
Modem-Strings	Timeouts	
Initialisierung ATH	Initialisierung 60 s	
⊻erbindung aufbauen (P/D#) ATDT	Wä <u>h</u> lvorgang 60 s	
Verbindung beenden		
Vorgabe für Telefon- <u>N</u> ummer		
Telefon-Nummer vom Anwender <u>ä</u> nderbar ? 🔽		
KZ für Verbindung		



GCP-30 Serie - Aggregatesteuerung

Konfigurieren Sie das Fenster Einstellungen für Modem wie links dargestellt.

*Hinweis:* Soll eine Verbindung über eine Telefonanlage hergestellt werden, sind folgende Einstellungen empfehlenswert:

- Initialisierung
  - ATH&F0 (für interne Verbindung ohne Amtsleitung)
  - ATH (für externe Verbindung mit Amtsleitung)
- Verbindung aufbauen
  - ATX1DT (für interne Verbindung ohne Amtsleitung)
- ATDT (für externe Verbindung mit Amtsleitung)

Wird keine Telefonanlage verwendet, kann die 0W weggelassen werden.

Wenn Sie Verbinden wählen, erscheint noch einmal das Feld mit der Rufnummer.



#### **HINWEIS**

Diese Anwendung ist momentan auf bis zu 8 GCP pro Schnittstelle beschränkt. Für größere Anlagen fragen Sie bitte separat bei Woodward an.

#### Einstellungen am GSM-Modem

Zur Konfiguration des GSM-Modems bietet INSYS ein Anwenderprogramm an, mit dem das Modem für die Applikation eingerichtet wird. Die genaue Bedienung und weitere Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung des Gerätes.

Die folgenden Angaben sind ein Beispiel für das Absetzen einer Störmeldung als SMS.

Was die einzelnen Parameter bewirken, kann der Bedienungsanleitung des Modems entnommen werden.

#### Einstellungen über die Parametriersoftware

Nehmen Sie die folgenden Einstellungen in der Karteikarte Grundeinstellung vor. Die Einstellungen sind so gewählt, dass ein ankommender Anruf für Fernparametrierung angenommen wird. Die Rufnummer und der Text können variiert werden.



Nehmen Sie die folgenden Einstellungen in der Karteikarte Alarm/Schalten 1 vor. Die Rufnummer und der Text können variiert werden.

Datei Datei Grund Ala Me einf	COMM GSM 4.2 Schnittstelle [ einstellung Alarm/S armeingang 1 rm-Auslöser dium für Alarmtrar ache Alarmmeldung ]	Programmeir ichalten 1 ) , nsport per SMS	stellungen [erminal Alarm/Schalten 2 weitere <u>F</u> einfacher Alarm SMS	Sprache/Language Empfänger   Zugriff I	SPS Übers schutz Historie Schaltausg Aktivierung: Per Bef Alarm a anakomr Ausfall d	sicht Eehler ang 1 ehl (AT, SMS, DT m Alarmeingang nender Ruf (RING des Funknetz	I <u>n</u> fo MF)	Hilfe	
Nr I [	Veldetext Stroerung 1				129	Empfängernur 01733494586	nmer		✓ Werte senden Einstellungen auslesen Defaultwerte senden
									Reset Reset RS232 Synchronisieren Abbrechen

Nehmen Sie die folgenden Einstellungen in der Karteikarte Alarm/Schalten 2 vor. Die Rufnummer und der Text können variiert werden.

M.	IS-C	OMM GSN	14.2												_ 🗆 ×
Dat	ei	Schnittst	elle <u>P</u>	rogrammeir	nstellungen	Term	iinal Sp	pr <u>a</u> che/Languag	e <u>S</u> PS	Ü <u>b</u> ersicht	Eehler	I <u>n</u> fo	Hilfe		
<u>G</u> ru	Indei	instellung	Alarm/So	chalten <u>1</u>	Alarm/Sch	alten <u>2</u>   (	weitere <u>E</u> m	npfänger   Zugril	fschutz   <u>H</u>	listorie				INS	YS
1	Alar	rmeinga	ing 2						Scha	tausgang	2			MICROELEC	TRONICS
1	Alarr	m-Auslöse	er		einfacher	Alarm		•	Aktivie	r <b>ung:</b> 					
1	ledi	ium für Al	larmtran	sport	SMS			•		Alarm am Alari	meingang	mi j			
e	infac	che Alarmr	neldung p	er SMS						ankommende Ausfall des Fu	r Ruf (RING inknetz	i)			
N	. м	1oldotovt								Emn	fängernur	nmor		✓ Werte	senden
	S	itoermeldur	ig 2							126 0173	3494586			Einstellunge	n auslesen
														Defaultwert	e senden
														Res	et
														RS232 Synch	nronisieren
														Abbred	chen
СОМ	1	9600	8N1										_		

© Woodward

#### Verwendung eines Festnetz-Anschluss-Modem



#### Funktion

Über ein Modem am Telefonnetz kann eine Verbindung zur Anlage aufgebaut werden. Diese Anwendung wird bevorzugt in stationären Applikationen eingesetzt, bei denen eine stetige Fernkontrolle wichtig ist. Interessant an dieser Anwendung ist auch die Möglichkeit, einen Anruf im Fehlerfall auszulösen. Hierfür gibt es einen Digitaleingang am Phoenix-Modem mit dem z.B. eine SMS-Mitteilung oder ein Fax gestartet werden kann.

Mit Hilfe des Anwenderprogramms LeoPC1, das sich auf der mitgelieferten CD-ROM befindet, können verschiedene Anwendungen "online" ausgeführt werden, wie z.B.:

- Parametrieren
- Visualisieren mit Datenaufzeichnung
- Fernsteuern (Start und Stop, Übertragen der Sollwerte für Wirkleistung und Generator-Coso)
- Standardwerte nach und von Festplatte transferieren

#### Voraussetzung für dieses Beispiel

- GCP mit CAN Anschluss (X1/X5)
- GW4B/RS232 LDP
- Phoenix PSI-Data/Fax-Modem/RS-232 (www.phoenixcontact.com)
- PC oder Laptop mit Windows Betriebssystem 98SE,NT,ME,2000,XP und freiem COM-Port mit externem Analog-Modem
- Anwendersoftware LeoPC1 Version 3.1 oder höher
- Verfügbare Konfigurationsfiles (\*.cfg, \*.asm, \*.opt,...)
- FAX/SMS-Empfangsgerät zum empfangen der Alarmmeldungen

#### Anschluss

Über die Ausgabe eines Relais des Relaismanagers kann das aktive Anrufen im Störungsfall ausgelöst werden:



#### Bedienung

Um die Verbindung zwischen LeoPC1 und dem GCP herzustellen, ist auf die richtige Eingabe der Generator Nummer am GCP zu achten:

Codenummer eingeben	0000	
Direktpara	Nein	
Generator-Nummer 00		

1. Der Codelevel 2 ist am GCP einzugeben.

2. Die Direktparametrierung ist ggf. auszuschalten.

Die Eingabe der Generatornummer entscheidet über die CAN ID des Gerätes.

Einmal am CAN Bus angeschlossen kann mit dem GW 4 bis zu 8 GCP bedient werden. Verfügt das Gerät über die Optionen SC06/07 oder SB03, so können nur 4 GCP angeschlossen werden, wenn auch die Daten der Motorsteuerung visualisiert werden sollen. Das GW 4 muss dann auf erweiterte Blöcke eingestellt werden.

### **Einstellung in LeoPC1**

Die Software LeoPC1 wird gemäß der Beschreibung installiert.

Es werden die Konfigurationsdateien des Gerätes auf den PC kopiert. Dabei werden die cfg.-Dateien in den Hauptpfad und die anderen Dateien in die dafür vorgesehenen Ordner kopiert.

GCP-30 Serie - Aggregatesteuerung

C:\Programme\Woodward\LeoP	01			
Datei Bearbeiten Ansicht Favorite	en Extras	?		
🗢 Zurück 🔻 🔿 👻 🔯 Suchen	🔁 Ordner	3 2 9	× ∽   ⊞•	
Adresse 🔁 C:\Programme\Woodwa	rd\LeoPC1		💌 🤗 Wech	nseln zu
Dateiname 🔺				
Lng				
PICTURES				
I C STD				
TOOLS				
8440_1091_B_1DE.cfg				
8440_1091_B_2DE.cfg				
8440_1091_B_3DE.cfg				
8440_1091_B_4DE.cfg				
8440_1091_B_5DE.cfg				
8440_1091_B_DirDE.cfg				-
•				►
46 Objekt(e)	4,3 MB	📃 My C	omputer	

Für den Zugriff über Modem wird für LeoPC1 die cfg-Datei mit dem Kürzel "\_xDE" im Namen aufgerufen, wobei das x für die Anzahl der parallelen Generatoren der Anwendung steht.

Konfigurieren Sie nun den Treiber wie folgt:

Wählen Sie in LeoPC1 im Menü Geräte -> Einstellungen und dann im Abschnitt Datenkommunikation Modem unter Treiber und klicken Sie im Abschnitt Treiber auf Einstellungen.

Einstellungen für Mod	em	×
Port	COM1	ОК
Baud	9600	Abbrechen
Parity	None	
Data Bits	8	Optionen
Stop Bits	1	

Wählen Sie im Fenster Einstellungen für Modem den Com-Port aus, an dem das Modem angeschlossen ist und klicken Sie auf Optionen.

Vergewissern Sie sich, dass für LeoPC1 und das Modem dieselben Modemeinstellungen verwendet werden. Eir

stellungen für Modem		×
Computerbezogene Einstellungen		
Anzahl der Wiederholungen für Befehl senden	8	
Timeout nach dem <u>S</u> chreiben eines Befehls	200	Abbrechen
Timeout nach dem Lesen einer ungültigen Antwort (CAN-	-Error) 500	
Anzahl der Wiederholungen für das Lesen der Antwort	8	
∐imeout für das Lesen der Antwort	700	
Timeout, wenn keine Antwort angekommen ist	200	
Eernsteuerung, kein warten auf Rückmeldung		
Wartezeit nach Botschaft senden	0	
Erweitertes Standardprotokoll	Γ	
- Anlagenbezogene Einstellungen		1
Modem-Strings	Timeouts	
Initialisierung ATH	Initialisierung 60 s	
⊻erbindung aufbauen (P/D#) ATDT	Wä <u>h</u> lvorgang 60 s	
Verbindung beenden		
Vorgabe für Telefon- <u>N</u> ummer		
Telefon-Nummer vom Anwender <u>ä</u> nderbar ? 🔽		
KZ für Verbindung		

Modemverbind	ung zu Gateway	herstellen	X
<u>B</u> ufnummer:	0wkihre Telefo	nnummet)	_
	<u>W</u> ählen	Abbrechen	

GCP-30 Serie - Aggregatesteuerung

Konfigurieren Sie das Fenster Einstellungen für Modem wie links dargestellt.

*Hinweis:* Soll eine Verbindung über eine Telefonanlage hergestellt werden, sind folgende Einstellungen empfehlenswert:

- Initialisierung
  - ATH&F0 (für interne Verbindung ohne Amtsleitung)
  - ATH (für externe Verbindung mit Amtsleitung)
- Verbindung aufbauen
  - ATX1DT (für interne Verbindung ohne Amtsleitung)
- ATDT (für externe Verbindung mit Amtsleitung)

Wird keine Telefonanlage verwendet, kann die 0W weggelassen werden.

Wenn Sie Verbinden wählen, erscheint noch einmal das Feld mit der Rufnummer.



#### **HINWEIS**

Diese Anwendung ist momentan auf bis zu 8 GCP pro Schnittstelle beschränkt. Für größere Anlagen fragen Sie bitte separat bei Woodward an.

#### Einstellungen am Phoenix-Modem

Die Angaben sind beziehen sich auf ein Beispiel für das Absetzen einer Störmeldung per Fax. Was die einzelnen Parameter bewirken, kann der Bedienungsanleitung des Modems entnommen werden.

#### **DIP-Schalter**

Die DIP-Schalter sind alle auf AUS zu stellen (Auslieferzustand).

#### Einstellungen über die Parametriersoftware

Zur Konfiguration des Modems bietet Phoenix ein Anwenderprogramm an, mit dem das Modem für die Applikation eingerichtet wird. Die genaue Bedienung und weitere Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung des Gerätes.

Die folgenden Angaben sind ein Beispiel für das Absetzen einer Störmeldung per Fax.

Was die einzelnen Parameter bewirken kann der Bedienungsanleitung des Modems entnommen werden.

Gehen Sie zur Konfiguration des Modems wie folgt vor.

COM Schnittstelle	×
Schnittstelle 🗖 COM 1 🔽 COM2	Г соиз Г сои 4
Baudrate	Datenbits
₹ 4800	• 8
Parität	Stopbits
▼ NONE	• 1
✓ OK	X Abbrechen

Konfigurieren Sie den COM-Port

	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	×
Тур	PSI 33.6	
Version	V1.38	=
Seriennummer	50386402	
Eingang 🗌 Ausy	ang ⊏SMS ⊽Fax	
,		
Ausgang Hodus	- Nummer	
	Passwort	
	Nummer	
SMS-Nachricht		
SHS-Nachricht		÷
SHS-Nachricht FAX-Nachricht	Numer	100
FAX-Nachricht FAX-Nachricht	Numoer	100

Die Rufnummer und der Text können variiert werden

Profil Konfiguration			×
Echo	AN	Speicherplatz 0	
DCD-Signal	<ul> <li>AN, wenn Träger erkannt</li> </ul>	Speicherplatz 1	
DSR-Signal	immer AN	Speicherplatz 2	
DTR-Signal	<ul> <li>DTR-Signal ignorieren</li> </ul>	Speicherplatz 3	
FluBkontrolle	▼ Keine	Speicherplatz 4	
Fehlerkorrektur	Automatisch	Speicherplatz 5	
Kompression	▼ AN	Speicherplatz 6	
Modulationsverfahren	CCITT-Modus	Speicherplatz 7	
Ergebnisanzeige	Vumerisch	Speicherplatz 8	
auto. Rufannahme	2 PINGS	Speicherplatz 9	
Wähltonerkennung	- AUS		
Länder Code	Europa (CTR21)	Caller ID Modus	Aktiv
Lautsprecher	▼ AUS	Caller ID 1	
zus. Einstellung AT		Caller ID 2	
SMS Modus	▼ Inaktiv	Passwort	
SMS Provider	Deutsche Telekom		V QK Abbrechen

Die Einstellungen sind so gewählt, dass ein ankommender Anruf für Fernparametrierung entgegengenommen wird



#### Modbus Anbindung über GW 4

Beim GW 4/RS485 Modbus kann ein zweites GW 4 eingesetzt werden, um mit bis zu 14 GCP-30 kommunizieren zu können.

#### Funktion

Mit dieser Anwendung kann über das Modbus-Protokoll mit dem oder den GCP kommuniziert werden. Dabei arbeitet das GW 4 als RTU-Slave.

Während die RS-232 Schnittstelle für die Punkt zu Punkt Verbindung genommen wird, kann mit der RS-485 auch ein Feldbus mit mehreren Teilnehmern aufgebaut werden.

Die bidirektionale Kommunikation erlaubt folgende Funktionen:

- Visualisieren des Prozess
- Fernsteuern (Start und Stop, Übertragen der Sollwerte für Wirkleistung und Generator-Coso) •

#### Voraussetzung für dieses Beispiel

- GCP mit CAN Anschluss (X1/X5)
- GW4B/+MOD
- Automatisierungsgerät

#### Anschluss

Der Anschluss ist der Bedienungsanleitung des GW 4 zu entnehmen.

#### Bedienung

Um die Verbindung zwischen SPS und dem GCP herzustellen, ist auf die richtige Eingabe der Generator Nummer am GCP zu achten:

Codenummer eingeben	0000
-	
Direktpara.	
	Nein
	nem
	nem
Generator-N	ummer

1. Der Codelevel 2 ist am GCP einzugeben.

2. Die Direktparametrierung ist ggf. auszuschalten.

Die Eingabe der Generatornummer entscheidet über die CAN ID des Gerätes.

Einmal am CAN Bus angeschlossen können mit dem GW 4 bis zu 8 GCP bedient werden. Verfügt das Gerät über die Optionen SC09/10 oder SB03, so können nur 4 GCP angeschlossen werden, wenn auch die Daten der Motorsteuerung visualisiert werden sollen. Das GW 4 muss dann auf erweiterte Blöcke eingestellt werden.

# i

#### HINWEIS

Diese Anwendung ist momentan auf bis zu 8 GCP per Schnittstelle beschränkt. Sollen mehr als 8 Generatoren ausgelesen werden, muss ein zweites GW 4 eingesetzt werden. In diesem Falle ist eine RS-485 Hardware am GW 4 empfehlenswert. Damit können beide GW 4 mit einer Schnittstelle des Automatisierungsgerät ausgelesen werden.

Die Steuerung über Schnittstelle (Start/Stop und Reset) für mehr als 8 Aggregaten kann aus technischen Gründen im Moment nicht ausgeführt werden. Bitte fragen Sie neue Softwareversionen nach.



#### Profibus Anbindung über GW 4

Beim GW 4/Profibus DP kann ein zweites GW 4 eingesetzt werden, um mit bis zu 14 GCP-30 kommunizieren zu können.

#### Funktion

Mit dieser Anwendung kann über die Schnittstelle Profibus DP mit dem oder den GCP kommuniziert werden. Dabei arbeitet das GW 4 als Slave.

Die bidirektionale Kommunikation erlaubt folgende Funktionen:

- Visualisieren des Prozess
- Fernsteuern (Start und Stop, Übertragen der Sollwerte für Wirkleistung und Generator-Cos $\phi$ )

#### Voraussetzung für dieses Beispiel

- GCP mit CAN Anschluss (X1/X5)
- GW4B/Profibus+DPSLAVE
- Automatisierungsgerät

#### Anschluss

Der Anschluss ist der Bedienungsanleitung des GW 4 zu entnehmen.

#### Bedienung

Um die Verbindung zwischen SPS und dem GCP herzustellen, ist auf die richtige Eingabe der Generator Nummer am GCP zu achten:

Codenummer eingeben	0000
- 5	
Direktpara.	
_	Nein
	IIC III
	nein
Generator-N	ummer

1. Der Codelevel 2 ist am GCP einzugeben.

2. Die Direktparametrierung ist ggf. auszuschalten.

Die Eingabe der Generatornummer entscheidet über die CAN ID des Gerätes.

Einmal am CAN Bus angeschlossen können mit dem GW 4 bis zu 8 GCP bedient werden. Verfügt das Gerät über die Optionen SC09/10 oder SB03, so können nur 4 GCP angeschlossen werden, wenn auch die Daten der Motorsteuerung visualisiert werden sollen. Das GW 4 muss dann auf erweiterte Blöcke eingestellt werden.

# i

#### **HINWEIS**

Diese Anwendung ist momentan auf bis zu 8 GCP per Schnittstelle beschränkt. Sollen mehr als 8 Generatoren ausgelesen werden, muss ein zweites GW 4 eingesetzt werden. In diesem Falle ist eine RS-485 Hardware am GW 4 empfehlenswert. Damit können beide GW 4 mit einer Schnittstelle des Automatisierungsgerät ausgelesen werden.

Die Steuerung über Schnittstelle (Start/Stop und Reset) für mehr als 8 Aggregaten kann aus technischen Gründen im Moment nicht ausgeführt werden. Bitte fragen Sie neue Softwareversionen nach.

# Kapitel 3. Besondere Anwendungsfälle

# Notstrombetrieb über Digitaleingang deaktivieren



#### **HINWEIS**

Diese Funktionalität ist bei allen GCP-30 ab der Software-Version 4.3010 enthalten.

Diese Funktion erlaubt es über den Digitaleingang 11 (Klemme 68) die Notstromfunktion zu deaktivieren. Wurde der Digitaleingang als Steuereingang konfiguriert, kann der Notstrombetrieb durch das Aktivieren dieses Einganges deaktiviert werden. Das Aktivieren des Digitaleinganges hat dann die gleiche Auswirkung wie das Parametrieren des Parameters "Notstrombetrieb" auf AUS.

Notstrom AUS	Blockieren des Notstrombetri	ebs über Klemme 68	EIN/AUS
über Kl.68 AUS	AUS Diese Klemme EIN Diese Klemme		
	• High-Pegel	Wird an dieser Klemme ein High-Pe wird der Notstrombetrieb verhindert chen. Das Gerät arbeitet, wie wenn d "Notstrombetrieb" deaktiviert wäre.	gel angelegt, oder abgebro- ler Parameter
	• Low-Pegel	Wird an dieser Klemme ein Low-Peg wird die Einstellung vom Parameter trieb " übernommen.	gel angelegt, " Notstrombe-

Ist der Parameter "Notstrom AUS über Kl.68" eingeschalten, kann ein Notstrombetrieb mit dem Aktivieren des Digitaleingangs an Klemme 68 verhindert werden.

Wurde vor Aktivieren des Digitaleingangs an Klemme 68 bereits ein Notstrombetrieb ausgelöst, kann der Notstrombetrieb durch Aktivieren des Digitaleingangs an Klemme 68 auch unterbrochen werden.

Ausnahme: Ist die Schalterlogik Parallel, Überlappen oder Übergabe gewählt und der Digitaleingang an Klemme 53 ist aktiviert, kann ein Notstrombetrieb mit bereits geschlossenem GLS durch Aktivieren des Digitaleingangs an Klemme 68 nicht unterbrochen werden.

**Begründung:** Durch die Aktivierung des Digitaleingangs an Klemme 53 (Freigabe NLS) wird vor Beendigung des Notstrombetriebs eine Rücksynchronisierung des NLS angestrebt. Diese kann jedoch nicht durchgeführt werden, da ja keine Netzspannung vorhanden ist.

<u>Abhilfe</u>: Soll ein Notstrombetrieb mit bereits geschlossenem GLS unterbrochen werden, muss mit der Aktivierung des Digitaleingangs an Klemme 68 zusätzlich extern ein "GLS auf"-Signal erzeugt werden. Ist der GLS dann geöffnet und der Digitaleingang an Klemme 68 noch aktiviert, wird durch das GCP auch nicht mehr versucht, den GLS zu schließen.

### Ausgabewert des Analogreglers in Grundstellung



#### **HINWEIS**

Diese Funktionalität betrifft nur die GCP-30 Packages, welche Analogregler enthalten.

Der Analogwert, der beim GCP-30 bei Grundstellung des Reglers ausgegeben wird ist abhängig von der Einstellung verschiedener Parameter. Am Beispiel des Frequenzreglers soll der Zusammenhang der verschiedenen Parameter verdeutlicht werden.

#### Parameter

F-/P-Reglerausg.	f-Regler: Ausgabebereich	Einstellmöglichkeiten siehe Parameterbeschreibung
	Steht der "F-/P-Regler Typ" den Einstellungen zur Auswa getroffen werden. Um von S seln, muss zwischen den Kle	auf ANALOG erscheint diese Maske und die folgen- ahl des Ausgabebereiches des Analogreglers können trom auf Spannungs- oder PWM-Ausgabe zu wech- mmen 8/9 eine Brücke eingesetzt werden.
Grundstellung	f-Regler: Grundstellung	0 bis 100 %
Frequenz 000%	Einstellung der analogen Reg wert in Prozent bezieht sich Maximalwert des Ausgangss	glerausgabe bei abgeschaltetem Regler. Der Einstell- auf den Bereich zwischen dem Minimalwert und dem ignals.
Stellsignal Freq	f-Regler: Minimalwert	0 bis 100%
(min.) 000%	Dieser Parameter ermöglicht lerausgabe festzusetzen oder	es dem Bediener, den unteren Wert der analogen Reg- zu begrenzen.
Stellsignal Freq	f-Regler: Maximalwert	0 bis 100%
(max.) 000%	Diasor Paramatar armöglight	as dam Radianar, dan abaran Wart dar analogan Rag

Dieser Parameter ermöglicht es dem Bediener, den oberen Wert der analogen Reglerausgabe festzusetzen oder zu begrenzen.

#### Beispielkonfigurationen

#### **Beispiel 1**

Einstellungen:

• f-Regler: Ausgabebereich	0 bis 20mA (0 bis 10V)
• Brücke zwischen Klemme 8 und 9	ja
<ul> <li>Grundstellung Frequenz</li> </ul>	50%
• f-Regler: Minimalwert	20%
• f-Regler: Maximalwert	60%

Regler-Ausgabe:

• f-Regler: Minimalwert	20% von 0 bis $10V = 2V$
<ul> <li>f-Regler: Maximalwert</li> </ul>	60% von 0 bis 10V = <b>6</b> V
<ul> <li>Grundstellung Frequenz</li> </ul>	50% von $2V$ bis $6V = 4V$



#### **Beispiel 2**

Einstellungen:

• f-Regler: Ausgabebereich	+/- 20mA (+/- 10V)
• Brücke zwischen Klemme 8 und 9	nein
<ul> <li>Grundstellung Frequenz</li> </ul>	25%
• f-Regler: Minimalwert	40%
• f-Regler: Maximalwert	80%

Regler-Ausgabe:

<ul> <li>f-Regler: Minimalwert</li> </ul>	40% von - $20$ mA bis + $20$ mA = - $4$ mA
• f-Regler: Maximalwert	80% von - 20mA bis + 20mA = $+12mA$
<ul> <li>Grundstellung Frequenz</li> </ul>	25% von - 4mA bis + $12mA = 0mA$

	Regelbereic	h
	(0%) (25%)	(100%)
mA	-4 0	12
-20	0	20
(0%)	(50%)	(100%)
	Gesamtbereich	

#### **Beispiel 3**

Einstellungen:

• f-Regler: Ausgabebereich	20 bis 0mA (10 bis 0V)
• Brücke zwischen Klemme 8 und 9	ja
<ul> <li>Grundstellung Frequenz</li> </ul>	75%
• f-Regler: Minimalwert	30%
• f-Regler: Maximalwert	70%

Regler-Ausgabe:

• f-Regler: Minimalwert	30% von 10 bis 0V = <b>7V</b>
• f-Regler: Maximalwert	70% von 10 bis $0V = 3V$
<ul> <li>Grundstellung Frequenz</li> </ul>	75% von <b>7V</b> bis $3V = 4V$

		Regelber	reich				
	(0%)	-	(75%)	(1009	%)		
V	7		4	3			
10		5				0	
(0%)		(50%)				(100%	)
	(	Gesamtber	reich				

#### **Beispiel 4**

Einstellungen:

• f-Regler: Ausgabebereich	0,5V bis 4,5V
• Brücke zwischen Klemme 8 und 9	ja
<ul> <li>Grundstellung Frequenz</li> </ul>	60%
• f-Regler: Minimalwert	10%
• f-Regler: Maximalwert	90%

Regler-Ausgabe:

<ul> <li>f-Regler: Minimalwert</li> </ul>	10% von 10 bis 0V = <b>0,9V</b>
• f-Regler: Maximalwert	90% von 10 bis 0V = <b>4,1V</b>
<ul> <li>Grundstellung Frequenz</li> </ul>	60% von <b>0,9V</b> bis <b>4,1V</b> = <b>2,82V</b>

		Rege	elbereich	
	(0%)		(60%)	(100%)
V	0,9		2,82	4,1
0,5		2,5		4,5
(0%)		(50%	5)	(100%)
		Gesamtbe	reich	

# Hochlaufsynchronisation / unerregtes Anfahren

Bei Anlagen mit großer Verbraucherlast, ist meistens eine Kopplung von mehreren Aggregaten für die Notstromversorgung notwendig. Die Hochlaufsynchronisation sorgt für eine wesentlich schnellere Kopplung der Aggregate, als die klassische Synchronisation.

Allerdings müssen dazu die Generatoren vor dem Aufeinanderschalten unerregt sein.

Auf eine automatische Hochlaufsynchronisierung im GCP-30 wurde verzichtet, da der Ablauf von der jeweiligen Applikation abhängt.

Mit der folgenden Beschreibung wird verdeutlicht, mit welchen Standardfunktionen des GCP-30 eine Hochlaufsynchronisation realisiert werden kann.

Für den Betrieb mit Hochlaufsynchronisation muss eine separate Sammelschiene für die Generatoren vorhanden sein. Außerdem wird ein Generatorkuppelschalter (Generator-Gruppenschalter) zur Trennung von Generator-sammelschiene und Verbraucherlastschiene benötigt.

Des weiteren muss für jedes der Aggregate ein Pickup oder ein externer Drehzahlwächter mit Anschluss an Klemme 62 (Funktion Zünddrehzahl erreicht) am GCP-30 vorhanden sein.

Der Ablauf für die Hochlaufsynchronisation ist extern (z.B. über eine SPS) zu steuern.

Die SPS kann Zustände, wie z.B. Motor läuft, von den GCP-30 über den CAN-Bus oder über Relaismanagerausgabe einlesen und weiterverarbeiten.



#### Verwendbare Standardfunktionen des GCP-30

#### **Relaismanager-Funktionen**

In Verbindung mit der Hochlaufsynchronisation können folgende vom GCP-30 über Relaismanager zur Verfügung gestellten Informationen für die übergeordnete Steuerung von Bedeutung sein:

- Parameter Nr. 4 Zünddrehzahl erreicht (Motor läuft)
- Parameter Nr. 88 Generatorspannung und -frequenz sind NICHT im Bereich
- Parameter Nr. 89 Sammelschienenspannung und -frequenz sind NICHT im Bereich
- Parameter Nr. 91 Drehzahl im Band (Nenndrehzahl +/- 6%) erreicht
- Parameter Nr. 96 Verzögerte Motorüberwachung abgelaufen
- Parameter Nr.133 Leerlaufmodus aktiv

# i

#### HINWEIS

Sämtliche obengenannten Informationen sind auch auf dem Leitbus (CAN-Bus Klemmen X1 bis X5) verfügbar.

#### Parameter 'Leerlaufmodus (Idle)' über Klemme 70 aktivieren

Leerlaufmodus	Leerlaufmodus über Kl.70 ak	tivieren	EIN/AUS
über Kl.70 EIN	AUSDiese Klemmo EINDiese Klemmo Relaismanage sprechend der rung am Relai "Leerlauf-Eing	e wird als Alarmeingang ausgewertet. e wird als Steuereingang verwendet. Das Ro rfunktion 133 bildet den Zustand der Klemm eingestellten Logik (Ruhe-/Arbeitsstrom u smanager) ab. Dieses Relais ist normalerwe gang" des verwendeten Drehzahlreglers zu	elais mit der me 70 ent- nd Invertie- eise mit dem verbinden.
	• High-Pegel	Mit dem Aktivieren der Klemme 70 wird laufmodus aktiviert. In allen Betriebsarter der Betriebsart STOP) wird mit dem Setz Startaufforderung und für die Nachlaufze dung "Leerlauf" angezeigt, wenn sie nich durch Vorglühen usw. überschrieben wird laufmodus werden die Wächter für Gener spannung und Generatorunterfrequenz au Gleichzeitig wird die Grenzwertwarnung Eingangs Öldruck unterdrückt. Diese Wä den erst wieder aktiv, wenn die Klemme genommen wurde und die Istfrequenz nur ximal 1 Hz nach unten von der Nennfrequ abweicht. Wird dieser Frequenzbereich n halb von 60 s erreicht, werden die Wächt-	der Leer- 1 (außer in en der it die Mel- t gerade 1. Im Leer- atorunter- sgeschaltet. des VDO- chter wer- 70 zurück- r noch ma- jenz icht inner- er ebenfalls
	• Low-Pegel	Der Leerlaufmodus wird verlassen und di werden wieder aktiviert (siehe oben).	e Wächter

#### Realisierung

Es gibt unterschiedliche Verfahren bei der Hochlaufsynchronisation. Im folgenden werden zwei Abläufe beschrieben:

#### Verfahren 1

Die Generatorleistungsschalter (GLS) werden von einem externen Signal (z.B. über SPS) geschlossen. Mit der Startanforderung für die GCP-30 muss zusätzlich die Klemme 70 (Leerlaufmodus) sowie die Klemme 4 gesetzt werden. Mit Klemme 70 wird verhindert, dass die GCP-30 mit Generatorunterfrequenz oder Generatorunterspannung auslösen. Durch Setzen der Klemme 4 wird den GCP-30 ein geöffneter GLS simuliert. Ansonsten würden die GCP-30 versuchen, den GLS zu öffnen, oder es würde kein Startablauf erfolgen. Die Generatorerregung wird von einem externen Signal (z B. über SPS) für alle Aggregate, die in Betrieb sind

Die Generatorerregung wird von einem externen Signal (z.B. über SPS) für alle Aggregate, die in Betrieb sind, aktiviert (Zünddrehzahl erreicht).

Sind die Generatorfrequenz und -spannung im Bereich, können die Klemme 70 und die Klemme 4 wieder zurückgenommen werden.

Der Netzleistungsschalter (NLS) kann entweder über die SPS oder über das GCP-30 (Vorraussetzung: Notstrombetrieb = EIN) geöffnet werden.

Das Einlegen des Generator-Gruppenschalters (GGS) muss wieder von einem externen Signal (z.B. über SPS) erfolgen.



### HINWEIS

Falls ein Aggregat nicht erfolgreich gestartet werden kann, muss dessen GLS geöffnet werden. Eine spätere Synchronisation auf die Sammelschiene ist möglich.

#### Verfahren 2

Mit der Startanforderung für die GCP-30 muss zusätzlich die Klemme 70 (Leerlaufmodus) sowie die Klemme 4 gesetzt werden. Mit Klemme 70 wird verhindert, dass die GCP-30 mit Generatorunterfrequenz oder Generatorunterspannung auslösen. Durch Setzen der Klemme 4 wird den GCP-30 ein geöffneter GLS simuliert. Ansonsten würden die GCP-30 versuchen, den GLS zu öffnen, oder es würde kein Startablauf erfolgen.

Wenn die Aggregate gestartet sind (Zünddrehzahl erreicht), werden die Generatorleistungsschalter (GLS) von einem externen Signal (z.B. über SPS) geschlossen.

Die Generatorerregung wird für alle Aggregate, die in Betrieb sind, aktiviert (Zünddrehzahl erreicht). Sind die Generatorfrequenz und -spannung im Bereich, können die Klemme 70 und die Klemme 4 wieder zurückgenommen werden.

Der Netzleistungsschalter (NLS) kann entweder über die SPS oder über das GCP-30 (Vorraussetzung: Notstrombetrieb = EIN) geöffnet werden.

Das Einlegen des Generator-Gruppenschalters muss wieder von einem externen Signal (z.B. über SPS) erfolgen.

Ihre Meinungen und Anregungen zu dieser Dokumentation sind uns wichtig. Bitte senden Sie Ihre Kommentare an: <u>stgt-documentation@woodward.com</u> Bitte geben Sie dabei die Dokumentennummer auf der ersten Seite dieser Publikation an.



**Woodward** Handwerkstrasse 29 - 70565 Stuttgart - Germany Telefon +49 (0) 711 789 54-0 • Fax +49 (0) 711 789 54-100 stgt-info@woodward.com

#### Homepage

http://www.woodward.com/power

Woodward hat weltweit eigene Fertigungsstätten, Niederlassungen und Vertretungen sowie autorisierte Distributoren und andere autorisierte Service- und Verkaufsstätten.

Für eine komplette Liste aller Anschriften/Telefon-/Fax-Nummern/E-Mail-Adressen aller Niederlassungen besuchen Sie bitte unsere Homepage (www.woodward.com).

2007/5/Stuttgart