

MicroNet[™] Safety Module フォールトトレラントプロテクションシステム

入力投票機能付き 8237-1492, -1493, -1494, -1495, -1496, -1497, -1498, -1499

マニュアル26711は2巻構成になっています。(26711V1及び26711V2).

第2巻-プログラミングと構成(設定)



改訂

この装置の設置、運転もしくは保守を行う場合には、事前にこの操作説明書とその他の関連す る印刷物をよく読んでおくこと。プラントの運転方法、その安全に関する指示、および注意事項 についてよく理解しておかなければならない。このような指示に従わない場合には、人身事故も しくは物損事故が発生する恐れがある。

この書類が発行された後で、この書類に対する改訂や更新が行われた可能性がある。お読み の書類が最新であるかどうかを確認するには、弊社ウェブサイトの発行書類に関するページ (<u>www.woodward.com/publications</u>)で、マニュアル 26455「Customer Publication Cross Reference and Revision Status & Distribution Restrictions (顧客書類の相互参照と改訂状況 および配布制限)」をチェックすること。 この発行書類に関するウェブページでは、ほとんどの発行書類の最新版を取得することができ る。お読みの書類がこのウェブサイトに存在しない場合は、最寄りの担当代理店に問い合わせ て最新版を入手すること。



不正な改造を行ったり、指定された機械、電気または他の操作上の範囲外でこの機器を使用 したりした場合は、人身事故もしくは機器への損害を含む物損事故が発生する恐れがある。 不正な改造とは、(i)製品保障の意味における「誤用」もしくは「過失」であり、その結果として 生じた損害に対する補償範囲から除外されて、(ii)製品の証明書またはリストが無効となる。

この書類の表紙に「手順書の原本」と表示がある場合は、以下に注意すること。 この書類の原本は、この翻訳が行われた後に更新されている可能性がある。 マニュアル26455 Customer Publication Cross Reference and Revision Status & Distribution 書類の翻訳版 Restrictions (顧客書類の相互参照と改訂状況および配布制限)」を必ずチェックして、この翻訳 版が最新であるかどうかを確認すること。最新でない翻訳版には^^のマークが記されている。 技術仕様および適切で安全な設置・操作手順については、必ず原本と比較を行うこと。

■ 改訂--最新版以降のこの書類の変更部分は、テキストに黒線を引いて示しています。

この印刷物の改訂の権利はいかなる場合でもWoodward Inc.が所有しています。Woodward Inc.からの情報は正確かつ信頼できるものでありますが、特別に保証したものを除いては、その使用に対しては責任を負いません。

マニュアル 26711V2 © Woodward 2014-2015 無断複写・転載禁止

目次

警告と注意	4
静電気放電についての注意	5
第9章 フロントパネル・インターフェース はじめに 画面レイアウト キーパッドの機能 ナビゲーション パスワード Monitor Menu(モニタ・メニュー) ログ表示画面-フロントパネル	6 7 8 9 10 11 29
第 10 章 フロントパネルからの MSM の構成方法	
はしめに フロントパネルから値を編集する Confugure Menu Page (構成メニュー) 構成手順	35 35 36 37
第 11 章 テスト・ルーチン	55 56 58 60 62 64 64
第 12 章 プログラム及び構成ツール	
¹⁰⁰⁰ PCT のインストール プログラミング・設定ツール(PCT)の操作レベル プログラミング・設定ツール(PCT)の使用方法 On-Line Menu (オンライン・メニュー)	
Off-Line Menu(オフラインメニュー) MSM の構成	82 83
On-Line Configuration (オンライン構成) Off-Line Configuration (オフライン構成) Configuration Settings(構成設定) カスタム・ロジックの構成 MSM GAP プログラムツール MSM 構成チェック エラー・メッセージと解決方法	
第 13 章 アプリケーション例	145
第 14 章 構成ワークシート	166
改訂記録	169

Illustrations and Tables

図 9-1. MSMフロントパネル	6
図 9-2. MSM画面	7
図 9-3. MSMのフェースプレート	8
図 9-4. ホーム画面(アラーム状態)	9
図 9-5. ホーム画面(トリップ状態)	9
図 9-6. パスワード入力画面	10
図 9-7. モニタ・メニュー	11
図 9-8. モニタ・サマリ(ページ1)	12
図 9-9. モニタ・サマリ(ページ2)	12
図 9-10. モニタ・サマリ(ページ3)	13
図 9-11.トリップ・ラッチの監視	13
図 9-12. アラーム・ラッチの監視	14
図 9-13. イベント・ラッチの監視	16
図 9-14. トリップサイクルタイムモニタの監視	16
図 9-15. 専用ディスクリート入力の監視	17
図 9−16. 構成可能入力の監視	17
図 9-16b. 構成可能入力の監視 - アナログ	18
図 9-16c. 構成可能入力の監視 - アナログ	18
図 9-16d. 構成可能入力の監視 - アナログ	18
図 9-17.アナログ比較器の監視	19
図 9-18. アナログ冗長マネージャの監視	19
図 9-19. ブーリアン冗長マネージャの監視	19
図 9-20. ロジック・ゲートの監視	20
図 9-21. タイマーの監視	
図 9-22 ラッチの監視	
図 9-23 遅延の監視	
□	21
図 9-25. ラグの監視	
図 9-26 偏差検出の監視	22
図 9-27. 構成可能リレー監視	
図 9-28 速度入力の監視	
図 9-29 速度冗長管理	23
図 9-30 加速度冗長マネージャ	24
図 9-31 速度フェイル・タイマー	24
図 9-32 アナログ出力監視	25
四 9-33 Modbus状能監視	26
図 9-34 日付と時間の監視	26
図 9-35a 日時設定	20
図 9-356 日時設定	27 27
図 9-35~ 日時設定	27 28
図 9–36 システム状能監視	28
図 9-37 モジュール情報の監想	20
図 9-38 ログ・メニュー	20 20
図 0-30 渦速度/渦加速度ログ	30
回 0 00. 戸を反 通道を 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	30 31
図 0-41 アラーム・ログ	
図 9-42 トリップサイクルタイトログ	
回 0 -2 1 / / / / / / / / / · · · · · · · · · ·	32 20
回 0	∠נ 22

义	9-45. ピーク速度/加速度ログ	33
义	9-46. ログのリセット	34
义	10−1. 構成メニュー	36
义	10−2. 構成の保存	38
义	10-3. 言語の設定	38
义	10-4. サブメニュー・速度設定	39
义	10-5. 速度入力設定	39
义	10-6. 加速度設定	40
义	10-7. スタート・ロジック構成	40
义	10-8. 冗長速度管理設定	41
义	10-9. 冗長加速度管理設定	42
义	10-10.トリップ・ラッチ構成	42
义	10-11. アラーム・ラッチ設定	43
义	10-12. サブメニュー個別専用設定	43
义	10-13. 共通入力スタート設定	44
义	10-14. 共通入力リセット設定	44
义	10-15. 共通入力オーバーライド障害速度	45
<u>×</u>	10-16. アナログ出力設定	45
<u></u> 叉	10-17. テストモード設定	46
<u></u> 図	10-18 オート・シーケンス・テスト構成	46
図	10-19 Modbus設定	47
<u></u> 図	10-20. 雷源供給アラーム設定	48
図	10-21 表示設定	48
図	10-22 メニュー・マネージメント設定	49
図	10-23 構成概要	50
図	10-24 比較設定	51
2	10-25a 構成コピー	51
2	10-256 構成のコピー	52
2	10-26 パスワード変更	53
2	11-1 - - -	55
N	11-22 一時過速度テスト	56
2	11-26 一時加速度アスト	57
j N	11-2 毛動増料連度テスト	58
j N	11-7. 丁刧候衆还反ノスト	50
	11-5 千動増蝦連度テフト両面	50
j N	11 5. 丁刧侯城还反ノス「凹凹	60
	11-7 白動シーケンフテフト	62
죄	-/. 日刻ノー/ノスノスト	64
凶	11 va. ユーソーに我ノヘビーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	65
즈	11 00. ユーソーた我 / ヘビ	65
凶	II-0J.ユーリール我 / ヘ P	60
凶 (vv)	II-ou. ユーリー た我 / ヘ	00
凶	11-3. ノンノ・ノ ヘト	00

以下は、Woodward, Inc の商標です。 MicroNet ProTech Woodward 以下はそれぞれの会社の商標です。 Modbus (Schneider Automation Inc.)

警告と注意

重要な定義



これは安全性の警告を示す記号です。人身事故の危険性を警告するために使用されます。この記号に続く安全性に関するメッセージには必ず従い、事故および死亡 の危険性を回避してください。

- DANGER (危険): 取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う危険な状態が生じる場合。
- WARNING (警告): 取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定される場合。
- CAUTION (注意):取扱いを誤った場合に、軽度または中程度の負傷を負う危険な状態が 生じることが想定される場合。
- NOTICE (注):物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定される場合(制御に関する損害も含む)。
- IMPORTANT (重要): 作業上のヒントまたは保守に関する忠告。







エンジン、タービンまたは他のタイプの原動機を起動するときは、非常停止の準備を行 い、人身事故、死亡事故または物的損害の原因となる可能性がある暴走や過速度から 保護すること。

起動



車両(オンロード及びオフロード)アプリケーション:Woodward制御装置が制御しているか 否かに関わらず、カスタマーはエンジンの制御状態をモニタする、完全に原動機制御シス テムとは独立した監視システムを備えなければならない。これはエンジン制御システムが 機能を喪失した時であっても、人の負傷、死亡、その他の損害の可能性を避けるために 適切な対応を取ることが可能なものとする。 Manual 26711V2



この装置にバッテリーをつないで使用しており、そのバッテリーがオルタネータまたはバッ テリー充電装置によって充電されている場合、バッテリーを装置から取り外す前に必ずバ ッテリーを充電している装置の電源を切っておくこと。そうしなければ、この装置が破損す ることがある。

静電気放電についての注意

注	電子制御装置には、静電気の影響を受けやすい部品が含まれている。そのような部品の損傷を防ぐため、以下の注意事項に従うこと。
静電気の注意	 ・ 利仰装置を取り扱う前に、人体に帯電している静電気を放電すること(制仰装置への電源をオフにした状態でアースされた表面に触れる、および制御装置を取り扱っている間はアースされた表面に触れ続ける)。 ・ プリント回路基板周辺では、すべてのプラスチック、ビニール、発泡スチロール(静電気防止性のものを除く)を扱わない。 ・ プリント回路基板上の部品または導体に手または導電性の器具で触れないこと。
	不適切な取扱いに起因する電子部品の損傷を防ぐため、Woodwardのマニュアル <i>82715</i> 「 <i>Guide for Handling and Protection of Electronic Controls, Printed Circuit Boards, and Modules.</i> (電子制御装置、プリント回路基板、モジュールの取扱いと保護に関する指針)」 の注意事項を読み、順守すること。

制御機器での作業またはその近辺での作業を行う際は、以下の注意事項に従ってください。

- 1. 静電気が体に滞留しないよう、合成素材でできた衣服は着用しないでください。合成素材 ほど静電気を蓄積しないので、できるだけ綿または綿混紡素材の服を着用してくださ い。
- どうしても必要な場合を除いて制御キャビネットからプリント基板(PCB)を取り外さないでく ださい。制御キャビネットからPCBを取り外す必要がある場合は、以下の注意事項に 従ってください。
 - ・ PCBはフチ以外の部分に触らないでください。
 - · 導電体、コネクタ、または構成部品に導電性デバイスまたは手で触れないでください。
 - ・ PCBを交換する際は、取り付け準備ができるまで新品のPCBを納入時に入っていた プラスチックの静電保護袋から出さないでください。制御キャビネットから古いPCBを 取り外したら、すみやかに静電保護袋に入れてください。



はじめに

MicroNet Safety Module(以下MSMと略す)のフロントパネルでは、ユーザーはすべての入力、ア ラーム、トリップ、イベント・ログ、構成した機能を含むすべてのロジックの現在値の確認、および 構成済みロジックの検索を行うことができます。モジュールのリセット、スタート・ロジックの開始、 テスト(ユーザー定義テストを含む)の開始、速度機能の設定も可能です。本章では、MSMから 利用できる機能を紹介します。

	W.woodwa	R D	DO NOT OVERDOOR WHILE LEVERDOOR LULEES AREA S ROOM A	
-	Speed RPM 1875 Deter We Lag Cords for the tot State of the State of the State State of the State of the State of the State State of the State o	Speed RPM 1875	Total Real Real Real Real Real Real Real Re	-
	MODULE A	MODULE B	MODULE C	
		MicroNet [®] S	afety Module	
-		0-0		

図 9-1. MSM フロントパネル

フロントパネルには以下の4つの主要画面があります。

- モニタ・メニュー 構成設定、リアルタイム値、状態が表示されます。
- ログ表示 対応するタイムスタンプを付けてログされたイベントがすべて表示されます。
- 構成メニュー 基本操作機能、過速度、過加速度トリップなどを構成します。複雑なユ ーザー定義機能は、Programming and Configuration Tool(プログラミング・設定ツール) (PCT)を使用して構成します。
- **テスト・メニュー** システム・テストを実施します。過速度、模擬速度、定期過速度、カス タム構成のユーザー定義テスト。

画面レイアウト

MSMモジュールの画面はすべて、一貫して図 9-2に示したレイアウト・パターンに従います。

Screen Name				
SCREEM	CREE	N DAT	'A een Message	
Soft Key 1	Soft Key 2	Soft Key 3	Soft Key 4	

図 9-2. MSM 画面

Screen Name (画面の名称) - 各画面の上部は、表示されるデータのタイプまたは画面上で実行 されている機能を示す「画面の名称」です。

SCREEN DATE (画面データ) - 各画面の中央又はメイン部分には、データ、選択可能フィールドのメニュー、データまたはパスワード入力用フィールドのいずれかが表示されます。ブルーのフォントの値は変更可能な値です。ブラックのフォントは、固定ラベルまたは構成変更によってのみ変更可能な値に使用されています。

注:画面のデータ・フィールドに表示する情報が多すぎる場合は右側にスライダー・バーが表示され、UP/DN矢印キーで残りの情報を閲覧することができます。

SCREEN ANNUNCIATION or Message (画面通知またはメッセージ) – 画面データの下に、ユーザ ー補助メッセージを表示するためのエリアがあります。モニタ・メニュー画面のいずれかにデータ のみが表示されている場合は、このスペースは発生したアラームまたはトリップのメッセージ通 知用にリザーブされます。アラームまたはトリップのメッセージは、大きなフォントでそれぞれ黄色 か赤でハイライトされて表示されます。それ以外の場合は、このフィールドはデータの選択・入力 補助のためにユーザー・プロンプトの表示に使用されます。

Soft Key (ソフトキー) - 各画面下部には、その直下にある4つのキーに関連付けられた4つの ソフトキーの説明があります。画面に応じて、ソフトキーはさまざまな画面の選択、設定値やパス ワードなどのデータ入力、オプション一覧からの選択、テストの実行やモジュールの構成コピーと いった機能の開始などに使用されます。 キーパッドの機能



図 9-3. MSM のフェースプレート

特定画面用に特に定義されていない限り、キーは以下の機能を有します。

ESC	選択したメニュー・ツリーの階層で1つ上層のメニューに移動します。値を修正 する場合は、ESCは編集モードを終了し、変更を保存せずに値を復元します。
HOME	ホーム画面に移動します。
START	本マニュアルで定義している開始信号を発します。
RESET	本マニュアルで定義しているリセット信号を発します。
上矢印	メニューまたは表示ページを上方向に移動します。
下矢印	メニューまたは表示ページを下方向に移動します。
右矢印	構成可能入力およびロジックのメニューをスクロールします。
左矢印	構成可能入力およびロジックのメニューをスクロールします。
ENTER	メニューから選択するか、構成の特定値を編集します。
VIEW	トリップ・ログまたはアラーム・ログをそれぞれ表示します。
TRIPPED(トリップ) インジケータ	トリップ条件が存在するときに赤に点灯します。
UNIT HEALTH(ユニット 健全性)インジケータ	安全機能にエラーが存在しないときに緑に点灯します。安全機能にエラーが ある場合には赤に点灯します。オフは、ディスプレイ、モジュールのいずれか への通信または電源の障害を示します。
ALARM (アラーム) インジケータ	アラーム条件が存在するときに黄色に点灯します。

ナビゲーション

「Monitor Menu(モニタ・メニュー)」、「View Logs(ログ表示)」、「Config Menu(構成メニュー)」、 「Test Menu(テスト・メニュー)」の直下のソフトキーを選択すると、当該カテゴリーの関連メニュー が表れます。メニュー項目を移動するには上下矢印を使用、関連画面を開くにはEnterを選択し ます。

Home(ホーム)

電源投入すると「Home(ホーム)」ページが表示されます。構成により、どのモジュール画面も「ホ ーム」画面として表示させることができます。工場出荷時には「ホーム」画面が表示されるよう設 定されています。ソフトキーから4つのメイン・メニュー(モニタ、ログ、構成及びテスト)を選択する ことができます。「HOME(ホーム)」を選択すると、設定された「Home(ホーム)」画面が表示され ます。繰り返し「ESC」を選択すると、「ホーム」画面が表示されるまでメニュー階層の上層に移動 します。

ホーム画面ページ(アラーム状態表示)

Home			
Speed RPM			
MODULE ALARM			
Monitor Menu	View Logs	Config Menu	Test Menu

ホーム画面ページ(トリップ状態表示)

Home					
Speed RPM					
MODULE TRIP					
Monitor Menu View Logs Config Menu Test Menu					

図 9-5. ホーム画面(トリップ状態)

パスワード

MSMでは、Test Level Password(テスト・レベル・パスワード)とConfig Level Password(構成レベル・パスワード)の2段階のパスワードを使用します。Programming and Configuration Tool(プログラミング・設定ツール)(PCT)とフロントパネルでも同じパスワードを使用します。

テスト・レベル・パスワードは下記のことを行う際に要求されます。

- テストの開始
- ログのリセット(Peak Speed/Acceleration Log[ピーク速度/加速度ログ]を除く)
- テスト・レベル・パスワードの変更

構成レベル・パスワードは、テスト・レベル・パスワードが必要なすべての機能にアクセスできま

- す。また、構成レベル・パスワードは下記のことを行う際に要求されます。
- プログラム設定の変更
- アプリケーション・プログラム・ファイルのモジュールへのダウンロード
- ピーク・速度/加速ログのリセット
- 構成レベル・パスワードの変更

このパスワードはいずれもNERC(North American Electric Reliability Corporation[北米電力信 頼性協議会])のサイバー・セキュリティ要件を満たすものです。

Password Entry(パスワード入力画面)

Password Entry				
Enter New Password				
A A A A A				
Press ENTER to submit or ESC to cancel				
Range ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ				
Aa 0-9 @	Value Down	Value Up	Cursor Right	

図 9-6. パスワード入力画面

パスワード要求時は以下の画面が表示されます。

- パスワードは6文字で、アルファベットの大文字・小文字、数字、一部の特殊記号(#、@、!、< など)が使用できます。
 - ○「Aa 0-9 @」ソフトキーを使用して、大文字・小文字、数値、利用可能な特殊文字を選択します。

o「Value(値)▼」または「Value(値)▲」ソフトキーを使用して、ハイライト値を変更します。

○「Cursor(カーソル)→」ソフトキーを使用して、ハイライト文字を右に移動します。

パスワードを選択したらEnterキーを押します。パスワードが無効である場合には、画面下部にエラー・メッセージが表示されます。その他の場合にはパスワードは受理されて次の画面にパスワード変更機能へのアクセスが表示されます。

テスト・レベル・パスワードの初期設定 : AAAAAA (工場出荷時) 設定レベル・パスワードの初期設定 : AAAAAA (工場出荷時)

Monitor Menu(モニタ・メニュー)

「Monitor Menu(モニタ・メニュー)」からは構成設定、リアルタイム値、状態表示を確認できます。 ソフトキーから「モニタ・メニュー」が選択されると、以下のメニューが表示されます。



希望のサブメニュー項目をハイライト表示するには「上矢印」と「下矢印」キーを使用します。 「ENTER」キーを押すと、ハイライトされた項目の画面が開きます。モニタ・メニューからは以下の 項目が利用可能です。

- Summary(サマリ)
- Trip Latch(トリップ・ラッチ)
- Alarm Latch(アラーム・ラッチ)
- Event Latches(イベント・ラッチ)
- Trip Cycle Time Monitors(トリップ・サイクル時間モニタ)
- Dedicated Discrete Inputs(専用ディスクリート入力)
- Configurable Inputs(構成可能入力)
- Configurable Logic (構成可能ロジック)
- Programmable Relays(プログラマブル・リレー)
- Speed Input(速度入力)
- Speed Redundancy Manager (速度冗長マネージャ)
- Accel Redundancy Manager (加速冗長マネージャ)
- Speed Fail Timer(速度・フェイル・タイマー)
- Analog Output(アナログ出力)
- Modbus (モドバス)
- Date / Time(日時)
- System Status(システム状態)
- Module Information(モジュール情報)

これら画面の内容についての詳細情報と例は次のとおりです。

MicroNet Safety Module Fault Tolerant Protection System

Monitor Summary(モニタ・サマリ)(ページ1)

Monitor Summary					
	Speed			PM	
	Acceleratio	on	<mark>0</mark> R	PM/s	
Overspe	ed Trip Setpoi	nt	4000 R	PM	
Speed Fail	Speed Fail Override Status				
	Analog Output			ιA	
Date			2014 Aug	27	
Time			14:31:50)	
	Page 1 of 3				
Monitor Menu	nu View Logs Config Menu Test Menu		Test Menu		
図 9-8. モニタ・サマリ(ページ 1)					

このページはモジュールが検出している速度及び加速度、並びに現在のステータス情報を表示します。以下の情報が表示されます。

- Speed(速度): RPM単位での速度の現在値
- Acceleration(加速): RPM/秒単位での加速度の現在値
- Overspeed Trip Setpoint(過速度・トリップ設定値):RPM単位での過速度・トリップの現在設定
- Speed Fail Override Status(速度・フェイル・オーバーライド状態):オーバーライドの状態を 表示します。
- Analog Output(アナログ出力):mA単位でのアナログ出力の現在値
- Date(日付):現在の日付
- Time(時刻):現在の時刻

Monitor Summary(モニタ・サマリ)(ページ2)

	Monitor Summary				
Input	N	lame	Va	lue UNIT	
1	INPUT NOT	USED			
2	My Analog	CH 2	0.0	000 PSI	
3	My Discret	e CH 3	FA	LSE	
4	INPUT NOT	USED			
5	INPUT NOT	USED			
6	INPUT NOT	USED			
7	INPUT NOT	USED			
8	INPUT NOT	USED			
9	INPUT NOT	USED			
10	INPUT NOT	USED			
	Page 2 of 3				
Moni	Monitor Menu View Logs Config Menu Test Menu				
図 9-9. モニタ・サマリ(ページ2)					

このページは10個の構成可能な入力に関する情報を表示します。

- Input(入力):構成可能入力の番号。
- Name(名称):当該構成可能入力のアプリケーション又はカスタム名。
- Value(値):現在の状態。アナログ値は入力スケーリングに基づきます。
- Unit(ユニット):入力構成の対象となるユニット(PSIが例として示されています)。

Monitor Summary(モニタ・サマリ)(ページ3)

Monitor Summary					
Programmable	Relay	1	Alarm	TRUE	
Programmable	Relay	2	Not Connected	FALSE	
Programmable Relay 3		3	Not Connected	FALSE	
Page 3 of 3					
Monitor Menu	Viev	V Logs	Config Menu	Test Menu	
I	図 9-	10. モニタ・	・ サマリ(ページ 3)		

このページは構成可能なリレーに関する情報を表示します。

プログラマブル・リレー状態。

Monitor Trip Latch(トリップ・ラッチの監視)

Monitor Trip Latch					
	TRIF	PED			
Latch Input Nam	ie	Latched Inpu	t First Out		
Internal Fault	Trip	FALSE	FALSE		
Power Up Trip		FALSE	FALSE		
Configuration 1	rip	FALSE	FALSE		
Parameter Erro	r	FALSE	FALSE		
Overspeed Trip		TRUE	TRUE		
Speed Open Wi	re Trip	FALSE	FALSE		
Monitor Menu	View Logs	Config Menu	Test Menu		

図 9-11.トリップ・ラッチの監視

このページは、各トリップ・ラッチ入力の状態と、最初に検出された(最初に出た条件)入力を表示します。トリップ・ラッチがLATCHINGとして構成されている場合、トリップ状態はラッチされ、 異常指示をクリアするためには、リセット・コマンドを必要とします。

以下のトリップは常時表示されます。

- Internal Fault Trip(内部障害トリップ):MSM内部の障害を示します。障害原因の詳細は、 PCTのモジュール障害ログに記載されます。
- Configuration Trip(構成トリップ):モジュールに新しい構成設定が読み込まれたか、フロント パネルから構成モードに入るためのトリップ指令が入力されたことを示します。Reset(リセット)ボタンを押すとエラーはクリアされます。
- Parameter Error(パラメータ・エラー):パラメータ・エラーが検出されたこと、すなわちトリップ 状態のMSMの不揮発性メモリから設定を読み出す際に問題があったことを示します。MSM はこのパラメータがTRUEの間はトリップ状態を保持します。構成はPCTから再読み込みしな ければならず、エラーをクリアするには電源の再投入が必要です。

以下の機能は使用するように構成されている場合のみ有効です。

- Overspeed Trip(過速度トリップ):過速度トリップを表示します。速度冗長が使用されている か、もしくは速度プローブを使用するよう設定されている場合のみ。
- Overaccel Trip(過加速度トリップ): 過加速度トリップを表示します
- Power Up Trip(パワーアップ・トリップ):パワーアップ条件が検出されたことを示します。トリップ時非励磁構成時にのみ現れます。
- Speed Redundancy Manager Trip(速度冗長管理トリップ): 速度冗長管理が、トリップを起こしたことを表示します。
- Speed Probe Open Wire(速度・プローブ断線):速度入力上の断線を示します。パッシブ・プローブ・タイプ構成でのみ利用可能です。速度冗長管理が構成されている場合は、断線の検出は速度・プローブ断線トリップとして表示します。
- Speed Lost Trip(速度喪失トリップ): 突然の速度喪失イベントを表示します。モジュールの 速度入力を使用する構成のときのみ有効です。速度喪失イベントは0Hzと感知され、4ミリ秒 前のスキャン時は200 Hz以上の周波数が検出されていたときに発生します。
- Speed Fail Trip(速度・フェイル・トリップ):フェイルしきい値以下の速度が検出されたことを示します。速度冗長管理が構成されるか速度入力が使用されるときのみ提供されます。
- Speed Fail Timeout(速度・フェイル・タイムアウト・トリップ):開始条件で速度が検出されな かったことを示します。速度冗長管理が設定される時か速度入力が使用されるときのみ提 供されます。
- Resettable Trip Input(リセット可能トリップ入力):リセット可能トリップ機能からのトリップ表示。
- Trip Latch xx or the "user-defined" Name for Trip Latch xx: 構成されたトリップ・ラッチ入 カによりトリップが発生したことを表示します。

Monitor Alarm Latch(アラーム・ラッチの監視)

Monitor Alarm Latch					
	PRESENT				
Latch Input N	ame		Latched Input		
Internal Faul	t Alarm		FALSE		
Power Supply	/ 1 Fault		FALSE		
Power Supply	/ 2 Fault		TRUE		
Tmp Ovrspd	Setpoint On		FALSE		
Manual Sim. 3	Speed Test		FALSE		
Auto Sim. Speed Test			FALSE		
Monitor Menu	View Logs	Config Menu	Test Menu		
			•		

図 9-12. アラーム・ラッチの監視

ラッチされたアラーム条件の状態を表示します。すべてのアラーム条件がラッチされ、障害表示 をクリアするためにリセット・コマンドを必要とします。以下のアラームは常時表示されます。

- Internal Fault Alarm(内部障害アラーム): TPS内部の障害を示します。障害原因の詳細は、 PCTのモジュール障害ログに記載されます。
- Tmp Overspeed Setpoint On(一時過速度設定値オン):一時過速度設定値テストがアクティブ。

- Manual Sim. Speed Test(手動模擬速度・テスト):手動模擬速度・テストがアクティブ。
- Auto Sim. Speed Test(自動模擬速度・テスト):自動模擬速度・テストがアクティブ。
- Auto Sim. Speed Failed(自動模擬速度・フェイルド):モジュールの自動模擬速度・テストが 失敗したことを示します。モジュールの入力速度チャンネルまたは内部周波数ジェネレータ が失敗した場合に、このアラームが発生します。
- Auto Sim. Speed Test(自動模擬速度・テスト):自動模擬速度・テストがアクティブ。

以下のアラームは設定時に表示されます。

- Configuration Mismatch(構成不一致): すべてのモジュールの構成が同じではありません。
- Speed Lost Alarm (速度喪失アラーム): 急速な速度喪失を示します。
- Speed Fail Alarm(速度・フェイル・アラーム): フェイルしきい値以下の速度が検出されたことを示します。
- Power Supply 1 Fault(電源1障害):範囲外の入力電力が入力#1で検出されました。
- Power Supply 2 Fault(電源2障害):範囲外の入力電力が入力#2で検出されました。
- Speed Probe Open Wire(過速度・トリップ):断線や故障速度・プローブが検出されたことを示します。速度冗長マネージャが設定されていて、パッシブプローブのタイプに設定されている場合のみ提供されます。速度冗長マネージャが設定されていない場合にオープンワイヤー検出は、速度・プローブオープンワイヤーアラームのかわりに速度プローブオープンワイヤートリップとして表示されます。
- Speed Redundancy Manager Input Difference: 速度冗長マネージャ入力偏差: 速度冗長マネージャに入力されたいずれか2つの入力の偏差が、設定されたしきい値より大きいとき。
 速度冗長マネージャを使用するよう構成されているときのみ有効です。
- Speed Redundancy Manager Input 1 Invalid: 速度冗長マネージャ入力1無効: 速度信号# 1が無効のとき表示されます。速度信号は、次の理由で無効になります。-プローブ/ワイヤ ーの異常、チャンネル入力の異常、モジュールとモジュール間のネットワークの異常、モジュ ールの故障。モジュールの速度冗長マネージャブロック機能を使う構成にしたときのみ有効 です。
- Speed Redundancy Manager Input 2 Invalid: 速度冗長マネージャ入力2無効: 速度信号#2が無効のとき表示されます。速度信号は、次の理由で無効になります。-プローブ/ワイヤーの異常、チャンネル入力の異常、モジュールとモジュール間のネットワークの異常、モジュールの故障。モジュールの速度冗長マネージャブロック機能を使う構成にしたときのみ有効です。
- Speed Redundancy Manager Input 3 Invalid: 速度冗長マネージャ入力3無効: 速度信号# 3が無効のとき表示されます。速度信号は、次の理由で無効になります。-プローブ/ワイヤ ーの異常、チャンネル入力の異常、モジュールとモジュール間のネットワークの異常、モジュ ールの故障。モジュールの速度冗長マネージャブロック機能を使う構成にしたときのみ有効 です。
- User Defined Test 1(ユーザー定義テスト1):ユーザー定義テスト1がアクティブ。
- User Defined Test 2(ユーザー定義テスト2):ユーザー定義テスト2がアクティブ。
- User Defined Test 3(ユーザー定義テスト3):ユーザー定義テスト3がアクティブ。
- Trip Time Mon 1 Alarm(トリップ時間監視1アラーム):トリップ・サイクル時間監視1の時間が 超過したことを示します。
- Trip Time Mon 2 Alarm(トリップ時間監視2アラーム):トリップ・サイクル時間監視2の時間が 超過したことを示します。
- Module Trip: モジュールトリップ:モジュールのトリップは"Tripped"状態の中にあると表示します

MicroNet Safety Module Fault Tolerant Protection System

- IRIG Signal Lost Alarm: IRIG時刻同期信号が喪失したことを表示します。
- Alarm Latch xx or the "user-defined" Name for Alarm Latch Number xx(アラーム・ラッチ xxまたはアラーム・ラッチ番号xxの「ユーザー定義」の名称):構成アラーム・ラッチ入力によ って生じたアラーム条件があることを示します。

Monitor Event Latches(イベント・ラッチの監視)

Monitor Event Latch							
	EVENTS PRESENT						
Latch Input	Name	Latched Inpu	ut First Out				
My Event		TRUE	TRUE				
Reset: Reset	Function	S	tate: FALSE				
Press ENTER to branch to input							
Monitor Menu	View Logs	Config Menu	Test Menu				

図 9-13. イベント・ラッチの監視

このページは各イベント・ラッチ入力の状態及びどの入力が最初に検出されたか(ファースト・アウト)を表示します。全てのイベント状態はラッチされ、クリアするにはリセット入力が必要です。

- Latched Input Name: ユーザーが定義したイベント入力名を表示します。
- Latched Input: ラッチされたイベントの入力値を表示します。
- First Out: ラッチ出力を最初にTRUEにしたイベント入力を表示します。
- Reset: ユーザーが定義した、ラッチをリセットする機能を表示します。
- State: ユーザーが定義したリセット機能のステータスを表示します。

Monitor Trip Cycle Timer Monitors(トリップ・サイクル・タイマー・モニタの監視)

М	Monitor Trip Cycle Time Monitors					
	Trip Cycle	Time Monitor 1				
Trip Cycle T	ime	0.844 Sec				
Trip Cycle A	larm	FALSE				
Trip Indicate	or Input	Discrete I	nput 3			
	Trip Cycle	Time Monitor 2				
	NOT USED					
Press ENTER to branch to input						
Monitor Menu	View Logs	Config Menu	Test Menu			

図 9-14. トリップサイクルタイムモニタの監視

このページはトリップサイクルタイムモニタに関する情報を表示します。

Trip cycle Time: トリップが発生してから、トリップ入力によりトリップ操作が認識されるまでの時間を表示します。

- Trip Cycle alarm: トリップサイクルタイムアラームの状態を表示します。
- Trip Indicator Input: トリップ状態を検知するための入力チャンネルを表示します。

Monitor Dedicated Discrete Inputs(専用ディスクリート入力の監視)

Monitor Menu View Logs Config Menu Test Menu					
Speed Fail Override Input FALSE					
Reset Input FALSE					
Start Input (or Start Button) TRUE					
Homeor Dedicated Discrete Inputs					
Monitor Dedicated Discrete Inputs					

このページはユーザーへのモジュールのスタート、リセットと速度喪失オーバーライドディスクリ ート入力の監視及びテストのための情報を提供します。

- Start Input(スタート入力): フロントパネルのSTARTキーを押すか、またはSTARTディスク リート入力は(クローズ接点入力)がアクティブである場合にTRUE値を表示します。
- Reset Input(リセット入力):もしRESET接点入力が有効であれば、TRUEと表示されます。
 (入力接点が閉じている)
- Speed Fail Override Input(速度喪失オーバーライド入力): 速度喪失オーバーライド接点 入力がアクティブである場合にTRUE値を表示します。(入力接点が閉じている)。

Monitor Configurable Inputs(構成可能入力の監視)



このページはモジュールの10個の構成可能入力に関する情報を表示します。

- Line 1:入力チャンネルを表示します。(1~10)
 - Line 2: ユーザーが定義した信号入力名を表示します。
- Line 3:入力値の状態を表示します。(TRUE 又は FALSE)-

構成可能入力の監視 – アナログ

Monitor Configurable Input					
	Inpu	it 1			
	My Ana	log CH1			
	48.5859	My Unit			
	11.774	mA			
Monitor Menu	View Logs	Config Menu	Test Menu		
	_				

図 9-16b. 構成可能入力の監視 - アナログ



図 9-16c. 構成可能入力の監視 - アナログ



このページはモジュールの 10 個の構成可能入力に関する情報を表示します。

- Line 1:入力チャンネルを表示します。(1~10)
- Line 2: ユーザーが定義した信号入力名を表示します。
- Line 3: 入力値をユーザーが定義した単位で表示します。

- Line 4: 入力値を電流(mA)で表示します。
- Lines 5-7:入力値がHi又はHiHi設定値よりも上か、Lo又はLoLo設定値よりも下もしくはレンジ外であることを示します。

構成ロジックの監視







Monitor Logic Gate					
	Logic	Gate 1			
Input Sour	ce				
Always TR	UE TRU	E — 1 AND			
Overspeed	Trip TRU	E - 2			
Not Connected		- 3	- TRUE		
Not Connec	ted	— 4			
Not Connec	ted	- 5			
Press ENTER to branch to input					
Monitor Menu	View Logs	Config Menu	Test Menu		

図 9-20. ロジック・ゲートの監視





図 9-22. ラッチの監視



図 9-23. 遅延の監視







図 9-26. 偏差検出の監視

これらの画面には構成可能なロジック・ブロックに関する情報が表示されます。

- Input Source(入力ソース):入力のソースを表示します。もし"Press ENTER to branch to input"のメッセージが画面のメッセージエリアに表示されたら、"ENTER"を押すとモニタ画 面が関連するソースに移ります。「上矢印」又は「下矢印」を押して他の入力をハイライトさ せ、その画面に移ることもできます。
- Blue screen value(青字の値):ブロックの入出力が変動する値であることを示します。アナログ冗長マネージャでは出力を選択するためのモード(中間, HSS, LSS又は平均)を示します。
- Black screen value(黒字の値):ユーザーが構成可能な値であることを示します。

Monitor Programmable Relays(構成可能リレー監視)

Monitor Programmable Relays							
	Programmable Relay 1						
Input	: Ala	irm	TRUE				
	Programmable Relay 2						
Input	: Not Con	nected	FALSE				
	Programma	ble Relay 3					
Input	Input: Not Connected						
Press ENTER to branch to input							
Monitor Menu	View Logs	Config Menu	Test Menu				

図 9-27. 構成可能リレー監視

このページはユーザーに構成可能なリレーに関する情報を表示します。

- Input(入力):リレーがどの信号を表示するよう設定されているかを示します。
- Blue screen value(青字の値): リレーを駆動する入力の状態(True又はFalse)を示します。 リレーの極性が「反転」又は「非反転」に構成されているかもしれないので、これは必ずしも リレーの状態を示すものではありません。

Monitor Speed Input (速度入力の監視)



図 9-28. 速度入力の監視

このページには、モジュールが感知した速度と計算された加速度値の情報をユーザーに提供します。

- Speed(速度):このゲージは、モジュールの入力速度チャンネルによって感知され た信号から感知/計算された速度を表示します。
- Acceleration (加速度):このゲージは、計算された加速度を表示します。

Monitor Speed Redundancy Manager (速度冗長マネージャ監視)

Mon	Monitor Speed Redundancy Manager					
Input Source REDUNDANCY MANAGER						
Module A Spe	eed 36	00 —	1 Out	put <mark>— 3600</mark>		
Module B Spe	eed 36	<u> </u>	2 1	RIP - FALSE		
Module C Spe	eed 36	00 —	з і	DIFF - FALSE		
MEDIA			Active Mode			
	10	00 —	Threshold			
500 — Diff Time (ms)						
Monitor Menu	View Logs	Co	nfig Menu	Test Menu		

このページには、モジュールの速度冗長マネージャロジック機能上の入力、出力、および今のロ ジック状態を画面表示しています。この画面は、システムの健全性と関連ロジックオペレーション の検証に役に立ちます。

- Input Source(入力ソース): 現在の速度及びその値がどこから送られてきているかを示し ます。もしソースが無効なら、速度値の代わりに赤で"INVALID"の言葉が表示されます。
- Active Mode(アクティブモード): 出力に適用されている冗長モード(中間、HSS又はLSS) を表示します。
- Diff Threshold (偏差のしきい値): "Diff Det"を出力するときのしきい値です。
- 時間の差[ms]: "Diff Det"出力がTRUEになるまで、偏差が継続すべき時間

図 9-29. 速度冗長管理

- **出力**:入力の、中間、HSS又はLSSの計算結果
- トリップ:全ての使用している入力が異常、又は"2つの入力異常時にトリップ"と設定してあって3つのうち2つの信号が以上のときTRUE
- Diff Det: もしどの2つの入力の偏差がしきい値より大きければ TRUE

Monitor Acceleration Redundancy Manager(加速度冗長マネージャ監視)



図 9-30. 加速度冗長マネージャ

このページには、モジュールの加速度冗長マネージャロジック機能上の入力、出力、および今の ロジック状態を画面表示しています。この画面は、システムの健全性と関連ロジックオペレーショ ンの検証に役に立ちます。

- 入力ソース:現在の速度及びその値がどこから送られてきているかを表示します。もしソースが無効なら、"INVALID"の言葉が表示されます。
- アクティブモード:出力に適用されている冗長モード(中間、HSS又はLSS)を表示します。
- 出力:入力上の中間、HSS or LSS計算の結果

Monitor Speed Fail Timer(速度フェイル・タイマーの監視)



Manual 26711V2 MicroNet Safety Module Fault Tolerant Protection System

このページは速度フェイル・タイマーに関する情報をユーザーに提供します。

- 「Timer Inactive(タイマー未使用):タイマーが使用または始動されていません
- Timer Running(タイマー実行中):タイマーが始動しており表示された状態です。スタート・ボタンを押したときまたは開始ディスクリート信号が発生したときにタイマーは始動します。
- Timer Expired(タイマー終了):タイマーがゼロに達したことを示します。

注:速度フェイル・タイムアウト・トリップはリセット・コマンドによってリセットされます。速度フェイル・タイマーがアクティブである場合は、Home(ホーム)画面に残り時間が表示されます。

速度・リードアウト

このサブメニュー項目は"ホーム"ページにジャンプします。この機能は"ホーム画面"以外のページをホームページに設定するときに便利な機能です。

Monitor Analog Output Pageアナログ出力ページ監視

	Monitor	Analog	Output	
Speed Analo	d g Outp	but	250 12.	0 RPM 0 mA
Monitor Menu	View Log	gs Cor	nfig Menu	Test Menu

- このページは、ユーザーにアナログ出力機能の情報を提供します。
- 速度:このゲージはモジュールの速度入力チャンネルで検出された信号を基に検出/モジュールで計算された入力速度を表示します。
- アナログ出力:このゲージはモジュールアナログ出力チャンネルから出力される信号レベルを表示します。

図 9-32.アナログ出力監視

Monitor Modbus Page (Modbusページの監視)

	Monitor Modbus					
Modbus Link Status LINK ERROR						
Monitor	Menu	View Logs	Config Menu	Test Menu		
		図 9-33. Mod	bus 状態監視			

このページは、モドバスの通信ポートのステータス情報をユーザーに提供します。

- Link OK(リンクOK):このメッセージは、モドバスのリクエストを正常に受け続けていることを示します。
- Link Error(リンクエラー):このメッセージは、モドバスのリクエストが5秒以上受取っていないことを示します。

Monitor/Set Date & Time Page(日付と時間の設定と監視)



図 9-34. 日付と時間の監視

このページは、ユーザーにモジュールが認識している現在の日付と時刻の情報を提供し、モジュ ールの時刻とパラメータ日付の設定のためのアクセスを許可します。モジュールの時間はローカ ルタイム変更の都度(サマータイムなど)リセットしてください。 Time & Date Change Procedure(日時変更手順)

	Monitor/Set	Date & Time	
	Date 2	014 Aug 2	28
		to odit itom	
	FIESS ENIER		
Monitor Menu	View Logs	Config Menu	Test Menu
	図 9-35a.	 日時設定	

- 1. モニタの日時設定のページから日付や時刻の設定を編集/変更するには、"ENTER"キ ーを押します。編集するフィールドが次に強調表示されます。
- 2. 編集したいフィールドをハイライトさせたら、ENTER(入力)キーを押し、tを使って所望の 値に調整してください。

	Monitor/Set	Date & Time	
	Date 2 Time (014 Aug 2 07:11:23	28
Range	00:00:00 to	23:59:59	
Cursor Left	Value Down	Value Up	Cursor Right
	図 9-35b.	日時設定	

- 3. 編集したいフィールドをハイライトさせたら、ENTER(入力)キーを押し、ソフトキーを使っ て所望の値に調整してください。
- 4. 変更を保存するにはENTERキーを、値を初期値に戻すにはESCキーを押してください。
- 5. 必要であれば他のフィールドを選択し、編集/変更してください。

Monito	r/Set	Date & Time	
Date Time	2	014 Aug 2)7:11:23	28
Press El	NTER	to edit item	
Set Ti	ne	Cancel	

図 9−35c. 日時設定

6. "Set time 設定タイム"ソフトキーを押して全ての変更及び日時を受け付けるか、"キャンセル"ソフトキー又はESCキーを押して変更を拒否してください。

Monitor System Status Page システム状態監視

	Monitor Sy	stem Status	
MOD		Unit Health OK	
MOD	ULE B	Unit Health OK	
MOD	ULE C	Unit Health OK	
Monitor Menu	View Logs	Config Menu	Test Menu
	図 9-36.シス	 ペテム状態監視	1

システム内におけるすべてのモジュールの健全性状態を監視します。

- Unit Health Unknown(ユニット健全性不明):モジュールの状態が下記の理由で不明と表示します。
 - 正しくインストールされていないモジュール
 - o モジュールネットワーク通信障害のモジュール
 - 。 フロントパネルの通信障害
- Unit Health OK(ユニット健全性OK):ユニットは正常に動作。
- Unit Health Bad: このメッセージは以下の内部モジュール異常が存在し、交換もしくは修 理が必要であることを表示しています。
 - モジュールプロセッサー異常
 - モジュールメモリ異常
 - モジュールデータバス異常

モジュール情報

	Monitor Module Information				
Produc	t ID	Micro	oNet Safety Mo	dule	
Module	S/N	N/A			
Softwa	re P/N	5418	8-6349 NEW		
Monitor Menu	View Lo	ogs	Config Menu	Test Menu	

図 9-37. モジュール情報の監視

このページには、モジュールのコード化された識別情報を表示します。

- Product ID: プロダクトID: モジュールのハードウェアモデルを表示します。
- Module S/N:モジュールS/N:モジュールのハードウェアシリアル番号を表示します。
- Software P/N:ソフトウェア P/N:モジュールソフトウェア部品番号とレビジョンを表示します。

ログ表示画面-フロントパネル

「View Logs(ログ表示)」画面では、対応するタイムスタンプを付けてログされたイベントを表示で きます。ログ・データを確認してProgramming and Configuration Tool(プログラミング・設定ツー ル)(PCT)にエクスポートすることが可能です。

ログのタイムスタンプは、イベント発生時の内部クロックに基づいています。内部クロックの時間 が修正されてもタイムスタンプは変更されません(日時の設定など)。

ソフトキーから「ログの表示」が選択されると、以下のメニューが表示されます。

	Logs	Menu			
	0verspeed/Ac	celeration Log			
	Trip	Log			
	Alarn	n Log			
	Trip Cycle	Time Log			
	Sequence Of	f Events Log			
	Event Log				
Monitor Men	u View Logs	Config Menu	Test Menu		
	図 9-38. ロ	・ グ・メニュー			

希望のログをハイライト表示するには「上矢印」と「下矢印」キーを使用します。「ENTER」キーを 押すと、ハイライトされたログの画面が開きます。ログ・メニューからは以下の項目が利用可能で す。

- Overspeed/Acceleration Log (過速度/過加速度ログ)
- Trip Log(トリップ・ログ)
- Alarm Log (アラーム・ログ)
- Trip Cycle Time Log (トリップサイクルタイマーログ)
- Sequence Of Events Log (シーケンスオブイベントログ)
- Event Log (イベント・ログ)
- Peak Speed/Acceleration Log (ピーク・速度/加速ログ)
- Reset Logs Menu (ログ・メニューのリセット)

これら画面の内容についての詳細情報と例は次のとおりです。

Overspeed/Acceleration Log Page(過速度/過過速度ログ)

Overspeed/Acceleration Log					
Overaccelerati	on Trip	2010-01-24 12:13:15			
Trip Speed	3194 RPM	Trip Acceleration 1085 RPM/s			
Max. Speed	6000 RPM	Max. Acceleration 2983 RPM/s			
Overspeed Trip 2010-01-24 12:03:56 TEST					
Trip Speed	4255 RPM	Trip Acceleration 2600 RPM/s			
Max. Speed	6000 RPM	Max. Acceleration 373 RPM/s			
	Page 1 of 4				
Monitor Menu	View Log	s Config Menu Test Menu			

図 9-39. 過速度/過加速度ログ

すべての感知されたまたは記録されたすべての過速度または過加速度イベントのログを表示します。

- イベントの時点で、感知された速度および加速度の表示
- イベント日時の表示
- トリップ後の最大速度および加速への到達を表示
- モジュールがイベントを感知し、ログされている間の時間に、そのモジュールがテストモード にあったときに表示。モジュールがログに記録されるイベントが発生した時にテストモードで あった場合、赤い"TEST"の文字が時間の横に表示されます。

Trip Log Page (トリップ・ログ)

	Trip	Log		
Event	ID	Time Star	mp FO	Tes
Speed Open Wi	re Trip	2013-10-09 1	1:02:22	
Speed Lost Tri	p	2013-10-09 1	1:02:20	
Overspeed Trip	1	2013-10-09 1	1:02:15 *	
Power Up Trip		2013-10-09 1	0:58:48 *	
	Page	1 Of 1		
Monitor Menu	View Logs	Config Menu	Test Me	nu

関連した日時スタンプ情報とすべての感知、記録されたトリップ・イベントのログを表示します。

テスト情報と先入れ先出しの表示は、それぞれの列に記録されたイベントの隣にある"●"の記号で示されます。先入れ先出し(FO)欄の"●"の記号は、モジュールがそのトリップ状態に移行する原因となるための最初のイベントを示しています。試験欄にある"●"記号は、モジュールがテストモードであった間、イベントが発生したことを示します。

Log Page (アラーム・ログ) Alarm

	Aları	m Log	
Event	t ID	Time St	amp Tes
Trip Time Mon 1	l	2013-10-09 1	1:08:11
Speed Lost Ala	arm	2013-10-09 1	1:08:08
Power Supply 3	2 Fault	2013-10-09 1	1:08:02
	Page	1 Of 1	
Monitor Menu	View Logs	Config Menu	Test Menu
		•	•

図 9-41.アラーム・ログ

関連した日時スタンプ情報と感知、記録されたすべてのログを表示します。

試験欄にある"●"記号は、モジュールがテストモードであった間、アラームイベントが発生したことを示します。

Trip Cycle Time Log Page(トリップサイクルタイムログページ)

	Trip	Cycle	Time Log	
Trip			2010-06-09	10:21:08
Discrete Input	3		0.728 s	I OIL IIOO
Discrete Input	3		0.728 s	
Trip			2010-06-09	10:19:07 TEST
Discrete Input	3		1.388 s	
Discrete Input	3		60.000 s	
		Page 1	of 8	
Monitor Menu	View	Logs	Config Menu	Test Menu

図 9-42. トリップサイクルタイムログ

このページは、検知され、記録された全てのトリップサイクルタイムイベントと関連する情報のロ グを示します:

- トリップが発生した日時
- トリップサイクルタイムモニタ1と2が、トリップ・イベントが発生してから構成されたトリップ・フィードバック入力がTRUEになったことを検知するまでの時間
- モジュールがイベントを感知し、ログされている間の時間に、そのモジュールがテストモード にあったときに表示。モジュールがログに記録されるイベントが発生した時にテストモードで あった場合、赤い"TEST"の文字が時間の横に表示されます。

Sequence of Events Log Page(シーケンスオブイベントログページ)

	Sequence Of Events Log						
Event	t ID	Time	Stamp	Test			
Speed Open Wire	e Trip	2013-10-09	11:21:07.710	1			
Discrete Input 1		2013-10-09	11:21:05.180				
Overspeed Trip		2013-10-09	11:20:59.870				
Reset Function		2013-10-09	11:16:09.190				
	Page	1 Of 1					
Monitor Menu	View Logs	Config Men	u Test Me	inu			

図 9-43. シーケンスオブイベントログ

このページは設定した項目が発生したことのログを1ミリ秒の解像度で発生した日時のスタンプ 情報とともに表示します。

テスト欄の"●"印は、モジュールがテストモードにあるときに発生したイベントであることを示します。

Event Log Page (イベントログページ)

	Eve	nt Log			
Event	ID	Time Sta	mp	FO	Te
Analog In 2 Ra	nge Err	2013-10-09	11:28:54		
My Event		2013-10-09	11:28:47		
Tmp Ovrspd Se	tpoint On	2013-10-09	11:28:13	¥	ł
	Page	1 Of 1			
Monitor Menu	View Loas	Config Menu	Test	Me	nu
	図 9-44	イベント・ログ			

このページは検出され、記録されたすべてのイベントを、その発生日時のスタンプ情報とともに表示します。

最初に発生したイベント及びテストの情報は関連するイベント情報欄に "●"の記号で示されま す。ファースト・アウト(FO)欄の "●"記号は、イベント・ラッチを最初に TRUE にした要因を示しま す。テスト欄の "●"記号はモジュールがテストモードにあるときにイベントが発生したことを示し ます。

Peak Speed/Acceleration Log Page (ピーク速度/加速度ログ)

Реак Speed/A	cceleration Log		
	3600 RPM		
Time Peak Speed Occurred		2014 Aug 28 11:02:27	
Peak Acceleration		0 RPM/s	
Time Peak Accel Occurred		2014 Aug28 11:02:28	
View Logs	Config Menu	Test Menu	
	ed Occurred tion el Occurred View Logs	3600 I ed Occurred 2014 Aug28 tion 0 I el Occurred 2014 Aug28 View Logs Config Menu	

図 9-45. ピーク速度/加速度ログ

このページは、検出されたピーク速度のログ及び、過速度又は過加速度が検出されたときのデ ータ、発生日時のスタンプ情報並びに最後のリセットを受け付けた日時を表示します。

Reset Logs Page (ログのリセット)

Reset Logs Menu				
All Logs				
Peak Speed/Acceleration				
Monitor Menu	View Loas	Confia Menu	Test Menu	



このページでユーザーはすべてのログを(トリップ、アラーム、イベントおよび過速度/過加速度ログ)をリセットすることも、単にピーク速度/加速度ログをリセットすることも可能です。

ログのリセット手順

- 上下矢印で「All Logs(すべてのログ)」または「Peak Speed/Acceleration(ピーク速度/ 加速度)」を選択し、Enterを押します。
- 「Reset Logs?(ログをリセットしますか?)」または「Reset Peak Speed/Acceleration(ピ ーク速度/加速度をリセットしますか?)」のプロンプトが表示されたら、続行する場合 はReset(リセット)を、この画面を終了する場合はCancel(キャンセル)を選択します。
- リセットソフトキーを押すと、ユーザーはパスワードの入力が求められます。すべての ログをリセットする場合は、Test Level(テストレベル)またはConfig Level Password (構成レベルのパスワード)のいずれかを入力してください。ピーク速度/加速度をリセットする場合は構成レベル・パスワードの入力が必要となります。
- 4. 正しいパスワードを入力したら、Enterを押してログをリセットします。
第10章 フロントパネルからのMSMの構成方法

はじめに

- ユーザーは、次の方法でMSMを構成できます。
- それぞれのモジュールをフロントパネルのキーパッドから別個に設定します。フロントパネル からは標準的な項目、すなわち速度、加速度、アナログ出力のスケーリングだけを設定でき ます。アナログ/ディスクリート入力、カスタム・ロジック、ラッチ入力などは、Programming and Configuration Tool (PCT)を使って設定しなければなりません。
- 2. そのフロントパネルのキーバッドから1つのモジュールだけを設定し、他の2つのモジュール に保存されたコンフィギュレーションファイルをコピーします。
- 3. モジュール構成作成のための設定ツールソフトウェアプログラムがインストールされたコン ピュータを使って、1つ又は全てのモジュールに接続して、構成設定ファイルをダウンロード します。

又は構成設定ファイルが1つのモジュールのみアップロードされた場合、モジュール間コピー機能を使って他の2つのモジュールにファイルをコピーすることもできます。

安全のため構成設定の変更もしくはアップロードをするときには、モジュールをトリップ状態にしなければ受け付けられません。



MSMの構成設定を変更することはトリップ状態のときだけ許可されます。ユニットがトリッ プ状態にない場合は、設定の変更が禁止されます。まだトリップ状態が存在しないとき に設定をダウンロードしようとすると、モジュールをトリップ状態にするよう要求されます。 他のモジュールがトリップしていない場合のみ、そのモジュールをトリップさせることがで きます。

フロントパネルから値を編集する

有効なパスワードを入力すると、パラメータがハイライトされ、編集が可能になります。パラメー タが値または文字列であれば、カーソルが編集対象の桁または文字を示します。桁または文字 の変更およびカーソルの移動にはソフトキーを使用します。画面メッセージは、有効範囲の表示 または選択肢一覧(ACTIVE[アクティブ]かPASSIVE[パッシブ]か、TRIP[トリップ]かALARM[ア ラーム]か、DE_ENERGIZE TO TRIP OR ENERGIZE TO TRIP[トリップ時非励磁かトリップ時励 磁])からの選択に使用されます。パラメータを正しく編集したら、それを確定するためにENTER キーを押します。 ESCを押すと、編集した値が直前の入力値に戻ります。

編集可能な値がハイライトされると、「Press ENTER to Edit value(値を編集する場合はENTERを 押してください)」という画面メッセージが表示されます。モジュールがトリップしていない状態で ENTERを押した場合、「Module must be in TRIPPED state to enter Configuration Mode. TRIP MODULE?(モジュールが構成モードに入るためトリップ状態でなければなりません)。モジュール をトリップしますか?」が表示され、ユーザーがモジュールをTRIPするかキャンセルする選択肢を ユーザーに与えます。他のモジュールの1つがすでにトリップ状態にある場合は、ユニットはTRIP の要求を受け付けず、"Other modules must be running and not tripped"(他のモジュールは運転 中でトリップしていてはならない)とのメッセージが5秒間表示されます。モジュールがトリップ状態 にあり、Enterキーが押された場合、パスワード入力画面が表示されます。正しいConfig Level Password(構成レベル・パスワード)が入力されると、ソフトキー選択によってフィールドの編集が 可能になります。

MicroNet Safety Module Fault Tolerant Protection System

パスワードが正しく入力されれば、ユーザーが構成モードを終了するまで有効となります。

この許容範囲外にある値を調整しようとすると、値は最も近い有効値に変更されて有効範囲を示 す画面メッセージの横に「<mark>LIMIT REACHED(制限に達しています)</mark>」のメッセージが一定時間表示 されます(およそ5秒間)。

Confugure Menu Page (構成メニュー)

	Configu	ire Menu		
	Set La	nguage		
Trip Latch				
	Alarm Latch			
Dedicated Discrete Inputs				
Analog Output				
Monitor Menu	View Logs	Config Menu	Test Menu	

図 10-1. 構成メニュー

ユーザーは上下スクロールボタンを使ってページを選択しハイライトさせ、ENTER キーを押して 目的のページに入ることができます。

Configure Menu(構成メニュー説明)

- Set Language(言語の選択):このページは、言語の選択に使用されます。
- Speed(速度): このページはモジュールの速度、加速度、スタートロジック、速度冗長および構成の為に使用されます。
- Trip Latch(トリップ・ラッチ):モジュールのトリップ・ラッチ機能を設定するために使用されます。
- Alarm Latch(アラーム・ラッチ): モジュールのアラーム・ラッチ機能を設定するために使用 されます。
- Dedicated Discrete Inputs(専用接点入力):このページはスタート、リセット及び速度信号 喪失オーバーライド入力の共有に関する設定に使用されます。
- Analog Output(アナログ出力):モジュールのアナログ出力機能を設定するために使用されます。
- Test Modes(テストモード):モジュールのテストを設定するために使用されます。
- Auto-Sequence Test(自動シーケンステスト): 自動シーケンステストを設定するために使用されます。この手順は、モジュールAからのみ構成することができます。
- Configure Modbus(モドバス): モジュールのModbusの通信を設定するために使用されます。
- Power Supply Alarms: モジュールの電源警報ロジックを構成するために使用されます。
- Display(表示): トリップが発生したときのモジュール画面アクションを設定するために使用 されます。
- Configuration Management Menu(構成管理): このページは、モジュールのモジュール間構成設定ファイル比較機能およびモジュールの設定「コピー機能」にアクセスするために使用されます。
- Password Change Menu(パスワード変更): モジュールのパスワードを設定するために使用されます。

構成手順

- 1. 構成の変更を行うには必ずモジュールをトリップ状態にします。
- 2. "Config Menu" ソフトボタンを選択します。
- 3. 上下ファンクション・キーを使用してカテゴリーを選択し、ENTERキーで確定します。
- 4. 上下ファンクション・キーを使用してパラメータを選択し、ENTERキーで確定します。
- 5. もしモジュールが「構成」モードにない時は、パスワード入力画面が表れます。構成レベル のパスワードを選択してEnterを押します。パスワード入力に関する情報は、このマニュアル のパスワードのセクションを参照してください。
- 6. これで画面は編集モードになりますので、ソフトキーで任意の値を編集します。
 - a. 左に移動するにはカーソル←のキーを使います。
 - b. ハイライトした値を変更するには上下の矢印キーを使います。
 - c. 右側に移動する時はカーソルの→を使います。
 - d. 他のオプションを選択するには、「左右の選択」キーを使います。
- 7. すべての構成メニューページで必要な構成パラメータを設定するために、上下キー及び ESC/ENTERキーを使ってページを移動してください。
- 8. すべての構成パラメータを設定したら、HOMEキーを押して構成モードから抜けてください。
- 9. モジュールのパラメータが変更されると、"Save Configuration"(設定を保存?)画面(下図) が表れます。この時点でユーザーは必要なアクションを取るために以下のソフトボタンを 押してください。
 - a. Save(保存)-変更された設定値を保存し、構成モードを抜けてHOME画面に戻ります。
 - b. Discard(無効)-変更された設定値は保存されず、構成モードから抜けてHOME画面 に戻ります。
 - c. Cancel(キャンセル)-変更された設定値は保存されず、構成モードに留まり、最後に 設定した構成画面に戻ります。

MSMを運転状態に入れる前に、システムによりすべてのモジュールが同じ構成である ことを要求されている場合は、構成比較機能により、確認することを推奨します。

沣

	Save Con	figuration	
ç	Save Conf	iguration	?
	Sa∨e	Discard	Cancel

図 10-2. 構成の保存

Configure Language Page(言語の設定ページ)

Configure Language				
Select the language to use:				
English 中文				
Monitor Menu View Logs Config Menu Test Menu				
· · · · · ·	図 10-3.言	語の設定		

このページでは、MSMで使用する言語の選定を行います。

• Select the Laguage to use(使用する言語の選定): 言語を選定します。言語の選定はフロントパネルからのみ可能で、プログラム設定ツールからはできません。選定された言語は 電源を入れなおした後に有効になります。有効な値:英語又は中国語

サブメニュー・速度設定

		Configure Sp	eed Submenu		
	Sneed Innut				
		Accele	eration		
		Start			
		Sneed Re	dundancy		
			Bodundancy		
	Acceleration Redundancy				
Monitor	Menu	View Logs	Config Menu	Test Menu	

- Speed Input(速度入力): モジュールの速度入力と過速度トリップ機能設定に使用します。
- Acceleration(加速度): モジュールの過加速度トリップ機能と使用の可否を設定するため に使用します。
- Start Logic(スタート・ロジック): 速度障害ロジックと速度障害オーバーライドロジック機能の設定に使用します。
- Speed Redundancy(冗長速度): 冗長速度設定に使用します。
- Acceleration Redundancy(冗長加速度): 冗長加速度設定に使用します。

速度入力設定

Configure Speed Input			
Probe Type		PASSI	VE
Nr of G	ear Teeth	60	
Gear Ratio		1.0000	
Overspeed Trip		4000 RPM	
Sudden Speed Loss		TRIP	
Press ENTER to edit value			
Monitor Menu	View Logs	Config Menu	Test Menu

図 10-5. 速度入力設定

このページは、速度入力とトリップ機能を設定するために使用されます。

- Probe Type: 使用する速度プローブの種類を選択するために使用します。有効な値:NOT USED(使用しない)、PASSIVE(パッシブ)、またはACTIVE(アクティブ)。
- Nr of Gear Teeth: 速度センサーが検出するギヤの歯数を設定します。有効な値:1から320 まで。
- Gear Ratio: 検出される速度と実際の速度の比率(センサーホイール/シャフト速度の比)を 設定します。有効な値:0.1~10。

MicroNet Safety Module Fault Tolerant Protection System

- Overspeed Trip: 過速度トリップ点を設定するために使用します。有効な値:0-32000rpm。 相当する周波数は32000ヘルツを超えてはなりません。(設定エラーになります)
- Sudden Speed Loss: 突然速度信号が喪失したことが検出されたときのアクションを設定します。有効な値: TRIP または ALARM。この機能は、0 ヘルツを検出したとき、その直前の検出/サンプリングされた周波数レベルが 200 Hz 以上のときに、アラームやトリップコマンドが与えられます。一般的には速度センサーの故障検出に使用されます。

加速度設定



このページは過加速度トリップ機能の設定に使います。

- Enable Acceleration Trip: 過加速度トリップ機能を有効にするには、YESに設定します。有 効な値:NOまたはYES。
- Acceleration Trip Enable Speed: 過加速度トリップ機能が有効/アクティブになる感知され た速度レベルの設定に使用します。この速度レベル以下では過加速度トリップ機能は無効 になっています。有効な値:0から32000rpm
- Acceleration Trip: 過加速度トリップ値を設定するために使用します。回転数/秒。有効な 値:0から25000rpm/秒。

スタート・ロジック構成

Configure Start Logic				
Speed Fail Setpoir	t		100	RPM
Speed Fail Trip		NOT	USED)
Speed Fail Alarm		NOT	USED)
Speed Fail Timeou	ıt Trip	U	SED	
Speed Fail Timeou	ut Time	00:	00:30) hh:mm:ss
Press	ENTER	to edit v	alue	
Monitor Menu View	Logs	Config Me	enu	Test Menu

図 10-7. スタート・ロジック構成

このページは、スタート・ロジック機能を設定するために使用されます。

- Speed Fail Setpoint: この点以下では速度信号がフェイルしたとみなされる、速度を設定します。有効な値:0から25000rpm。この設定値は速度センサーの異常を検出するために使われます。
- Speed Fail Trip: 速度信号フェイルトリップ機能を有効にするために使用します。「Used:使用する」に設定すると、速度オーバーライド接点が入力されていない状態で、実速度が速度信号フェイル設定値以下になったとき、モジュールのトリップ・ラッチが作動します。有効な値:使用する、使用しない。一般的には速度センサーの故障検出に使用されます。
- Speed Fail Alarm: 速度信号フェイルアラーム機能を有効にするために使用します。「Used: 使用する」に設定すると、速度・オーバーライド接点が入力されていない状態で、実速度が 速度信号フェイル設定値以下になったとき、モジュールのアラーム・ラッチが作動します。有 効な値:使用する、使用しない。一般的には速度センサーの故障検出に使用されます。
- Speed Fail Timeout Trip: 速度信号フェイルタイムアウト機能を有効にするために使用します。使うよう設定した場合、この機能は速度信号が設定値を下まわり、タイムアウト時間が経過したとき、モジュールのトリップ・ラッチ機能にトリップ指令を出します。有効値:NOT USED またはUSED
- Speed Fail Timeout Time: スタート指令が与えられてから、速度信号フェイルタイムアウトト リップがトリップ・ラッチ機能に与えられるまでの時間を設定します。有効値:1から28,800秒

冗長速度設定

Configure Speed Redundancy				
Input 1		MODULE A		
Input 2		MODULE B		
Input 3		MODUL	EC	
Base Function		MEDIA	AN	
Fallback Function		HSS		
Two Input	Two Input Fail Action?		TRIP	
Diff Alarm Limit		100 RPM		
Diff Alarm	Diff Alarm Time		500 ms	
Press ENTER to edit value				
Monitor Menu	View Logs	Config Menu	Test Menu	

図 10-8. 冗長速度管理設定

このページは、速度冗長マネージャを設定するために使用します。

- Input 1-3: 速度信号のソースを指定するために使用します。選択肢はモジュール A 速度、 モジュール B 速度、モジュール C 速度又は使用しないです。
- Base Redundancy Mode: 3 つの信号が正常時の冗長化の定義を選択します。有効な値: MEDIAN(中間)、LSS (Low Signal Select)(低値選択)、又は HSS (High Signal Select)(高値 選択)
- Fallback Redundancy Mode: 3 つのうち 2 つの信号が正常時の冗長化の定義を選択しま す。有効な値: HSS 又は LSS
- Two Inputs Failed Action: 2 つの速度信号がフェイルしたときのアクションを選択します。有 効な値:TRIP(トリップ)または NO TRIP(トリップしないで最後の値を使う)です。
- Difference Alarm Threshold: 速度信号間の偏差がアラームとして認識される値を設定します。 有効な値:0 から 32000rpm。

MicroNet Safety Module Fault Tolerant Protection System

 Difference Alarm Time: 速度信号間の偏差がアラームとして認識されるまでの継続時間を 設定します。有効な値:4 から 10000 ミリ秒。

冗長加速度構成

Configure Acceleration Redundancy			
Input 1		MODU	JLE A
Input 2	2	MODULE B	
Input 3		MODULE C	
Base Function		MEDIAN	
Fallback Function		HSS	
Press ENTER to edit value			
Monitor Menu	View Logs	Config Menu	Test Menu
└──────			

冗長加速度管理設定に使用されます。

- Input 1-3: 加速度信号ソースを明確にするために使用します。有効値:モジュール A, モジュール B, モジュール C もしくは未使用
- Base Redundancy Mode(冗長モード根拠):3つの信号が正常時の冗長化の定義を選択します。有効な値: MEDIAN(中間)、LSS (Low Signal Select)(低値選択)、又はHSS (High Signal Select)(高値選択)
- Fallback Redundancy Mode(冗長モード後退): 3つのうち2つだけアクセレーション信号が 有効なとき、条件を選択するため使用します。有効値: HSS か LSS.

トリップラッチ構成

	Configure	Trip Latch	
Trip Config	guration	DE-ENERGIZE	TO TRIP
Trip Latch Output LATCHING			
	Press ENTER	to edit value	
Monitor Menu	View Logs	Config Menu	Test Menu
	図 10-10. トリ	▪」 ップ・ラッチ構成	

トリップ・ラッチ機能の異なるアクション設定を使用します。

Trip Configuration(トリップ構成): トリップ・ラッチのアクションを設定します(Energize or De-energize to Trip[トリップ時励磁またはトリップ時非励磁])。

Manual 26711V2 MicroNet Safety Module Fault Tolerant Protection System

- Trip Latch Output(トリップラッチ出力): リセット指令に対しトリップ・ラッチがどのように反応するかを設定します。
 - "LATCHING"に設定すると、トリップ・ラッチ機能は、どのトリップ・ラッチ入力信号が TRUEになり更にFALSEに戻った場合、TRUE状態と理解します。この設定では、トリッ プ・ラッチ機能出力をリセット(アンラッチ)するため"Reset"コマンドが必要です。
 - "NON-LATCHING"に設定すると、トリップ・ラッチ機能はどのトリップ・ラッチ入力信号がTRUEになり更にFALSEに戻った場合、TRUE状態とは理解しません。この設定では、もしトリップ・ラッチ機能への全入力信号がFALSEならラッチ出力信号はFALSEになります。リセット・コマンドはトリップ・ラッチの出力信号をFALSE状態へ変更するためには必要ありません。

Configure Alarm Latch Page(アラームラッチページの設定)

	Configure /	Alarm Latch	
	Trip Is Alarn	n YES	
Press ENTER to edit value			
Monitor Menu	View Logs	Config Menu	Test Menu
図 10-11. アラーム・ラッチ設定			

このページは、アラーム・ラッチ機能を設定するために使用されます。

Trip is Alarm(トリップはアラーム):この設定は、モジュールのトリップ状態をモジュ ールアラームラッチロジックに含めるために使用されます。この設定により、モジュー ルのいかなるトリップ条件もモジュールアラーム状態として表示(リレー作動を含む) されます。

Configure Dedicated Discrete Submenu Page(専用ディスクリートサブメニュー設 定)

Configure Dedicated Discrete Submenu
Start Input Sharing Reset Input Sharing Speed Fail Override Input Sharing
Monitor Menu View Logs Config Menu Test Menu

図 10-12. 専用ディスクリートサブメニュー専用設定

MicroNet Safety Module Fault Tolerant Protection System

Configure Start Input Sharing Page(共通入力スタート設定)

- Start Input Sharing: このページは、スタート入力の共有を設定するために使用されます。
- Reset Input Sharing: このページは、リセット入力の共有を設定するために使用されます。
- Speed Fail Override Input Sharing: このページは、速度フェイル・オーバーライド入力の共 有を設定するために使用されます。

Configure Start Input Sharing Input 1 MODULE A Input 2 MODULE B

Input 3	MODULE	C
Press ENTER to	o edit value	

 Monitor Menu
 View Logs
 Config Menu
 Test Menu

 図 10-13. 共通入力スタート設定

- このページは、他のモジュールからスタート信号を提供できるよう設定するために使用されます。 • Input 1-3: スタート信号のソースを指定するために使用します。有効値:モジュールA、モ
- Input 1-3: スタート信号のワースを指定するに必に使用します。有効値:モジュージュールB、モジュール Cまたは使わない。

Configure Reset Input Sharing Page (共通入力リセット設定)

ıt 1 ıt 2 ıt 3	MODULE A MODULE E MODULE C	3		
ut 2 ut 3	MODULE E	3		
ut 3				
Input 3				
Press ENTER to edit value				
View Logs	Config Menu	Test Menu		
F	Press ENTER View Logs	Press ENTER to edit value View Logs Config Menu		

図 10-14. 共通入力リセット設定

このページは、他のモジュールからリセット信号を提供できるよう設定するために使用されます。

Input 1-3: リセット信号のソースを指定するために使用します。有効値:モジュールA、モジュールB、モジュール Cまたは使わない。

Configure Speed Fail Override Input Sharing Page(共通入力速度フェイルオーバ ーライド設定)

Configure Speed Fail Override Input Sharing				
Input 1 MODULE A				
Input 2		MODULE E	3	
In	put 3	MODULE (;	
Press ENTER to edit value				
Monitor Menu	View Logs	Config Menu	Test Menu	
ⅠⅠ 図 10-15. 共通入力オーバーライドフェイル速度				

このページは、他のモジュールから速度フェイル・オーバーライド信号を提供できるよう設定するために使用されます。

 Input 1-3: 速度フェイル・オーバーライド信号のソースを指定するために使用します。有効 値:モジュールA、モジュールB、モジュール Cまたは使わない。

Configure Analog Output Page (アナログ出力設定)

	Configure Ar	nalog Output	
S	oeed @ 4mA	0 RP	M
S	oeed @ 20mA	5000 RP	M
	Press ENTER	to edit value	
Monitor Menu	View Logs	Config Menu	Test Menu

このページは、デバイスへのモジュールのアナログ出力(メートル、DCS入力など)を設定するために使用されます。

- Speed @ 4 mA: この設定は、出力の4ミリアンペアの電流レベルに対応する速度値を設定 するために使用されます。有効値:0から32000RPM
- Speed @ 20 mA: この設定は、出力の20ミリアンペアの電流レベルに対応する速度値を設定するために使用されます。有効値:0から32000RPM

図 10-16.アナログ出力設定

Configure Test Modes Page (テストモード設定)

Configure Test Modes				
Temporary Overspeed Trip3000 RPMTemp. Overspeed Trip Timeout00:01:00 hh:mm:ssSimulated Speed Timeout00:00:10 hh:mm:ss				
Test Mode Permissive NOT IN ALARM				
Press ENTER to edit value				
Monitor Menu	View Logs	Config Menu	Test Menu	

図 10-17. テストモード設定

このページはモジュールの一時テスト・モードと自動/手動テストモードタイムアウト機能設定並び にテスト・モード許可設定に使用します。

- Temporary Overspeed Trip(一時過速度トリップ):一時過速度トリップ・テストがアクティブ なときに、変更された過速度トリップ設定値の値。有効値: 0-32000.
- Temp. Overspeed Trip Timeout (一時過速度トリップ・タイムアウト): テスト中断までにユニットがテスト・モードにとどまっていられる時間。有効値 0-1800秒
- Simulated Speed Timeout(模擬速度・タイムアウト):テスト中断までにユニットが自動また は手動の模擬速度・テストにとどまっていられる時間。有効値 0~30分

Test Mode Permissive(テスト・モード許可): この設定は、他のモジュールがトリップ状態、アラ ーム状態、テスト実行中の時、当該モジュールが過速度テスト・モードに入れないよう制限しま す。選択可能: "NONE"(許可しない)"NOT TRIPPED"(モジュールがトリップではなく、テスト 実行中でない)"NOT IN ALARM"(モジュールがトリップではなく、アラームもなく、テスト実行 中でない)

Configure Auto-Sequence Test Page(オートシーケンス・テスト設定構成)

Configure Auto-Sequence Test				
Periodic Test Timer Enabled NO				
Periodic Test Timer Interval 7 days				
Operator Can Disable Test YES				
Press ENTER to edit value				
Monitor Menu	View Logs	Config Menu	Test Menu	
L		└────────────────────────────────────	k.	

このページは、自動シーケンス・テスト・モードを設定するために使用されます。最初にテストされるモジュールは、"A"で次がモジュール"B"、最後にモジュール"C"であることに注意してください。

- Periodic Test Timer Enabled(定期テスト有効):この設定は、自動シーケンス試験が定期 的に実行されることを可能にするために使用される。"Yes"に設定すると自動シーケンステ ストは定期テスト・タイマー間隔の設定に基づいて定期的に実行されます。有効にすると、 このタイマーは、電源投入時から始まります。有効値: YES か NO.
- Periodic Test Timer Interval (周期テスト・タイマー間隔): この設定は、自動シーケンス試 験が定期的に実行された時の時間間隔/期間を設定するため使用されます。有効値: 1か ら999 日
- Operator can disable test(テストを無効にできる操作):この設定は実行からオペレータ/ ユーザーを任意に又は一時的に無効なオート・シーケンス・テストに許可するため利用しま す。テストでは、有効/無効コマンド・オプションは、フロントパネルのオート・シーケンス・テ スト運転画面から利用できます。この設定が"No"に設定される場合、オペレータ/ユーザ ーが手動で実行されてから、このテストを無効にすることはできません。有効値:YES か NO.

注:このテストはモジュールAにのみ構成可能です。モジュールBおよびモジュールCは自動的に モジュールAの設定を使用します。

Configure Modbus Page (Modbus設定構成)

	Configure	e Modbus	
Mode		RS2	32
Baud Rat	Baud Rate		00 bits/s
Communic	Communication Parity		Y
Sla∨e Ado	Slave Address		1
Enable Write Commands		s N	0
	Press ENTER	to edit ∨alue	
Monitor Menu	View Logs	Config Menu	Test Menu

図 10-19. Modbus 設定

モジュールのModbusの通信ポートを設定するために使用します。

- Mode(モード): この設定は、モジュールのシリアル通信ポートによって使用されるシリアル 通信モードを選択するために使用されます。有効値: RS-232 か RS-485.
- Baud Rate(伝送速度):この設定は、モジュールのシリアル通信ポートによって使用されるシリアル・データ値を設定するために使用されます。有効値:19200,38400,57600,か115200ビット/秒
- Communication Parity(通信パリティ): この設定は、モジュールのシリアル通信ポートによって使用されるパリティ値を有効にして設定するために使用されます。有効値:パリティなし、偶数パリティ、または、奇数パリティ。
- Slave Address(スレーブ・アドレス): この設定は、モジュールのシリアル通信ポートにユニ ークなスレーブ・アドレスを設定するために使用されます。すべての3つのモジュールが同 じネットワークに接続されている場合、それぞれが固有のアドレスを必要とします。有効値: 1から247

MicroNet Safety Module Fault Tolerant Protection System

 Enable Write Commands(書き込みコマンドの有効化): この設定は、ProTech有効/無効 にModbusの"書き込み"コマンドをプロテックに書き込まれる(つまりリセット・コマンド、 User-def テスト1 コマンドなどを開始する)ために使用されます。 詳細はモニタとModbus の章の制御部分を参照してください。この設定は"NO"に設定されている場合、モジュール のシリアルModbusの通信ポートは、専用のモニタ値に使用することができます。有効値: YESかNO

Configure Power Supply Alarms Page(電源供給アラーム設定)



図 10-20. 電源供給アラーム設定

このページは、それぞれの電源異常アラームを有効または無効にするために使用されます。

- Enable Power Supply 1 Alarm: 電源1に発生したモジュール障害をアラームとして扱うかどうかを設定します。有効値:NOまたはYES。
- Enable Power Supply 2 Alarm: 電源2に発生したモジュール障害をアラームとして扱うかどうかを設定します。有効値:NOまたはYES。

信頼性向上のため、モジュールへ2つの電源を接続するよう推奨します。ただし、電源が2つ利用 できないときは、片側の電源異常アラームを無効にできます。

Configure Display Page(表示設定)



このページは、ホーム画面の動作を構成するために使用します。

Home Screen On Trip Option: この設定は、トリップ又はアラーム状態を感知したときに画 面がどのように動作するかの設定に使われます。 "YES"に設定された場合は、モジュール画面が自動的に設定された"ホーム画面"にジャン プし、トリップ状態感知が表示されます。 "NO"に設定した場合は、モジュール画面はトリップ状態を感知してもそのままに保たれま す。システムのトラブルシューティングの間、この設定を一時的に"NO"とし、トリップ・イベン トが発生しても画面を維持する方が便利かもしれません。有効値:YESまたはNO Home Screen: この設定は、ホーム画面を選択するために使用されます。これはモジュール にトリップが発生したとき、上記アクションがYESに設定されているとき、HOME keyが押され た時 またはパワーアップ時に表示される画面(ホーム画面)を設定します。 $Home(\pi - L)$ System Status (システムステータス) Monitor Summary(モニタ・サマリ) Module Information(モジュール情報) Monitor Summary Config Inputs Overspeed/Acceleration Log (構成入力モニタ・サマリ) (過速度/過加速度ログ) Monitor Summary Prog Relays Trip Log(トリップ・ログ) (モニタ・サマリ構成リレー) Alarm Log(アラーム・ログ) Trip Latch(トリップ・ラッチ) Trip Cycle Time Log (トリップサイクルタイムログ) Alarm Latch(アラーム・ラッチ) Event Latch(イベント・ラッチ) Event Latch(イベント・ラッチ) **Trip Cycle Time Monitors** Peak Speed/Acceleration Log (トリップ・サイクル・タイム・モニタ) (ピーク速度/加速度ログ) Analog Comparator 1-15(アナログ比較 1-15) **Dedicated Discrete Inputs** (固有ディスクリート入力) Logic Gate 1-50(ロジック・ゲート 1-50) Configurable Inputs 1-10(構成入力1-10) Timer 1-5(タイマー1-5) **Programmable Relays** Latch 1-10(ラッチ 1-10) (プログラム可能リレー) Delay 1-25(遅延 1-25) Speed Input(速度入力) Unit Delay 1-10(ユニット遅延 1-10) Speed Redundancy Manager(速度冗長マネージャ) Analog Redundancy Manager 1-15 Accel Redundancy Manager(加速度冗長マネージャ) (アナログ冗長マネージャ) Speed Fail Timer(速度フェイルタイマー) Boolean Redundancy Manager 1-15 Analog Output(アナログ出力) (ブーリアン冗長マネージャ) Modbus(モドバス) Lag 1-10(ラグ 1-10) Date & Time(日付と時刻) Difference Detection 1-15(偏差検出 1-15)

Configuration Management Menu Page (メニュー・マネージメント設定)

Configuration Management Menu					
Configuration Overview Configuration Compare					
	Copy Configuration				
II					
Monitor Menu	View Logs	Config Menu	Test Menu		
図 10-22.メニュー・マネージメント設定					

構成概要、構成比較または、コピー構成を選択できます。

- Configuration Overview(構成概要) 構成可能パラメータのCRC値を表示します。
- Configuration Compare(構成比較) ユーザーがモジュール間の比較機能アラームを使用するか否かを許可します。

 Copy Configuration(構成コピー) - モジュールの構成設定ファイルが、他のモジュールの 構成設定ファイルと一致していることを、ユーザーが確認することができ別のモジュールへ 構成設定ファイルををコピーすることができたます。

Configuration Overview Page(構成概要)

Configuration Overview				
CRC: 0xDD68 Updated: 2014 Aug27 14:43:0			27 14:43:03	
Parameter Block			Value	
Speed Sense			F89A	
Speed Redundancy Manager			1B20	
Accel Redundancy Manager			35F1	
Overacceleration Trip			0xE014	
0∨erspeed Trip			ADE5	
Start Logic			355D	
Page 1 of 5				
Monitor Menu	View Logs	Config Menu	Test Menu	

図 10-23. 構成概要

このページには、全体の構成と個々の(サブコンポーネント)構成に関連付けられた CRC コード が表示されます。 CRC は、設定データから計算された値であり、データが変更されると CRC も 変更されます。 一致しない CRC コードは、異なる構成であることを、一致している CRC コード は同一の構成であることを表しています。

全体の CRC は、左上隅に表示されるコンフィギュレーション オーバービュー画面に表示されま す。モジュール間でこの全体 CRC が異なる要因は、ホーム画面設定、トリップ時にホーム画面 にジャンプする設定並びに、Modbus スレーブ・アドレスの違いです。

モジュールの設定前後の CRC を比較することで、モジュール間のどこで他のモジュールと異なる設定がなされ、どこが同じのままなのかを検証することができます。

パスワードは構成に含まれないので、モジュール間での比較、あるいはコピーがなされたかどう かを確認することができません。

この画面に表示される値に関する詳細については、プログラミング及び構成ツール(PCT)の章のコンフィギュレーションの概要画面部分におけるパラメータブロックの定義を参照してください。

Configure Configuration Compare Page(構成比較設定)



モジュールの設定比較機能を設定するために使用します。

Configuration Compare(構成比較) - ユーザーがこの比較機能をUSED(使用する)かNOT USED(否)かを選択します。このルーチンは、現在のモジュールの構成をMSMのその他2 つのモジュールと比較するものであり、差異が確認された場合にはアラームを発報します。 有効値:Used(使用する) かNOT USED (使用しない) それぞれのモジュールが意図的に特定のアプリケーションの要件を満たすために、異なる ように構成されている場合、この設定は使用しないように設定されるべきです。

この設定比較構成は、個別(サブコンポーネント) CRCモジュール間を比較しますが、全体CRC がモジュール間で異なっていてもアラームとみなさないものです。

これは個々のモジュールにおける全体CRCの計算が、ホームスクリーン設定、トリップ時にジャン プするホーム画面の設定、パスワード設定及びModbusスレーブ・アドレスについては、モジュー ル間での違いがあると思われるためです。

Configuration Copy Page (構成コピー)

	Configuration Copy				
Cont	Configuration Compare Result				
	Module B Module C	NO MATC MATCH	Η		
	Сору То В	Copy To C			
L	図 10 05-	堆代っピ			

図 10-25a. 慎欣コヒ

このページは、あるモジュールの構成設定ファイルが他のモジュール構成設定ファイルと一致しているかを確認し、ユーザーが他のモジュールに設定をコピーすることを許可します。

Copy to "X" ("X"ヘコピー)-現在のモジュールの構成をMSMI内のその他2つのモジュールのいずれか、または両方にコピーすることができます。このコピー機能は、ホーム画面の設定、トリップ設定でホーム画面にジャンプ、Modbusスレーブ・アドレスの設定を除くすべての構成ファイルの設定をコピーします。

ターゲット・モジュールで構成比較がNOT USED(未使用)になっている場合は、Configuration Compare Result(構成比較結果)が「UNKNOWN(不明)」と表示されモジュールをコピーするソフト キーのオプションが表示されません。

構成コピー画面に残り2つのモジュールの現在の構成状態が表示されます。可能なステータス表示は次の通りです。

- a. MATCH ーターゲット・モジュールがローカルモジュールと同じ設定であることを表示します。
- b. NO MATCH -ターゲット・モジュールがローカルモジュールと同じ設定でないことを表示し ます。
- c. UNKNOWN 対象とするモジュールの構成比較ルーチンが実行できないか、モジュール が存在しない、電源が入っていない、もしくはモジュール間CAN通信ネットワークが機能し ていないことを表示します。対象とするモジュールが、構成するために必要なトリップ状態 にあることを確認してください。この手順中、他のモジュールはトリップ又はトリップしてい ない状態であるかは問題ではありません。

構成コピーの手順

 このルーチンを作動させるためには、現在のモジュールおよびターゲット・モジュールの Configuration Compare(構成比較)が「Used(使用する)」に設定されている必要がありま す。構成比較が現在のモジュールで未使用になっている場合、「Copy Configuration(構成 コピー)」を選択すると以下の画面が表示されます。

Configuration Copy			
Configuration Compare Disabled			
Configuration Copy is not available			
Monitor Menu	View Logs	Config Menu	Test Menu
	VICH LOGS	coming field	lest hend

図 10-25b.構成のコピー

- 2. モジュールにコピー・ルーティンを開始するためにソフトボタン"Copy to X(Xへのコピー)" を押します。
- 3. パスワード入力画面の時、構成レベルのパスワードを選択してENTERキーを押します。
- 4. 画面が一時的に"ターゲットへのコピーの設定…"と言うメッセージを表示し、次に"ターゲット構成保存完了"というメッセージを表示します。

5. 構成コピーページは、ローカルモジュールの構成設定ファイルとそれぞれのコピーされたモジュール間で"MATCH"状態を示します。

Password Change Menu Page (パスワード変更メニュー)

Password Change Menu				
Test Level Password Config Level Password				
Monitor Menu	View Logs	Config Menu	Test Menu	

- テストまたは設定ページの構成レベル・パスワードの設定の選択に使用します。
- Test Level Password(テスト・レベル・パスワード)-この設定は、以下を実行する前に正確 に入力が要求されるTest Level Password(テスト・レベル・パスワード)を設定するために 使用します。
 - フロントパネルからモジュールテストを開始
 - モジュールのログファイルをリセットします(注:ピーク速度/加速度ログのみ設定レベルのパスワードを使用してリセットすることができます)
 - モジュールのテストレベルのパスワード
- Config Level Password(構成レベル・パスワード): この設定は、以下を実行する前に正確 に入力が要求されるConfig Level Password(構成レベル・パスワード)を設定するために 使用します
 - フロントパネルからモジュール構成の設定を変更します。
 - PCT プログラムからモジュールの構成設定を変更するか、モジュールにコンフィギュレーションをアップロードします。
 - モジュールのピーク速度/加速度ログをリセットします。
 - モジュールの設定レベルのパスワードを変更します。

テスト及び設定レベルのパスワードの両方がNERC (North American Electric Reliability Corporation) サイバーセキュリティ要件を満たしています。

Password Change Procedure: (パスワードの変更手順)

- 1. 変更するパスワードのレベルを選択します。
- 2. 「Change Password(パスワードの変更)」プロンプトで、続行する場合は「Yes to continue (はい)」を、この画面から戻る場合は「Cancel(キャンセル)」を選択します。
- Test Level Password(テスト・レベル・パスワード)を変更する場合は、現在のテストまたは 構成パスワードのいずれかを入力してください。Configuration Level Password(構成レベ ル・パスワード)を変更する場合は、現在の構成パスワードを入力する必要があります。
- 4. 正しいパスワードを入力したらEnterを押します。
- 5. これで当該レベルにNew password(新しいパスワード)を選択できます。
 - a. Aa 0-9 @ソフトキーを使用して、大文字・小文字、数値、利用可能な特殊文字を選択 します。
 - b. ハイライト値を変更するには値▼または値▲のキーを使用します。
 - c. カーソル→キーを使用して、ハイライト文字を右に移動します。
- 6. 新しいパスワードを選択したら、Enterを押して保存します。

7. パスワードが変更されたことを確認するメッセージが表示されます。

テスト・レベル・パスワードの初期設定: AAAAAA (工場出荷時) 構成レベル・パスワードの初期設定: AAAAAA (工場出荷時)



パスワードを忘れてしまうと、リセットする方法はありません。パスワードのリセットが必要なユニットはWoodward社に返送していただく必要があります。



Test Modes Menu (テスト・モード・メニュー)

Test Modes Menu(テスト・モード・メニュー)からはすべてのMSMテストへのアクセスが可能で す。ユーザーは、フロントパネルから構成したテストを開始できます。ランプ・テストを除くこれらの テストを開始するためにはテストまたは構成レベルのパスワードを入力する必要があります。

Test Modes Menu				
Temporary Overspeed Setpoint				
Manual Simulated Speed Test				
Auto Simulated Speed Test				
	Auto-Sequence Test			
User-defined Test 1				
User-defined Test 2				
Monitor Menu	View Logs	Config Menu	Test Menu	
		T 1, J=-		

図 11-1. テスト・モード・メニュー

システムには、構成ロジックおよびパラメータが正常に作動していることを確認するためのいくつかの内部テスト・ルーチンが搭載されており、モジュールメニューは以下のテストが含まれています。

- Temporary Overspeed Setpoint(一時過速度設定値): ユーザーが一時過速度設定値テ スト機能を開始できます。
- Manual Simulated Speed Test(手動模擬速度・テスト): ユーザーが手動模擬速度テスト 機能を開始できます。
- Auto Simulated Speed Test(自動模擬速度・テスト): ユーザーが自動模擬速度・テスト機 能を開始できます。
- Auto-Sequence Test(オート・シーケンス・テスト): ユーザーがオート・シーケンス・テスト 機能を開始できます。
- User Defined Test 1, 2 & 3(ユーザーが定義したテスト1[~]3): ユーザーがカスタムテストル ーチンを開始できます。
- Lamp Test(ランプ・テスト): ユーザーがランプ・テスト機能を開始できます。

Temporary Overspeed Setpoint Test (一時過速度設定値テスト)

Tem	oorary Overspeed Se	etpoint Test			
Tem	Temporary Overspeed Trip Setpoint				
	2000 RPI	M			
Actual	Speed	2000 RPM			
0∨ersp	0∨erspeed Trip Setpoint 3500 RPM				
Start Test					
図 11-2a. 一時過速度テスト					

- Temporary Overspeed Trip Setpoint(一時過速度トリップ設定値):構成した一時過速度・ト リップ設定値の設定を表示します。
- Actual Speed(実際の速度):感知した実際の速度を表示します。
- Overspeed Trip Setpoint(過速度トリップ設定値):モジュールの最新の過速度設定値を表示します。

このテスト機能を使うように設定すると、一時的にモジュールの過速度設定及びステップを、設定 された「一時過速度トリップ点」に「一時過速度トリップ・タイムアウト」の時間だけ変更することが できます。

この設定はモジュールの「過速度トリップ」設定の上でも下でも可能です。もし(MSM以外の)第二 の過速度保護装置がついていて、その過速度トリップ点の設定がMSMよりも高いときは、この機 能を使って一時的にMSMの過速度トリップ点を、第二の過速度保護装置のテストのために上げ ることができます。

もLMSMが監視している回転機器(タービン、発電機又はコンプレッサー)の過速度トリップ点を、 MSMのトリップ及び関連するトリップ回路・機能のテストのために上げることが望ましくないとき は、「一時過速度トリップ点」機能を一時的に、モジュールの過速度トリップ設定より下か、回転機 器の定格速度のわずか上に設定します。もし設定が回転機器の定格速度のわずか上であれ ば、機器の速度を「一時過速度トリップ点」と同じかわずかに上にするだけで、正常な運転状態を 保ったまま関連するトリップ回路の試験を行うことができます。

この機能を有効にしたとき、もし回転機器の速度を「一時過速度トリップ点」まで、「一時過速度ト リップ・タイムアウト」時間内に上げることができなければ、このテスト機能は自動的に無効にな り、モジュールの過速度トリップ点は元の設定値に戻ります。もしこのテスト時間中に回転機器の 実速度が「一時過速度トリップ点」を越えたら、モジュールの過速度トリップ機能が働いて、モジュ ールをトリップさせ、過速度トリップ設定は元の(通常の)設定値に自動的に戻ります。

Temporary Overspeed Test Procedure (一時過速度テストの手順)

- 1. モジュールがトリップ状態でないことを確認します。
- 2. 一時過速度テスト画面でStart Test(テスト開始)ソフトキーを押します。
- 3. パスワード入力画面が表示されるので、Test(テスト)レベルのパスワードを入力しま す。
- 4. モジュールの過速度トリップ設定を構成モードで設定した「一時過速度設定レベル」 に一時的に変更する場合は「Apply(適用)」を、終了する場合は「Cancel(キャンセル)」を押します。
- 5. Temp Overspeed Trip Timer(一時過速度トリップ・タイマー)が表示され、カウントダウンが始まります。

ユーザーはテストを終了してOverspeed Trip Setpoint(過速度・トリップ設定値)を構成済み 実過速度設定値に復帰させることができます。

テストを終了させる前にタイマーが終了した場合は、ユニットには「Test Time Expired(テスト時間終了)」というメッセージが表示されテスト開始画面に戻ります。

Temporary Oversp	eed Setpoint Test			
Temporary O∨ersp	eed Trip Setpoint			
2000	D RPM			
Actual Speed	1600 RPM			
Overspeed Trip Setp	0∨erspeed Trip Setpoint 3500 RPM			
Test Time Remaining 00:00:25				
Temporary Overspeed	Trip Setpoint Active			
	End Test			

図 11-2b. 一時的過速度テスト

Temp. Overspeed Threshold Test(一時過速度しきい値テスト)のページには以下のメッセージが表示されます。

At Least One Other Module Is Tripped! (他のモジュールがトリップ状態です!) - これは、別の モジュールがトリップ状態であることを示す警告としてTemporary Overspeed Trip(一時過速度・ト リップ)にのみ使用されます。これはテストの適用を禁止するものではありません。

Temporary Overspeed Trip Setpoint Active(一時過速度・トリップ設定値がアクティブです) - 一 時過速度トリップ・テストがアクティブであることを示します(また、現在の速度がOverspeed Trip Setpoint[過速度・トリップ設定値]以下)。

Speed > Overspeed Trip Setpoint!(速度 > 過速度トリップ!) - 一時過速度トリップ・テストがア クティブで現在の速度が過速度トリップ設定値よりも高いことを示します。ユーザーがテストを終 了させた場合、またはテスト時間が終了するとモジュールはトリップします。

<mark>Test Time Expired(テスト時間終了)</mark> - タイマーがゼロに達したことを示します。

Manual Simulated Speed Test(手動模擬速度テスト)

Manual Sin	nulated Speed Test
Test Mode	MANUAL MODE
Actual Speed	3500 RPM
O∨erspeed Trip	Threshold 4000 RPM
Start Test	

図 11-3. 手動模擬速度テスト

- Test Mode(テストモード) テストモードを表示します。手動または自動。
- Actual Speed(実速度) 現在の実速度を表示します。
- Overspeed Trip Setpoint(過速度・トリップ設定値) 構成済み実過速度設定値を表示します。

このテストは、モジュールの内部周波数発生器を用い、過速度トリップ"レベル設定より100 rpm 下の周波数を、入力速度チャネルに代わって入力します。

その後、ユーザーはモジュールをトリップ状態に進めるため、過速度トリップ機能で設定された過 速度トリップ設定より上の値に、″▲値″ソフトキーを経由して周波数発生器の速度を上げます。

このテスト実行中であっても、モジュールの速度検出、過速度トリップ機能及びトリップ・リレー出 カの機能は有効です。

周波数発生器の模擬速度信号レベルが、設定された「シミュレーション速度タイムアウト」時間以内にモジュールの「過速度トリップ設定」以上に達しない場合、テストは中止され、モジュールの 速度センサー入力信号は、モジュール速度チャネルに戻ります。

内部模擬速度の分解能は、周波数上昇に伴って低下します。以下の表は、いくつかのスポット 周波数を示しています。以下の表およびグラフでは、ギヤ比1での60歯ギヤの使用を前提として おり周波数がRPMと同じになっています。

RPM	Resolution (RPM)
6	9.5E-5
100	.0016
1000	0.16
10000	2.0
32000	20.5

表 11-1. 模擬速度分解能

内部周波数ジェネレータの分解能は以下のグラフに記載しています。チャート内の切れ目は、分 解能最適化のために異なる内部クロックのスケーリングが切り換ったことを示します。



図 11-4. テスト周波数分解能

Manual Simulated Speed Test			
Test Mode	MANUAL MO	DE	
Actual Speed	34	00 RPM	
Overspeed Trip Setpo	oint 35	00 RPM	
Simulated Speed	34	00 RPM	
Test Time Remaining:00:00:34 Manual Simulated Speed Active			
Value Down	Value Up	End Test	

図 11-5. 手動模擬速度テスト画面

手動模擬速度テストに関して以下のメッセージがあります。

<mark>Manual Simulated Speed Active(**手動模擬速度がアクティブ)** - 手動模擬速度・テストがア クティブであることを示します。</mark>

Test Time Expired(テスト時間終了) - 模擬速度レベルが過速度・トリップ設定値以上に上がる前に、'残り時間' タイマーがゼロに達したことを示します。

手動模擬速度テストの手順

- 1. どのモジュールもトリップ又はアラーム状態(構成のテストモード許可設定によりま す)でないことを確認します。
- 2. 手動模擬速度テスト画面から Start Test(テスト開始)ソフトキーを押します。

MicroNet Safety Module Fault Tolerant Protection System

- パスワード入力画面が表示されるので、Test(テスト)レベルのパスワードを入力します。
- 4. テストを実行する場合は「Apply(適用)」を、終了する場合は「Cancel(キャンセル)」を 押します。
 - a. モジュールの入力速度チャンネルは、実際の回転機器の速度検出から自動的 にモジュール内部の周波数発生器に切り換わり、その速度は"Overspeed Trip"(過速度・トリップ)レベル設定の100rpm下にセットされます。
 - b. Simulated Speed Timeout(模擬速度・タイムアウト)のカウンタが表示され、カウントダウンが始まります。
- 5. 値▲ソフトキーを押して周波数発生の模擬速度レベルをモジュールの過速度・トリッ プ設定値以上に増やします。
- - a. もし画面の"End Test(終了)"ソフトキーを模擬速度が過速度トリップ設定値以上 になる前に押せば、モジュールは"Start Test(スタートテスト)"画面に戻ります。
 - b. もし "Test Time Remaining(残りのテスト時間)"が模擬速度が過速度トリップ設 定値以上になる前に切れると、モジュールは "Test Time Expired and revert back to the "Start Test(テスト時間終了とテスト開始の画面に戻る)の画面にメ ッセージを表示します。
- 7. モジュールの出力トリップ・リレーをリセット(非トリップ状態に)するためにモジュールの前面パネル、ディスクリート入力、またはModbusの通信ポートのいずれかからRESETコマンドを発行します。また、このコマンドは、モジュールの速度入力チャンネルを(内部の周波数発生器から)実際の回転機からの信号に切り換え、モジュールの表示は「HOME」画面に戻ります。
- 8. ユーザーはまた、「過速度、過加速度ログ」を見ることにより、検出したトリップ速度イ ベント中の最高速度、トリップ時の加速度並びに最高加速度を知ることができます。

関連するメッセージ及びその意味については、下記の "General Testing Notes" (テストに関する 一般的な注意)を参照ください。

Auto Simulated Speed Test (自動模擬速度テスト)

	Auto Simulate	d Speed Test		
Test M	ode	AUTO	MODE	
Actual	Speed		0 RPM	
0∨erspe	0∨erspeed Trip Setpoint 100 RPM			
Start Test				
 図 11-6. 自動模擬速度テスト画面				

- Test Mode(テストモード)-このゲージは、テスト・モード(AUTOモード)を表示します。
- Actual Speed(実際の速度)-検出された実際の速度を表示します。
- Overspeed Trip Setpoint(過速度トリップ設定値)-設定された過速度トリップ設定値を表示 します。

このテストは、モジュールの内部周波数発生器を用い、過速度トリップ^{"レベル設定より100 rpm 下の周波数を、入力速度チャネルに代わって入力します。その後、モジュールをトリップ状態に進めるため、過速度トリップ機能で設定された過速度トリップ設定より上の値に、10rpm/秒のレートで自動的に周波数発生器の速度を上げます。このテスト実行中であっても、モジュールの速度検出、過速度トリップ機能及びトリップ・リレー出力の機能は有効です。}

周波数発生器のシミュレートされた速度水準が、12秒以内に構成された設定モジュールの過速 度トリップ点に達していない場合は、このテストは中止され、モジュールの速度センサー入力信 号は、モジュールの速度チャンネルに戻ります。

Manual Simulated Speed Test(手動模擬速度テスト)のページには以下のメッセージが表示されます。

<mark>Auto Simulated Speed Active(自動模擬速度がアクティブ)</mark> - 自動模擬速度・テストがアクティブ であることを示します。

Test Time Expired(テスト時間終了) - 模擬速度が加速度トリップ設定値より上になる前に12秒 のタイマーがゼロに達したことを示します。

<mark>Test Ended by Modbus(Modbusによってテスト終了)</mark> - Modbusコマンドによってテストが終了さ れたことを示します。

Auto Simulated Speed Test Procedure(自動模擬速度テスト手順)

- どのモジュールもトリップ又はアラーム状態(構成のテストモード許可設定によります)でないことを確認します。
- モジュールの自動模擬速度テスト画面から、"Start Test(テスト開始)"ソフトキーを 押すか、または、Modbusの通信から(書き込みコマンドが設定され/有効化されてい る場合)"自動速度テスト開始"コマンドそして"自動速度テスト確認"コマンドを与えま す。
 - a. 注意: このテスト・ルーチンも自動シーケンステストルーティン(定期的または手動で)によって開始することができます。
- 3. モジュールのフロントパネルから、このテストを開始すると"パスワードの入力"画面 が表示されます。この画面から"テスト・レベル・パスワード"を入力します。
- 4. もしこのテストをフロントパネルから開始するときは、テストを開始するために"Apply" ソフトキーを、画面を終わるため"Cancel(キャンセル)キーを押します。
- 5. このテスト・ルーチンが開始されると(フロントパネルまたはModbusから)モジュールの入力速度チャンネルは実際の回転数機器速度感知からモジュール内部の周波数発生器に切り換わり"過速度・トリップ"レベル設定より自動的に100rpm以下の模擬速度になります。
 - a. 内部周波数発生器は、自動的に10回転/秒のレートで、モジュールの過速度ト リップレベル設定以上にシミュレートされた速度信号を増加させます。
 - b. シミュレートされた速度の12秒タイムアウトカウンタが表示され、カウントダウン が開始されます。

- モジュールの周波数発生器のシミュレートされた速度信号がモジュールの過速度トリ ップレベル以上にまで増加した場合、モジュールの出力"トリップ・リレー"はそのトリッ プ状態になり、モジュールのディスプレイは、"ホーム画面"に切り替わります。
 - a. 模擬速度が過速度トリップ設定値以上になる前に、画面の"End Test(テスト終 了)"ソフトキーが押された場合、モジュールは"スタートテスト"画面に戻りま す。
 - b. もし模擬速度が過速度トリップ設定値以上に持ち上げられる前に12秒のタイマ ーが切れたら、モジュールは"テスト時間終了"のメッセージを表示し、"テスト 開始"画面に戻ります。
 - c. 模擬速度が過速度トリップ設定値以上に増える前にモドバス通信の"速度テス ト中止"コマンドが与えられたら、モジュールは"テスト開始"画面へ戻ります。
- 7. モジュールの出力トリップ・リレーをリセット(非トリップ状態に)するためにモジュールの前面パネル、ディスクリート入力、またはModbusの通信ポートのいずれかからRESETコマンドを発行します。また、このコマンドは、モジュールの速度入力チャンネルを(内部の周波数発生器から)実際の回転機からの信号に切り換え、モジュールの表示は「HOME」画面に戻ります。
- 8. ユーザーはまた、「過速度、過加速度ログ」を見ることにより、検出したトリップ速度イ ベント中の最高速度、トリップ時の加速度並びに最高加速度を知ることができます。

関連するメッセージ及びその意味については、下記の "General Testing Notes"(テストに関する 一般的な注意)を参照ください。

Auto-Sequence Test 自動シーケンステスト

Auto-Sequence Test			
Time Remaining Until Next Test			
Result Of Last Test			
TEST NOT STARTED			
Start Test			Disable Auto- Seq Test

- Time Remaining Until Next Test(次回テストまでの残り時間):次の自動シーケンステストが始まる までの時間を表示します。
- Result Of Last Test(最後のテスト結果):最後の自動シーケンステスト結果を表示します。最後の テスト結果は下記の通りです。
 - TEST NOT STARTED (テスト未開始)
 - TEST PASSED (テスト合格)
 - TEST FAILED (テスト失敗)
 - 。 TEST NOT COMPLETED (テスト未完了)

Manual 26711V2

MicroNet Safety Module Fault Tolerant Protection System

このルーティンテストは、モジュールA、B、Cの順にそれぞれのモジュールの"自動模擬速度テスト"を開始させ、テスト終了後、通常の非トリップ状態に戻ります。"自動模擬速度テスト"ルーチンについての詳細は "自動模擬速度テスト"を参照してください。このテストはすべてのモジュールの入力速度を感知する回路、過速度トリップ機能、および出力トリップ・リレーの操作を実証します。

モジュールAからこのシーケンステストが始まるので、このテストはモジュールAからのみ、設定 できます。またこのテストは定期テスト・タイマー機能を設定していればモジュールAのフロントパ ネルから開始できます。

Auto-Sequence Test Procedure オート・シーケンス・テストの手順

このテストの設定をするために、上記部分の自動シーケンステスト手順の設定を確認してください。

- 1. どのモジュールもトリップ又はアラーム状態でないことを確認します。(テストモード許可設定は、このテストには適用されません。)
- 2. モジュールAの自動シーケンステスト画面から、"テスト開始"ソフトキーを押します。
 - a.注: このテスト・ルーチンは、もし定期テスト・タイマー機能が設定され利用可能なら定 期的にも開始されます。
- 3. モジュールのフロントパネルからこのテストを開始するときは、"Enter Password(パス ワード入力)"の画面が現れます。この画面からテストレベルのパスワードを入力しま す。
- もしフロントパネルがこのテスト開始に使用されるのであれば、"Start Tes(テスト開始)"ソフトキーを開始のため押すか、画面を閉じるため"Cancel(キャンセル)"ソフトキーを押します。
- 5. モジュールAは自動模擬速度テストを実行します。
- 6. モジュールAは非トリップ状態に戻るためリセットされます。.
- 7. もしすべてのテスト許可条件が揃っていれば(トリップ、アラーム状態のモジュールはない)モジュールBは自動模擬速度・テストを実行します。
- 8. モジュールBは非トリップ状態に戻るためリセットされます。
- 9. もしすべてのテスト許可条件が揃っていれば(トリップ、アラーム状態のモジュールはない)モジュールCは自動模擬速度テストを実行します。
- 10. モジュールCは非トリップ状態に戻りリセットします。
- 11. もしテスト許可条件が揃っていなければ(トリップ、アラーム状態のモジュールがある)、 影響のあるモジュールに下記の中の1つを表示します:テスト未開始,テスト失敗、テスト 未完成
- もしこのテストが"Periodic Test Timer" function(定期テストタイマー機能)により開始したら、"Time Remaining Until Next Test(次のテストまでの残り時間)"がリセットされカウントダウンがもう一度始まります。

オペレータは、モジュール A のフロントパネルから定期テストを無効、再有効化することができま す。この機能が無効化されたとき、またはいずれかのモジュールがトリップ、アラームまたはテス ト状態の場合には、「Time Remaining Until Next Test(次回テストまでの残り時間)」は残り1時間からカウントされなくなります。タイマーがすでに1時間を切っている場合は残り1時間に戻り ます。「Periodic Test Timer re-enable(定期テストを再有効化)」が選択され、トリップ、アラーム またはテスト中のモジュールがなければ、機能は正常に作動します。

関連するメッセージ及びその意味については、下記の "General Testing Notes" (テストに関する 一般的な注意)を参照ください。 User Defined Test 1, 2, & 3(ユーザー定義テスト1~3)

User-defined Test 1				
	Test Not Started			
Start Test				



- ユーザー定義テストページを選択すると、以下のステータスメッセージが表示されます。
 - NOT CONFIGURED(構成されていない)
 - Test Not Started (テストがまだ開始されていない)
 - Test Started by: (テストは以下の場所から開始指令を受取りました)
 - a. Front-Panel(フロントパネル)
 - b. Configurable Logic (構成ロジック)
 - c. MODBUS (モドバス)
 - Test Ended by: (テストは以下の場所から終了されました)
 - a. Front-Panel(フロントパネル)
 - b. Configurable Logic (構成ロジック)
 - c. MODBUS (モドバス)
 - d. Test Timeout (テスト・タイマー完了)
 - e. Trip Condition (トリップ状態)
 - f. Other Module Trip (only if Test Mode Permissive is set to "Not Tripped" or "Not in Alarm")(他のモジュールがトリップ:テストモード許可がトリップなし、又 はアラームなしの場合)
 - g. Other Module Alarm (only if Test Mode Permissive is set to "Not in Alarm") (他のモジュールがアラーム:テストモード許可がアラームなしの場合)

User-defined Test Procedure (ユーザー定義テスト)の手順

- 1. このテストの開始時にはトリップ状態またはテストモードのモジュールがあってはなりません。(テストモード許可条件設定によります)
- モジュールのユーザー定義テスト画面で"Start Test"(テスト開始)ソフトキーを押します。又はモドバス通信(設定及び通信が有効の時)で "Initiate User-defined Test"(ユ ーザー定義テスト開始)指令を与えます。又は構成ロジックから開始します。
- モジュールのフロントパネルをこのテストの開始に使う時は、"Enter Password"(パス ワードを入力)メッセージが表示されます。Test(テスト)レベルのパスワードを入力しま す。
- 4. 正しいパスワードを入力すると、「Start Userdefined Test X*?(ユーザー定義テストX* を開始しますか?)」というメッセージが表示されます。
- 5. テストを開始するには「Start(スタート)」ソフトキーを、テストをキャンセルするには 「Cancel(キャンセル)」を押します。
- 6. ユーザー定義テスト・ラッチが設定され、関連付けられたロジックが実行されます。

MicroNet Safety Module Fault Tolerant Protection System Manual 26711V2

- 7. テスト中は「User-defined Test X* Active(ユーザー定義テスト X*がアクティブです)」 のメッセージと Test Time Remaining (テスト残り時間)タイマー、「End Test (テスト終 了)」ソフトキーが表示されます。
- 8. End Test(テスト終了)を選択した場合、「End Test Mode?(テストモードを終了します か?)」というメッセージと「Yes(はい)」と「No(いいえ)」のソフトキーが表示されます。 「Yes(はい)」を選択すると、ユーザー定義テスト・ラッチがリセットされます。
- 9. テスト・タイマーが00:00に達した場合、「End Test(テスト終了)」ソフトキーを選択し た場合、テストがModbusコマンドによって中断された場合、Configurable Logic(構成可 能ロジック)でテストがリセットされた場合にテストは終了します。

*「X」は、ユーザー定義テストの番号(1、2、3のいずれか)を示します。

関連するメッセージ及びその意味については、下記の "General Testing Notes" (テストに関する 一般的な注意)を参照ください。.

ユーザー定義テストのロジックは、通常テスト、テスト障害、テスト中断を含むすべて可 注 能なモードについてユーザーによる検証が必要です。

User-defined Test 1			
Test E	nded by:	Trip Conditi	on
Start User-defined Test 1?			
Start			Cancel

|||-8b. ユーサー正義テスト

	User-defin	ed Test 1	
Test S	started by:	Front-Pan	el
Test Time Remaining 00:00:13			
	User-defined	<mark>Test 1 Active</mark>	
			End Test
	図 11-8c. ユー	ザー定義テスト	

	User-defin	ed Test 1	
Test E	nded by:	Test Time	out
Test Time Expired			
Start Test			
図 11-8d. ユーザー定義テスト			

Lamp Test (ランプ・テスト)

	Lamp	Test	
	Start La	mn Test?	
Start Test			Cancel
<u></u>		→ .	

ランプ・テストは、フロントパネルLED機能検証のためのものです。テスト中は、各LEDは下記の 色の組み合わせを示します。テストは必要があればやり直すことができます。キャンセル機能も 利用可能です。テストの実行にパスワードは必要ありません。

ランプテストの手順

- 1. モジュールのLamp Test画面にて "Start Test" ソフトキーを押します。
 - a. Tripped、Unit Health及びAlarm LEDが1秒間消灯します。
 - b. 次にTripped LEDが赤に1秒間、Unit Health LEDが赤に1秒間及びAlarm LEDが黄色 に1秒間それぞれ点灯します。
 - c. 次にUnit Health LEDが緑に1秒間点灯します。
 - d. 次にTripped、Unit Health及びAlarm LEDが1秒間消灯します。
- 2. テスト・ルーチンが完了すると、全てのLEDが通常状態に戻ります。

図 11-9. ランプ・テスト

General Testing Notes(テストに関する一般的な注意)

一般的に、Temporary Overspeed Trip Setpoint(一時過速度トリップ設定値)とLamp Test(ラン プ・テスト)を除き、上記のテストは他のモジュールがトリップまたはアラーム状態(Auto Sequence Testに関するユーザーの設定によります)の時は実行できません。他のモジュール がトリップ、アラームまたはテスト中のときに上記のテストを実行しようとすると、以下のメッセージ が表示されます。

Module Already Tripped! Test Aborted (モジュールはすでにトリップ状態です。テストを中 <mark>断します)</mark> - モジュールがすでにトリップ状態であるためにテストを開始できないことを示し ます。

Module In Alarm! Test Aborted (モジュールはアラーム状態です。テストを中断します) -モジュールがアラーム状態であるためにテストを開始できないことを示します。.

<mark>Test in Progress (テスト実行中)</mark> - モジュールがすでにテストモードであるためにテストを 開始できないことを示します。

Other Module Tripped! Test Aborted(他のモジュールがトリップ状態です!テストを中断 します) - 他のモジュールがトリップ状態であるためにテストを開始できない、または実行 中のテストが中断されたことを示します。

<mark>Other Module In Alarm! Test Aborted (他のモジュールがアラーム状態です!テストを中</mark> **断します)** - 他のモジュールがアラーム状態であるためにテストを開始できない、または実 行中のテストが中断されたことを示します。

<mark>Other Module In Test Mode! Test Aborted(他のモジュールはすでにテストモードです! <mark>テストを中断します。)</mark> - 他のモジュールのいずれかがすでにテストモードであるためにテ ストを開始できないことを示します。</mark>



概略

ユーザーは、次の方法を使用してMSMを構成できます。

- それぞれのモジュールをフロントパネルのキーパッドから別個に設定します。フロントパネル からは標準的な項目、すなわち速度、加速度、アナログ出力のスケーリングだけを設定でき ます。アナログ/ディスクリート入力、カスタム・ロジック、ラッチ入力などは、Programming and Configuration Tool (PCT)を使って設定しなければなりません。
- そのフロントパネルのキーバッドから1つのモジュールだけを設定し、他の2つのモジュール に保存されたコンフィギュレーションファイルをコピーします。
- モジュール構成作成のための設定ツールソフトウェアプログラムがインストールされたコン ピュータを使って、1つ又は全てのモジュールに接続して、構成設定ファイルをダウンロード します。又は構成設定ファイルが1つのモジュールのみアップロードされた場合、モジュール 間コピー機能を使って他の2つのモジュールにファイルをコピーすることもできます。

安全のため構成設定の変更もしくはアップロードをするときは、モジュールをトリップ状態にしてく ださい。

それぞれのMSMモジュールは、過速度、過加速度、トリップ・ラッチとアラーム・ラッチ機能が含まれています。ユーザーは、提供されたツールのプログラミングと構成(PCT)かモジュールのフロントパネルを通して必要なアプリケーション機能を満たすために、各モジュールを構成する必要があります。

MSM制御装置の構成可能入出力および関連機能を使用するには、カスタム・アプリケーション・ プログラムが必要です。MSMにはソフトウェア・ベースのPCTが付属しており、コンピュータへの 読み込みが可能です。これは以下の用途に使用します。

- カスタム・アプリケーション・プログラムの作成・変更
- 過速度およびオーバ過加速度の機能設定変更
- アプリケーションおよび構成設定のファイルへの保存
- アプリケーションおよび構成設定の各MSMへのダウンロード
- アプリケーションおよび構成設定の各MSMからのアップロード
- 保存されたログファイルのMSMからのアップロードおよび閲覧



これらのソフトウェア・ツールを誤って使用すると危険な状態が発生する可能性があります。これらのツールは必ず訓練を受けた担当者が操作してください。

ストレートスルー・シリアル・ケーブルがあれば、指定コンピュータ(PCTプログラムが読み込まれているもの)でMSMとの通信が可能です。

通信タイプ	RS-232
Baudレート	115200
絶縁	非絶縁
信号ケーブル長さ	最長 10 ft / 3 m
ケーブルタイプ	標準RS-232シリアル・ケーブル

表 12-1 サービスポート仕様

PCTは、Woodwardの「ToolKit HMI(ヒューマン・マシン・インターフェース)」ソフトウェア・プログラ ムおよび特殊なMSMアプリケーション・ファイルの組み合わせから成ります。PCTは付属ソフトウ ェア・インストールCDで各MSMに付属しており、Woodwardのウェブサイト (www.woodward.com/software)からのダウンロードも可能です。

PCTは、オフライン(MSMに接続されていない状態)プログラムおよび構成設定の生成、保存、 MSMへのダウンロードが可能になるように設計されています。また、オンライン(MSMに接続され た状態)構成設定が操作できます。以下は、PCTからMSMのプログラミングおよび変更を行う際 の典型的なプロセスの例です。

- 1. ツールキットを開き、目的のモジュールのRS-232サービスポートにコンピュータを接続しま す。
- 2. ツールバー上で、'Connect(接続)'をクリックし、PCT 接続ウィザードを介して、MSMに接続してください。
- 3. 適切なセキュリティ・レベルを選択し、パスワードを入力し"Log In"(ログイン)をクリックして ください。
- 4. 'Settings(設定)'メニューの中で目的タスクを選択してください。
- 5. 変更/編集するため.wset ファイルを選択するか、デフォルト値から新しいものを作成します。
- 6. コンピュータのダイレクトリーへ.wset ファイルを保存します。
- 設定メニューの中で、MSMモジュール(モジュールはトリップ状態にある必要があります)に 保存された.wset ファイルをアップロードするためロード設定ファイルからデバイスへをクリ ックします。
- 8. 設定メニューの構成管理機能を使用して、必要に応じて、他の2つのMSMモジュールにア ップロードされたプログラムをコピーします。

重要

モジュールへ".wset file(.wsetファイル)"設定をアップロードする場合は、正しい設定ファイルが正しいモジュールにロードされたことを確認する事が重要です。

PCTのインストール

MSM制御装置のPCTは、Woodwardのソフトウェア「ToolKit」および特殊なMSMアプリケーション・ プログラムの組み合わせから成ります。

以下のインストール手順を用いてPCT(プログラミング・設定ツール)をインストールしてください。

- MSMに付属しているMSM PCTのインストールCDを用意します。(MSM PCTはWoodwardの ウェブサイト<u>www.woodward.com/software</u>からもダウンロードできます。)
- 2. インストール・プログラムを実行してすべてのインストール手順に従います。

プログラミング・設定ツール(PCT)のヘルプ

オンライン・プログラミング・設定ツール(PCT)のヘルプは、プログラミング・設定ツール(PCT)製品のインストール内容に含まれています。このヘルプは、プログラミング・設定ツール(PCT)のメインウィンドウにある「Help(ヘルプ)」メニューからアクセスできます。

プログラミング・設定ツール(PCT)の操作レベル

MSMプログラミング・設定ツール(PCT)は、さまざまな操作レベルで使用できます。

- MSMから独立した状態(オフライン)
- Test Level (テストレベル) (オンライン)
- Config Level(構成レベル)(オンライン)

<u>独立レベル:</u>

- PCとMSMの間の通信リンクは不要です。
- パスワードは不要です。
- MSMに読み込む構成ファイルをプログラミング・設定ツール(PCT)で作成できます。

Test Level(テストレベル):

- シリアル通信リンクを確立し、稼動させる必要があります。
- テストレベルのパスワードが必要です。
- MSMに読み込む構成ファイルをプログラミング・設定ツール(PCT)で作成できます。
- MSMに保存された構成ファイルをPCにコピーできます。
- ログファイルを閲覧、エクスポートできます。
- すべてのログ(ピーク速度およびピーク加速度を除く)をリセットできます。

Config Level(構成レベル):

- シリアル通信リンクを確立し、稼動させる必要があります。
- 構成レベルのパスワードが必要です。
- MSM に保存された構成ファイルを PC にコピーできます。
- プログラミング・設定ツール(PCT)で作成した構成ファイルを MSM にアップロードできます。
- ログファイルを閲覧、エクスポート、リセットできます。
- オンライン構成が有効化されます。

プログラミング・設定ツール(PCT)の使用方法

MSMプログラミング・設定ツール(PCT)を使用するには、以下の措置を実施する必要があります。

- 1. 正しいバージョンのToolKitが製品付属のインストーラCDに入っていますので、PCにインストールします。
- MicroNet Safety Module.wstoolをクリックしてToolKitサービス・ツールを実行します。以下の説明画面がPCに表示されます。


独立レベルでのPCTの利用準備ができています。テストまたは構成レベルのいずれかでPCTを 使用するには、以下の措置を実施する必要があります。

シリアル・インターフェース・ケーブルでPCとMSMのユニットのいずれかを接続します。シリアル・ケーブルは必ず図2-17に記載されたとおりに配線してください。

4. 「Connect(接続)」機能を使用して通信を確立します。「Connect(接続)」を押すと以下のポ ップアップ・ウィンドウが表示され、ネットワークの選択が求められます。

Select a network:	
Network	
S TCP/IP	
Baud Rate: AutoDetection	
Always connect to my last selected network.	
S Connect	

- 5. シリアル・インターフェース・ケーブルが接続された通信ポートを選択し、ポップアップ・ウィンドウのConnect(接続)ボタンをクリックします。
- 6. 通信リンクが確立されると、以下のポップアップ・ウィンドウが表示されます。

Security Login		×
9	Device PROTECH is a secure device. Please log	g in.
	Security Level: Test Level	•
	Password:	
	Log In Close	

 「Test Level(テストレベル)」と「Config Level(構成レベル)」のいずれかを選択し、選択した レベルに関連付けられたパスワードを入力してログインします。テストまたは構成レベルの 機能が必要ない場合は「Close(閉じる)」を選択します。

Manual 26711V2 MicroNet Safety Module Fault Tolerant Protection System

- 8. 通信リンクを確立できない場合、Disconnect Button(切断ボタン)を押すまではプログラミン グ・通信ツール(PCT)が通信確立の試行を続行します。
- 9. 通信が確立されると、MSMプログラミング・設定ツール(PCT)に以下の2つのオプションが 表示されます。

○ On-Line Menu (オンライン・メニュー)
 ○ Off-Line Menu (オフライン・メニュー)

On-Line Menu (オンライン・メニュー)

⅔ MicroNetSM.wstool - Woodward ToolKit							x
File View Device Settings Tools Hel	lp						
i 🗅 🔌 🔲 📓 👷 i 🖉 - 🖫 - 📕 i 😋 😋	Home		-	📕 🤅 🍠 Conne	ect 🕺 Disconi	nect	
MicroNet™ Safety Module - Programmin	ng and Configura	ation Tool 54	Firmware 18-6349 rev NE	W W.V	VOODW	VARD	
💽 💽 🚊 On-	-Line Menu	(Must be	e connec	cted to	unit)		
CONFIGURATION - Upload - Down	nload	View M	licroNet™ Safe	ety Module L	.ogs		
Edit/View Configuration	View Trip	and Alarm Log	View Overspe and Trip Cy	ed/Accelerati cle Time Log	on View E	events Log	
View Configuration Error Log	Sequence	View of Events Log	View Module	Faults Log	Configuration	Overview	E
<u>Notes:</u> To EditOff-Line Files - Use the a To EditOn-Line Settings - Use th	above 'Settings' he above 'Conne	Edit Settings ect' Function	File Function then the 'On	on I-Line Men	u' Function	s	
Peak Speed/Acceleration Log	1.004	Deels Are					
	1 RPM	Peak Acc	eleration	2012 00 10 0	0.0	U REWIS	
геак эреес нтте этатр 2013-09-13 00:1	10:14.400	Peak Acc	er nime Stamp	2013-09-130	U: 10:15.336		
	Reset Peak S	peed/Accele	eration				
Connected on COM1 😼 Details							

オンライン・メニューには以下の8つのボタンがあります。

- Edit/View Configuration (構成の編集/表示)
- View Configuration Error Log (構成エラー・ログの表示)
- View Trip and Alarm Log (トリップおよびアラーム・ログの表示)
- View Sequence of Events Log (シーケンスオブイベントのログ)
- View Overspeed/Acceleration and Trip Cycle Time Log(過速度/加速度およびトリップ・サイクル時間ログの表示)
- View Events Log (イベント・ログの表示)
- View Module Faults Log (モジュール障害ログの確認)
- Configuration Overview (構成概要)

このメニューはいつでも有効ですが、監視のためにログの中の情報を見るには通信を確立させる必要があります。

Reset Peak Speed/Acceleration (ピーク速度及び加速度のリセット)ボタンを使って、ピーク速度及び加速度のデータをクリアすることができます。このリセットボタンはテストレベル異常のパスワードでログインしている時のみ表示されます。またフロントパネルのユーザー・インターフェースからもリセットすることができます。(ログ・メニュー参照)

Home (ホーム)

この「Home(ホーム)」ボタン ゴン は、6つのログのいずれかを開いた後にOn-Line-Menu(オン ライン・メニュー)に戻るために使用します。

View Configuration Error Log (構成エラー・ログの表示)

「View Configuration Error Log(構成エラー・ログの表示)」を選択すると、MSM に読み込まれている構成のすべての構成障害の一覧が表示されます。

注:最後の電源再起動から構成が変更されていない場合は、「構成障害」は表示されません。

🕉 MicroNetSM.wstool - W	loodward ToolKit				x
File View Device Set	tings Tools Help				
i 🗅 🔌 🔲 🔝 📑 😹	• 🛗 - 📄 🤆 🜍 Config	uration Error Log	🗕 🔤 🍃 Conne	ect 🔰 Disconnect 📃	
MicroNet™	10		Eirmunn and		-
Safety Module	-Programming and	Configuration Tool 54	18-6349 rev NEW	VOODWARD	
		Configuration	n Error Log		
CONFIGURATION	- Upload - Download	View	MicroNet [™] Safety Module L	ogs	
Edit/View C	Configuration	View Trip and Alarm Log	View Overspeed/Acceleration and Trip Cycle Time Log	on View Events Log	
View Configur	ation Error Log	View Sequence of Events Log	View Module Faults Log	Configuration Overview	
Туре	Message				E
Warning	Programmable Input 1 is con	figured as ANALOG but has no anal	og outputs connected.		
Error	Programmable Input 1 is con Programmable Input 2 is con	figured as ANALOG but has discrete figured as DISCRETE but has no dis	outputs connected.		
Error	Logic Gate 1 has unconfigur	ed inputs.	conte ouputa connecteu.		
Waming	Logic Gate 1 is configured bi	ut has no outputs connected.			
				Export	-
Connected on COM1 😡	Details				

構成エラーがある場合は、構成は保存されずMSMに設定ファイルをアップロードしようとすると以下の画面が表示されます。



設定ファイルの正常なアップロードを完了するには、すべての構成エラーを解決する必要があり ます。

データ入力エラー

既存の設定ファイルの編集、または現在MSMに読み込まれている設定の修正の際、入力したデータが無効、不完全、範囲外である場合にはエラー・ウィンドウが開きます(下記の例に示すとおり)。

Error	×	
i	The value 30000 is either invalid, incomplete, or out of range. Range: Min: 0, Max: 25000	
	ОК	

View Trip and Alarm Log (トリップおよびアラーム・ログの表示)

「View Trip and Alarm Log(トリップおよびアラーム・ログの表示)」を選択すると、検出されてMSM に記録されたすべての直近トリップおよび/またはアラームの一覧が表示されます。各ログには 最大50件のイベントが表示されます。ログは、Test Level(テスト・レベル)以上の権限を用いて 「View Trip and Alarm Log(トリップ及びアラーム・ログの表示)」画面、またはフロントパネルのユ ーザー・インターフェースからクリアできます。

Safety Module - Programming a	and Configuration Tool 54	Firmware 18-6349 rev NEW	WOODWARD
	Trip I	og	
CONFIGURATION - Upload - Download	d View	MicroNet [™] Safety Module	Logs
Edit/View Configuration	View Trip and Alarm Log	View Overspeed/Accelerat and Trip Cycle Time Log	tion J View Events Log
View Configuration Error Log	View Sequence of Events Log	View Module Faults Log	Configuration Overview
Event ID		Time Stamp F	First Out Test
Event ID Speed Lost Trip		Time Stamp F 2013-09-26 03:10:46.300	First Out Test
Event ID Speed Lost Trip Overspeed Trip Power Up Trip		Time Stamp F 2013-09-26 03:10:46 300 2013-09-26 03:10:39,510 2013-09-26 03:10:32.470 *	inst Out Test
Event ID Speed Lost Trip Overspeed Trip Power Up Trip		Time Stamp F 2013-09-26 03:10:46.300 2013-09-26 03:10:39.510 2013-09-26 03:10:32.470 -	First Out Test
Event ID Speed Lost Trip Overspeed Trip Power Up Trip	Alarm Log	Time Stamp F 2013-09-26 03:10:46.300 2013-09-26 03:10:39.510 2013-09-26 03:10:32.470 -	First Out Test
Event ID Speed Lost Trip Overspeed Trip Power Up Trip Event ID	Alarm Log	Time Stamp F 2013-09-26 03:10:46:300 2013-09-26 03:10:39:510 2013-09-26 03:10:32:470 -	Export
Event ID Speed Lost Trip Overspeed Trip Power Up Trip Power Up Trip Event ID Configuration Mismatch Power Synchy 2 Enit	Alarm Log	Time Stamp F 2013-09-26 03:10:46:300 2013-09-26 03:10:32:510 2013-09-26 03:10:32:470 - Time Stamp - 2013-09-26 03:10:32:550 - 2013-09-26 03:10:32:550 -	Export
Event ID Speed Lost Trip Overspeed Trip Power Up Trip Event ID Configuration Mismatch Power Supply 2 Fault	Alarm Log	Time Stamp F 2013-09-26 03:10:46:300 2013-09-26 03:10:35:510 2013-09-26 03:10:32:470 -	Test

このログには、概要、タイムスタンプ、ファースト・アウトおよび/またはテスト・モード・インジケータ が含まれます。ファスト・アウト・インジケータでは、すべてのアクティブな障害からラッチがクリア されてから初めて検出された障害状態にアスタリスク(*)が付いています。テスト・モード表示で は、MSMが障害状態発生時にいずれかのテスト・モードであった場合にアスタリスク(*)が表示さ れます。

「Reset Logs(ログのリセット)」ボタンによりトリップ、アラーム及び過速度/過加速度ログをクリア できます。リセットボタンはテストレベル許可以上でログインしている時のみ表示されます。ログ のクリアはフロントパネルのユーザー・インターフェースからも可能です。(ログ・メニュー参照)

ログは、Export(エクスポート)ボタンでhtmlファイルに保存できます。

Log Timestamp(タイムスタンプログ)

ログのタイムスタンプは、イベント発生時の内部クロックに基づいています。内部クロックの時間 が修正されてもタイムスタンプは変更されません(日時の手動設定または24時間での自動時刻 同期コマンドによっても)。

View Overspeed/Acceleration and Trip Cycle Time Log (過速度/過加速度およびトリップ・サイクル時間ログの表示)

「View Overspeed/Acceleration and Trip Cycle Time Log(過速度/過加速度およびトリップ・サイクル時間ログの表示)」を選択すると、以下の2つの一覧が表示されます。

- 検出されてMSMに記録されたすべての直近トリップおよびアラームの一覧が表示されます。このリストは最長で20行です。この一覧には、概要、タイムスタンプ、過速度検出時らの実速度、過速度検出時の加速、最大到達速度(トリップ後)、最大加速が含まれます。
- 使用時のトリップ時刻とトリップ・フィードバック信号受信時の遅延時間を表示するTrip Cycle Time Log(トリップ・サイクル時間ログ)。サイクル時間はミリ秒単位で表示されます。

ログは、Export(エクスポート)ボタンでhtmlファイルに保存できます。

⅔ Microl	NetSM.wstool - Woodward ToolKit						– – X
File Vie	ew Device Settings Tools Help						
1 🗅 👌	🔲 🔯 🛛 🗮 - 🛗 - 📜 😔 😜 o	verspeed/Acceleration a	nd Trip Cycle	Time Log 🔹	Con	nect <i> Z</i> Dis	connect
Mic	croNet TM			F			10
Safet	ty Module - Programming a	and Configuration	1 Tool 54	18-6349 rev N	EW .	wood	OWARD
		Overspee	d/Acc	eleratio	n Log		
CONF	-IGURATION - Upload - Downloa	d	View I	/licroNet [™] Sa	fety Module	Logs	
	Edit/View Configuration	View Trip and A	larm Log	View Oversp and Trip C	eed/Accelera Sycle Time Lo	ation g	ew Events Log
	View Configuration Error Log	View Sequence of E	vents Log	View Module	Faults Log	Configura	ation Overview
Event ID		Time Stamp	Speed	Acceleration	Max Speed	Max Accel	Teet
Over	acad Trip	2012 00 26 02:21:04 620	5021	217	5700	2000	- COL
							Export
		Trip Cycle	Time	Log			
Name	Time Stamp	Name 1	Cycle	Time 1 Name 2		Cycle Tim	e 2 Test
Trip	2013-09-26 03:31:04.620	Discrete Input 1		4 Not Conn	ected		0
							Export
		Copyright © 2013 - Woodwa	rd, Inc. All rights	reserved.			
Connecte	ed on COM1 🔛 Details						

View Events Log (イベント・ログの表示)

3つのイベント・ログの内容は、「Event Logs(イベント・ログ)」を選択することによって確認可能で す。各ログには最大50件のイベントが表示されます。ログ入力を構成する必要があり、表示され る「names(名称)」はユーザー構成可能です(イベント・ログの構成を参照)。

表示ログー覧には、ユーザー定義可能な概要(名称)、イベントのタイムスタンプ、ファースト・アウト表示、テスト・モード表示が含まれます。ファースト・アウト表示では、すべてのアクティブなイベントからイベント・ラッチがクリアされてから初めて検出されたイベントにアスタリスク(*)が付いています。テスト・モード表示では、ProTechがイベント発生時にいずれかのテスト・モードであった場合にアスタリスク(*)が表示されます。

「Reset Logs (ログリセット)」ボタンを選択すると、Trip (トリップ)、Alarm (アラーム)、 Overspeed/Acceleration and Trip Cycle Time (過速度/過加速度およびトリップ・サイクル時間)、Event Log 1 (イベント・ログ1)、Event Log 2 (イベント・ログ2)、Event Log 3 (イベント・ログ3) のログがクリアされます。「Reset Logs (ログをリセット)」ボタンは、Test Level (テスト・レベル) 以上の権限でログインした場合にのみ表示されます。必要があれば、ログはフロントパネルのユーザー・インターフェースからクリアできます (ログ・メニュー参照)。

ログは、Export(エクスポート)ボタンでhtmlファイルに保存できます。

MicroNetSM.wstool - Woodward ToolKit			_ 🗆 X
File View Device Settings Tools Help			
: 🗅 📄 🔛 🔝 📄 📅 - 🛗 - 📄 😋 🜍 Event	ts Log	- 🔡 😏 Connect	t 👮 Disconnect 📃
MicroNetTM			
Safety Module - Programming and	d Configuration Tool 54	18-6349 rev NEW	OODWARD
	Events	Log	
CONFIGURATION - Upload - Download	View M	/icroNet [™] Safety Module Lo	gs
Edit/View Configuration	View Trip and Alarm Log	View Overspeed/Acceleration and Trip Cycle Time Log	N View Events Log
View Configuration Error Log	View Sequence of Events Log	View Module Faults Log	Configuration Overview
Event ID		Time Stamp Fin	st Out Te <mark>s</mark> t
Lube Oil Pressure		2013-09-26 03:56:24.630	
Reset Logs	Copyright © 2013 - Woodward, Inc. All rights	reserved.	Export
Connected on COM1 🙀 Details			lui lui

View Module Faults Log (モジュール障害ログの表示)

「View Module Faults Log(モジュール障害ログの表示)」を選択すれば、Internal Fault Alarm(内部障害アラーム)とTrip(トリップ)の状態の詳細を確認することができます。この一覧には、障害のタイプ(トリップかアラームか)、障害元(ロジック、通信、表示のどのCPUに障害が発生したかによって識別します)、障害タイプ、障害源コードのアドレス、障害のタイムスタンプを含む概要が表示されます。

このログをクリアする場合は「Clear Module Faults Log(モジュール障害ログのクリア)」ボタンを 選択します。このボタンは、テストレベル以上の権限でログインした場合にのみ表示されます。

モジュール障害ログはプログラミング・設定ツール(PCT)からのみ利用可能であり、フロントパネルのユーザー・インターフェースでは表示できません。

ログは、Export(エクスポート)ボタンで html ファイルに保存できます。

KicroNetSM.wstool - Woodward ToolKit			_ x	
File View Device Settings Tools Help				
: 🗅 📄 🔲 📓 : 🗮 - 🛗 - 📕 : 😋 🕤 Module	🗄 🗅 📄 🔚 🔡 📲 🐨 📲 🖁 🛇 😵 Module Faults Log			
MicroNet [™] - Programming and Configuration Tool Firmware 5418-6349 rev NEW ₩000 DWARD				
	Module Fa	ults Log		
CONFIGURATION - Upload - Download	View M	/icroNet™ Safety Module Logs		
Edit/View Configuration	View Trip and Alarm Log	View Overspeed/Acceleration and Trip Cycle Time Log	View Events Log	
View Configuration Error Log	View Sequence of Events Log	View Module Faults Log	nfiguration Overview	
Event ID		Time S	itamp	
LOG - Comm CPU - CAN TX Buffer 1 Busy @ FEB5C9		2013-0	9-26 04:04:02.990	
ALARM - Comm CPU - Stale Monitor Data @ FEBA8A		2013-0	09-26 04:03:50.120	
ALARM - Display CPU - Logic CPU Heartbeat Error @ F1	B9C8	2013-0	19-26 04:03:48.490	
ALARM - Comm CPU - Logic CPU Heartbeat Error @ FCA	NC91	2013-0	/9-26 04:03:48.120	
LOG - Comm CPU - IPC TX Queue Full @ FEB2DE		2013-0	19-26 04:03:46.760	
Connected on COM1 😼 Details	m			

Configuration Overview (構成概要)

Configuration Overview(構成概要)画面には、全体構成および個別(サブコンポーネント)構成に 関連付けられたCRCコードが表示されます。CRCは、データに変更があった場合にCRCが変更さ れるように構成データから算出された値です。一致しないCRCコードは構成の違いを示し、一致 したCRCコードは構成が同一であることを示します。

モジュール間またはソフトウェア変更前後のCRC比較によって、構成が同一であるかどうかを確認でき、構成変更の管理を行うことができます。

CRC値はフロントパネルのユーザー・インターフェース上にも表示されます(構成概要を参照)。

ログは、Export(エクスポート)ボタンでhtmlファイルに保存できます。

X MicroNetSM.wstool - Woodward ToolKit			_ D X	
File View Device Settings Tools Help				
: 🗋 🞽 🖬 🚵 📑 : 🚾 🗸 📑 : ઉ 🕤 Config	guration Overview	• 📑 : 🍠 Connec	t 👷 Disconnect	
MicroNet [™] - Programming and Configuration Tool Firmware Safety Module - Programming and Configuration Tool 5418-6349 rev NEW ₩0000WARD				
	Configuration	Overview		
CONFIGURATION - Upload - Download View MicroNet™ Safety Module Logs				
Edit/View Configuration	View Trip and Alarm Log	View Overspeed/Acceleratio and Trip Cycle Time Log	N View Events Log	
View Configuration Error Log	View Sequence of Events Log	View Module Faults Log	Configuration Overview	
Time Stamp of La	st Configuration Save 2013-09	-26 03:55:24	CBC Value	
Configuration CRC			0x9367	
Time Stamp			N/A	
Speed Sense			0x763A	
Appel Redundancy Manager			0x2CD4	
Overseel Trip			0+E014	
Overspeed Trip			0x23ED	
Start Logic			0x4E10	
Analog Output			0x2C4C	
Programmable Relays			0x94CC	
Trip Relay			0x2620	
Configurable Inputs			0x573F	
Alarm Latch			0xA231	
Trip Latch			0x8E2A	
Event Latch			0x5986	
Configurable Logic			0x306B	
Trip Cycle Time Monitors			0x5B31	
Time Synchronization			0x55D4	
Speed lest			0x913A	
Modbus			0.5091	
Conliguration Perettable Trip			0-0240	
Test Modes			0x2160	
Auto-Sequence Test			0x0E89	
Modbus Slave Address			0x00BA	
Reset Block			0xE3D1	
Power Supply Alams			0xD9C9	
Display Configuration			0xD9A5 👻	
			Export	
Connected on COM1 😼 Details				

Parameter Block Definitions (パラメータ・ブロック) 定義

- Configuration CRC(構成CRC):下記は全構成のCRCコードの一覧です。
- Time Stamp(タイムスタンプ): CRCは計算されません。最後に構成が保存された時間です。
- Speed Sense(速度感知):「Speed(速度)」のページの「Configure Speed Input(速度入力の構成)」セクションに記載のProbe Type(プローブ・タイプ)、Nr of Gear Teeth(ギヤ歯車数)、Gear Ratio(ギヤ比)、Sudden Speed Loss(速度急喪失)の設定のCRCコード。
- Speed Redundancy Manager(速度冗長マネージャ): 速度ページの速度冗長マネージャ のCRCコードです。
- Acceleration Redundancy Manager(加速度冗長マネージャ): 速度ページの加速度冗長マネージャの CRC コードです。
- Overaccel Trip(過加速度トリップ):「速度」のページの「Configure Acceleration(加速の構成)」セクションのCRCコード。
- Overspeed Trip(過速度トリップ):「速度」のページの「速度入力の構成」セクションに記載の過速度・トリップ設定のCRCコード。
- Start Logic(スタート・ロジック):「速度」のページの「Configure Start Logic(スタート・ロジックの構成)」セクションのCRCコード。

Manual 26711V2 MicroNet Safety Module Fault Tolerant Protection System

- Analog Output(アナログ出力):「Other Outputs(その他の出力)」のページの「Configure Analog Output(アナログ出力の構成)」設定のCRCコード。
- Programmable Relays(プログラマブル・リレー):「その他の出力」のページの「Configure Discrete Outputs(ディスクリート出力の構成)」設定のCRCコード。
- Trip Relay(トリップ・リレー):「Trip Latch(トリップ・ラッチ)」ページの「Configure Trip Latch (トリップ・ラッチの構成)」設定のCRCコード。
- Configurable Inputs(構成可能入力):「Inputs(入力)」のページのProgrammable Input(プロ グラマブル入力)設定(プログラマブル入力1-10)のCRCコード。このCRCにはユーザー定 義入力の名称または単位は含まれません。
- Alarm Latch(アラーム・ラッチ):「Alarm Latch(アラーム・ラッチ)」のページの「Alarm Latch (アラーム・ラッチ)」設定(1-50)のCRCコード。このCRCにはユーザー定義入力の名称は 含まれません。
- Trip Latch(トリップ・ラッチ):「Trip Latch(トリップ・ラッチ)」のページの「Trip Latch(トリップ・ラッチ)」設定(1-25)のCRCコード。個別に保存/表示されるトリップ構成(励磁/非励磁) は除きます(上記の「Trip Relay」トリップ・リレー」参照)。このCRCにはユーザー定義入力の名称は含まれません。
- Event Latch(イベント・ラッチ):「Event Latch」ページの「Event Latch Setting(イベント・ラッチ設定)」のCRCコード。このCRCにはユーザー定義入力の名称は含まれません。
- Configurable Logic (構成可能ロジック):構成可能ロジック全体のCRCコード(Gates[ゲート]、Latches[ラッチ]、Delays[遅延]、Unit Delays[ユニット遅延]、Comparators[比較器]、 Timers[タイマー]、User Defined Tests[ユーザー定義テスト])。これには下記が含まれます。
 - 「Logic Gates(ロジック・ゲート)」のページの「ゲート」設定(1-50)
 - 「Latches(ラッチ)」のページの「ラッチ」設定(1-10)
 - 「Delays(遅延)」のページの「遅延」設定(1-15)
 - 「Unit Delays(ユニット遅延)」のページの「ユニット遅延」設定(1-10)
 - o 「Comparators(比較器)」のページの「比較器」設定(1-10)
 - 「Timers(タイマー)」のページの「タイマー」設定(1-15)
 - 「Lag(ラグ)」ページの「ラグ」設定(1-10)
 - 「Difference Detection(偏差検出)」ページの「偏差検出」設定 (1-15)
 - 「Test Modes(テスト・モード)」のページの「ユーザー定義テスト」設定(1-3)
- **Trip Cycle Time Monitors(トリップ・サイクル時間モニタ)**:「Trip Cycle Timers(トリップ・サ イクル・タイマー)」のページの設定のCRCコード。
- Time Synchronization(時刻同期):「Time Synchronization(時刻同期)」のページの設定の CRCコード。この設定を使う時は、A、B及びCの各モジュールは一般的に独自の値を持ち、 全体のCRCに含まれるが、構成比較機能には使われません。(コピーも比較もされない)
- Speed Test(速度・テスト):「Test Modes(テスト・モード)」のページの「Configure Test Modes(テスト・モードの構成)」セクションに記載の「Temporary Overspeed Trip(一時過速 度・トリップ)」、「Temporary Overspeed Trip Timeout(一時過速度・トリップ・タイムアウト)」、「Simulated Speed Timeout(模擬速度・タイムアウト)」設定のCRCコード。注: Test Mode Permisive(テスト・モード許可)の設定については「Test Modes CRC(テスト・モードCRC)」 を参照してください。
- Modbus:「Modbus」のページの「Configure Modbus(Modbusの構成)」設定のCRCコード。個別CRCを有するSlave Address(スレーブ・アドレス)設定は除きます。
- Configuration(構成): プログラム・モードの「Home(ホーム)」ページの「Module to Module Configuration Compare(モジュール間構成比較)」設定のCRCコード。
- Resettable Trip(リセット可能トリップ):「Reset Logic(ロジックのリセット)」のページの「Resettable Trip(リセット可能トリップ)」設定のCRCコード。
- Test Modes(テスト・モード):「Test Modes(テスト・モード)」のページの「Test Mode Permissive(テスト・モード許可」設定のCRCコード。
- Auto-Sequence Test(自動シーケンス・テスト):「Test Modes(テスト・モード)」ページの 「Auto-Sequence(自動シーケンス)」構成の CRC コード。

- Modbus Slave Address (Modbusスレーブ・アドレス):「Modbus」のページの「Modbus Slave Address (Modbusスレーブ・アドレス)」設定のCRCコード。この設定を使用する場合、通常 はデバイスごとに固有の設定となります。結果として、この設定はCRC全体に含まれます が構成比較機能では使用されません(コピーまたは比較されない)。
- Reset Block(リセット・ブロック):「Reset Logic(ロジックのリセット)」のページの「 Configurable Reset Source(構成可能リセット・ソース)」設定のCRCコード。
- Power Supply Alarms(**電源アラーム**): 起動ロジック/その他の電源アラーム設定CRCコードです。
- Display Configuration(表示構成): プログラムモードの「Home(ホーム)」ページの「Display Configuration(表示構成)」設定のCRCコードです。この設定を使う時は、A、B及びCの各モジュールは一般的に独自の値を持ち、全体のCRCに含まれるが、構成比較機能には使われません。(コピーも比較もされない)
- Shared Dedicated Disc In(共有ディスクリート入力):「Discrete Inputs(ディスクリート入力)」ページの「Shared Dedicated Disc In(共有ディスクリート入力)]設定のCRCコードです。
- Sequence of Events Log(シーケンスオブイベントログ):シーケンスオブイベントログページの設定のCRCコードです。

Off-Line Menu(オフラインメニュー)

Edit/View Configuration (構成の編集/表示)

「Edit/View Configuration(構成の編集/表示)」を選択すると、すべてのパラメータはMSMの運転 中に設定または変更およびデバイスへの読み込みが可能になります。このボタンを押すと、以下 の画面が表示されます。

Edit/View Configuration					
i 🕝 😌 Home					
MicroNet™ Safety Module	Programming a	nd Configuration	Tool 5418-63	mware 849 rev NEW 🔌	WOODWARD
		Off-Lin	e Program	n Mode	
Input Configuration	Functions		Program Logic		Output Configuration
Inputs	Test Modes	Start Logic / PS Alm	Logic Gates	Latches	Trip Latch
Speed	Time Sync	Delays	Comparators	Timers	Alarm Latch Reset Logic
Redundancy Mgmt	Modbus	Lags	Difference	Trip Cycle Timers	Other Outputs
		S	equence of Events L	og	
Module to Module Configura	ition Compare	Yes 🔻			
Home Screen Configuration -					
Selected Home Screen				Home	*
Home Screen On Trip Optio	'n			Yes 🔻	-
				OK	Cancel Apply
			1		

Manual 26711V2 MicroNet Safety Module Fault Tolerant Protection System

オンライン状態でパラメータの構成ができるように選択を行うことが可能です。変更の結果はオフ ライン構成と同様です(変更されたパラメータは即座に実行可能になります)。オフライン構成で は、パラメータは構成ファイルでのみ変更できます。

オフライン・プログラム・モードでは「Home(ホーム)」画面に次のボタンが表示されます。

Input Configuration(入力構成):

- Inputs(入力)
- Speed(速度)
- Redundancy Management(冗長マネージャ)

Functions(機能):

- Test Modes(テストモード)
- Time Sync(時刻同期)
- Modbus(モドバス)

Program Logic (プログラムロジック):

- Start Logic / PS Alm(スタート/電源アラーム)
- Logic Gates(ロジック・ゲート)
- Latches(ラッチ)
- Delays(遅延)
- Comparators(比較器)
- Timers(タイマー)
- Lags(ラグ)
- Difference Detection(偏差検出)
- Trip Cycle Timers(トリップ・サイクル・タイマー)
- Sequence Of Events Log(シーケンスオブイベントログ)

Output Configuration(出力構成):

- Trip Latch(トリップ・ラッチ)
- Alarm Latch(アラーム・ラッチ)
- Reset Logic (リセットロジック)
- Other Outputs(他の出力)
- Event Latch (イベント・ラッチ)

これらのボタンは、On-Line configuration(オンライン構成)とOff-Line configuration(オフライン 構成)のいずれでも使用可能です。以下のパラグラフを参照ください。

MSMの構成



MSMの構成設定変更はトリップ状態でのみ許可されます。ユニットがトリップ状態ではない場合は構成変更ができません。トリップ状態でないときに構成をセーブしようとすると、 トリップするよう求められます。当該モジュールのトリップは、他のモジュールがトリップし ていない時のみ許可されます。

MSMの構成設定変更は次の2つの方法で行うことができます。

- MSMのフロントパネルから直接
- プログラミング・設定ツール(PCT)から

MicroNet Safety Module Fault Tolerant Protection System

)

フロ	ントパネルから変更できる項目は以下の機能に制	限されます。
•	Speed Probe Type [Not Used/Passive/Active].	(速度・プローブのタイプ)
•	Number of Gear Teeth [1–320].	(ギヤ歯車数)
•	Gear Ratio [0.10-10.0].	(ギヤ比)
•	Overspeed Trip Setpoint [RPM].	(過速度トリップ設定値)
•	Sudden Speed Loss [Alarm/Trip].	(速度急喪失アラーム/トリップ)
•	Enable Acceleration Trip [No/Yes].	(過加速度トリップ有効)
•	Acceleration Trip Enabled Speed [RPM].	(過加速度トリップ有効速度[rpm])
•	Acceleration Trip Setpoint [RPM/s].	(過加速度トリップ設定値[rpm/s])
•	Speed Fail Setpoint [RPM].	(速度・フェイル設定値[rpm])
•	Speed Fail Trip [Not Used/Used].	(速度・フェイル・トリップ[使用する/しない])
•	Speed Fail Alarm [Not Used/Used].	(速度・フェイル・アラーム[使用する/しない])
•	Speed Fail Timeout Trip [Not Used/Used].	(速度・フェイル・タイムアウト・トリップ[使用する/しない]
•	Speed Fail Timeout Time.	(速度・フェイル・タイムアウト時間)
•	Speed Redundancy Manager.	(速度冗長マネージャ)
•	Acceleration Redundancy Manager.	(加速度冗長マネージャ)
•	Trip Latch [Energize/De-energize to Trip].	(トリップ・ラッチトリップ時励磁/非励磁)
•	Trip Latch [Latching/Non-Latching].	(トリップ・ラッチ[ラッチあり/なし])
•	Trip is Alarm [No/Yes].	(トリップをアラームに含める[Yes/No])
•	Reset Input Sharing.	(リセット入力共用)
•	Start Input Sharing.	(スタート入力共用)
•	Speed Fail Override Input Sharing.	(速度フェイル・オーバーライド入力共用)
•	Analog Output [4 mA and 20 mA Settings].	(アナログ出力[4-20mA設定])
•	Test Modes.	(テスト・モード)
•	Auto-Sequence Test.	(自動シーケンステスト)
•	Modbus Communications.	(モドバス通信)
•	Power Supply 1 & 2 Alarms [No/Yes].	(電源1/2アラーム[Yes/No])
•	Home Screen on Trip Option [No/Yes].	(トリップ時のホーム画面オプション[Yes/No])
•	Selected Home Screen.	(ホーム画面の選択)
•	Configuration Compare and Copy Features.	(構成比較および構成⊐ピー機能)
•	Passwords.	(パスワード変更)

フロントパネルから構成可能なものを含むその他すべての構成は、プログラミング・設定ツール (PCT)によってのみ設定可能です。PCTでは次のことが可能です。

- On-Line configuration (オンライン構成)
- Off-Line configuration (オフライン構成)

On-Line Configuration (オンライン構成)



オンライン構成は構成レベルでのみ可能です。

- シリアル通信リンクを確立し、稼動させる必要があります。
- 構成レベルのパスワードが必要です。

「Edit/View Configuration(構成の編集/表示)」を選択すると、すべてのパラメータはMSMの運転中に設定または変更およびデバイスへの読み込みが可能になります。

オンライン構成では以下のスクリーンボタンが有効です。

Input Configuration(入力構成):

- Inputs(入力)
- Speed(速度)
- Redundancy Management(冗長マネージャ)

Manual 26711V2 MicroNet Safety Module Fault Tolerant Protection System

Functions(機能):

- Test Modes (テストモード)
- Time Sync(時刻同期)
- Modbus (モドバス)

Program Logic (プログラムロジック):

- Start Logic / PS Alm(スタート/電源アラーム)
- Logic Gates(ロジック・ゲート)
- Latches(ラッチ)
- Delays (遅延)
- Comparators (比較器)
- Timers (タイマー)
- Lags (ラグ)
- Difference Detection (偏差検出)
- Trip Cycle Timers (トリップ・サイクル・タイマー)
- Sequence Of Events Log (シーケンスオブイベントログ)

Output Configuration(出力構成):

- Trip Latch (トリップ・ラッチ)
- Alarm Latch (アラーム・ラッチ)
- Reset Logic (リセットロジック)
- Other Outputs (他の出力)
- Event Latch (イベント・ラッチ)

これらのボタンは、シリアル通信リンクが確立されている場合にのみ利用可能です。

いずれかのボタンを押すと、選択した機能固有のパラメータを確認し必要に応じて修正できるサブ画面が表示されます。

この構成の実行方法については本章の「Configuration Settings(構成設定)」を参照してください。

各サブ画面の右下の隅に、3つのボタンと情報バーが表示されます。

情報バーには、カーソルが置かれた入力フィールドで選択可能な最大値と最小値が表示されます。

下記の例(速度サブ画面)では、カーソルを過速度設定に置くと値の有効範囲は100から32000となります。

	OK Cancel Apply	
Min: 100, Max: 32000		. .:

シリアル通信リンク及び構成レベルがアクティブで、かつ構成エラーがない時は、

OKまたはApply(適用)ボタンを押すと、即座に新規構成設定がMSMにアップロードされます。

新規構成設定が即座にアップロードされない場合は以下の3つの可能性があります。

- テストレベルが選択されている。
- 構成エラーが検出されている。
- MSMがトリップ状態ではない。

Test(テスト)レベルが選択されている

テストレベルが選択された場合は以下のポップアップ・ウィンドウが表示されます。

Error Writin	ng Settings
8	Writing the settings to the device failed: Configuration Level Access is required to load settings.
	ОК

新規の通信はConfig(構成)レベルで停止・再始動する必要があります。構成レベルでログイン すると、構成設定は変更できます。

構成エラーが検出されている

構成エラーが検出されると、以下のポップアップ・ウィンドウが表示されます。



MSMがトリップ状態ではない

MSMがトリップ状態ではないと、以下のポップアップ・ウィンドウが表示されます。



PCからMSMに構成を読み込ませるには、MSMがトリップ状態でなければなりません。ユニットが トリップ状態ではない場合、アップロードはできません。トリップ状態でないときに構成をセーブす ると、トリップしても良いか確認されます。他の2つのモジュールがトリップ状態でない時のみ、そ のモジュールをトリップさせることができます。

すべての固有パラメータの構成については本章の「Configuration Settings(構成設定)」を参照してください。

Off-Line Configuration (オフライン構成)

プログラミング・設定ツール(PCT)では、設定ファイルの作成、修正、保存、MSMへの読み込み、 MSMからの読み出しができます。

MSMでの構成設定の作成:

- 1. 設定ファイルを作成します。
- 2. 設定ファイルを修正します。
- 3. 設定ファイルをPCに保存します。
- 4. PCからMSMに設定ファイルを読み込ませます。

MSMでの構成設定の修正:

- 1. MSMからPC上のファイルに設定ファイルをコピーします。
- 2. 設定ファイルを修正します。
- 3. 設定ファイルをPCに保存します。
- 4. MSMに設定ファイルを読み込ませます。

構成ファイルの作成・修正方法の詳細についてはドロップダウン・メニューの「Settings(設定)」を参照してください。

ドロップダウン・メニューの「Settings(設定)」

ドロップダウン・メニュー設定は、MSMの構成ファイルの作成および修正に使用します。

構成ファイルは、作成、修正、読み込み、読み出し、比較などが可能です。

ドロップダウン・メニューの「Settings(設定)」では以下の選択が可能です。

₩ MicroNetSM.wstool - Woodward ToolKit		
File View Device	Settings Tools Help	
i 🗅 🔌 🔲 🔝 📕	New from SID Specification Defaults	
MicroNet™	Save from Device to File	
Safety Modul	Edit Settings File	
	<u>Load Settings File to Device</u>	
	Associate Settings File with Application	
	<u>Compare Settings File Differences</u>	

構成ファイル作成のためのプログラミング・設定ツール(PCT)の使用方法

構成ファイルの作成にMSMプログラミング・設定ツール(PCT)を使用する場合(オフライン)は、 設定ドロップダウン・メニューから以下の選択肢が利用できます。

- New from SID Specification Defaults(SID仕様デフォルトから新規作成)
- Edit Settings File(設定ファイルの編集)
- Compare Settings File Differences(設定ファイルの差異比較)

Test(テスト)レベルでのプログラミング・設定ツール(PCT)の使用方法

テストレベルで構成ファイルの作成にMSMプログラミング・設定ツール(PCT)を使用する場合 は、ログファイルの管理がアクティブとなり、設定プルダウン・メニューから以下の選択肢が利用 できます。

MicroNet Safety Module Fault Tolerant Protection System

- New from SID Specification Defaults(SID仕様デフォルトから新規作成)
- Save from Device to File(デバイスからファイルへ保存)
- Edit Settings File (設定ファイルの編集)
- Compare Settings File Differences (設定ファイルの差異比較)

Config(構成)レベルでのプログラミング・設定ツール(PCT)の使用方法

構成レベルで構成ファイルの作成にMSMプログラミング・設定ツール(PCT)を使用する場合は、 ログファイルの管理がアクティブとなり、設定プルダウン・メニューから以下の選択肢が利用でき ます。

- New from SID Specification Defaults (SID仕様デフォルトから新規作成)
- Save from Device to File (デバイスからファイルへ保存)
- Edit Settings File (設定ファイルの編集)
- Load Settings File to Device (設定ファイルをデバイスに読み込み)
- Compare Settings file Differences (設定ファイルの差異比較)

New from SID Specification Defaults (SID仕様デフォルトから新規作成)

「Settings(設定)」から「New from SID Specification Defaults…(SID仕様デフォルトから新規作成)」を選択すると、デフォルト設定の新規アプリケーションを開始できます。

この選択肢をクリックすると、以下のサブウィンドウにアプリケーション一覧が表示されます。

⅔ SID Specification Selector		×
Please select the SID Specificat	ion file that goes with the application prog	gram you intend to use the settings
Specification Name	Description	
MicroNetSM Version-204	MicroNet [™] Safety Module (MSM)	
SID File Locations		
		OK Cancel

使用するMSMソフトウェアに対応したファイルを選択してください。その他のWoodwardアプリケー ションがPCにインストールされている場合は、MSMに加えて他の選択肢も一覧に表示されること があります。

この新規ウィンドウでは、MSMの新規構成ファイルが作成されます。これはすなわち次のことを 意味します。

- 事前プログラムされたロジックなし
- 構成されたTrip(トリップ)、Alarm(アラーム)またはEvent(イベント)のラッチなし
- 構成された入力なし
- 構成されたテスト・ルーチンなし

Manual 26711V2

👔 ProTechMSM Dev for \	/oted Inputs version Versi	ion-62 Default Settings	- Settings Editor		— — X
File Edit View T	ools Help				
i 🛃 i 🗱 - 🛗 - i G	Home		•		
MicroNet™ Safety Module	MicroNet [™] - Programming and Configuration Tool Firmware Safety Module - Programming and Configuration Tool 5418-6349 rev NEW ₩-₩000WARD				
Off-Line Program Mode					
Input Configuration	Functions		Program Logic		Output Configuration
Inputs	Test Modes	Start Logic / PS Alm	Logic Gates	Latches	Trip Latch Alarm Latch
Speed	Time Sync	Delays	Comparators	Timers	Reset Logic
Redundancy Mgmt	Modbus	Lags	Difference Detection	Trip Cycle Timers	Event Latch
Sequence of Events Log					
Module to Module Configu	ration Compare	Yes 🔻			
Home Screen Configuration					
Selected Home Screen				Home	•
Home Screen On Trip Opt	ion			Yes 🔻	
Notes					
					·

この構成の実行方法については本章の「Configuration Settings(構成設定)」を参照してください。

構成の完了後は、ドロップダウン・メニューの「File(ファイル)」から「Save As(名前を付けて保存)」を選択して新規作成した設定ファイルを保存する必要があります。設定ファイルは.westの 拡張子を持っています。

ファイルの保存場所と名前を設定してPC上にファイルを保存し、設定エディタ画面を閉じます。

ファイルを保存したら、プルダウン・メニューの「Settings(設定)」から「Load settings file to Device(デバイスに設定ファイルを読み込む)」を選択することでMSMにアップロードできます。

Save from Device to File (デバイスからファイルへ保存)

MSMの構成を修正するためには、MSMの設定ファイルがすでに準備されているか、MSMからPC 上のファイルに構成データを読み込ませて設定ファイルを作成する必要があります。「Save from Device to File(デバイスからファイルに保存)」を選択すると、MSMからPC上の設定ファイルに構 成ファイルを読み込むことができます。新規ファイルの作成または既存ファイルの修正が可能で す。

MSMから設定ファイルをコピーして保存するには、テストまたは構成レベルでのログインが必要です。



- 1. Browse(参照)ボタンで作成または修正する設定ファイルの保存場所と名前を設定します。 設定ファイルの拡張子は*.wsetとなります。
- デバイスからファイルに設定を保存するには、テストまたは構成レベルでログインする必要 があります。有効な条件は以下の2つです。
 - シリアル通信がすでに確立されており、テストレベルまたは構成レベルが選択されている場合。
 - シリアル通信がまだ確立されていない場合。

シリアル通信がすでに確立されており、テストレベルまたは構成レベルが選択されている場合

- 3. シリアル通信がすでに確立されており、テストレベルまたは構成レベルが選択されている 場合は、すぐにMSMからの構成ファイル転送が開始されます。
- これでMSMプログラミング・設定ツール(PCT)による構成ファイルの修正が可能です。構成 ファイルの修正方法の詳細については本章の「Edit Setting File(設定ファイルの編集)」を 参照してください。

シリアル通信がまだ確立されていない場合

5. シリアル通信がまだ確立されていない状態でファイル名が定義され「Next(次へ)」ボタンが 選択されると、以下のポップアップ画面が表示されます。適切なネットワークを選択してくだ さい。

Save Settings from Device to File			
Network Selection Select the network to connect with.			
Select a network: Network COM1 TCP/IP	Baud Rate:	AutoDetection	-
		(Cancel Next >

- 6. シリアル・インターフェース・ケーブルが接続された通信ポートをハイライトし、ポップアップ・ ウィンドウのNext(次へ)ボタンをクリックします。
- 7. 通信リンクが確立されている場合、以下のポップアップ・ウィンドウが表示されます。

Save Settings fi	rom Device to File	
Security Lo	ngin .	
Security	login requested.	
9	Device PROTECH is a secure device. Please log in.	
	Security Level: Test Level 🔹	
	Password:	
		Cancer Next >

- ドロップダウン・メニューでセキュリティ・レベル「Config Level(構成レベル)」を選択し、選択したレベルに応じたパスワードを入力します。パスワードを入力したら、Next(次へ)ボタンをクリックしてください。すぐに MSM から PC ファイルへの構成ファイル転送が開始されます。
- 9. これで MSM プログラミング・設定ツール (PCT) による構成ファイルの修正が可能です。構成ファイルの修正方法の詳細については下記の「Edit Setting File(設定ファイルの編集)」を参照してください。
- 10. 通信リンクを確立できない場合、Disconnect(切断)ボタンを押すまではPCTが通信確立の 試行を続行します。

Edit Settings File(設定ファイルの編集)

これを選択すると、既存の構成ファイルの修正が可能になります。

MSMで構成を修正するには、ファイルを作成(「Save from Device to File(デバイスからファイル に保存)」のセクション参照)、修正(本セクションの指示)してから、MSMに再読み込み(「Load Settings File to Device(デバイスへの設定ファイルの読み込み)」参照)を行う必要があります。

プルダウン・メニューの「Settings(設定)」から「Edit Settings File(設定ファイルの編集)」をクリックすると、以下のサブウィンドウに設定ファイルー覧が表示されます。

🏏 Open Settings File		x
💮 🕞 🗝 🕌 « OSDisk (C:) 🕨 Settings Files	✓ ✓ Search Settings Files	P
Organize 🔻 New folder	≣ ▼ 🗍	0
 ★ Favorites ■ Desktop Downloads Secent Places 	 Name 	
 Libraries Documents Music Pictures Subversion Videos 		
I Computer		
File name:	✓ Settings Files (*.wset) Open ▼ Cance	•

設定ファイルの拡張子は*.wsetとなります。

利用可能な設定ファイルがない場合は、設定ファイルを作成(New from SID Specification Defaults[SID仕様デフォルトから新規作成])するか、MSMからPCに設定ファイルを読み込ませる(Save from Device to File[デバイスからファイルに保存])必要があります。

ファイルを選択するとSettings Editor(設定エディタ)のウィンドウが開きます。

ProTechMSM Dev for Voted Inputs version Vers	ion-62 Default Settings - Settings Editor	
File Edit View Tools Help		
i 🛃 i 📰 🕆 🛗 🖓 ઉ 🕤 Home	•	
MicroNet™ Safety Module - Programminga	nd Configuration Tool Firmware	woodward
	Off-Line Program Mode	
Input Configuration Functions	Program Logic	Output Configuration
Inputs Test Modes	Start Logic / PS Alm Logic Gates Latches	Trip Latch
Speed Time Sync	Delays Comparators Timers	Reset Logic
Redundancy Mgmt Modbus	Lags Difference Detection Trip Cycle Tin	Other Outputs Event Latch
	Sequence of Events Log	
Module to Module Configuration Compare	Yes 💌	
Home Screen Configuration		
Selected Home Screen	Home	•
Home Screen On Trip Option	Yes 💌	+
Notes		
		T

この新規ウィンドウでは、左右の選択ボタンまたはドロップダウン・メニューでMSMの構成ファイルの修正ができます。



オフラインの構成では、以下の選択が使えます。

Input Configuration(入力構成):

- Inputs(入力)
- Speed(速度)
- Redundancy Management(冗長マネージャ)

Functions (機能):

- Test Modes(テストモード)
- Time Sync(時刻同期)
- Modbus(モドバス)

Program Logic (プログラムロジック):

- Start Logic / PS Alm(スタート/電源アラーム)
- Logic Gates(ロジック・ゲート)
- Latches(ラッチ)
- Delays(遅延)
- Comparators (比較器)
- Timers (タイマー)
- Lags (ラグ)
- Difference Detection(偏差検出)
- Trip Cycle Timers(トリップ・サイクル・タイマー)
- Sequence Of Events Log(シーケンスオブイベントログ)

Output Configuration(出力構成):

- Trip Latch(トリップ・ラッチ)
- Alarm Latch(アラーム・ラッチ)
- Reset Logic (リセットロジック)
- Other Outputs(他の出力)
- Event Latch(イベント・ラッチ)

構成の終了後は、ドロップダウン・メニューの「File(ファイル)」から「Save(保存)」または「Save As (名前を付けて保存)」を選択して新規作成した設定ファイルを保存する必要があります。

ファイルの保存場所と名前を設定してPC上にファイルを保存するか既存の設定ファイルを上書 きし、Settings Editor(設定エディタ)画面を閉じます。設定ファイルの拡張子は*.wsetとなります。

ファイルを保存したら、ドロップダウン・メニューの「Settings(設定)」から「Load settings file to Device(デバイスに設定ファイルを読み込む)」を選択することでMSMにアップロードできます。すべての固有パラメータの構成については本章の「Configuration Settings(構成設定)」を参照してください。



ファイルをMSMにアップロード可能にするためには、Settings Editor(設定エディタ)を閉じる前に新規作成または修正した設定ファイルを保存する必要があります。

作成したファイルを保存するには、ドロップダウン・メニューの「File(ファイル)」を使用してください。

Load Settings File to Device (設定ファイルをデバイスに読み込み)

新規作成または修正した設定をMSMに適用するには、保存した設定ファイルをMSMにアップロードする必要があります。

「Load Settings File to Device(設定ファイルをデバイスに読み込む)」を選択すると、PCからMSM に構成ファイルを読み込むことができます。



デバイスからファイルに設定ファイルを保存するには、構成セキュリティ・レベルが必要 です。テスト・セキュリティ・レベルでは不十分です。

設定ファイルをデバイスに読み込ませるには、MSMがトリップ状態でなければなりません。ユニットがトリップ状態ではない場合は構成変更ができません。トリップ状態でないと きに構成をセーブしようとすると、トリップするよう求められます。当該モジュールのトリッ プは、他のモジュールがトリップしていない時のみ許可されます。 「Load Settings File to Device(設定ファイルをデバイスに読み込む)」をクリックすると、以下のサ ブウィンドウが表示されます。

Load Settings File to Device	
Settings File Selection	
Select the settings file to load.	
Click 'Browse' to select the file.	
	Browse
Set selected directory as default directory	
	Cancel Next >

- 1. Browse(参照)ボタンでMSMにアップロードする設定ファイルの保存場所と名前を設定しま す。設定ファイルの拡張子は*.wsetとなります。
- アップロードにはConfig(構成)レベルのパスワードが必要です。Test(テスト)レベルでは不 十分です。有効な条件は以下の3つです。
 - シリアル通信がすでに確立されており、構成セキュリティ・レベルが選択されている場合
 - シリアル通信がすでに確立されており、テスト・セキュリティ・レベルが選択されている 場合
 - シリアル通信がまだ確立されていない場合

シリアル通信がすでに確立されており、構成セキュリティ・レベルが選択されている場合

 シリアル通信がすでに確立されており、Config(構成)レベルが選択されて構成エラーがない 場合は、すぐにMSMへの構成ファイル転送が開始されます。アップロードには構成レベルの パスワードが必要です。Test(テスト)レベルでは不十分です。トリップ状態がない場合、転 送はできません。当該モジュールのトリップは、他のモジュールがトリップしていない時のみ 許可されます。

構成エラーが存在する場合は構成ファイルのアップロードはできません。正常にアップロードを 実行するには、すべての構成エラーを解決する必要があります。本章の「View Configuration Error Log(構成エラー・ログの表示)」を参照してください。

シリアル通信がすでに確立されており、テスト・セキュリティ・レベルが選択されている場合

 シリアル通信がすでに確立しており、テストレベルセキュリティが選択されている時は、MSM への構成ファイル転送ができません。転送するには構成レベルが必要です。テストレベルで は不十分です。以下のサブウィンドウが開きます。



5. 切断ボタンを押してからConfig(構成)セキュリティ・レベルのパスワードで再接続し、「Load Settings File to Device(デバイスに設定ファイルを読み込み)」の手順を再開します。

シリアル通信がまだ確立されていない場合

6. シリアル通信がまだ確立されていない状態でファイル名が定義され「Next(次へ)」ボタンが 選択されると、以下のポップアップ画面が表示されてネットワークの選択が要求されます。

Load Settings File to Device		
Network Selection Select the network to connect with.		
Select a network:	Baud Rate: AutoDetection	
		Cancel Next >

- シリアル・インターフェース・ケーブルが接続された通信ポートをハイライトし、ポップアップ・ ウィンドウのNext(次へ)ボタンをクリックします。
- 8. 通信リンクが確立されると、以下のポップアップ・ウィンドウが表示されます。

Load Settings F	ile to Device	
Security Lo Security	rgin Iogin requested.	
9	Device PROTECH is a secure device. Please log in. Security Level: Test Level Password:	
		Cancel Next >

- 9. 「Config Level(構成レベル)」を選択し、選択したセキュリティ・レベルに応じたパスワードを入力します。パスワードを入力したら、MSMへの構成ファイル転送が開始されます。アップロードにはConfig(構成)レベルのパスワードが必要です。Test(テスト)レベルでは不十分です。トリップ状態がない場合、転送はできません。トリップ状態を要求されます。他のモジュールがトリップしている時、当該モジュールをトリップさせることはできません。
- 10. 通信リンクを確立できない場合、Disconnect(切断)ボタンを押すまではPCTが通信確立の 試行を続行します。

Compare Settings File Differences (設定ファイルの差異比較)

MSM構成サービス・ツールは、2つの構成ファイルを比較できます。「Compare Settings File Differences(設定ファイルの差異比較)」を選択すれば、ファイルの値および/または名前の違い を比較できます。

この選択肢をクリックすると、以	以下のサブウィンドウが表示されます。
	x107777171775 XXXC10878

🖌 Comp	are Settings File Differences
Click 'B	rowse' to select the two files to compare.
File 1:	Browse
File 2:	Browse
	OK Cancel

Browse(参照)ボタンをクリックして「OK」ボタンを使って、比較するファイルを選択します。

以下のサブウィンドウが表示され、ファイル間の差異がすべて表示されます。

🎉 Settings Differences		2
Value Differences Name Differences		
Name	Settings_A	Settings_B
Service ToolDatabase.ConfigData.AnalogDiscreteInUserParams.UserItem[0].AnalogScaling.MinOutValue	4	6
Service ToolDatabase.ConfigData.OverSpeedTripConfigParams.Threshold	2500	3000
ServiceToolDatabase.ConfigData.SpeedSenseParams.ProbeType	Passive	Active
	View [Differences
	ОК	Cancel

MSMの構成内容をファイルの構成内容と比較する必要がある場合は、まず「Save from Device to File(デバイスからファイルへ保存)」を選択してMSM内容の構成ファイルを作成しなければなりません。

Configuration Settings(構成設定)

MSMのパラメータ構成は、オンラインまたはオフラインの構成によって変更できます。オンライン 構成の場合は通信リンクが確立されたとき、オフライン構成の場合はSettings Editor(設定エディ タ)がアクティブになったときに、設定エティタの選択ボタンで以下のパラメータを構成することが できます。

Input Configuration(入力構成)

- Inputs(入力)
- Speed(速度)
- Redundancy Management (冗長マネージャ)

Functions(機能)

- Test Modes(テストモード)
- Time Sync(時刻同期)
- Modbus(モドバス)

Output Configuration(出力構成)

- Trip Latch(トリップ・ラッチ)
- Alarm Latch(アラーム・ラッチ)
- Reset Logic (リセットロジック)
- Other Outputs(他の出力)
- Event Latch(イベント・ラッチ)

Program Logic (プログラムロジック)

- Start Logic / PS Alm(スタート・ロジ ック/電源アラーム)
- Logic Gates(ロジック・ゲート)
- Latches(ラッチ)
- Delays(遅延)
- Comparators(比較器)
- Timers (タイマー)
- Lags(ラグ)
- Difference Detection(偏差検出)
- Trip Cycle Timers(トリップ・サイク ル・タイマー)
- Sequence of Events Log(シーケンス オブイベント)

Manual 26711V2

Edit/View Configuration							
: 🕝 🕤 Home		-					
MicroNet [™] - Programming and Configuration Tool Firmware Safety Module - Programming and Configuration Tool 5418-6349 rev NEW ₩ • • • • • • • • • • • • • • • • • •							
Off-Line Program Mode							
Input Configuration	Functions	I	Program Logic		Output Configuration		
Inputs	Test Modes	Start Logic / PS Alm	Logic Gates	Latches	Trip Latch		
Speed	Time Sync	Delays	Comparators	Timers	Reset Logic		
Redundancy Mgmt	Modbus	Lags	Difference Detection	Trip Cycle Timers	Event Latch		
		S	equence of Events Lo	pg			
Module to Module Configure	ation Compare	Yes 💌					
Home Screen Configuration							
Selected Home Screen				Home	•		
Home Screen On Trip Opti-	on			Yes 🔻	-		
					OK Cancel Apply		

以下のパラメータを設定できます。

Module Config Compare & Home Screen Functions (モジュール設定比較&ホーム画面機能)

- Module to Module Configuration Compare(モジュール間の設定比較):YESに設定すると 設定ファイルが他の2つのモジュールの構成ファイルと全く同じである事をチェックします。
- Selected Home Screen(選択したホーム画面): "ホーム" 画面ボタンを押した時、表示したい画面をセットしてください。

```
Home(\pi - L)
                               System Status(システムステータス)
Monitor Summary(モニタ・サマリ)
                               Module Information(モジュール情報)
Monitor Summary Config Inputs
                               Overspeed/Acceleration Log(過速度/過加速度ログ)
  (モニタ構成入力サマリ)
                               Trip Log(トリップ・ログ)
Monitor Summary Prog Relays
                               Alarm Log(アラーム・ログ)
 (モニタ構成リレーサマリ)
                               Trip Cycle Time Log(トリップサイクルタイムログ)
Trip Latch(トリップ・ラッチ)
                               Sequence of Events Log(シーケンスオブイベントログ)
Alarm Latch(アラーム・ラッチ)
                               Event Latch Log(イベントラッチログ)
Event Latch(イベント・ラッチ)
                               Peak Speed/Acceleration Log(ピーク速度/加速度)
Trip Cycle Time Monitors(トリップ・サイ
                               Analog Comparator 1-15(アナログ比較1-15)
クル・タイマー監視)
                               Logic Gate 1-50(ロジック・ゲート1-50)
Dedicated Discrete Inputs Configurable
                               Timer 1-5(タイマー1-5)
(固定ディスクリート入力構成)
                               Latch 1-10(ラッチ1-10)
Inputs 1-10 Programmable Relays
                               Delay 1-25(遅延1-25)
 (入力1-10プログラム可能リレー)
                               Unit Delay 1-10(ユニット遅延1-10)
Speed Input(速度入力)
                               Analog Redundancy Manager 1-15
Speed Redundancy Manager
                                 (アナログ冗長マネージャ1-15)
  (速度冗長マネージャ)
                               Boolean Redundancy Manager 1-15
                                 (ブーリアン冗長マネージャ1-15)
Accel Redundancy Manager
  (加速冗長マネージャ)
                               Lag 1-10(ラグ1-10]
Speed Fail Timer(速度喪失タイマー)
                               Difference Detection 1-15(偏差検出 1-15)
Analog Output(アナログ出力)
Modbus(モドバス)
Date & Time(日付·時刻)
```

Home Screen On Trip Option(トリップ時のホーム画面オプション): Yes に設定すると、トリップ検出時にモジュールは"ホーム"画面に切り換ります。システムのトラブルシューティングの際、トリップが発生しても現在の画面を維持するため一時的にこの設定を No にできます。有効な値: No 又は Yes

Speed and Redundancy Management(速度と冗長マネージャ)

"速度"ボタンを選択すると、下の画面が表示されます。

Edit/View Configuration	on							
: 🕤 🕤 Speed	-		•					
<i>MicroNet</i> [™] - <i>Programming and Configuration Tool Firmware</i> <i>Safety Module</i> - <i>Safety Module</i>								
		Off-Li	ne Prog	ram M	ode - S	Speed		
Start Logic / Misc	Inputs	Speed	Redundancy M	gmt Time Sy	nchronization	Test Modes	Trip Latch	
Alarm Latch	Reset Logic	Other Outputs	Event Latch		/lodbus	Logic Gates	Latches	
Delays	Comparators	Timers	Lags	Diff	Detection	Trip Cycle Time	rs Seq. of Events Log	
			Analog Redun	dancy Manager	ment	Boolean Redur	ndancy Management	
Speed Redundan	Dedicated I	DI Redundancy	1-8	9-1	15	1-8	9-15	
Configure Speed Input				Configure Accel	eration			
Probe Type		Passive -		Enable Accele	eration Trip	No	•	
Nr of Gear Teeth		60		Acceleration T	Frip Enable Spe	ed	100 RPM	
Gear Ratio		1.0000		Acceleration T	Frip		0 RPM/s	
Overspeed Trip		4000	RPM					
Sudden Speed Loss		Trip 💌						
Speed Redundancy Ma	nagement	Madala A Carad	A	cceleration Re	dundancy Mana	agement	A A shareful as	
Input I		Module A Speed	-	Input I		Modui	e A Acceleration 🔻	
Input 2		Module B Speed	•	Input 2		Modul	e B Acceleration 🔻	
Input 3		Module C Speed	•	Input 3		Modul	e C Acceleration 🔻	
Base Function (3 inp	uts valid)	Median 👻		Base Function	n (3 inputs valid) Media	n 🔻	
Two Inputs Failed Ac	tion	Trip 💌		Fallback Fund	tion (2 inputs v	alid) HSS	•	
Fallback Function (2	inputs valid)	HSS 💌						
Difference Alarm Lim	iit	100	rpm					
Difference Alarm Tim	ne	500	ms					
						ОК	Cancel Apply	

以下のパラメータが設定できます。

Configure Speed Input(速度入力の構成)

- Probe Type(プローブ・タイプ): 速度プローブのタイプを選択します。有効な値:使用しない、パッシブまたはアクティブ。
- Nr of Gear Teeth(ギヤ歯車数): 速度センサーが取り付けられたギヤの歯車数を設定します。有効な値: 1-320
- Gear Ratio(ギャ比):検出速度対実速度の比率を設定します(センサー軸/シャフト速度)
 有効な値: 0.1-10
- Overspeed Trip(過速度・トリップ): 過速度・トリップの速度設定値。有効な値:0-32000 RPM。周波数換算で32000 Hz以下とします(構成エラー)。

 Sudden Speed Loss: 突然の速度喪失が検出された時のアクションを選びます。有効な 値: トリップまたはアラーム。突然の速度喪失は検出が保証された、瞬間的な速度信号の 喪失です。アルゴリズムは:前回の速度周波数(rpmではなく)が200Hz以上で、直後の速 度周波数が0Hzであったとき速度喪失と判断します。サンプリング速度は4ミリ秒で、0周波 数は速度入力信号上に2秒間エッジがないことによって検出されます。

Configure Acceleration(過加速度の構成)

- Enable Acceleration Trip(過加速度トリップの有効化): この機能を使用する場合は「Yes (あり)」に設定します。有効な値:「Yes(あり)」または「No(なし)」。
- Acceleration Trip Enable Speed(過加速度トリップ有効速度): 過加速度トリップがアクティブになる速度設定値。この速度を下回ると過加速度トリップは非アクティブになります。有効な値:0-32000 RPM。
- Acceleration Trip(過加速度トリップ): RPM/秒単位の過加速度トリップ設定値。有効な値 :0-25000 RPM/s。

Speed Redundancy Management(速度冗長マネージャ)

- Input 1-3:選択肢はモジュールA速度、モジュールB速度、モジュールC速度又は使用しないです。
- Base Function (3つの入力が有効): 冗長性を確保するための基準を選択します。選択肢 は Median(中間)、LSS(低値選択)又はHSS(高値選択)です。
- Two Inputs Failed Action:2つの速度信号が喪失したときのアクションを選択します。選択 肢はトリップまたはトリップしないです。
- Fallback Function (2つの入力が有効):3つのうち、2つの速度信号が有効なときのアクションを選択します。選択肢はHSSまたはLSSです。
- Difference Alarm Limit: 速度信号間の偏差がアラームとして認識される値を設定します。 有効な値: 0から32000rpm。
- Difference Alarm Time: 速度信号間の偏差がアラームとして認識されるまでの継続時間を 設定します。有効な値: 4から10000ミリ秒

Acceleration Redundancy Management (過加速冗長マネージャ)

- Input 1-3:選択肢はモジュールA速度、モジュールB速度、モジュールC速度又は使用しないです。
- Base Function (3つの入力が有効): 冗長性を確保するための基準を選択します。選択肢 は Median(中間)、LSS (低値選択) 又はHSS (高値選択)です。
- Fallback Function (2つの入力が有効): 3つのうち、2つの速度信号が有効なときのアクションを選択します。選択肢はHSSまたはLSSです。

Redundancy Management(冗長マネージャ)

設定値編集又は構成メニューで "Redundant Mgmt" (冗長マネージャ)を選択すると、この画面 が表示されます。

	d Discrete Inputs Red	undancy	•			
MicroNet™ Safety Modu	∥ - Program ıle	ming and Coni	figuration Tool	Firmware 5418-6349 rev NEV	v 🕦 woo	DDWARD
	Off-Li	ne Progra	m Mode -	Dedicated [OI Redund	lancy
Start Logic / Misc	Inputs	Speed	Redundancy Mgmt	Time Synchronization	Test Modes	Trip Latch
Alarm Latch	Reset Logic	Other Outputs	Event Latch	Modbus	Logic Gates	Latches
Delays	Comparators	Timers	Lags	Diff Detection	Trip Cycle Timers	Seq. of Events Log
			Analog Redundancy	/ Management	Boolean Redundar	ncy Management
Speed Redundar	ncy Dedicated	DI Redundancy	1-8	9-15	1-8 9-15	
Reset Input Sharing Se	election		Speed	Fail Override Input Shari	ng Selection	
Input 1		Module A Reset	▼ Inpu	ıt 1	Module A Speed F	Fail Override 🔻
Input 2		Module B Reset	▼ Inpu	it 2	Module B Speed F	Fail Override 🔻
Input 3		Module C Reset	▼ Inpu	it 3	Module C Speed	Fail Override 🔻
Start Input Sharing Sal	ention					
Input 1		Module A Start	•			
Input 2		Module B Start	•			
Input 3		Module C Start	•			
					ОК	Cancel

以下のパラメータを設定できます。

Reset Input Sharing Selection (リセット入力共有選択)

 Inputs 1-3(入力1-3): この選択は、各モジュールからORでつながった専用ディスクリート リセット入力を設定できます。選択肢はモジュールA、モジュールB、モジュールC及び「使わ ない」です。

Start Input Sharing Selection (スタート入力共有選択)

Inputs 1-3(入力1-3):この選択は、各モジュールからORでつながった専用ディスクリトスタート入力を設定できます。選択肢はモジュールA、モジュールB、モジュールC及び「使わない」です。

Speed Fail Override Input Sharing Selection (速度フェイル・オーバーライド入力共有選択)

 Inputs 1-3(入力1-3):この選択は、各モジュールからORでつながった専用ディスクリート 速度フェイル・オーバーライド入力を設定できます。選択肢はモジュールA、モジュールB、 モジュールC及び「使わない」です。 設定値編集又は構成メニューで "Analog Redundancy Management" (アナログ冗長マネージャ) を選択すると、この画面が表示されます。

Edit/View Configurati	ion							
🗄 😋 🕤 Analog R	ledundancy Manage	ament 1-8	•					
MicroNet™ Safety Modu	" ule - Program	nming and Con	figuration Tool	Firmware 5418-6349 rev NE	w W.	woo	DWARD	
	Off-Lin	e Program	Mode - A	nalog Redu	ndano	sy Me	gmt 1-8	
Start Logic / Misc	Inputs	Speed	Redundancy Mgmt	Time Synchronization	Test M	lodes	Trip Latch	j
Alarm Latch	Reset Logic	Other Outputs	Event Latch	Modbus	Logic (Gates	Latches	
Delays	Comparators	Timers	Lags	Diff Detection	Trip Cycle	Timers	Seq. of Events Log]
			Analog Redundanc	y Management	Boolean	Redundar	icy Management	-
Speed Redundar	ncy Dedicated	d DI Redundancy	1-8	9-15	1-8		9-15	
Analog Redundancy M	lanager 1		Analo	og Redundancy Manager ?	2			
Input 1		Not Used	✓ Inp	Input 1		Not Used 👻		
Input 2		Not Used	✓ Inp	ut 2		Not Used	-	
Input 3		Not Used	✓ Inp	ut 3		Not Used	-	
Base Function (3 inp	puts valid)	Median 🔻	Bas	Base Function (3 inputs valid)		Median	•	
Fallback Function (2	2 inputs valid)	HSS 🔻	Fal	Fallback Function (2 inputs valid)			•	
Default Failed Outpu	ut	0	Det	fault Failed Output			0	
Analog Redundancy M	lanager 3		Analo	g Redundancy Manager 4	4			
Input 1		Not Used	✓ Inp	ut 1	[Not Used	•	
Input 2		Not Used	✓ Inp	Input 2		Not Used 👻		
Input 3		Not Used	✓ Inp	Input 3		Not Used	-	
Base Function (3 inp	puts valid)	Median 👻	Bas	se Function (3 inputs vali	d)	Median	•	
Fallback Function (2	2 inputs valid)	HSS -	Fal	Fallback Function (2 inputs valid)		HSS	•	
Default Failed Outpu	ut	0	Def	fault Failed Output			0	
						ĸ	Cancel Ap	oply

以下のパラメータはアナログ冗長マネージャ1-15で設定できます。

- Input 1-3(入力1-3): 冗長マネージャへのアナログ入力を選択します。
- Base Function (3 inputs valid)(ベース機能 3入力有効): 冗長モードを選択します。有効 な値:中間値、LSS(低値選択)、HSS(高値選択)又は平均
- Fallback Function (2 inputs valid)(フォールバック機能 2入力有効): 3つの速度信号のうち、2つが有効な時の冗長モードを選択します。有効な値:HSS、LSS又は平均
- Default Failed Output(初期フェイル出力): すべての入力が無効となったとき強制出力さ れる値 有効な値-32500から+32500.

設定値編集又は構成メニューで "Boolean Redundancy Management" (ブーリアン冗長マネージャ)を選択すると、この画面が表示されます。

Edit/View Configuratio	'n					
🛛 😙 🕤 Boolean R	edundancy Man	agement 1-8	•			
MicroNet™ Safety Modul	le - Progra	mming and Co	nfiguration Tool	Firmware 5418-6349 rev NEV	woo	DDWARD
	Off-Lir	ne Progran	n Mode-Boo	olean Redui	ndancy Mg	gmt 1-8
Start Logic / Misc	Inputs	Speed	Redundancy Mgmt	Time Synchronization	Test Modes	Trip Latch
Alarm Latch	Reset Logic	Other Outputs	Event Latch	Modbus	Logic Gates	Latches
Delays	Comparators	Timers	Lags	Diff Detection	Trip Cycle Timers	Seq. of Events Log
			Analog Redundancy	Management	Boolean Redundar	ncy Management
Speed Redundand	cy Dedicat	ed DI Redundancy	1-8	9-15	1-8	9-15
Boolean Redundancy M Input 1	anager 1	Not Used	Boolea	an Redundancy Manager 2 t 1	2 Not Used	
Input 2		Not Used	→ Inpu	Input 2		*
Input 3		Not Used	→ Inpu	Input 3		*
Two Inputs Mismatch	Action	False 🔻	Two	Inputs Mismatch Action	False 🔻	
All Inputs Failed Actio	n	False 💌	All h	nputs Failed Action	False 🔻	
Boolean Redundancy M	anager 3 ——		Boolea	an Redundancy Manager 4	4	
Input 1		Not Used	- Inpu	t 1	Not Used	•
Input 2		Not Used		t 2	Not Used	•
Input 3		Not Used	✓ Input 3		Not Used	*
Two Inputs Mismatch	Action	False 🔻	Two Inputs Mismatch Action		False 🔻	
All Inputs Failed Actio	n	False 🔻	All h	nputs Failed Action	False 🔻	
					ОК (Cancel Apply

2 つの入力が一致したとき (2003)それを出力します。もし 1 つしか有効な入力がないときは、い つもその値を出力します。

以下のパラメータはブーリアン冗長マネージャ1-15で設定できます。

- Input 1-3(入力1-3):ブーリアン冗長マネージャへのブーリアン入力を選択します。
- Two Inputs Mismatch Output(2つの入力のみで不一致したときの出力): 2つの入力のみ が有効で、かつ不一致であったときの出力を選択します。有効な値: TRUE又はFALSE
- Output with No Valid Inputs(有効な入力がない時の出力): 有効な入力がない時の出力を 選択します。有効な値: TRUE又はFALSE

Start Logic & Power Supply Alarms (スタート・ロジック&電源アラーム)

設定値編集又は構成メニューで "Start Logic / Misc(スタート・ロジック/その他)を選択すると、 この画面が表示されます。

Edit/View Configurati	ion						
🗄 😋 🕤 Start Logi	ic and Power Supply	Alarms	•				
MicroNet™ Safety Modu	, le - Program	ming and Con	figuration Tool	Firmware 5418-6349 rev NEV	woo	DDWARD	
	Off-Line F	Program M	lode-Start	Logic & Po	wer Suppl	y Alarms	ш
Start Logic / Misc	Inputs	Speed	Redundancy Mgmt	Time Synchronization	Test Modes	Trip Latch	
Alarm Latch	Reset Logic	Other Outputs	Event Latch	Modbus	Logic Gates	Latches	
Delays	Comparators	Timers	Lags	Diff Detection	Trip Cycle Timers	Seq. of Events Log	
Configure Start Logic			Power	Supply Alarm Settings -			
Speed Fail Setpoint		100	RPM Pow	er Supply 1 Alarm Enable	d	Yes 🔻	
Speed Fail Trip		Not Used 💌	Pow	er Supply 2 Alarm Enable	d	Yes 🔻	
Speed Fail Alarm		Not Used 💌					
Speed Fail Timeout	Trip	Not Used 🔻					
Speed Fail Timeout	Time	1	s				-
					ОК	Cancel	ply
							:

以下のパラメータが設定できます。

Configure Start Logic(スタート・ロジックの構成)

- Speed Fail Setpoint(速度フェイル設定値):下回ると速度信号がフェイルと見なされる速度 設定値。有効な値:0-25000 RPM
- Speed Fail Trip(速度フェイル・トリップ):このトリップは、「Used(使用する)」に設定していると、速度が速度フェイル設定値を下回り速度フェイル・オーバライドディスクリート入力が閉じていないとアクティブになります。有効な値:「Not Used(使用しない)」または「Used(使用する)」
- Speed Fail Alarm(速度フェイル・アラーム):このアラームは、「Used(使用する)」に設定していると、速度が速度・フェイル設定値を下回ったときにアクティブになります。有効な値: 「Not Used(使用しない)」または「Used(使用する)」
- Speed Fail Timeout Trip(速度フェイル・タイムアウト・トリップ):このトリップは、「Used(使用する)」に設定していると、速度・フェイル・タイムアウト時間が終了したときに速度が速度・フェイル設定値を下回った場合にアクティブになります。有効な値:「Not Used(使用しない)」または「Used(使用する)」
- Speed Fail Timeout Time(速度フェイル・タイムアウト時間):速度が「start(スタート)」コマンド後にSpeed Fail Setpoint(速度フェイル設定値)を超えるまでの最大時間。この設定はSpeed Fail Timeout Trip(速度フェイル・タイムアウト・トリップ)と連動して使用します。有効な値:1-28800秒

Power Supply Alarm Settings (電源アラーム設定)

- Power Supply 1 Alarm Enabled: 使用する(YES)に設定すると、電源1出力電圧が範囲外の とき、このアラームがアクティブになります。有効値:YesかNo
- Power Supply 2 Alarm Enabled: 使用する(YES)に設定すると、電源2出力電圧が範囲外の とき、このアラームがアクティブになります。有効値:YesかNo

Inputs(入力)

MSMの3つのモジュールにはそれぞれ、アナログ入力またはディスクリート入力のいずれかに構成可能な10個の構成可能入力があります。

設定値編集又は構成メニューで "Input"(入力)を選択すると、この画面が表示されます。

Edit/View Configuration	ı								
🗄 😋 🕤 Programma	ble Inputs 1-4		-						
MicroNet™ Safety Module	- Progra	mminga	nd Configu	iration Tool	Fim 5418-634	ware 9 rev NEV	woo	DWARI	D
	Off	-Line F	Progran	n Mode-	Progra	amma	ble Inputs	s 1-4	
Start Logic / Misc	Inputs	Sp	eed Re	dundancy Mgmt	Time Syncl	nronization	Test Modes	Trip Latch	
Alarm Latch	Reset Logic	Other (Dutputs	Event Latch	Mod	bus	Logic Gates	Latches	
Delays	Comparators	Tin	ners	Lags	Diff De	ection	Trip Cycle Timers	Seq. of Events Lo	g
Programma	ble Inputs 1-4		Progr	ammable Input	s 5-8		Programmable I	nputs 9-10	
Input 1 Mode	Name			Input 2 M	lode	- Name			_
Analog Input 🔻	Input	1		Analog	Input 🔻		Input 2		:
Scaling			— Unit —	Scaling				Unit	_
Input 4mA Value		4.0000	mA	Input 4	mA Value		4.0000	mA	
Input 20mA Value		20.0000		Input 2	0mA Value		20.0000		
Setpoints				Setpoints					
Lo	0.0000	HiHi	0.00	00 Lo		0.0000	HiHi	0.0000	
LoLo	0.0000	Hi	0.00	00 LoLo		0.0000	Hi	0.0000	
Input 3 Mode	Name			Input 4 M	lode	- Name			_
Analog Input 💌	Input	3		Analog	Input 👻		Input 4		
Scaling			— Unit —	Scaling				- Unit	_
Input 4mA Value		4.0000	mA	Input 4	mA Value		4.0000	mA	
Input 20mA Value		20.0000		Input 2	0mA Value		20.0000		
Setpoints				Setpoints					
Lo	0.0000	HiHi	0.00	00 Lo		0.0000	HiHi	0.0000	
LoLo	0.0000	Hi	0.00	00 LoLo		0.0000	Hi	0.0000	
							ОК	Cancel	Apply

入力はプログラマブル入力1-4、5-8、9-10の画面で構成することができ、オプションには下記の 項目があります。

- Not Used(使用しない)
- Discrete Input(ディスクリート入力)
- Analog input(アナログ入力)

入力にはそれぞれ、名前と単位を割り当てることができます。この名前はアナログ入力監視画面 のフロントパネルサマリ及び構成入力モニタ画面に表示されます。

アナログ入力には、工学単位のスケーリングおよび割り当てのためのフィールドがあります。

Scaling		Unit —
Input 4mA Value	0.0000	%
Input 20mA Value	100.0000	
アナログ入力には、トリップ、アラーム、イベント、または状態に高低の設定値を割り当てるため、 または有効化のためのフィールドがあります。

Setpoints			
Lo	20.0000	HiHi	90.0000
LoLo	10.0000	Hi	80.0000

高低の設定値を有効にするためには、これらの設定値をトリップ・ラッチ、アラーム・ラッチ、イベント・ラッチ、またはロジック・ゲートとして構成する必要があります。

ディスクリート入力をその他の機能の入力として使用しない場合はConfiguration Error Log(構成 エラー・ログ)によって警告が発されます。

ディスクリート入力として構成されているにも関わらず比較器への入力として使用されている入力がある場合、構成エラー・ログにエラーが表示され、MSMに構成をアップロードできなくなります。

アナログ入力チャンネルからの出力が、どの機能ブロックの入力としても使用されていない時、 構成エラー・ログによってアラームが発されます。

アナログ入力チャンネルからの出力が何らかのブロックの入力として(アナログ値であれいずれ かの設定値であれ)使われている時、構成は正常と見なされ構成エラー・ログにアラームは表示 されません。

アナログ入力からのアナログ結果にロジック・ゲート、遅延などのブーリ(論理)機能の入力として 使用されるものがある場合、構成エラー・ログにエラーが表示されMSMに構成を読み込むことが できません。

以下のフィールドは構成可能入力に利用可能です。

Input(入力)の構成

- Input Mode(入力モード):入力の用途を選択します。有効な値:「Not Used(使用しない)」、
 「Analog Input(アナログ入力)」、または「Discrete Input(ディスクリート入力)」
- Name(名前):入力の名前を設定します。: 有効な値24個までのアルファベット文字 注:入 力された名前は英語でのみ表示されます。ブランクのままにしておくと信号ソース名は構成 された言語で表示されます。(英語及び中国語)

Scaling(スケーリング)の構成(入力モードがアナログの場合にのみ表示)

- Input 4 mA Value(入力4 mA値): 4 mAに対応したユーザー定義単位での入力のスケーリング値。有効な値:-20000から20000
- Input 20 mA Value(入力20 mA値):20 mAに対応したユーザー定義単位での入力のスケ ーリング値。有効な値:-20000から20000
- Unit(単位):入力のユーザー定義単位。有効な値:最大7文字
 注意:単位は英語表記のみです。

Configure(設定値)の構成(入力モードがアナログの場合にのみ表示)

- Lo: ユーザー定義単位でのLo入力レベル設定。これを下回るとアナログ入力Lo表示がアクティブになります。有効な値: -20000から+20000
- LoLo:ユーザー定義単位でのLoLo入力レベル設定。これを下回るとアナログ入力LoLo表示がアクティブになります。有効な値:-20000から+20000
- Hi: ユーザー定義単位でのHi入力レベル設定。これを上回るとアナログ入力Hi表示がアク ティブになります。有効な値: -20000から+20000
- HiHi:ユーザー定義単位でのHiHi入力レベル設定。これを上回るとアナログ入力HiHi表示 がアクティブになります。有効な値:-20000から+20000

Modbus(モドバス)

設定値編集又は構成メニューで "Modbus" を選択すると、この画面が表示されます。

Edit/View Configurat	ion						
🗄 😋 🕤 Modbus			•				
MicroNet™ Safety Modi	ule - Program	ming and Con	figuration Tool	Firmware 5418-6349 rev NEV	woo	DDWARD	Â
		Off-Lir	ne Program	m Mode - M	odbus		E
Start Logic / Misc	Inputs	Speed	Redundancy Mgmt	Time Synchronization	Test Modes	Trip Latch	
Alarm Latch	Reset Logic	Other Outputs	Event Latch	Modbus	Logic Gates	Latches	
Delays	Comparators	Timers	Lags	Diff Detection	Trip Cycle Timers	Seq. of Events Log	
	Ca 	nfigure Modbus Mode Baud Rate Communication Parity Slave Address Enable Write Comman	ds	RS232 19200 bits/s No Parity 1 No			
							Ŧ
					ОК	Cancel Apply	
							— :

Modbusはマスター/スレーブ・ネットワーク・プロトコルを活用します。MSMは常時「slave(スレーブ)」です。

以下のフィールドが利用可能です。

Configure Modbus(モドバスの構成)

- Mode(モード):シリアル通信モードを選択します。有効な値:RS-232またはRS-485
- Baud Rate(ボーレート):シリアル・データ・レートを設定します。有効な値:19200、38400、 57600、または115200ビット/秒
- Communication Parity(通信パリティ):シリアル・パリティを設定します。有効な値:「No Parity(パリティなし)」、「Even Parity(偶数パリティ)」、または「Odd Parity(奇数パリティ)」
- Slave Address(スレーブ・アドレス):このモジュールの一意の識別子。3つのモジュールすべてが接続されている場合、それぞれに一意の識別アドレスが必要となります。有効な値: 1-247
- Enable Write Commands(書き込みコマンドの有効化): ModbusコマンドのProTechへの書き込みを許可する場合は「Yes(あり)」に設定します(リセット、ユーザー定義テスト1開始など)。「Modbus」の章の「Monitor and Control(モニタおよび制御)」のセクションを参照してください。「No(なし)」に設定した場合、Modbusはモニタのみのインターフェースになります。有効な値:「Yes(あり)」または「No(なし)」

Time Synchronization(時刻同期)

MSMの内部クロック(時計)を、ディスクリート入力(24時間に1回)又は、IRIG-B タイムシンクロプ ロトコル (IRIG-B)を使って外部の時刻と同期させることができます。

設定編集又は構成メニューで"Time Synchronization"を選択すると、この画面が開きます。

Edit/View Configurati	ion						
i 😋 🕤 Time Syn	chronization		•				
MicroNet™ Safety Modu	" - Program Ile	ming and Con	figuration Tool	Firmware 5418-6349 rev NEV	woo	DDWARD	Î
	Off-	Line Prog	ram Mode	- Time Syr	nchroniza	tion	
Start Logic / Misc	Inputs	Speed	Redundancy Mgmt	Time Synchronization	Test Modes	Trip Latch	
Alarm Latch	Reset Logic	Other Outputs	Event Latch	Modbus	Logic Gates	Latches	
Delays	Comparators	Timers	Lags	Diff Detection	Trip Cycle Timers	Seq. of Events Log	
		Mode Synchronization Input Time to Set	24 Selection D	h Time Sync iscrete Input 1 0 : 0			
					ОК	Cancel App	bly

以下のパラメータを設定できます。

- Mode(モード): 時刻同期モードを選択します。有効な値:使用しない、24時間時刻同期 "24h Time Sync"又はIRIG-B.
- Synchronization Input Selection(同期入力設定): 時刻同期に使うディスクリート入力を設定します。"24h Time Sync".モードを選択した時のみ表示されます。 有効な値 ディスクリート入力 1–10
- Time to Set(タイマーセット): ディスクリート入力による時刻合わせの時間を設定します。
 "24h Time Sync".モードを選択した時のみ表示されます。 hh:mm:ssの24時間表示です。
 有効な値 0-23時、0-59分及び0-59秒

Test Modes (テストモード)

システムには、構成ロジックおよびパラメータが正常に作動していることを確認するためのいくつ かの内部テスト・ルーチンが搭載されており、MSMのテスト・メニューには以下のテストが含まれ ています。

- Temporary Overspeed Setpoint Test(一時過速度設定値テスト)
 試験速度設定を調整しておこなう過速度テストです。回転機械からの実速度信号によって 実行されます。トリップ・アクションをテストするためには、回転機械の速度を許容テスト時 間スパン内で上昇させる必要があります。時間スパン内に過速度設定値を超過しなかった 場合、過速度テストは中断されます。。
- Manual Simulated Speed Test(手動模擬速度・テスト) 内部の周波数発生器からの模擬速度信号を使っておこなう過速度テストです。模擬速度 信号は過速度トリップ点の100 RPM下からスタートし、トリップ・アクションをテストするため には、模擬信号を手動で許容テスト時間スパン内に上昇させる必要があります。時間スパ ン内に過速度設定値を超過しなかった場合、過速度テストは中断されます。

- Auto Simulated Speed Test(自動模擬速度テスト):内部の周波数発生器からの模擬速度 信号を使っておこなう過速度テストです。模擬速度信号は過速度トリップ点の100 RPM下 からスタートし、自動的にトリップ・アクションをテストするために過速度トリップ点以上に昇 速します。時間スパン内に過速度設定値を超過しなかった場合、過速度テストは中断され ます。
- Auto-Sequence Test(オート・シーケンス・テスト): このテスト機能は、設定されたテスト間隔で、3つ全てのモジュールを順次自動模擬速度テストを行うものです。 テストシーケンスはモジュールAから始まるので、オート・シーケンス・テストはモジュールAでのみ構成できます。
- User Defined Test 1, 2 & 3(ユーザー定義テスト1-3): これらのテスト機能はカスタムテストルーチンを実行するためのものです。時間スパン内にテストが完了しなかったときは、テストは中断されます。
- Lamp Test(ランプ・テスト): ランプ・テストはフロントパネルのLEDの健全性を、順次点灯 する色により判断するものです。このテストは必要に応じて何度でも行うことができ、途中 でキャンセルすることも、前のテストモードに戻すこともできます。

設定値編集又は構成メニューで "Test Mode" (テスト・モード)を選択すると、この画面が表示されます。

Edit/View Configuration						
🗄 😋 🕤 Test Modes		•				
MicroNet™ Safety Module - Pro	ogramming and Con	figuration Tool	Firmware 5418-6349 rev NEV	woo	DDWARD	
	Off-Line	Program	Mode - Tes	t Modes		
Start Logic / Misc Inputs	s Speed	Redundancy Mgmt	Time Synchronization	Test Modes	Trip Latch	
Alarm Latch Reset Lo	ogic Other Outputs	Event Latch	Modbus	Logic Gates	Latches	
Delays Compara	ators Timers	Lags	Diff Detection	Trip Cycle Timers	Seq. of Events Log	
Configure Test Modes Temporary Overspeed Trip	100 R	Auto Sequ PM Periodic	ence Test Test Timer Enabled	No 🔻		
Temporary Overspeed Trip Times	out 0 s	Periodic	Test Timer Interval	7	days	
Simulated Speed Timeout	0 s	Operato	r Can Disable Test	Yes 🔻	E	
Test Mode Permissive	Module Not in Alarm	▼ Continue Time	 Continue Input Timeout Time 		0 seconds	
		Start Inp	ut	Not Connected	•	
		Continue	e Input	Not Connected	•	
Lloor defined Test 1		Lloor defin	ad Tast 2			
Is Enabled	No 🔻	Is Enabl	ed lesi2	No 🔻		
Set Input	Not Connected	✓ Set Inpu	t	Not Connected	•	
Reset Input	Not Connected		put	Not Connected	-	
Timeout	0 s	Timeout		0	s	
User-defined Test 3						
ls Enabled	No 🔻					
Set Input	Not Connected	-				
Reset Input	Not Connected	-				
Timeout	0 s				-	
				ОК	Cancel Apply	

以下のパラメータが設定可能です。:

Configure Test Modes(テスト・モード構成の設定)

- Temporary Overspeed Trip(一時過速度・トリップ):実タービン速度信号での過速度テストの過速度設定値の設定。有効な値:0-32000 RPM、周波数等価は32000 Hz以下(構成エラー)
- Temporary Overspeed Trip Timeout(一時過速度・トリップ・タイムアウト):トリップ・アクションをテストするために、実タービン速度を一時過速度設定値以上まで上昇させることができる時間を設定します。時間スパン内に過速度設定値を超過しなかった場合、過速度テストは中断されます。有効な値:0-1800秒
- Simulated Speed Timeout(模擬速度・タイムアウト):手動模擬速度・テスト中の許容最長時間を設定します。時間スパン内に過速度設定値を超過しなかった場合、過速度テストは中断されます。有効な値:0-1800秒
- Test Mode Permissive(テスト・モード許可):この機能は、運転中に他のモジュールがトリップしている、アラーム状態である、又はテスト・モードである時にテストを継続するかどうかを設定します。有効な値:
 - No Inter-module Permissive(モジュール間の許可なし):テストは他のモジュールがト リップ、アラーム、テスト・モードであっても関係なく許可されます。
 - Module Not Tripped(モジュールトリップなし):テストは他のモジュールがトリップ、テスト・モードでないときのみ許可されます。
 - Module Not In Alarm(モジュールアラームなし):テストは他のモジュールがトリップ、 アラーム、テスト・モードでないときのみ許可されます。

Auto-Sequence Test(自動シーケンス・テスト)

- Periodic Test Timer Enabled(定期テスト有効):機能を使用する場合は「Yes(あり)」に設定します。有効な値:「Yes(あり)」または「No(なし)」
- Periodic Test Timer Interval (テスト間隔): 定期テストの間隔時間(実行頻度)。有効な値: 1-999日
- Operator Can Disable Test(オペレータによるテスト無効化が可能):テストへの介入を許可する場合は「Yes(あり)」に設定します。フロントパネルからテスト無効化コマンド・オプションが利用できるようになります。「No(なし)」に設定した場合は、テストは手動で停止できません。有効な値:「Yes(あり)」または「No(なし)」
- Continue Input Timeout Time(継続入力タイムアウト時間): テスト継続入力信号を待てる 時間 有効な値:0-28800秒
- Start Input(スタート入力): Selection 自動シーケンス・テストを開始する入力を選択します。この信号は立ち上りエッジ(パルス)です。モジュールAにのみ有効で、BとCへの入力は無視されます。(以下の選択リスト参照)
- Continue Input(継続入力): 自動シーケンス・テストが次のモジュールテストを継続することを示します。この信号は連続入力で、モジュールA、B、Cに有効です。 注:モジュールCを使用する場合、モジュールCのテストを完了させる前に継続の入力を待ちます。有効な値:(以下の選択リスト参照)

自動シーケンス・テスト入力選択

Not Connected(使用しない)	Timer 1−5 HiHi (タイマー1−5 HiHi)
Event Latch(イベント・ラッチ)	Timer 1-5 Hi(タイマー1-5 Hi)
Analog Input 1–10 HiHi	Unit Delay 1-10(ユニット遅延1-10)
(アナログ入力1-10 HiHi)	Analog RM 1-15 Input 1-3 Invalid
Analog Input 1-10 Hi(アナログ入力1-10 Hi)	(アナログ冗長1-15入力1-3無効)
Analog Input 1-10 Lo(アナログ入力1-10 Lo)	Boolean RM 1-15(ブーリアン冗長1-15)
Analog Input 1–10 LoLo	Boolean RM 1-15 Input 1-3 Invalid
(アナログ入力1-10 LoLo)	(ブーリアン冗長1-15入力1-3無効)
Analog Input 1–10 Range Err	Difference Detection 1-15(偏差検出1-15)
(アナログ入力1-10レンジエラー)	Speed RM Input 1–3 Invalid
Discrete Input 1-10(ディスクリート入力1-10)	(速度冗長入力1-3無効)
Analog Comparator 1-15(アナログ比較1-15)	Speed RM Difference(速度冗長偏差)
Logic Gate 1-50(ロジック・ゲート1-50)	Speed RM Trip(速度冗長トリップ)
Latch 1-10(ラッチ1-10)	Accel RM Input 1-3 Invalid(加速度冗長入力1-3無効)
Delay 1-25(遅延1-25)	Resettable Trip Input(リセット可能なトリップ入力)

User-defined Tests(ユーザー定義テストの設定)

- Is Enabled(有効?):機能を使用する場合は「Yes(あり)」に設定します。有効な値:「Yes(あり)」または「No(なし)」
- Set Input(入力設定):ユーザー定義テストを開始する選択。有効な値:(以下の選択肢ー 覧参照)
- Reset Input(入力リセット):ユーザー定義テストを停止する選択。有効な値:(以下の選択 肢一覧参照)
- Timeout(タイムアウト):最大テスト時間の設定。テストは、タイムアウトで中断されます。有 効な値:0-1800秒

<u>ユーザー定義テストの入力選択</u> Not Connected(未接続) Reset Function(リセット機能) Discrete Input 1-10(ディスクリート入力1-10) Analog Comparator 1-15(アナログ比較器1-10) Logic Gate 1-50(ロジック・ゲート1-50) Latch 1-10(ラッチ1-10) Delay 1-25(遅延1-25)

Timer 1-5 HiHi(タイマー1-15 HiHi) Timer 1-5 Hi(タイマー1-15 Hi) Unit Delay 1-10(ユニット遅延1-10) Analog RM 1-15 Input 1-3 Invalid(アナログ冗 長1-15入力1-3無効) Boolean RM 1-15(ブーリアン冗長1-15) Boolean RM 1-15 Input 1-3 Invalid(ブーリアン 冗長1-15入力1-3無効) Difference Detection 1-15(偏差検出1-15)

Logic Gates(ロジック・ゲート)

50個のロジック・ゲートがカスタム・ロジックを構成するのに使うことができます。これらのゲートは 以下の機能から選択して割り当てることができます。:

- AND
- NAND
- OR
- NOR
- XOR
- XNOR
- NOT



ロジックゲートモニタ画面(フロントパネル)

設定値編集又は構成メニューで "Logic Gates" (ロジック・ゲート)を選択すると、この画面が表示 されます。

Edit/View	v Configurati	on								
i 😋 €	Logic Gat	es 1-6			-					
MicroNet™ Safety Module - Programming and Configuration Tool 5418-6349 rev NEW ₩.woodward										
	Off-Line Program Mode - Logic Gates 1-6									
Start Lo	gic / Misc	Inputs		Speed	Redundancy N	Mgmt Time	e Sync	hronization	Test Modes	Trip Latch
Alarr	n Latch	Reset Logic		Other Outputs	Event Lato	:h	Mod	lbus	Logic Gates	Latches
De	elays	Comparators		Timers	Lags		Diff De	tection	Trip Cycle Timers	Seq. of Events Log
Gates	s 1-6	Gates 7-12	Gates	3 13-18	Gates 19-24	Gates 25-3	0	Gates 31-3	6 Gates 37-42	Gates 43-50
Logic Ga	te 1			Logic Ga	te 2			Logic Ga	te 3	
Туре		And 🔻		Туре	And	-		Туре	And	•
Inputs				- Inputs -				- Inputs -		
1	Not Connect	ted	•	1	Not Connected		•	1	Not Connected	-
2	Not Connect	ted	•	2	Not Connected		•	2	Not Connected	-
3	Not Connect	ted	•	3	Not Connected		•	3	Not Connected	-
4	Not Connect	ted	•	4	Not Connected		•	4	Not Connected	-
5	Not Connect	ted	•	5	Not Connected		•	5	Not Connected	-
Logic Ga	te 4			Logic Ga	te 5			Logic Ga	te 6	
Туре		And 🔻		Туре	And	•		Туре	And	•
Inputs —	Net Centre			Inputs –	Net Central d		_	Inputs –	Net Connected	
	Not Connec		•		Not Connected		-	2	Not Connected	•
2	Not Connect	ted	•	2	Not Connected		•	2	Not Connected	
3	Not Connect	ted	•	3	Not Connected		•	3	Not Connected	-
4	Not Connect	ted	•	4	Not Connected		•	4	Not Connected	-
5	Not Connect	ted	•	5	Not Connected		•	5	Not Connected	•
									ОК	Cancel Apply
1						1				

ページ上部近くのボタンで個々のゲートを選択できます。

Gates 1-6	Gates 7-12	Gates 13-18	Gates 19-24	Gates 25-30	Gates 31-36	Gates 37-42	Gates 43-50

ゲートの機能はType(タイプ)選択入力フィールドで選択できます。

Logic Gate 43 -	
Туре	And 💌

- AND、OR、NAND、NORゲートの入力は最大5つです。
- XORおよびXNORゲートは2つの入力を持っています。
- NOTゲートは1つの入力を持っています。

各入力選択フィールドに信号発信源を入力できます。これらの入力には、別のゲートまたはアナログ入力アラーム設定値、タイマーなどのどの機能でも選択できます。

そのためにロジック・ゲート、タイマー、入力といったすべての機能には番号が付けられており、 ロジック・ゲート入力をその他の機能の出力に紐付ける作業が簡単になっています。入力への番 号付与の例を以下に示しています。

Logic Ga	ite 44
Туре	And 🔻
Inputs -	
1	Analog Input 1 Hi 🔹
2	Logic Gate 20 🗸
3	Timer 2 Hi 🔹
4	Analog Compare 8 🔹
5	Not Connected 🗸

全入力選択肢の一覧は以下に示しています(Logic Gate Input(ロジック・ゲート入力)の選択肢 表参照)。各選択肢についての詳細は、「構成可能ロジック選択の定義」のセクションを参照して ください。

ロジック・ゲートの結果をその他の機能の入力として使用しない場合はConfiguration Error Log (構成エラー・ログ)によって警告が発されます。

アナログ入力として構成された入力がロジック・ゲートに接続されている場合、構成エラー・ログ にエラーが表示され、構成ファイルのアップロードができなくなります。

Logic Function Input(ロジック・ゲート入力)の選択肢

Not Connected (使用しない) Analog Input 1-10 Lo(アナログ入力1-10 Lo) Always FALSE(常時FALSE) Analog Input 1-10 LoLo(アナログ入力1-10 LoLo) Always TRUE(常時TRUE) Analog In 1-10 Range Err(アナログ入力1-10レンジエラー) Start Function (スタート機能) Discrete Input 1-10(ディスクリート入力1-10) Reset Function(リセット機能) Analog Comparator 1-15(アナログ比較器1-15) Speed Fail Override(速度フェイル・オーバライド) Logic Gate 1-50(ロジック・ゲート1-50) Latch 1-10(ラッチ1-10) Overspeed Trip(過速度トリップ) Over-acceleration Trip(過加速度トリップ) Delay 1-25(遅延1-15) Speed Fail Trip(速度フェイル・トリップ) Timer 1–5 HiHi (9/7–1–15 HiHi) Timer 1-5 Hi(タイマー1-15 Hi) Speed Fail Timeout(速度フェイル・タイムアウト) Speed Lost Alarm(速度喪失アラーム) Unit Delay 1-10(ユニット遅延1-10) Speed Lost Trip(速度喪失トリップ) Analog RM 1-15 Input 1-3 Invalid (アナログ冗長1-15入力1-3 Speed Probe Open Wire Trip(速度プローブ断線トリップ) 無効) Speed Probe Open Wire Alarm(速度プローブ断線アラーム) Boolean RM 1-15(ブーリアン冗長1-15) Temporary Ovrspd Setpoint On(一時過速度設定値オン) Boolean RM 1-15 Input 1-3 Invalid(ブーリアン冗長1-15入力 Manual Sim Speed Active(手動模擬速度有効) 1-3無効) Auto Sim Speed Active(自動模擬速度有効) Difference Detection 1-15(偏差検出1-15) Auto Sim Speed Failed(自動模擬速度フェイル) Speed RM Input 1-3 Invalid(速度冗長入力1-3無効) Auto-Sequence Test Active(自動シーケンス・テスト有効) Speed RM Difference(速度冗長偏差) Auto-Seq Continue Timeout(自動シーケンスタイムアウト) Speed RM Trip(速度冗長トリップ) User Defined Test 1-3(ユーザー定義テスト1-3) Acceleration RM Input 1-3 Invalid(加速度冗長入力1-3無効) Configuration Mismatch(構成不一致) Trip Time Monitor 1-2(トリップタイムモニタ1-2) Speed Fail Alarm(速度・フェイル・アラーム) Power Up Trip($(\eta \nabla - \nabla \gamma \neg \cdot h \eta \gamma \neg)$ Trip(トリップ) Internal Fault Trip(内部障害トリップ) Internal Fault Alarm(内部障害アラーム) Alarm(アラーム) Event Latch(イベント・ラッチ) Configuration Trip(構成トリップ) Analog Input 1-10 HiHi(アナログ入力1-10 HiHi) Resettable Trip Input(リセット可能トリップ入力) Analog Input 1-10 Hi(アナログ入力1-10 Hi) Power Supply 1-2 Fault(電源1-2障害) Parameter Error (パラメータ・エラー) Shared Data Rx Error 1-2(共有データRxエラー1-2)

Latches(ラッチ)

トリップ、アラームまたは論理機能に使用可能な出力生成に使用できるラッチが10個(セット/リセット・フリップフロップ)あります。このラッチはリセット・ドミナント、すなわちセット入力の状態に関わらずリセット入力がTRUE(真)であれば出力がFALSE(偽)になるラッチです。



設定エディタまたは構成メニューで「Latches(ラッチ)」を選択すると、以下の画面が表示されます。

Edit/View Configurati	on							
🗄 😋 🕤 Latches			•					
MicroNet™ Safety Modu	le - Progr	amming and Con	figuration Tool	Firmware 5418-6349 rev NEV	woo	DDWARD	^	
Off-Line Program Mode - Latches								
Start Logic / Misc	Inputs	Speed	Redundancy Mgmt	Time Synchronization	Test Modes	Trip Latch		
Alarm Latch	Reset Logic	Other Outputs	Event Latch	Modbus	Logic Gates	Latches		
Delays	Comparators	Timers	Lags	Diff Detection	Trip Cycle Timers	Seq. of Events Log	=	
	Latch	Set Input Not Connected	- Re	Set Input Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected	• • • • • •			
					ОК	Cancel App	ply:	

Latch(ラッチ)設定

- Set Input(設定入力): リセット優先ラッチ・ブロック設定入力の選択肢。各ラッチの設定入力、リセット入力には、別のゲートまたはアナログ入力アラーム設定値、タイマーなどのどの機能でも選択できます。(Logic Gate Input[ロジック・ゲート入力]の選択肢一覧)
- Reset Input(リセット入力): リセット優先ラッチ・ブロック・リセット入力の選択肢。有効な 値: (Logic Gate Input[ロジック・ゲート入力]の選択肢一覧)

ラッチ・ブロックの出力をその他の機能の入力として使用しない場合はConfiguration Error Log (構成エラー・ログ)によって警告が発されます。ラッチ・ブロックの出力を他の機能の入力として 使用していても、入力が較正されていないときも構成エラー・ログにエラーが表示され、構成ファ イルのアップロードができなくなります。

Delays(遅延)

トリップ、アラームまたは論理機能に使用可能な出力生成に使用できる遅延機能が15個(タイマー)あります。各遅延機能には、ピックアップ時間(FALSEからTRUEへの切り替えにおける遅延) とドロップオフ時間(TUREからFALSEへの切り替えにおける遅延)を設定できます。



遅延モニタ画面(フロントパネル)

設定エディタまたは構成メニューで「Delays(遅延)」を選択すると、以下の画面が表示されます。

Edit/View Configurat	ion										
MicroNet	-15 W			•					-7		
Safety Module - Programming and Configuration Tool 5418-6349 rev NEW WOODWARD											
Off-Line Program Mode - Delays 1-15											
Start Logic / Misc	In	puts	Speed	Redundancy	Mgmt	Time Syn	chroniz	ation	Test Modes	Trip Latch	
Alarm Latch	Rese	t Logic	Other Outputs	Event La	tch	Mo	odbus		Logic Gates	Latches	
Delays	Comp	parators	Timers	Lags		Diff D)etectior	۱ (Trip Cycle Timers	Seq. of Events Log	
Del	lays 1-1	5		Delays	16-25				Unit Del	ays	
[Delay —	Input		False D	elay —			True D	elay		
	1	Not Connec	ted	•		0.000	S		0.000	s	
	2	Not Connec	ted	•		0.000	S		0.000	s	E
	3	Not Connec	ted	•		0.000	S		0.000	s	
	4	Not Connec	ted	•		0.000	S		0.000	S	
	5	Not Connec	ted	•		0.000	S		0.000	S	
	6	Not Connec	ted	•		0.000	S		0.000	s	
	7	Not Connec	ted	•		0.000	S		0.000	s	
	8	Not Connec	ted	•		0.000	S		0.000	S	
	9	Not Connec	ted	•		0.000	S		0.000	s	
	10	Not Connec	ted	•		0.000	S		0.000	s	
	11	Not Connec	ted	-		0.000	S		0.000	s	
	12	Not Connec	ted	•		0.000	S		0.000	s	
	13	Not Connec	ted	•		0.000	S		0.000	s	
	14	Not Connec	ted	•		0.000	s		0.000	S	
	15	Not Connec	ted	-		0.000	s		0.000	S	
									ОК	Cancel Ar	pply

遅延ブロックにおいて、出力状態をTRUEに変更するには構成可能なTRUEの遅延時間の間、入力がTRUEである必要があり、FALSEに変更するには構成可能なFALSE遅延時間の間、入力が FALSEでなければなりません。

各遅延の入力フィールドには、別のゲートまたはアナログ入力アラーム設定値、タイマーなどの どの機能でも選択できます。そのためにロジック・ゲート、タイマー、入力といったすべての機能 には番号が付けられています。この番号付与は、ロジック・ゲート入力をその他の機能の出力に 紐付けられています。

ドロップオフ時間はFALSE遅延フィールドによって定義されます(TRUEからFALSEへの切り替えの遅延)。ピックアップ時間はTRUE遅延フィールドによって定義されます(FALSEからTRUEへの切り替えの遅延)。

Delay settings(遅延設定)

- Input(入力):ブロック入力の選択肢。有効な値: (Logic Gate Input[ロジック・ゲート入力] の選択肢一覧)
- False Delay(FALSE遅延):出力がFALSEになるまで、入力がFALSEのままに留まっている 時間遅延。最小検出可能分解能は4ミリ秒です。有効な値:0-3600秒
- True Delay(TRUE遅延):出力がTRUEになるまで、入力がTRUEのままに留まっている時間遅延。最小検出可能分解能は4ミリ秒です。有効な値:0-3600秒

遅延ブロックの出力をその他の機能の入力として使用しない場合はConfiguration Error Log(構成エラー・ログ)によって警告が発されます。遅延ブロックの出力を他の機能の入力として使用していても、入力が較正されていないときも構成エラー・ログにエラーが表示され、構成ファイルのアップロードができなくなります。

Unit Delays(ユニット遅延)

特定の実行順序を強制することによって、構成可能ロジック内に検出されたループを分断するために利用できるユニット遅延ブロックが10個あります。ユニット遅延の出力は、入力ブロックが最後に実行されたときの値に等しくなります。

ブロック入力が自身の出力に接続された場合、またはループが検出された場合は、 Configuration Check Error Log(構成チェック・エラー・ログ)にエラーが表示され、構成ファイルの アップロードができなくなります。ユニット遅延ブロックをループに正しく挿入すると、プログラムが 実行されループ・チェック・アルゴリズムが満たされます。



ユニット遅延モニタ画面(フロントパネル)

設定エディタまたは構成メニューで「Unit Delays(ユニット遅延)」を選択すると、以下の画面が表示されます。

Edit/View Configurati	on					
MicroNet™ Safety Modu	r - Program ile	ming and Cor	nfiguration Tool	Firmware 5418-6349 rev NEV	w W_woo	DDWARD
		Off-Line	Program	Mode - Uni	t Delays	
Start Logic / Misc	Inputs	Speed	Redundancy Mgmt	Time Synchronization	Test Modes	Trip Latch
Alarm Latch	Reset Logic	Other Outputs	Event Latch	Modbus	Logic Gates	Latches
Delays	Comparators	Timers	Lags	Diff Detection	Trip Cycle Timers	Seq. of Events Log
Dela	ays 1-15		Delays 16-25		Unit De	lays
		Unit Delay 1 2 3 4 5	Input Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected	•		
		5 7 8 9 10	Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected	•		
					ОК [Cancel Apply

Unit Delay Settings(ユニット遅延設定)

Input(入力):ブロック入力の選択肢。各ユニット遅延の入力フィールドには、別のゲートまたはアナログ入力アラーム設定値、タイマーなどのどの機能でも選択できます。(Logic Gate Input[ロジック・ゲート入力]の選択肢一覧)

Comparators(比較器)

トリップ、アラームまたは論理機能に使用可能な出力生成に使用できる比較器が15個あります。



設定エディタまたは構成メニューで「Comparators(比較器)」を選択すると、以下の画面が表示されます。

Edit/View Configuratio	n								
🗄 😋 😜 Comparato	ors		•						
MicroNet™ Safety Modul	- Program	ming and Con	figuration Tool	Firmware 5418-6349 rev NEV	woo	O D WARD			
Off-Line Program Mode - Comparators									
Start Logic / Misc	Inputs	Speed	Redundancy Mgmt	Time Synchronization	Test Modes	Trip Latch			
Alarm Latch	Reset Logic	Other Outputs	Event Latch	Modbus	Logic Gates	Latches			
Delays	Comparators	Timers	Lags	Diff Detection	Trip Cycle Timers	Seq. of Events Log			
	Comparator 1	Not Connected	Off Level	On Level	0.0000				
	2	Not Connected	, 0	.0000	0.0000				
	3	Not Connected	- 0	.0000	0.0000	Ξ			
	4	Not Connected	-	.0000	0.0000				
	5	Not Connected	-	.0000	0.0000				
	6	Not Connected	•	.0000	0.0000				
	7	Not Connected	-	.0000	0.0000				
	8	Not Connected	•	.0000	0.0000				
	9	Not Connected	•	.0000	0.0000				
	10	Not Connected	•	.0000	0.0000				
	11	Not Connected	- 0	.0000	0.0000				
	12	Not Connected	• 0	.0000	0.0000				
	13	Not Connected	• 0	.0000	0.0000				
	14	Not Connected	• 0	.0000	0.0000				
	15	Not Connected	- 0	.0000	0.0000	-			
					ОК	Cancel Apply			

ブロック入力は固定オン・オフ値と比較されます。入力した値のスケーリングは接続したアナログ 入力と同じとなります(速度はRPM単位、加速度はRPM/秒単位)。

On Level(ONレベル)、Off Level(OFFレベル)間の差異を利用してヒステリシスを作成できます。

ONレベルがOFFレベルよりも大きい場合は、入力がONレベルよりも高いときに出力がTRUE (真)となり、OFFレベル以下になるとFALSE(偽)となります。

ONレベルがOFFレベルよりも小さい場合は、入力がONレベルよりも低いときに出力がTRUEとなり、OFFレベル以上になるとFALSEとなります。

ONレベルがOFFレベルと等しい場合は、ヒステリシスがなく、入力がONレベルよりも高いときに 出力がTRUEとなり、ONレベル以下になるとFALSEとなります。

もし入力がONレベル又はOFFレベルと等しい時は、出力は変化しません。

Comparator Settings(比較器)設定

- Input(入力):ブロック入力の選択肢。有効な値: Not Connected(接続なし) Acceleration RM (加速度冗長) Speed(速度) Analog Input 1-10(アナログ入力1[~]10) Speed RM(速度冗長) Analog RM 1-15(アナログ冗長1[~]15) Acceleration(加速度) Lag 1-10(ラグ1[~]10)
- Off Level(オフ・レベル):比較器OFF値(工学単位)。
 有効な値: -32500から32500.
- On Level(オン・レベル):比較器ON値(工学単位)。
 有効な値: -32500から32500.

比較器の出力がどの機能ブロックの入力にも使われない時、構成エラー・ログは警報を出しま す。比較器の出力が他のブロックの入力に使われていても入力が設定されていない時も同じく 構成エラーが表示され、構成ファイルはモジュールにコピーすることができません。

Lags(ラグ)

10個のラグブロックをアナログ入力のフィルタリングに使うことができます。ラグブロックには時定数を設定することができます。



Lag Monitor screen (front panel) ラグモニタ画面

設定エディタまたは構成メニューで"Lags"を選択すると、以下の画面が表示されます。

Edit/View Configurat	tion								
🗄 😋 🕤 Lags			•						
MicroNet [™] - Programming and Configuration Tool Firmware Safety Module - Forgramming and Configuration Tool 5418-6349 rev NEW ₩.WOODWARD									
Off-Line Program Mode - Lags									
Start Logic / Misc	Inputs	Speed	Redundancy Mgmt	Time Synchronization	Test Modes	Trip Latch			
Alarm Latch	Reset Logic	Other Outputs	Event Latch	Modbus	Logic Gates	Latches			
Delays	Comparators	Timers	Lags	Diff Detection	Trip Cycle Timers	Seq. of Events Log	=		
	Lag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Not	t Connected • Connected • Co	Lag Tau (Time Const 512 ms v 512 ms v	ant) -				
					ОК	Cancel Apply			
[.		

Lag Settings(ラグ設定)

 Input(入力): ブロック入力の選択肢。有効な値: Not Connected(接続なし)
 Speed(速度)
 Speed RM(速度冗長)
 Acceleration(加速度)

Acceleration RM (加速度冗長) Analog Input 1-10(アナログ入力1-10) Analog RM 1-15(アナログ冗長1-15) Lag 1-10(ラグ1-10)

 Lag Tau (Time Constant)(時定数): フィルター時定数の選択肢 有効な値:

16 ms	512 ms
32 ms	1024 ms
64 ms	2048 ms
128 ms	4096 ms
256 ms	

Difference Detection(偏差検出)

トリップ、アラーム又はどのロジック機能に使える出力を有する、15個の偏差検出ブロックがあり ます。それぞれの偏差検出機能に、偏差の閾値と遅延タイマーを設定できます。偏差が閾値 以上である状態が遅延タイマー以上の時間継続すると、出力がTRUEとなります。



Difference Detection Monitor screen (front panel)

設定エディタまたは構成メニューで"Difference Detection"(偏差検出)を選択すると、以下の画面が表示されます。

MicroNet" Safety Modu	le - Progra	mming and (Config	uration Tool	Firmware 5418-6349 rev NE	www.woo	DDWARD
	Off-	Line Pro	grar	n Mode -	Difference	e Detection	1-8
Start Logic / Misc	Inputs	Speed	R	edundancy Mgmt	Time Synchronization	Test Modes	Trip Latch
Alarm Latch	Reset Logic	Other Outpu	ts	Event Latch	Modbus	Logic Gates	Latches
Delays	Comparators	Timers		Lags	Diff Detection	Trip Cycle Timers	Seq. of Events Log
	Diffe	rence Detecti	on 1-8	D	ifference Detecti	ion 9-15	
Difference Detection 1				Differer	nce Detection 2		
Input 1		Not Used		Input	1	Not Used	•
Input 2		Not Used		Input	2	Not Used	•
Limit		2		Limit			2
Delay		500	ms	Delay	/		500 ms
Difference Detection 3				Differer	ce Detection 4		
Input 1		Not Used		· Input	1	Not Used	•
Input 2		Not Used		- Input	2	Not Used	-
Limit		2		Limit			2
Delay		500	ms	Dela	/		500 ms
Difference Detection 5				Differer	ce Detection 6		
Input 1		Not Used	-	Input	1	Not Used	•
Input 2		Not Used		Input	2	Not Used	•
Limit		2		Limit			2
Delay		500	ms	Delay	/		500 ms
Difference Detection 7				Differer	ce Detection 8		
Input 1		Not Used		Input	1	Not Used	•
Input 2		Not Used			2	Not Used	•
Limit		2		Limit			2
Delay		500	ms	Delay	/		500 ms

Difference Detection Settings(偏差検出設定)

 Input 1 & 2(入力1及び2): ブロック入力を選択します。有効な値 Not Used(使用しない)
 Module A Input 1-10(モジュールA入力 1-10)
 Module A Speed(モジュールA速度)
 Module A Acceleration(モジュールA加速度)
 Module B Input 1-10(モジュールB入力 1-10)

Module B Speed(モジュールB速度) Module B Acceleration(モジュールB加速度) Module C Input 1-10(モジュールC入力 1-10) Module C Speed(モジュールC速度) Module C Acceleration(モジュールC加速度)

- Limit(リミット): 偏差の閾値 有効な値: 0-32500
- Delay(遅延): 偏差の継続時間 有効な値: 4-10000 ミリ秒

Timers(タイマー)

5個のタイマーが利用可能です。タイマーにはそれぞれ、スタート入力、リセット入力、経過時間 出力、Hi設定値到達出力、HiHi設定値到達出力があります。タイマーは、スタート入力がTRUEの 間だけカウントアップします。

リセット入力がTRUEのときは、経過時間出力はゼロにリセットされブーリ出力(HiとHiHi)が FALSEを設定します。リセット入力がTRUEのときは常にスタート入力は無視されます。例えば、リ セット入力とスタート入力が真に設定されている場合にはタイマーはリセット状態のままとなりま す。リセット入力がFALSEに変わりスタート入力がTRUEのままである場合にはタイマーが始動し ます。

出力値はミリ秒単位で表示され、HiおよびHiHi出力の状態とともにフロントパネルまたはModbus から確認できます。



設定エディタまたは構成メニューで「Timers(タイマー)」を選択すると、以下の画面が表示されます。

Mic	roNet™ v Modu	-Program	nming a	nd Con	figuration Tool	Firmware 5418-6349 rev NEV	, N	-woo	DDWAR	D
			C	o <mark>ff-L</mark> i	ne Prograi	n Mode - T	ime	rs		
Start Log	ic / Misc	Inputs	Sp	eed	Redundancy Mgmt	Time Synchronization	Te	st Modes	Trip Latel	12
Alarm	Latch	Reset Logic	Other	Outputs	Event Latch	Modbus	Log	gic Gates	Latches	
Dela	Delays Comparators		Tin	Timers Lags		Diff Detection	Trip Cycle Timers		Seq. of Events Log	
imer —	Sta	rt Input	Res	et Input —		Hi Setpoint		— HiHi	Setpoint	
1	Not Conn	ected	•	Not Con	inected	•	0.001	s	0.001	s
-	Not Conn	ected	•	Not Con	nected	•	0.001	S	0.001	S
2		ected	•	Not Con	inected	-	0.001	s	0.001	S
3	Not Conn									
2 3 4	Not Conn Not Conn	ected	•	Not Con	inected	T	0.001	S	0.001	s

各タイマーのStart Input(スタート入力)フィールドおよびReset Input(リセット入力)フィールドに は、別のゲートまたはアナログ入力アラーム設定値、タイマーなどのどの機能でも選択できま す。

HiおよびHiHi Setpoint(設定値)はユーザー設定可能です。Hi出力が真になるまでの時間遅延は Hi設定値フィールドに定義されます。HiHi出力が真になるまでの時間遅延はHiHi設定値フィール ドに定義されます。

Timer(タイマー)の設定

- Start Input(スタート入力):タイマー始動入力の選択肢。有効な値: (Logic Gate Input[ロジ ック・ゲート入力]の選択肢一覧)
- Reset Input(リセット入力):タイマー・リセット入力の選択肢。有効な値: (Logic Gate Input [ロジック・ゲート入力]の選択肢一覧)
- Hi Setpoint: (Hi設定値):タイマー・ブロックHi出力の累積時間設定。
 最小検出可能分解能は4ミリ秒です。有効な値:0-3600秒
- HiHi Setpoint (HiHi設定値):タイマー・ブロックHiHi出力の累積時間設定。
 最小検出可能分解能は4ミリ秒です。有効な値:0-3600秒

もしタイマーの出力が他のいかなる機能の入力にもつながっていない時は、構成エラー・ログに エラーが表示されます。タイマーの出力が他の機能の入力につながっているが、入力が構成さ れていないときも構成エラー・ログにエラーが表示され、構成ファイルのアップロードができなくな ります。

タイマーを使用するには、スタート入力とリセット入力の両方が「Not Connected(未接続)」以外の値に設定されている必要があり、そうでない場合は構成エラー・ログにエラーが表示され、構成ファイルのアップロードができなくなります。

Trip Cycle Timers(トリップ・サイクル・タイマー)

利用可能なトリップ・サイクル・タイマーは2つあります。トリップ・サイクル・タイマーは、トリップ発 生時から、入力(トリップまたはスロットル・バルブのリミット・スイッチなど)あるいは何らかの内部 生成された論理機能によってトリップが確認されるまでの時間を計測する機能です。フィードバッ ク確認が受信される前にタイマーが終了した場合はアラームが表示されます。

MicroNet Safety Module Fault Tolerant Protection System

トリップ・サイクル時間はミリ秒単位で計測され、Monitor(モニタ)モード時にMSMディスプレイに 表示されます。

設定エディタまたは構成メニューで「Trip Cycle Timers(トリップ・サイクル・タイマー)」を選択する と、以下の画面が表示されます。

Edit/View Configurati	on								
🗄 😋 🕤 Trip Cycle	e Timers		-						
MicroNet™ Safety Modu	' ∣le - Program	ming and Con	figuration Tool	Firmware 5418-6349 rev NEV	woo	DDWARD			
Off-Line Program Mode - Trip Cycle Timers									
Start Logic / Misc	Inputs	Speed	Redundancy Mgmt	Time Synchronization	Test Modes	Trip Latch			
Alarm Latch	Reset Logic	Other Outputs	Event Latch	Modbus	Logic Gates	Latches			
Delays	Comparators	Timers	Lags	Diff Detection	Trip Cycle Timers	Seq. of Events Log			
Monitor 1			Monit	or 2					
Trip Indicator Input	Discrete I	nput 1	▼ Trip	o Indicator Input	Not Connected	-			
Maximum Cycle Tim	ie 🗌	1000 ms	Ma	kimum Cycle Time	1	ms			
					ОК	Cancel Apply			
							Ξ.:		

トリップ・インジケータ入力フィールドは、トリップ・フィードバック確認に使用される信号に接続す る必要があります(トリップ・バルブのリミット・スイッチなど)。各タイマーのこのトリップ・インジケ ータ入力フィールドには、ディスクリート入力、別のゲート、アナログ入力アラーム設定値、タイマ ーなどのどの機能でも選択できます。

Trip Cycle Timer(トリップ・サイクル・タイマー)の設定

Trip Indicator Input(トリップ・インジケータ入力): インジケータ・フィードバックの選択肢。 有効な値:

Not Connected(未接続) Event Latch(イベント・ラッチ) Analog Input 1-10 HiHi(アナログ入力1-10 HiHi) Analog Input 1-10 Hi(アナログ入力1-10 Hi) Analog Input 1-10 Lo(アナログ入力1-10 Lo) Analog Input 1-10 LoLo(アナログ入力1-10 LoLo) Analog In 1-10 Range Err(アナログ入力1-10レンジ エラー) Discrete Input 1-10(ディスクリート入力1-10) Analog Comparator 1-15(アナログ比較器1-15) Logic Gate 1-50(ロジック・ゲート1-50) Latch 1-10(ラッチ1-10) Delay 1-25(遅延1-25)	Timer 1-5 HiHi(タイマー1-15 HiHi) Timer 1-5 Hi(タイマー1-15 Hi) Unit Delay 1-10(ユニット遅延1-10) Analog RM 1-15 Input 1-3 Invalid(アナログ冗長1-15 入力1-3無効) Boolean RM 1-15(ブーリアン冗長1-15) Boolean RM 1-15 Input 1-3 Invalid(ブーリアン冗長 1-15入力1-3無効) Difference Detection 1-15(偏差検出1-15) Speed RM Input 1-3 Invalid(速度冗長入力1-3無効) Speed RM Difference(速度冗長偏差) Speed RM Trip(速度冗長トリップ) Acceleration RM Input 1-3 Invalid(加速度冗長入力 1-3無効) Beesettable Trin Input(リセット可能トリップ入力)

 Maximum Cycle Time(最長サイクル時間):最長サイクル時間は、トリップ発生からフィード バック確認までの間に許容できる時間を定義するものです。この値はミリ秒単位で表記し ます。有効な値:1-60000 ms

Trip Cycle Monitor(トリップ・サイクル・モニタ)の出力は自動的にAlarm Latch(アラーム・ラッチ) に接続され、ユーザー接続は必要ありません。

Sequence of Events Log(シーケンスオブイベントログ)

シーケンスオブイベントログは1ミリ秒の解像度でイベントを記録します。この解像度はIRIG-B時 刻同期機能を使い、かつディスクリート入力に対してのみ保証されます。他の入力は例えば4ミリ 秒の構成ロジック・ブロックのようにそれぞれの更新レートに依存します。

Manual 26711V2

シーケンスオブイベントログは、構成された入力ステータスがFALSEからTRUEに変わったことを、ユーザー構成のイベントID、時刻と日付スタンプ及びテスト・モード・インジケータとともに記録します。テスト・モード・インジケータは、そのイベントがテスト実行中に発生したものであることを示します。

トリップ、アラーム又はイベント・ラッチと異なり、シーケンスオブイベントログは他のロジック・ブロックの入力につなげられる出力を持っていません。単に入力の状態を記録するだけです。

20個のユーザー構成された入力を、ディスクリート入力又は構成可能なロジック・ブロックから選定できます。ユーザーは、それぞれの選定した入力に最大24文字以内のアルファベット説明用テキストを、初期設定テキストに上書きすることができます。

設定エディタまたは構成メニューで「Sequence of Event(シーケンスオブイベント)」を選択すると、以下の画面が表示されます。

Edit/View Configuration	on					
🗄 😋 💿 Sequence	of Events Log		•			
MicroNet™ Safety Modu	l e - Program	ming and Cor	nfiguration Tool	Firmware 5418-6349 rev NEV	woo	DDWARD
	Off-L	ine Progr	am Mode	- <mark>Sequence</mark>	of Events	s Log
Start Logic / Misc	Inputs	Speed	Redundancy Mgmt	Time Synchronization	Test Modes	Trip Latch
Alarm Latch	Reset Logic	Other Outputs	Event Latch	Modbus	Logic Gates	Latches
Delays	Comparators	Timers	Lags	Diff Detection	Trip Cycle Timers	Seq. of Events Log
locut			Na	79		
1	Not Connected		- S	OE Input 1		
2	Not Connected		•	OE Input 2		
- 3	Not Connected			OE Input 3		
	Not Connected			OE Input 4		
-	Not Connected		• •	OE Input 4		_
5	Not Connected		• 3			
6	Not Connected		· 5	OE Input 6		
7	Not Connected		✓ S	OE Input 7		
8	Not Connected		▼ S	OE Input 8		
9	Not Connected		▼ S	OE Input 9		
10	Not Connected		▼ S	OE Input 10		
11	Not Connected		▼ S	OE Input 11		
12	Not Connected		▼ S	OE Input 12		
13	Not Connected		→ S	OE Input 13		
14	Not Connected		▼ S	OE Input 14		
15	Not Connected		▼ S	OE Input 15		
16	Not Connected	0	▼ S	OE Input 16		
17	Not Connected	1	▼ S	OE Input 17		
18	Not Connected		▼ S	OE Input 18		
19	Not Connected		▼ S	OE Input 19		
20	Not Connected		▼ S	OE Input 20		
					OK	Cancel Apply

シーケンスオブイベントログはホームページの「Reset All Logs (すべてのログをリセット)」ボタン でリセットできます。

Sequence of Events Log settings(シーケンスオブイベントログ設定)

Input(入力): ログ対象の入力を選定します。有効な値: Not Connected(使用しない) Always FALSE(常時FALSE) Always TRUE(常時TRUE) Start Function(スタート機能) Reset Function(リセット機能) Speed Fail Override(速度フェイル・オーバーライド) Overspeed Trip(過速度トリップ) Delay 1-25(遅延1-25) Over-acceleration Trip(過加速度トリップ) Speed Fail Trip(速度フェイル・トリップ) Speed Fail Timeout(速度フェイル・タイムアウト) Speed Lost Alarm(速度喪失アラーム) Speed Lost Trip(速度喪失トリップ) Speed Probe Open Wire Trip(速度プローブ断線トリップ) Speed Probe Open Wire Alarm (速度プローブ断線アラーム) Temporary Ovrspd Setpoint On(一時過速度設定ON) Manual Sim Speed Active(手動模擬速度有効) Auto Sim Speed Active(自動模擬速度有効) Auto Sim Speed Failed(自動模擬速度フェイル) Auto-Sequence Test Active(自動シーケンス・テスト有効) Auto-Seq Continue Timeout(自動シーケンスタイムアウト) User Defined Test 1-3(ユーザー定義テスト1-3) Configuration Mismatch(構成不一致) Speed Fail Alarm(速度フェイル・アラーム) Trip(トリップ) $Alarm(\mathcal{P} \supset \mathcal{L})$ Event Latch(イベント・ラッチ) Analog Input 1-10 HiHi(アナログ入力1-10 HiHi) Analog Input 1-10 Hi(アナログ入力1-10 Hi) Analog Input 1-10 Lo(アナログ入力1-10 Lo)

Analog Input 1-10 LoLo(アナログ入力1-10 LoLo) Analog In 1-10 Range Err(アナログ入力1-10レンジエラー) Discrete Input 1-10(ディスクリート入力1-10) Analog Comparator 1-15(アナログ比較1-15) Logic Gate 1-50(ロジック・ゲート1-50) Latch 1-10(ラッチ1-10) Timer 1-5 HiHi (タイマー1-5 HiHi) Timer 1-5 Hi (タイマー1-5 Hi) Unit Delay 1-10(ユニット遅延1-10) Analog RM 1-15 Input 1-3 Invalid (アナログ冗長1-15入力1-3無効) Boolean RM 1-15(ブーリアン冗長1-15) Boolean RM 1-15 Input 1-3 Invalid (ブーリアン冗長1-15入力1-3無効) Difference Detection 1-15(偏差検出1-15) Speed RM Input 1-3 Invalid(速度冗長入力1-3無効) Speed RM Difference(速度冗長偏差) Speed RM Trip(速度冗長トリップ) Acceleration RM Input 1-3 Invalid(加速度冗長入力1-3無効) Trip Time Monitor 1-2(トリップタイムモニタ1-2) Power Up Trip($(\mathcal{N}\mathcal{D} - \mathcal{P}\mathcal{V}\mathcal{J} \cdot \mathcal{F}\mathcal{J}\mathcal{V})$) Internal Fault Trip(内部異常トリップ) Internal Fault Alarm(内部異常アラーム) Configuration Trip(構成トリップ) Resettable Trip Input(リセット可能なトリップ入力) Power Supply 1-2 Fault(電源1-2異常) Parameter Error(パラメータ・エラー) IRIG Signal Lost(IRIG信号喪失) Shared Data Rx Error 1-2(共有データRxエラー1-2)

Name(名前):入力の名前を設定します。:有効な値24個までのアルファベット文字 注:入力された名前は英語でのみ表示されます。ブランクのままにしておくと信号ソー ス名は構成された言語で表示されます。(英語及び中国語)

Trip Latch(トリップ・ラッチ)

トリップ・ラッチの出力は、いずれかの入力がTRUEになるとTRUEになります。トリップ・ラッチの出 カがTRUEになると、トリップ・リセット機能が実行されすべての入力がFALSEとなるまでTRUEの ままとなります。トリップ・ラッチの出力はトリップ・ボーター・リレーを駆動します。

トリップ投票リレーは、トリップ時励磁又は非励磁に構成でき、トリップ・ラッチの出力はラッチ又 は非ラッチに構成できます。

トリップ・ラッチは予め固定された12個の入力要因を持っています。固定されたトリップ要因は、

- Internal Module Fault(内部モジュール障害):このトリップ要因は、内部診断ロジックによっ て障害が検出された場合にアクティブとなります。
- Power-up Trip(パワーアップ・トリップ):電源投入時に、ユニットは必ずリセット可能なトリッ プ状態で始動します。このトリップ要因は常時有効となり禁止できません。
- Configuration Trip(構成トリップ): このトリップ要因は、フロントパネルから構成モードに入 る時又は構成をセーブする時にアクティブになります。
- Parameter Error Trip(パラメータ・エラー・トリップ):このトリップ要因は、EEPROMから設定 が正しく読み出されていない場合にアクティブとなります。
- Overspeed Trip(過速度トリップ):このトリップ要因は常時有効となり禁止できません。
- Over-acceleration Trip(過加速度トリップ):このトリップ要因は、速度入力の構成画面で有 効/無効が選択できます。

- Speed Redundancy Manager Trip(速度冗長マネージャトリップ): このトリップ要因は、速度 冗長マネージャを使った時のみアクティブになり、かつ見ることができます。
- Speed Probe Open Wire Trip(速度・プローブ断線トリップ):このトリップ要因は、速度入力が"PASSIVE"に設定され、速度冗長マネージャを使わない設定の時のみアクティブになりかつ見ることができます。(速度冗長マネージャを使うと、断線はアラームになります。)
- Speed Lost Trip(速度喪失トリップ):このトリップ要因は、速度入力を使い、トリップに構成されたときのみアクティブになり、かつ見ることができます。
- Speed Fail Trip(速度・フェイル・トリップ):このトリップ要因は、使うよう設定され、速度入力 を使うか、速度冗長マネージャを使うよう構成されたときのみアクティブになり、かつ見ること ができます。
- Speed Fail Timeout Trip(速度・フェイル・タイムアウト・トリップ):このトリップ要因は、使うよう設定され、速度入力を使うか、速度冗長マネージャを使うよう構成されたときのみアクティブになり、かつ見ることができます。
- Resettable Trip Input(リセット可能トリップ入力):このトリップ要因は、使うよう設定された時のみアクティブになり、かつ見ることができます。

加えて、25個のトリップ要因をプログラムすることができます。ユーザーは、最長アルファベット24 文字のデフォルトのテキストを置き換えるだけで各ユーザー構成可能入力の概要を割り当てるこ とができます。この概要は、対応するトリップ要因がアクティブとなったときにMSM画面上に表示 されます。

設定値編集又は構成メニューで "Trip Latch" (トリップ・ラッチ)を選択すると、この画面が表示されます。

Edit/View Configuration									
🗄 😋 🕤 Trip Latch 1-10	•								
MicroNet [™] - Programming and Configuration Tool Firmware Safety Module - Forgramming and Configuration Tool 5418-6349 rev NEW ₩ • • • • • • • • • • • • • • • • • •									
Off-Line Program Mode - Trip Latch 1-10									
Start Logic / Misc Inputs	Speed Redu	ndancy Mgmt Time Synchronization	Test Modes	Trip Latch					
Alarm Latch Reset Log	gic Other Outputs E	vent Latch Modbus	Logic Gates	Latches					
Delays Comparate	tors	Lags Diff Detection	Trip Cycle Timers	Seq. of Events Log					
Trip Latch 1-10 Trip Latch 11-25									
Configure Trip Latch Trip Configuration Number	De-energize to Trip 🔻	 Trip Latch Output (Latching/No Output Mode Name 	n-latching) —	Latching V					
1 N	lot Connected 👻	Trip Latch Input 01							
2 N	lot Connected 👻	Trip Latch Input 02							
3 N	lot Connected 👻	Trip Latch Input 03							
4 N	lot Connected 👻	Trip Latch Input 04							
5 N	lot Connected 👻	Trip Latch Input 05							
6 N	lot Connected 👻	Trip Latch Input 06							
7 N	lot Connected 🔹	Trip Latch Input 07							
8 N	lot Connected 🔹	Trip Latch Input 08							
9 N	lot Connected 🔹	Trip Latch Input 09							
10 N	lot Connected 🔹	Trip Latch Input 10							
			ОК	Cancel Apply					

Configure Trip Latch(トリップ・ラッチ構成)

- Trip Configuration(トリップ構成):トリップ発生時の投票リレーの作動を選択します。有効 な値:非励磁又は励磁
- Output Mode(出力モード):トリップ・ラッチの機能を選択します。ラッチにすると、入力が TRUEになった時ラッチもTRUEとなり、入力がFALSEになってもTRUEのままです。非ラッチ にすると入力がTRUEのとき出力はTRUE、FALSEになるとFALSEになります。
- Trip Latch Input(トリップ・ラッチ入力): トリップ要因を選択します。有効な値

Not Connected(使用しない) Discrete Input 1-10(ディスクリート入力1-10) Start Function(スタート機能) Analog Comparator 1-15(アナログ比較1-15) Speed Fail Override(速度フェイル・オーバーライド) Logic Gate 1-50(ロジック・ゲート1-50) Speed Lost Alarm(速度喪失アラーム) Latch 1-10(ラッチ1-10) Speed Probe Open Wire Alarm Delay 1-25(遅延1-25) (速度プローブ断線アラーム) Timer 1-5 HiHi (タイマー1-5 HiHi) Temporary Ovrspd Setpoint On(一時過速度設定ON) Timer 1-5 Hi (タイマー1-5 Hi) Manual Sim Speed Active(手動模擬速度有効) Unit Delay 1-10(ユニット遅延1-10) Auto Sim Speed Active(自動模擬速度有効) Analog RM 1-15 Input 1-3 Invalid (アナログ冗長1-15入力1-3無効) Auto Sim Speed Failed(自動模擬速度フェイル) Boolean RM 1-15(ブーリアン冗長1-15) Auto-Sequence Test Active (自動シーケンステスト有効) Boolean RM 1-15 Input 1-3 Invalid (ブーリアン冗長1-15入力1-3無効) Auto-Seq Continue Timeout (自動シーケンスタイムアウト) Difference Detection 1-15(偏差検出1-15) User Defined Test 1-3(ユーザー定義テスト1-3) Speed RM Input 1-3 Invalid Configuration Mismatch(構成不一致) (速度冗長入力1-3無効) Speed Fail Alarm(速度フェイル・アラーム) Speed RM Difference(速度冗長偏差) $Alarm(\mathcal{P} \neg \neg \neg \mathcal{L})$ Acceleration RM Input 1-3 Invalid Event Latch(イベント・ラッチ) (加速度冗長入力1-3無効) Analog Input 1-10 HiHi(アナログ入力1-10 HiHi) Trip Time Monitor 1-2(トリップタイムモニタ1-2) Analog Input 1-10 Hi(アナログ入力1-10 Hi) Internal Fault Alarm(内部異常アラーム) Analog Input 1-10 Lo(アナログ入力1-10 Lo) Power Supply 1-2 Fault(電源1-2異常) Analog Input 1-10 LoLo(アナログ入力1-10 LoLo) Shared Data Rx Error 1-2 (共有データRxエラー1-2) Analog In 1-10 Range Er (アナログ入力1-10レンジエラー) IRIG Signal Lost(IRIG信号喪失)

 Name(名前):入力の名前を設定します。:有効な値24個までのアルファベット文字 注:入 力された名前は英語でのみ表示されます。ブランクのままにしておくと信号ソース名は構成 された言語で表示されます。(英語及び中国語)

Alarm Latch(アラーム・ラッチ)

The アラーム・ラッチの出力は、いずれかの入力がTRUEになった時TRUEとなります。一旦アラ ーム・ラッチの出力がTRUEになると、全ての入力がFALSEとなり、RESET入力が与えられるまで はTRUEのままとなります。アラーム・ラッチの出力は、工場出荷時にプログラムリレー1につなが っています。

The iこのアラーム・ラッチ入力には、23 個の固定アラーム要因が接続されています。固定されているアラーム要因は以下の通りです。

- Internal Module Fault(モジュール内部異常):このアラームはモジュール内部の診断機能 が異常を検出したことを示します。
- Configuration Mismatch(構成不一致):このアラームは3つのモジュール間で構成が異なる ことを示します。「Configuration Compare(構成比較)」が有効のときのみ有効でかつ表示さ れます。
- Power Supply 1 Fault(電源1異常): このアラームは使用しているときのみ有効で表示されます。
- Power Supply 2 Fault(電源2異常): このアラームは使用しているときのみ有効で表示され ます。
- Speed Fail Alarm(速度フェイル・アラーム): このアラームは構成され、かつ速度入力が 使われている時のみ表示されます。
- Speed Lost Alarm(速度喪失アラーム):このアラームは構成され、かつ速度入力が使われ ている時のみ表示されます。

- Speed Probe Open Wire Alarm(速度プローブ断線アラーム): このアラームは、速度入力が"PASSIVE"に設定され、かつ速度冗長マネージャを使っている時にのみ有効で表示されます。(もし速度冗長マネージャを使っていない時は、断線はトリップとなります。)
- Speed Redundancy Manager Input Difference Alarm(速度冗長マネージャ入力偏差アラーム): このアラームは、速度冗長マネージャを使っている時にのみ有効で表示されます。
- Speed Redundancy Manager Input 1 Invalid Alarm(速度冗長マネージャ入力1異常アラーム): このアラームは、速度冗長マネージャ入力1を使っている時にのみ有効で表示されます。
- Speed Redundancy Manager Input 2 Invalid Alarm (速度冗長マネージャ入力2異常アラーム): このアラームは、速度冗長マネージャ入力2を使っている時にのみ有効で表示されます。
- Speed Redundancy Manager Input 3 Invalid Alarm (速度冗長マネージャ入力3異常アラーム): このアラームは、速度冗長マネージャ入力3を使っている時にのみ有効で表示されます。
- Temporary Overspeed Setpoint Active Alarm(一時過速度設定テスト有効アラーム): このアラームは一時過速度設定テスト実行中であることを示します。
- Manual Simulated Speed Test Active Alarm (マニュアルシミュレーション速度テスト有効ア ラーム): このアラームは、マニュアルシミュレーション速度テスト実効中であることを示します。
- Auto Simulated Speed Test Active Alarm(オートシミュレーション速度テスト有効アラーム): このアラームは、オートシミュレーション速度テスト実効中であることを示します。
- Auto Simulated Speed Test Failed Alarm(オートシミュレーション速度テスト失敗アラーム): このアラームは、オートシミュレーション速度テストに失敗したことを示します。
- Auto-Sequence Speed Test Active Alarm(オートシーケンス速度テスト有効アラーム): このアラームは、オートシーケンス速度テスト実効中に有効になります。
- Auto-Sequence Speed Test Continue Timeout Alarm(自動シーケンステストタイムアウト アラーム):このアラームは自動シーケンス速度テスト・タイマーが切れたことを示します。
 "Continue"(継続)入力を使っている時のみ有効で表示されます。
- User-define Test 1 Active Alarm(ユーザー定義テスト1有効アラーム): このアラームは、 ユーザー定義テスト1が定義され、実効中に有効になり表示されます。
- User-define Test 2 Active Alarm(ユーザー定義テスト2有効アラーム): このアラームは、 ユーザー定義テスト2が定義され、実効中に有効になり表示されます。
- User-define Test 3 Active Alarm(ユーザー定義テスト3有効アラーム): このアラームは、 ユーザー定義テスト3が定義され、実効中に有効になり表示されます。
- Trip Cycle Time 1 Monitor Alarm(トリップ・サイクル・タイマー1モニタアラーム): このアラ ームはトリップ・サイクル・タイマー1モニタがタイムアウトを検出したことを示します。モニタ を使用しているときのみ有効で表示されます。
- Trip Cycle Time 2 Monitor Alarm(トリップ・サイクル・タイマー2モニタアラーム): このアラ ームはトリップ・サイクル・タイマー2モニタがタイムアウトを検出したことを示します。モニタ を使用しているときのみ有効で表示されます。
- IRIG Signal Lost(IRIG信号喪失): このアラームは時刻同期モードをIRIG-Bに設定している時に有効で表示されます。
- Trip Alarm(トリップアラーム): このアラームはトリップ・ラッチ出力がTRUEであることを示します。"Trip is Alarm"(トリップをアラームにする)構成をTRUEにした時のみ有効で表示されます。

加えて、75個のアラーム要因をプログラムすることができます。これらのアラーム要因はディスク リート入力、比較器、ラッチ、ロジック・ゲートから取り込むことができます。ユーザーはそれぞれ 定義した入力に対し、独自の名前をつけることができます。それぞれの「名前」ブロックの初期設 定値を上書きしてください。この名前は、アラームの要因が発生した時、MSMの画面にそのまま 表示されます。 設定エディタまたは構成メニューで「Alarm Latch(アラーム・ラッチ)」を選択すると、以下の画面 が表示されます。

Edit/View Configuration									
🗄 😋 🕤 Alarm Latch 1-10	•								
MicroNet [™] - Programming and Configuration Tool Firmware Safety Module - Programming and Configuration Tool 5418-6349 rev NEW ₩ O O D W A R D									
Off-Line Program Mode - Alarm Latch 1-10									
Start Logic / Misc Inp	outs Speed Redundancy Mgmt Time Synchronization Test Modes Trip Latch								
Alarm Latch Reset	t Logic Other Outputs Event Latch Modbus Logic Gates Latches								
Delays Compa	arators Timers Lags Diff Detection Trip Cycle Timers Seq. of Events Log								
Alarm Latch 1-10	Alarm Latch 11-30 Alarm Latch 31-50 Alarm Latch 51-75								
Number and Input	Name								
1	Not Connected Alarm Latch Input 01								
2	Not Connected Alarm Latch Input 02								
3	Not Connected Alarm Latch Input 03								
4	Not Connected Alarm Latch Input 04								
5	Not Connected Alarm Latch Input 05								
6	Not Connected Alarm Latch Input 06								
7	Not Connected Alarm Latch Input 07								
8	Not Connected Alam Latch Input 08								
9	Not Connected Alarm Latch Input 09								
10	Not Connected Alarm Latch Input 10								
Additional Alarm Settings									
Trip Is Alarm	No								
	OK Cancel Apply								

Configure Alarm Latch(アラーム・ラッチ構成)

 Alarm Latch Input(アラーム・ラッチ入力) 	:アラーム要因を選択します。有効な値:
Not Connected(使用しない)	Logic Gate 1-50(ロジック・ゲート1-50)
Start Function(スタート機能)	Latch 1-10(ラッチ1-10)
Speed Fail Override(速度フェイル・オーバーライド)	Delay 1-25(遅延1-25)
Overspeed Trip(過速度トリップ)	Timer 1−5 HiHi (タイマー1−5 HiHi)
Over-acceleration Trip(過加速度トリップ)	Timer 1-5 Hi (タイマー1-5 Hi)
Speed Fail Trip(速度フェイル・トリップ)	Unit Delay 1-10(ユニット遅延1-10)
Speed Fail Timeout(速度フェイル・タイムアウト)	Analog RM 1-15 Input 1-3 Invalid
Speed Lost Trip(速度喪失トリップ)	(アナログ冗長1-15入力1-3無効)
Speed Probe Open Wire Trip	Boolean RM 1-15(ブーリアン冗長1-15)
(速度プローブ断線トリップ)	Boolean RM 1-15 Input 1-3 Invalid
Trip (トリップ)	(ブーリアン冗長1-15入力1-3無効)
Event Latch (イベント・ラッチ)	Difference Detection 1-15(偏差検出1-15)
Analog Input 1-10 HiHi(アナログ入力1-10 HiHi)	Speed RM Trip(速度冗長トリップ)
Analog Input 1-10 Hi(アナログ入力1-10 Hi)	Acceleration RM Input 1-3 Invalid(加速度冗長入力1-3無効)
Analog Input 1-10 Lo(アナログ入力1-10 Lo)	Power Up Trip(パワーアップ・トリップ)
Analog Input 1-10 LoLo(アナログ入力1-10 LoLo)	Internal Fault Trip(内部異常トリップ)
Analog In 1–10 Range Err	Configuration Trip(構成トリップ)
(アナログ入力1-10レンジエラー)	Resettable Trip Input(リセット可能なトリップ入力)
Discrete Input 1-10(ディスクリート入力1-10)	Parameter Error(パラメータ・エラー)
Analog Comparator 1-15(アナログ比較1-15)	Shared Data Rx Error 1-2(共有データRxエラー1-2)
	ナキャはショー・ショー・ショー・ウ

Name(名前):入力の名前を設定します。:有効な値24個までのアルファベット文字注:入力された名前は英語でのみ表示されます。ブランクのままにしておくと信号ソース名は構成された言語で表示されます。(英語及び中国語)

Trip is Alarm(トリップをアラームにする): トリップをアラーム条件に含める時に選択します。 有効な値: No又はYes

Reset Logic (リセットロジック)

この画面では、Configurable Reset(構成可能リセット)コマンドおよびResettable Trip(リセット可能トリップ)入力の構成ができます。

<u>Configurable Reset(構成可能リセット)コマンド</u>

「Reset Logic(ロジックのリセット)」画面では、アラームおよびトリップ・ラッチをリセットするための 追加リセット入力を選択できます。

この選択肢を使用すれば、MSMキーパッドのReset(リセット)ボタンだけではなく外部機能やロジックに作成された機能によってリセットを確立できます。

これを行うため、構成可能リセット・ソースの入力フィールドに追加のリセット・ソースを入力できます。

リセット可能トリップ入力

「Reset Logic (ロジックのリセット)」画面では、リセット可能トリップ機能を提供するよう事前構成されているトリップ・ラッチへの入力を選択できます。この機能を使用すれば、このトリップ入力がトリップをコマンドしている間でもProTechトリップ出力をリセットできます。この機能の使用例としては、MSM製品をラッチアップ防止のために入出力としてタービン・トリップシーケンスに接続する場合などがあります。

「Used(使用する)」に設定した場合、リセット可能トリップ機能は自動的にトリップ・ラッチに接続されます。このトリップ入力がアクティブ(トリップをコマンド中、ディスクリート入力開)である間は ProTechトリップ出力をリセットできます。

ディスクリート入力が閉じ、リセット後に再度開いた場合、トリップは再度アクティブ化されます。ディスクリート入力が閉じ、リセット前に再度開いた場合、トリップはアクティブな状態のままとなります(クリアおよび再表示しない)。



Resettable Trip Logic

設定エディタまたは構成メニューで「Reset Logic(ロジックのリセット)」を選択すると、以下の画面 が表示されます。

Edit/View Configurati	on								
🗄 😋 🕤 Reset Log	jic		•						
MicroNet™ Safety Modu	' ∣le - Program	ming and Con	figuration Tool	Firmware 5418-6349 rev NEV	woo	ODWARD			
Off-Line Program Mode - Reset Logic									
Start Logic / Misc	Inputs	Speed	Redundancy Mgmt	Time Synchronization	Test Modes	Trip Latch			
Alarm Latch	Reset Logic	Other Outputs	Event Latch	Modbus	Logic Gates	Latches] [
Delays	Comparators	Timers	Lags	Diff Detection	Trip Cycle Timers	Seq. of Events Log]		
	Configurable Reset Source Not Connected								
Resettable Trip Use (reset clears trip) Not Used 💌									
					ОК	Cancel	pply		

Configurable Reset Source(構成可能リセット・ソース)

Input(入力):構成可能なリセット入力を選択します。有効な値:

Not Connected 接続なし Discrete Input ディスクリート入力 1-10 Logic Gate ロジック・ゲート 1-50 Latch ラッチ 1-10 Delay 遅延 1-25 Timer タイマー 1-5 HiHi

Timer タイマー 1-5 Hi Unit Delay ユニット遅延 1-10 Analog Comparator アナログ比較器 1-15 Analog RM アナログ冗長 1-15 入力 1-3 無効 Boolean RM ブーリアン 冗長1-15 Boolean RM ブーリアン冗長 1-15入力 1-3 無効 Difference Detection 偏差検出 1-15

Resettable Trip(リセット可能トリップ)

- Resettable Trip Use (reset clears trip) (リセット可能トリップ使用[リセットでトリップ解除]):この機能を有効化する場合は「Used(使用する)」に設定します。有効な値:「Not Used (使用しない)」または「Used(使用する)」
- 入力選択:構成可能リセット入力の選択肢. 有効な値: Discrete Input(ディスクリート入力)1-10

リセット可能トリップ機能の出力は自動的にTrip Latch(トリップ・ラッチ)に接続され、ユーザー接 続は必要ありません。リセット可能トリップ機能の出力は、構成可能ロジックのその他のブロック への接続に利用可能です。

Other Outputs(その他の出力)

ユニットにはそれぞれ3つの構成可能リレー出力と1つの4-20 mAアナログ出力があります。

アナログ出力は、4 mA値と20 mA値の入力フィールドを使用してスケーリングを調整できる、測 定速度に比例したス4-20 mAの信号です。

リレー出力はディスクリート入力を含むMSM内部のいずれのディスクリート信号にも接続できま す。

「Other Outputs(その他の出力)」を選択すると、以下の画面が表示されます。

Edit/View Configuration							
🗄 😋 🕤 Other Ou	tputs		•				
MicroNet [™] - Programming and Configuration Tool Firmware Safety Module - Programming and Configuration Tool 5418-6349 rev NEW ₩0000WARD							
Off-Line Program Mode - Other Outputs							
Start Logic / Misc	Inputs	Speed	Redundancy Mgmt	Time Synchronization	Test Modes	Trip Latch	
Alarm Latch	Reset Logic	Other Outputs	Event Latch	Modbus	Logic Gates	Latches	=
Delays	Comparators	Timers	Lags	Diff Detection	Trip Cycle Timers	Seq. of Events Log	
Configure Discrete Outputs RelayInput Polarity 1 Alarm Von Inverting V							
	2	Not Connecte	d 🔻	Non Inverting	•		
3 Not Connected Non Inverting							
Configure Analog Output							
Speed @ 4mA 0 RPM							
	Spee	ed @ 20mA	32000 RP	М			Ŧ
					ОК	Cancel App	y

Configure Discrete Outputs(ディスクリート出力の構成)

- Relay Input(リレー入力):構成可能リセット入力の選択肢。有効な値: (Logic Gate Input [ロジック・ゲート入力]の選択肢一覧)
- Polarity(極性):出力反転オプション。有効な値: 「Non Inverting(非反転)」または「Inverting (反転)」

Configure Analog Output(アナログ出力の構成)

- Speed @ 4 mA(4 mAでの速度):アナログ出力のスケーリングのための最小速度値(4 mA)。有効な値:0-32000 RPM
- Speed @ 20 mA(20 mAでの速度):アナログ出力のスケーリングのための最大速度値 (20 mA)。有効な値:0-32000 RPM

Event Latch(イベント・ラッチ)

各イベント・ラッチには最大25個のユーザー構成可能入力があります。イベント・ラッチの出力 は、いずれかの入力がTRUEになるとTRUEになります。これらの入力には、ディスクリート入力、 比較器、ラッチ、ロジック・ゲートなどが設定可能です。

ユーザーは、最長アルファベット24文字のデフォルトのテキストを置き換えるだけで各ユーザー構成可能入力の概要を割り当てることができます。この概要は、対応するイベントが発生したときにMSM画面上に表示されます。

アラーム・ラッチの出力がTRUEになると、リセット入力機能がTRUEになりすべての入力がFALSE となるまでTRUEのままとなります。

リセット入力の通常接続は「Reset Function(リセット機能)」ですが、リセット入力フィールドに信号を入力すればその他の接続オプションを選択することができます。

入力にはそれぞれ、トリップ・ラッチの出力がFALSEのときに当該入力がTRUEになった場合に TRUEとなる、関連ファスト・アウト・ブーリ出力があります。 TRUEになると、ファスト・アウト・ブーリ値はイベント・ラッチ出力がFALSEになるまでTRUEのままとなります。

ファスト・アウト・ブーリ値は、Modbusおよびフロントパネルのディスプレイで利用可能です。構成可能ロジック・ブロックまたはプログラマブル・リレーへの入力としては利用できません。

設定エディタまたは構成メニューで「Even	t Latches(イベント・ラッチ)」を選択	尺すると、以下の画面
が表示されます。		

😌 🕤 Event Lat	ch Inputs 1-10					
MicroNet™ Safety Modu	le - Program	nming and Con	figuration To	ol Firmware 5418-6349 rev NEV	wow.wo	ODWARD
	Off-L	ine Progra	am Mod	e - Event Lat	ch Inputs	1-10
Start Logic / Misc	Inputs	Speed	Redundancy Mg	mt Time Synchronization	Test Modes	Trip Latch
Alarm Latch	Reset Logic	Other Outputs	Event Latch	Modbus	Logic Gates	Latches
Delays	Comparators	Timers	Lags	Diff Detection	Trip Cycle Timers	Seq. of Events Log
leset Input						
leset Input						
	Not Connected					
lumber and Input —	entro		Name —			
1						1
	Not Connected	-	Event	Latch Input 01		
2	Not Connected	• •	Event	Latch Input 01 Latch Input 02		
2 3	Not Connected Not Connected Not Connected	•	Event Event Event	Latch Input 01 Latch Input 02 Latch Input 03		
2 3 4	Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected	• • •	Event Event Event	Latch Input 01 Latch Input 02 Latch Input 03 Latch Input 04		
2 3 4 5	Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected	•	Event Event Event Event	Latch Input 01 Latch Input 02 Latch Input 03 Latch Input 04 Latch Input 05		
2 3 4 5 6	Not Connected	* * * *	Event Event Event Event Event Event	Latch Input 01 Latch Input 02 Latch Input 03 Latch Input 04 Latch Input 05 Latch Input 06		
2 3 4 5 6 7	Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected	• • • •	Event Event Event Event Event Event Event	Latch Input 01 Latch Input 02 Latch Input 03 Latch Input 04 Latch Input 05 Latch Input 06 Latch Input 06		
2 3 4 5 6 7 8	Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected	• • • • •	Event Event Event Event Event Event Event	Latch Input 01 Latch Input 02 Latch Input 03 Latch Input 04 Latch Input 05 Latch Input 06 Latch Input 07 Latch Input 08		
2 3 4 5 6 7 8 9	Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected	• • • • • •	Event Event Event Event Event Event Event Event	Latch Input 01 Latch Input 02 Latch Input 03 Latch Input 04 Latch Input 05 Latch Input 06 Latch Input 07 Latch Input 08 Latch Input 09		
2 3 4 5 6 7 8 9 10	Not Connected		Event Event Event Event Event Event Event Event Event	Latch Input 01 Latch Input 02 Latch Input 03 Latch Input 04 Latch Input 05 Latch Input 06 Latch Input 07 Latch Input 08 Latch Input 09 Latch Input 10		
2 3 4 5 6 7 8 9 10	Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected	• • • • • • •	Event Event Event Event Event Event Event	Latch Input 01 Latch Input 02 Latch Input 03 Latch Input 04 Latch Input 05 Latch Input 06 Latch Input 07 Latch Input 08 Latch Input 09 Latch Input 10		
2 3 4 5 6 7 8 9 10	Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected	• • • • • • • • •	Event Event Event Event Event Event Event Event	Latch Input 01 Latch Input 02 Latch Input 03 Latch Input 04 Latch Input 05 Latch Input 06 Latch Input 07 Latch Input 08 Latch Input 09 Latch Input 10	ΟΚ	Cancel

Configure Event Latch(イベント・ラッチ構成)

- Event Latch Input (イベント・ラッチ入力): イベントの要因を選択します。有効な値:(ロジック機能入力選定リストを参照ください。)
- Name(名前): 入力の名前を設定します。: 有効な値24個までのアルファベット文字 注: 入力された名前は英語でのみ表示されます。ブランクのままにしておくと信号ソース名は構成された言語で表示されます。(英語及び中国語)

構成可能ロジック選択の定義

以下の表には、構成可能入力で利用可能な入力選択の定義を記載しています。

選択識別子	選択の定義
Not Connected(未接続)	これは、使用しない入力に選択される設定です。
Always FALSE(常時 FALSE)	入力の値を FALSE に固定設定します。
Always TRUE(常時 TRUE)	入力の値を TRUE に固定設定します。
Start Function(スタート機能)	スタート機能の出力。これは、スタート・コマンド(フロントパネルまたはディスクリート入力)の立ち上がりで TRUE となる短パルスであり、16ms 後に自動的に FALSE に設定し 直されます。
Reset Function(リセット機能)	リセット機能の出力。これは、スタート・コマンド(フロントパネルまたはディスクリート入力) の立ち上がりで TRUE となる短パルスであり、8ms 後に自動的に FALSE に設定し直され ます。
Speed Fail Override (速度フェイル・オーバーライド)	速度フェイル・オーバライドディスクリート入力の状態表示。入力が High のときは TRUE、 Low のときは FALSE となります。
Overspeed Trip(過速度トリップ)	過速度表示。速度が過速度設定値以上のときは TRUE、そうでない場合は FALSE となり ます。
Over-acceleration Trip (過加速度トリップ)	過加速度表示。加速度が過加速度トリップ設定値以上で速度が過加速度トリップ有効速度以上のときに TRUE となり、そうでなければ FALSE となります。
Speed Fail Alarm (速度フェイル・アラーム)	速度フェイル・アラーム表示。速度が閾値以下のとき TRUE、そうでなければ FALSE とな ります。速度フェイル・オーバーライドが有効又は速度フェイル・タイマー作動中はオーバ ーライドされます。
Speed Fail Trip (速度フェイル・トリップ)	速度フェイル・トリップ表示。速度が閾値以下のとき TRUE、そうでなければ FALSE となり ます。速度フェイル・オーバーライドが有効のときはオーバーライドされます。
Speed Fail Timeout (速度フェイル・タイムアウト)	速度フェイル・タイムアウト表示。速度フェイル・オーバーライドタイマーが切れたとき、速 度が閾値以下のとき TRUE、そうでなければ FALSE となります。
Speed Lost Alarm (速度喪失アラーム)	速度喪失アラーム表示。速度喪失状態が検出されると TRUE になります。この表示はリ セットによってクリアされるか、速度が検出されるまで TRUE のままとなります。
Speed Lost Trip (速度喪失トリップ)	速度喪失トリップ表示。速度喪失状態が検出されると TRUE になります。この表示はリセットによってクリアされるか、速度が検出されるまで TRUE のままとなります。
Speed Probe Open Wire Alarm (速度プローブ断線アラーム)	速度プローブ断線アラーム表示。断線が検知され、速度冗長を使っているときに TRUE になります。
Speed Probe Open Wire Trip (速度プローブ断線トリップ)	速度プローブ断線トリップ表示。断線が検知され、速度冗長を使っていないときに TRUE になります。
Temporary Ovrspd Setpoint On (一時過速度設定値オン)	ー時過速度設定値オン表示。テストがアクティブ状態で TRUE となります。
Manual Simulated Speed Test Active(手動模擬速度アクティブ)	手動模擬速度アクティブ表示。テストがアクティブ状態で TRUE となります。
Auto Simulated Speed Test Active (自動模擬速度テスト有効)	自動模擬速度テスト有効表示。テスト有効中 TRUE となります。
Auto Simulated Speed Test Failed (自動模擬速度テストフェイル)	自動模擬速度テストフェイル表示。モジュールがテスト期間中にトリップしなかったとき、 パルス的に TRUE となります。
Auto-Sequence Test Active (自動シーケンス・テスト有効)	自動シーケンス・テスト有効表示。テスト有効中に TRUE となります。
Auto-Sequence Test Continue Timeout(自動シーケンス・テストタイ ムアウト)	自動シーケンス・テスト継続タイムアウト表示。タイマータイムアウト前に継続信号を受取 れなかったとき、パルス的に TRUE となります。
User Defined Test 1-3 (ユーザー定義テスト 1-3)	ユーザー定義テスト 1、2、3 のいずれかのアクティブ表示。特定ユーザー定義テストがア クティブ状態で TRUE となります。

選択の定義	選択の定義
Configuration Mismatch (構成不一致)	モジュール間構成比較機能によって判断される構成不一致表示。不一致がある場合 TRUE、そうでなければ FALSE となります。
Trip(トリップ)	トリップ・ラッチ出力。いずれかのトリップが検出されると TRUE になります。この表示はラ ッチに構成されているとき、リセットによってクリアされるまで TRUE のままとなります。
Alarm(アラーム)	アラーム・ラッチ出力。いずれかのアラームが検出されると TRUE になります。この表示 はリセットによってクリアされるまで TRUE のままとなります。
Event Latch(イベント・ラッチ)	イベント・ラッチ出力。何らかのイベントが検出・ラッチされると TRUE となります。この表 示はリセットによってクリアされるまで TRUE のままとなります。
Analog Input 1-10 HiHi (アナログ入力 1-10 HiHi)	アナログ入力 HiHi 出力。この出力は、入力電流が HiHi 設定を上回っているときに TRUE、HiHi 設定と同じまたはそれ以下であるときに FALSE となります。
Analog Input 1-10 Hi (アナログ入力 1-10 Hi)	アナログ入力 Hi 出力。この出力は、入力電流が Hi 設定を上回っているときに TRUE、Hi 設定と同じまたはそれ以下であるときに FALSE となります。
Analog Input 1-10 Lo (アナログ入力 1-10 Lo)	アナログ入力 Lo 出力。この出力は、入力電流が Lo 設定を下回っているときに TRUE、 Lo 設定と同じまたはそれ以上であるときに FALSE となります。
Analog Input 1-10 LoLo (アナログ入力 1-10 LoLo)	アナログ入力 LoLo 出力。この出力は、入力電流が LoLo 設定を下回っているときに TRUE、LoLo 設定と同じまたはそれ以上であるときに FALSE となります。
Analog In 1-10 Range Err (アナログ入力 1-10 レンジエラー)	アナログ入カレンジェラー出力。この出力は、入力電流が 22 mA 以上または 2 mA 以下のときに TRUE、そうでなければ FALSE となります。
Discrete Input 1-10 (ディスクリート入力 1-10)	ディスクリート入力状態表示。入力が Hiを保証する 12V 以上のとき TRUE、Loを保証する 6V 以下の時 FALSE になります。
Analog Comparator 1-15 (アナログ比較器 1-15)	比較器ブロック出力。入力が閾値よりも大きい時 TURE、そうでなければ FALSE となります。
Logic Gate 1-50 (ロジック・ゲート 1-50)	ロジック・ゲートのブロック出力。
Latch 1-10(ラッチ 1-10)	ラッチのブロック出力。
Delay 1-25(遅延 1-25)	遅延のブロック出力。
Timer 1-5 HiHi (タイマー1-15 HiHi)	タイマー・ブロック HiHi 出力。経過時間が閾値と同じかそれ以上のとき TRUE、そうでなければ FALSE になります。
Timer 1-5 Hi(タイマー1-15 Hi)	タイマー・ブロック Hi 出力。経過時間が閾値と同じかそれ以上のとき TRUE、そうでなけ れば FALSE になります。
Unit Delay 1-10(ユニット遅延 1-10)	ユニット遅延のブロック出力。
Analog RM 1-15 Input 1-3 Invalid (アナログ冗長 1-15 入力 1-3 無効)	アナログ冗長マネージャ出力。該当する入力が無効のとき TRUE になります。リセットクリ アされるまで TRUE のままです。
Boolean RM 1-15 (ブーリアン冗長 1-15)	ブーリアン冗長マネージャ出力
Boolean RM 1-15 Input 1-3 Invalid (ブーリアン冗長 1-15 入力 1-3 無 効)	ブーリアン冗長マネージャ出力。該当する入力が無効のとき TRUE になります。リセットク リアされるまで TRUE のままです。
Difference Detection 1−15 (偏差検出 1−15)	偏差検出ブロック出力。
Speed RM Input 1-3 Invalid (速度冗長入力 1-3 無効)	速度冗長マネージャ出力。該当する入力が無効のとき TRUE になります。リセットクリアされるまで TRUE のままです。
Speed RM Difference (速度冗長偏差)	速度冗長マネージャ出力。どの2つの入力信号間に閾値以上の偏差があり、それがタイマー時間以上継続していればTRUE、そうでなければFALSEになります。
Speed RM Trip(速度冗長トリップ)	速度冗長マネージャ出力。該当する入力が無効のとき TRUE になります。リセットクリアされるまで TRUE のままです。すべての使用している入力がフェイル又は、"Two Inputs Failed Action" (2 入力フェイル時のアクション)がトリップに設定されていて、3 つのうち 2 つの信号がフェイルのとき TRUE、そうでなければ FALSE になります。
Acceleration RM Input 1−3 Invalid (加速度冗長入力 1−3 無効)	加速度冗長マネージャ出力。該当する入力が無効のとき TRUE になります。リセットクリ アされるまで TRUE のままです。

選択識別子	選択の定義
Trip Time Mon 1 Alarm (トリップ時間モニタ1アラーム)	トリップ・サイクル時間モニタ1出力。トリップ・サイクル時間アラーム状態が検出されると TRUE になります。リセットがコマンドされるまで TRUE のままとなります。
Trip Time Mon 2 Alarm (トリップ時間モニタ2アラーム)	トリップ・サイクル時間モニタ2出力。トリップ・サイクル時間アラーム状態が検出されると TRUE になります。リセットが開始されるまで TRUE のままとなります。
Power Up Trip(パワーアップ・トリッ プ)	パワーアップ・トリップを示します。このトリップはトリップ・ラッチがトリップで非励磁に構成 されているときパワーアップの間表示されます。リセットが開始されるまで TRUE のままと なります。
Internal Fault Trip (内部故障トリップ)	内部故障トリップ状態が検出されたことを示します。これが事実であれば、製品はトリップ 状態に留まります。このエラーをクリアするには電源再起動が必要です。
Internal Fault Alarm (内部故障アラーム)	内部故障アラーム状態が検出されたことを示します。これが事実であれば、MSM はアラ ーム状態に留まります。このエラーをクリアするには RESET または電源再起動が必要で す。
Configuration Trip(構成トリップ)	構成設定を変更するためにユニットがトリップさせられたことを示します。新しい構成を読み込み中か構成モードに入るためのトリップが発生したとき TRUE となります。
Resettable Trip Input (リセット可能トリップ入力)	リセット可能トリップ機能からトリップ・ラッチへの出力。
Power Supply 1 Fault(電源 1 故障)	電源1異常検出機能からアラーム・ラッチへの出力。電源異常で TRUE、そうでなければ FALSE となります。
Power Supply 2 Fault(電源 2 故障)	電源 2 異常検出機能からアラーム・ラッチへの出力。電源異常で TRUE、そうでなければ FALSE となります。
Parameter Error(パラメータ・エラー)	パラメータ・エラー - パラメータ・エラーが検出されたこと、すなわち EEPROM の設定を読 み出す際に問題があったことを示します。これが事実であれば、MSM はトリップ状態に留 まります。このエラーをクリアするには電源再起動が必要です。
IRIG Signal Lost(IRIG 信号喪失)	IRIG-B 時刻同期信号が受取れなかったことを示します。.
Shared Data Rx Error 1 (共有データ Rx エラー1)	他のモジュールからのデータが異常のとき TRUE、そうでなければ FALSE。 TRUE になる 条件は: B からのデータが不良のとき A 上の信号は TRUE A からのデータが不良のとき B 上の信号は TRUE A からのデータが不良のとき C 上の信号は TRUE
Shared Data Rx Error 2 (共有データ Rx エラー2)	他のモジュールからのデータが異常のとき TRUE、そうでなければ FALSE。 TRUE になる 条件は: C からのデータが不良のとき A 上の信号は TRUE C からのデータが不良のとき B 上の信号は TRUE B からのデータが不良のとき C 上の信号は TRUE

カスタム・ロジックの構成

カスタム・ロジックは、比較器、ラッチ、ゲートなどの論理機能を組み合わせることによって構築で きます。このロジックの結果は、これらの結果をトリップ・ラッチなどへの入力として使用すること によってトリップまたはアラームを発生させるよう使用できます。また、リレー出力のいずれかに 接続することも可能です。

機能間の接続は、機能の入力フィールドに別の機能からのリファレンスを記入することによって 定義されます。すなはち、ある機能の入力設定から別の機能の出力(結果)を呼ぶ形になりま す。

MicroNet Safety Module Fault Tolerant Protection System

Woodwardは、カスタム・ロジックを入力する前にロジック図を作成し文書ファイルに保存すること をお勧めします。またWoodwardは、カスタム・ロジックに修正があった場合にこの図を更新するこ ともお勧めしています。事後に構成ファイルからロジック相互接続図を再構築することは可能で すが、時間がかかります。

MSM GAPプログラムツール

MSMのカスタム・ロジック作成にはGAPプログラムツールも利用できます。詳細はマニュアル 26712を参照ください。





カスタム・ロジックでは、スタート機能・リセット機能で非ラッチの「ワンショット」が使用され ます。スタート機能・リセット機能のいずれかによって開始されたラッチ状態を維持する 必要がある場合には、ラッチを使用しなければなりません。

MSM構成チェック

設定ファイルがデバイスに読み込まれると、制御装置内で値がチェックされます。疑わしく検証の 必要がある構成の問題が検出されると構成**警告**が発されます。Configuration Error(構成エラ ー)は、設定ファイル内に修正が必要な問題があることを示します。設定ファイル読み込み中に 構成エラーが検出された場合、ファイルの読み込みが中断・破棄されます。構成警告が検出され ても、設定ファイルの読み込み操作は妨害されません。

構成チェック・メッセージのサマリ

- Error *<block identifier>* has unconfigured inputs. (エラー *<ブロック識別子*> に未構成入力があり ます。)
- Error *<block identifier>* has improper inputs configured. (エラー *<ブロック識別子*> に不正な構成 入力があります。)
- 3. Error *<block identifier>* is used but has no inputs configured. (エラー *<ブロック識別子*> が使用されていますが入力が構成されていません。)
- 4. Error *<block identifier>* has outputs connected but no inputs configured. (エラー *<ブロック識別子*)
 に接続された出力がありますが構成入力がありません。)
- 5. Error *<block identifier>* is not used but has outputs connected. (エラー *<ブロック識別子*> が使用 されていませんが出力が接続されています。)
- Error *〈block identifier〉* is configured as not used but has outputs connected. (エラー 〈ブロック識 別子〉が不使用に設定されていますが出力が接続されています。)
- Error *<block identifier>* is configured as analog but has discrete outputs connected. (エラー *<ブ ロック識別子*) がアナログに設定されていますがディスクリート出力が接続されています。)
- Error *<block identifier>* is configured as discrete but has analog outputs connected. (エラー *<ブ ロック識別子*) がアナログに設定されていますがディスクリート出力が接続されています。)
- 9. Error *<block identifier>* is in a circular configuration loop. (エラー *<ブロック識別子*> が円構成ル ープ内にあります。)
- 10. Warning *<block identifier>* is used but has no outputs connected. (警告 *<ブロック識別子*> が使用 されていますが出力が接続されていません。)
- Warning *〈block identifier〉* is configured but has no outputs connected. (警告 *〈ブロック識別子〉*が構成されていますが出力が接続されていません。)
- Warning *〈block identifier〉* is configured as analog but has no analog outputs connected. (警告 *〈 ブロック識別子*〉がアナログに設定されていますがアナログ出力が接続されていません。)
- Warning *〈block identifier〉* is configured as discrete but has no discrete outputs connected. (警告 *〈ブロック識別子*〉がディスクリートに設定されていますが、ディスクリート出力が接続されていません。
)
- Error <block identifier> is set to an invalid or out-of-range value. (エラー <ブロック識別子> が無 効な値またはレンジ外の値に設定されています。)
- 15. Error *<block identifier>* configuration contains data that is invalid (out-of-range). (エラー 提示さ れた構成に無効なデータが含まれています(レンジ外)。)

構成チェックの定義

1	
テキスト:	Error - <i><block identifier=""></block></i> has unconfigured inputs. (エラー - <ブロック識別子>
	に未構成入力があります。)
状態:	特定されたブロックに構成されていない入力があります。このエラーをトリガす
	るのは以下の構成です。
	1. 2つ以内の入力が構成された AND、NAND、OR、NOR、XOR、XNOR
	のいずれかのゲート。
	2. 両方の入力が構成されたラッチまたはタイマー・ブロック。
	3. 2つ以下の入力が構成された速度冗長マネージャ
	4. 2 つ以下の入力が構成された加速度冗長マネージャ
例1:	Error - Logic Gate 1 has unconfigured inputs. (エラー - ロジック・ゲート1に未
	構成入力があります。)
	ロジック・ゲート1入力はANDブロックとして構成されていますが、構成された入
	力は1つのみです(2つ以上必要)。
例2:	Error – Latch 2 has unconfigured inputs. (エラー – ラッチ2に未構成入力があり
	<i>ます。</i>)
	ロジック・ラッチ2ブロックにいずれかの入力(設定またはリセット)が構成されま
	す。
例3:	Warning – Speed Redundancy Mgr has unconfigured inputs.(警告-速度冗長マ
	ネージャに構成されてない入力がある)
	速度冗長マネージャブロックに入力が1つしか構成されていない。有効である
	が、構成ミスかもしれない。
u	

2	
テキスト:	Error - < <i>block identifier></i> has improper inputs configured. (エラー - <ブロック
	識別子> に不正な構成入力があります。)
状態:	特定されたブロックに不正に構成された入力があります。このエラーが発生す
	るのは以下の構成です。
	1) 入力 3、4、5 のいずれかが接続された XOR または XNOR ゲート。
	2) 入力 2、3、4、5 のいずれかが接続された NOT ゲート。
例:	Error - Gate 1 has improper inputs configured. (エラー - ゲート1に不正な構成
	入力があります。)
	a) ゲート1はゲート2に接続されたタイプ XOR ですが、ゲート1の入力
	3 が構成されています(入力 1 と入力 2 でなければなりません。入力
	3-5 はこのブロックのタイプには無効です)。
	b) ゲート 1 はゲート 2 に接続された NOT ですが、ゲート 1 の入力 2 が
	構成されています(入力1でなければなりません)。

3

テキスト:	Error - <i>〈block identifier〉</i> is used but has no inputs configured. (エラー - 〈ブロ
	ック識別子> が使用されていますが入力が構成されていません。)
状態:	特定された機能を使用するよう構成されていますが、ブロック入力が構成され
	ていません。このエラーはリセット可能トリップ機能に適用されます。
例:	Error – Resettable Trip is used but has no inputs configured. (I – – Jtv)
	可能トリップが使用されていますが構成された入力がありません。)
	リセット可能トリップ機能が「Used(使用する)」に構成されていますが、この機能
	の入力が構成されていません。

	4	
	テキスト:	Error - <i><block identifier=""></block></i> has outputs connected but no inputs configured. (エ ラー - <ブロック識別子> に接続された出力がありますが構成入力がありません。)
	状態:	特定されたブロックに、構成されていないが接続された出力を持つ入力があり ます。このエラーは、トリップ・サイクル時間モニタ、イベント・ラッチ、そしてすべ ての構成可能ロジック・ブロックに適用されます。
	例1:	Error - Gate 1 has outputs connected but no inputs configured. (エラー - ゲ ート1に出力が接続されていますが入力が構成されていません。) ゲート1はゲート2に接続されていますが、ゲート1の入力が「Not Used(使用しな い)」に設定されています。
	例2:	Error - Latch 3 has outputs connected but no inputs configured. (エラー - ラッ <i>テ3に出力が接続されていますが入力が構成されていません。)</i> ラッチ3は別のブロックに接続されていますが、ラッチ3のリセット入力が「Not Used(使用しない)」に設定されています。
	例3:	Error - Event Latch 2 has outputs connected but no inputs configured. (エラ イベント・ラッチ2に出力が接続されていますが入力が構成されていませ ん。)
		イベンド・ラッテ21よ別のシロックに接続されていますが、イベンド・ラッテ2007ゼ ット入力が「Not Used(使用しない)」に設定されているか、イベント入力が構成 されていません。
	5	注:このチェックの例外はユーザー定義テストです。ユーザー定義テストは Modbusまたはフロントパネルから開始・停止可能であるため、非構成での使用 が許可されます。
ľ		 Error - <i><block identifier=""></block></i> is not used but has outputs connected. (エラー - <ブ ロック識別子> が使用されていませんが出力が接続されています。)
	状態:	特定された機能が「Not Used(使用しない)」に設定されていますが出力が接続 されています。このエラーはユーザー定義テスト、過加速度、リセット可能トリッ プに適用されます。
	例1:	Error - Over-Accel Trip is not used but has outputs connected. (エラー - 過 加速度トリップが使用されていませんが出力が接続されています。) 過加速度トリップは別のブロックに接続されていますが、機能は使用構成になっていません。
	例2:	Error - Resettable Trip is not used but has outputs connected. (エラー - リセ ット可能トリップが使用されていませんが出力が接続されています。) リセット可能トリップが別のロジックに接続されていますが、リセット可能トリップ が「Not Used(使用しない)」に設定されています。

6

0	
テキスト:	Error - <i><block identifier=""></block></i> is configured as not used but has outputs connected.
	(エラー - 〈ブロック識別子〉 が不使用に設定されていますが出力が接続されて
	います。)
状態:	特定されたアナログ/ディスクリート入力が「Not Used(使用しない)」に設定され
	ていますが出力が接続されています。
例:	Error – Programmable Input 10 is not used but has outputs connected. (IF–
	- プログラマブル入力10が使用されていませんが出力が接続されています。)
	遅延1入力が「Input 10 discrete(入力10ディスクリート)」として構成されていま
	すが、プログラマブル入力10が「Not Used(使用しない)」に設定されています。

7

テキスト:	Error - <i><block identifier=""></block></i> is configured as analog but has discrete outputs
	connected(エラー - 〈ブロック識別子〉 がアナログに設定されていますがディス
	クリート出力が接続されています。)
状態:	特定されたアナログ/ディスクリート入力がアナログ入力として構成されていま
	すが出力がディスクリート入力機能に接続されています。
例:	Error – Input 3 is analog but has discrete outputs connected. (エラー – 入力3
	がアナログですがディスクリート出力が接続されています。)
	遅延1入力が「Input 3 discrete(入力3ディスクリート)」として構成されています
	が、入力3がアナログ入力として構成されています。
8	
-------	--
テキスト:	Error - <i><block identifier=""></block></i> is configured as discrete but has analog outputs connected. (エラー - <ブロック識別子> がアナログに設定されていますがディ スクリート出力が接続されています。)
状態:	The identified analog/discrete input is configured as an discrete input but has an output connected to an analog input function. 特定されたアナログ/ディスク リート入力がディスクリート入力として構成されていますが出力がアナログ入力 機能に接続されています。
例:	Error - Input 4 is discrete but has analog outputs connected. (エラー - 入力4 がディスクリートですがアナログ出力が接続されています。) トリップ・ラッチ入力1が「Input 4 Hi Hi (入力4 Hi Hi)」として構成されています が、入力4はディスクリート入力として構成されています。

9	
テキスト:	Error - <i><block identifier=""></block></i> is in a circular configuration loop(エラー - <ブロック
	識別子> が円構成ループにあります。)
状態:	構成にループが検出されています。特定されたブロックは、このループ内のブロ
	ックの1つです。一度に1つのループ、および検出されたループの各ブロックの
	みが識別されます。ループにユニット遅延(Z-1等価)を挿入してループに分断
	を提供する必要があります。
例1:	<i>Error - Logic Gate 14</i> is in a circular configuration loop <i>. (エラー - ロジック・</i> ゲ
	ート14は円構成ループにあります。)
	<i>Error - Logic Gate 15</i> is in a circular configuration loop <i>. (エラー - ロジック・</i> ゲ
	ート15は円構成ループにあります。)
	<i>Error - Logic Gate 16</i> is in a circular configuration loop <i>. (エラー - ロジック・</i> ゲ
	ート16は円構成ループにあります。)
	特定されたブロックの構成が、解決しなければならないループを作成していま
	す。このループを分断するにはUnit Delay(ユニット遅延)ブロックが必要です。
例2:	<i>Error - Logic Gate 34</i> is in a circular configuration loop <i>. (エラー - ロジック・</i> ゲ
	ート34は円構成ループにあります。)
	ロジック・ゲート34出力がその入力に直接接続され、ループを作成します。この
	ループを分断するには入出力間にユニット遅延ブロックが必要です。

10

テキスト:	Warning - <i>〈block identifier〉</i> is used but has no outputs configured. (警告 - 〈ブ
	ロック識別子> が使用されていますが出力が構成されていません。)
状態:	特定されたブロックに、構成されているが接続された出力がない入力がありま
	す。このエラーは、Trip Cycle Time Monitor(トリップ・サイクル時間モニタ)機能
	とEvent Latch (イベント・ラッチ)に適用されます。
例:	Warning – Trip Cycle Mon 1 is used but has no outputs configured. (警告 – ト
	リップ・サイクル監視1が使用されていますが出力が構成されていません。)
	トリップ・サイクル時間監視1機能は「Used(使用する)」に設定されていますが、
	ブロック出力は他のブロックに接続されていません。
例:	9。このエンーは、Thip Gycle Time Monitor (ドラクン・サイワル時間モニタ) 機能 とEvent Latch (イベント・ラッチ)に適用されます。 <i>Warning - Trip Cycle Mon 1 is used but has no outputs configured. (警告 - ト リップ・サイクル監視1が使用されていますが出力が構成されていません。)</i> トリップ・サイクル時間監視1機能は「Used(使用する)」に設定されていますが、 ブロック出力は他のブロックに接続されていません。

11

••	
テキスト:	Warning - <i>〈block identifier〉</i> is configured but has no outputs connected. (警告 - 〈ブロック識別子〉 が構成されていますが出力が接続されていません。)
状態:	特定されたブロックに、構成されているが接続された出力がない入力がありま す。このエラーはすべての構成可能ロジック・ブロックに適用されます。
例:	Error - Logic Block 3 is configured but has no outputs connected. (エラー - ロ ジック・ブロック3が構成されていますが出力が接続されていません。) ロジック・ブロック3は2つの入力が構成されたタイプANDですが、ブロック出力は 他のブロックに接続されていません。

12

テキスト:	Warning - <i><block identifier=""></block></i> is configured as analog but has no analog outputs
	connected. (警告 - <ブロック識別子> がアナログに設定されていますがアナロ
	グ出力が接続されていません。)
状態:	特定されたアナログ/ディスクリート入力がアナログとして構成されていますが、
	ブロックのアナログ出力表示のいずれも接続されていません。

13	
テキスト:	Warning - <i><block identifier=""></block></i> is configured as discrete but has no discrete
	outputs connected. (警告 - 〈ブロック識別子〉 がディスクリートに設定されてい
	ますが、ディスクリート出力が接続されていません。)
状態:	特定されたアナログ/ディスクリート入力がディスクリートとして構成されていま
	すが、入力のディスクリート表示は他のブロック入力に接続されていません。

14	
テキスト:	Error - <i><block identifier=""></block></i> is set to an invalid or out-of-range value. (エラー - < ブロック識別子)が無効だ値またけ範囲めの値に設定されています。)
状態:	特定されたブロックに、許可されていない値または範囲外の値に設定された入 力があります。このエラーは、過速度・トリップ設定および一時過速度・トリップ 設定に適用されます。RPM設定から計算された相当周波数(すなわちRPM*ギ ヤ歯数*ギヤ比/60)が32000 Hz以上です。
15	
テキスト:	Error - <i><block identifier=""></block></i> configuration contains data that is invalid (out-of- range). (エラー - 提示された構成に無効なデータが含まれています(範囲外)。)
状態:	設定が許可された範囲外であることが検出されました。このエラー状態はプロ グラミング・設定ツール(PCT)で修正する必要があります。また、修正に関して Woodward社に連絡してください。

エラー・メッセージと解決方法

Configuration Error(構成エラー)

Load Settings File to Device			
Finished			
Configuration Error detected. Close window and check the log listing for details.			
	Close		

構成エラーが存在する場合は必ずConfiguration Error Log(構成エラー・ログ)を確認する必要があります。本章の「View Configuration Error Log(構成エラー・ログの表示)」のセクションを参照してください。

注:構成チェックは、MSMへの設定ファイル読み込み後にMSMによって実施されます。このログ を確認するためにPCTをMSMに接続する必要があります。結果は揮発性メモリに保存されるた め、電源再起動するとこのログはクリアされます。



本章には安全アプリケーションの例を記載しています。

例1 - 発電機を駆動する蒸気タービン

設置機器内容:

- 蒸気タービン
- 発電機
- ターニングギヤ
- 潤滑油タンク
- AC潤滑油ポンプ
- 緊急用DC潤滑油ポンプ
- 振動監視システム

必須の安全基準:

- 緊急停止の場合に、メイン・トリップ・バルブの油圧をに逃がす2-o-o-3安全トリップ・ブロック 1基。
- 過速度保護
- 緊急の潤滑油ポンプ制御
- 振動および軸方向変位の保護
- ターニングギヤ・クラッチオン許可のためのゼロ・速度検出
- 潤滑油の低供給圧力の保護
- ベアリングの高温保護

これらの安全基準を満たすために設置するセンサー:

- 3つのMPU速度・センサー
- ゼロ速度検出用の1つの近接センサー
- 多くの振動・変位センサー
- 3つの潤滑油供給圧カトランスミッタ(4-20 mA)
- ベアリングの一重化温度トランスミッタ(4-20 mA)
- トリップ・バルブ・ブロック用の二重化冗長電圧供給の電圧センサー

要件

- トリップ・アクション
 - o 過速度
 - タービン速度が3950 RPMを超過
 - o 過加速度
 - 速度が3700 RPM以上のときにタービン加速度が50 RPM/秒を超過
 - 振動・軸方向変位監視システムからのトリップ要求
 - o 潤滑油圧力がLoLoおよびゼロ・速度なし
 - 2-o-o-3速度・センサー障害
 - いずれかのベアリング温度がHiHi
- オーバライド
 - 速度センサー障害オーバーライド
 最小速度検出後またはオーバーライド入力除去後60秒でオーバーライド除去

MicroNet Safety Module Fault Tolerant Protection System

- アラーム
 - タービン速度が3700 RPMを超過(過加速度トリップ切迫)
 - 振動・軸方向変位監視システムからのアラーム(ディスクリート入力)
 - 振動・軸方向変位監視システムからの健全性状態(ディスクリート入力)
 - o ゼロ速度・センサー障害(ロジック)
 - o いずれかの速度・センサー障害
 - いずれかの潤滑油供給圧力センサー障害
 - o いずれかの温度センサー障害
 - o 潤滑油圧力低
 - o いずれかのベアリング温度高
 - o トリップ・バルブ供給電圧障害
- イベント
- 緊急潤滑油ポンプへの実行コマンド
 - o 潤滑油圧力がLoLoおよびゼロ速度なし(ラッチ)
- 緊急潤滑油ポンプへの停止コマンド
 - 手動アクション
- ターニングギヤ・クラッチ有効

 ゼロ速度検出プラス遅延およびゼロ・速度・センサー障害なし
- テスト・シーケンス
 - 各MSMモジュール上でのウィークリーMSM過速度テスト
 - 各MSMモジュール上でのウィークリー・トリップ・バルブ・テスト

速度読み出し値

- ユニットAからの一重化4-20 mA信号
- 入力冗長性

0	過速度:	三重センサー	三重処理
0	ゼロ速度:	単式センサー	三重処理
0	潤滑油圧力:	三重センサー	三重処理
0	振動モニタからの		
	ディスクリート:	単式接点	三重処理
0	圧力センサー		
	トリップ・ブロック	単式センサー	三重処理
0	温度センサー	単式センサー	二重処理
0	バルブ供給電圧フェイル	単式接点	一重処理

I/O設定

プログラマ	ブル・リレー#1	= クラッチ有効	
プログラマ	ブル・リレー#2お。	よび#3=緊急用ポンプ	
入力#1	= ディスクリートン	ላታ	= ゼロ・速度検出プロキシミタ
入力#2	= アナログ入力	= 潤滑油圧力	
入力#3	= ディスクリートン	ላታ	= 振動システムからのトリップ
入力#4	= ディスクリートン	ላታ	= 振動システムからのアラーム
入力#5	= ディスクリートン	入力	= 振動システムからの健全性
入力#6	= アナログ入力	= トリップ・ブロックのレ	ッグAの圧力(ユニットB:レッグB、ユニットC:
			レッグC)
入力#7	= アナログ入力	= トリップ・ブロックのレ	ッグBの圧力(ユニットB:レッグC、ユニットC)
			レッグA)
入力#8	= アナログ入力	= トリップ・ブロックのレ	ッグCの圧力(ユニットB:レッグA、ユニットC:
			レッグB)
入力#9(ユ	ニットA、B)	= アナログ入力	= 温度インレット・エンド・ベアリング(二重
			化冗長)

Manual 26711V2 MicroNet Safety Module Fault Tolerant Protection System

入力#10(ユニットA、B)	= アナログ入力	= 温度エキゾースト・エンド・ベアリング(二
		重化冗長)
入力#9(ユニットC)	=ディスクリート入力	= バルブ供給電圧障害(一重化)

配線図

- トリップ・バルブ・ブロック制御回路
- トリップ・バルブ・ブロック圧カチェック回路
- ターニングギヤ有効出力
- 緊急用ポンプ MCC
- プロキシミタ
- 振動監視システム
- 潤滑油圧力センサー
- 速度オーバーライド信号
- 温度センサー



トリップ・バルブ・ブロック制御回路



トリップ・バルブ・ブロック圧カチェック回路



ターニングギヤ有効出力



緊急用ポンプMCC



ゼロ・速度検出プロキシミタ



振動監視システム







速度フェイル・オーバーライド



温度センサー

構成シート

- Inputs(入力)
- Outputs(出力)
- Speed(速度)
- Trip Latch(トリップ・ラッチ)
- Alarm Latch(アラーム・ラッチ)
- Event Latch(イベント・ラッチ)
- Comparators(比較器)
- Logic Gates(ロジック・ゲート)
- Latches(ラッチ)
- Delays(遅延)
- Timers(タイマー)

Inputs	(入:	ታ)
--------	-----	----

ProTechTPS - P	rogramming and col	nfiguration Tool	Wow.wo	O D WAR D
	Off-Line Pro	gram Mode-Pr	ogrammable Ir	puts 1-4
Speed	Inputs	Modbus	Time Sync	Test Modes
Trip Latch	Alarm Latch	Reset Logic	Other Outputs	Event Latches
Logic Gates	Latches	Delays Comparito	rs Timers	Trip Cycle Timers
Programmable	e Inputs 1-4	Programmable Inputs 5-8	Program	nable Inputs 9-10
Input 1 Mode Discrete Input 💌	Name	Input 2 Mode Analog Input Scaling Input 4mA Valu Input 20mA Val	Name Lube Oil Press	Unit 0 Bar 5
Input 3 Mode	Name ———	Lo [LoLo [LoLo]	2 HiHi 1 Hi	0
Discrete Input	Trip From Vibr. System	Discrete Input	Alarm From Vit	o. System

Manual 26711V2

MicroNet Safety	y Module Fault	Tolerant	Protection	System
-----------------	----------------	----------	-------------------	--------

Input 5 Mode	Name Vibrat	ion System Heal	hy	Input 6 Mode	e ut 💌	Name Hyd	dr.Press in Leg A	
				Scaling —				— Unit — — —
				Input 4mA	Value		0	Bar
				Input 20m4	Value		5	
				Setpoints —				
				Lo		0	HiHi	0
				LoLo		0	Hi	0
Input 7 Mode	Name			Input 8 Mode	•	Name —		
Analog Input	Hydr.	Press in Leg B		Analog Inp	ut 🗾	Hyd	fr.Press in Leg U	
Scaling			- Unit	Scaling				— Unit —
Input 4mA Value		U	Bar	Input 4mA	Value	I	U	Bar
Input 20mA Value		5		Input 20m4	Value		5	
Setpoints				Setpoints —				
Lo	0	HiHi	0	Lo		0	HiHi	0
LoLo	0	Hi	0	LoLo		0	Hi	0

ユニットA、Bの入力9、10

Programmable Inpu	uts 1-4	Programma	able Inputs 5-8	Pro	ogrammable	e Inputs 9-10
Input 9 Mode Name Analog Input 💌	Inlet End Brg temp		- Input 10 Mode	Name	End Brg Temp	
Scaling		Unit ———	Scaling			— Unit ———
Input 4mA Value	0	С	Input 4mA Value		0	C
Input 20mA Value	200		Input 20mA Value		200	
Setpoints			Setpoints			
Lo C	і ніні [0	Lo	0	HiHi	0
LoLo	ні Г	0	LoLo	0	Hi	0

ユニットCの入力9、10

Programmable Inputs 1-4	Programmable Inputs 5-8	Programmable Inputs 9-10
Input 9 Mode Name Discrete Input Supply Voltage	e Fail Not Used	

Outputs(出力)

リレー#1 = ラッチ1 = ターニングギヤ有効 リレー#2 = ラッチ2 = 緊急用ポンプ制御 リレー#3 = ラッチ2 = 緊急用ポンプ制御

Relay	Input	– Polarity
1	Latch 1	Non Inverting
2	Latch 2	Non Inverting
3	Latch 2	Non Inverting
Analog Output S	caling	_
Output 4mA V	alue 0 rpm	
Output 20mA \	/alue 4000 rpm	

Speed(速度)

Configure Start Logic			
Speed Fail Setpoint	100 rpm		
Speed Fail Trip	Enabled 💌		
Speed Fail Alarm	Enabled 💌		
Speed Fail Timeout Trip	Disabled 💌		
Speed Fail Timeout Time	1 s		
Configure Speed Input		Configure Acceleration	
Probe Type	Passive 💌	Enable Acceleration Trip	Enabled 💌
Nr of Gear Teeth	60	Acceleration Trip Enable Speed	3700 rpm
Gear Ratio	1	Acceleration Trip	50 rpm/s
Overspeed Trip	3950 rpm		
Sudden Speed Loss	Alarm 💌		

Trip Latch(トリップ・ラッチ)

ロジック・ゲート1 = 振動監視システムからのトリップ要求 ロジック・ゲート2 = 潤滑油圧力がLo Loおよびゼロ・速度なし ロジック・ゲート3 = いずれかのベアリング温度がHi Hi

	Off-Line	e Progra	m Mode -	Trip Latch	1-10
Speed	Inputs	Mod	lbus	Time Sync	Test Modes
Trip Latch	Alarm Latch	Reset	Logic	Other Outputs	Event Latches
Logic Gates	Latches	Delays	Comparitors	Timers	Trip Cycle Timers
Configure Trip Latch —— Trip Configuration	Trip Latches 1-		Trip La	tches 11-25	
Number			Name		
1	Logic Gate 1		Vibration Sy	stem I rip	
2	Logic Gate 2	•	Lube Oil Pre	essure Lo Lo	
3	Logic Gate 3	▼	Bearing Ten	nperature	
4	Not Connected	•	Trip Latch 0	4	

Alarm Latch(アラーム・ラッチ)

比較器1 = 速度 > 3700 RPM ロジック・ゲート5 = 振動監視アラーム ロジック・ゲート6 = 振動監視フェイル ロジック・ゲート7 = ゼロ速度・センサー・フェイル ロジック・ゲート8 = 何らかの速度・センサー・フェイル ロジック・ゲート9 = 何らかの潤滑油圧カセンサー・フェイル ロジック・ゲート10 = 何らかの温度センサー・フェイル ロジック・ゲート11 = 潤滑油圧力低 ロジック・ゲート12 = いずれかのベアリング温度高 ロジック・ゲート13 = 供給電圧フェイル

	Alarm Latches 1-10	Alar	m Latches 11	-30	Alarm Latches 31-50
Number -					
1	Analog Co	omparator 1 📃 💌		Speed > 3700 rp	Pro
2	Logic Gate	e5 💌		Vibration Monito	r Alarm
3	Logic Gate	e 6 💌		Vibration Monito	r Fail
4	Logic Gate	e7 💌		Zero Speed Sen	sor Fail
5	Not Conne	ected 💌			
6	Analog In	2 Range Err 💌		Any LubOil Press	s. Fail
7	Logic Gate	e 10 💌		Any Temp Senso	or Fail
8	Analog Inp	put 2 Lo 💌		Luboil Press. Lov	N
9	Logic Gate	e 12 💌		Any Bearing Ten	np Hi
10	Not Conne	ected 💌		Supply Voltage F	ail

Tes

Trip

Event Latch(イベント・ラッチ)

ユニットAおよびBの比較器。

比較器1 = 速度 > 3700 比較器2=ベアリング温度#1> 摂氏110度 比較器3 = ベアリング温度#1 > 摂氏130度 比較器4 = ベアリング温度#1 > 摂氏110度 比較器5 = ベアリング温度#1 > 摂氏130度 比較器6 = 速度 > 100 比較器7 = 速度 > 250

4 Modbus Speed Inputs Time Sync Even Trip Latch Alarm Latch Reset Logic Other Outputs Latches Delays Logic Gates Comparitors Timers Comparitor Off Level On Level 1 • 3500 ľ 3700 Speed 2 Analog Input 09 💌 100 110 130 3 Analog Input 09 💌 100 110 Analog Input 10 💌 100 4 Analog Input 10 💌 100 130 5 Speed 100 100 • 6 Speed • 100 250 7 Not Connected 💌 0 0 8 Not Connected 💌 0 0 9 Not Connected 0 þ 10

ユニットCの比較器。

比較器1 = 速度 > 3700 比較器6 = 速度 > 100 比較器7 = 速度 > 250

Comparator —		– Off Level –––––	On Level
1	Speed 💌	3500	3700
2	Not Connected 💌	100	110
3	Not Connected	100	130
4	Not Connected	100	110
5	Not Connected	100	130
6	Speed	100	100
7	Speed 💌	100	250

Logic Gates(ロジック・ゲート)

- ロジック・ゲート1 = 振動システムからのトリップ
- 振動システムからのトリップは開接点であるため、入力3のNotゲート。
- ロジック・ゲート2 = 潤滑油圧力がLo Loおよびゼロ速度なし
- ロジック・ゲート15(ゼロ・速度なし)および入力#2(潤滑油圧力がLoLo)のANDゲート。
- ロジック・ゲート3 = いずれかのベアリング温度がHiHi
- 比較器3および比較器5のORゲート
- ロジック・ゲート4 = スペア
- ロジック・ゲート5 = 振動監視アラーム
- 振動システムからのアラームは開接点であるため、入力4のNotゲート。
- ロジック・ゲート6 = 振動監視フェイル
- 振動システムからの健全性は開接点であるため、健全でない場合には入力5のNotゲート。
- ロジック・ゲート7 = ゼロ速度センサー・フェイル
- ゼロ・速度(ゲート14)および比較器6(速度 > 100)のANDゲート
- ロジック・ゲート8 = スペア
- ロジック・ゲート9 = スペア
- ロジック・ゲート10 = いずれかの温度センサー・フェイル
- アナログ入力9範囲エラーおよびアナログ入力10範囲エラーのORゲート(この構成はユニットAおよびBのみ)
- ロジック・ゲート11 = スペア
- ロジック・ゲート12=いずれかのベアリング温度高
- 比較器2および比較器4のORゲート
- ロジック・ゲート13 = 供給電圧フェイル
- ディスクリート入力9のNOTゲート(ユニットCのみ)
- ロジック・ゲート14 = ゼロ速度
- 遅延1および遅延2のORゲート
- ロジック・ゲート15 = ゼロ速度なし
- ロジック・ゲート14のNOTゲート。
- ロジック・ゲート16 = ディスクリート入力#1のインバータ(ゼロ・速度検出)
- ロジック・ゲート17 = ゼロ速度センサー障害なし
- ロジック・ゲート7のNOTゲート
- ロジック・ゲート18 = ゼロ速度検出、センサー障害なし
- ゲート17およびゲート14のANDゲート

Gates 1-6 Gates 7-12 Gates 13	-18 Gates 19-24 Gates 25-30 Ga	ates 31-36 Gates 37-42 Gates 43-50
Logic Gate 1 Type Not T Inputs Discrete Input 3 T	Logic Gate 2 Type And Inputs Logic Gate 15 Analog Input 2 LoLo Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected	Logic Gate 3 Type Dr V Inputs Analog Comparator 3 Analog Comparator 5 Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected Vot Co
Logic Gate 4 Type And Inputs Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected	Logic Gate 5 Type Not Inputs Discrete Input 4	Logic Gate 6 Type Not V Inputs Discrete Input 5 V
Logic Gate 7 Type And Inputs Logic Gate 14 Analog Comparator 6 Not Connected Not Connected Not Connected Vot Connected Vot Connected Vot Connected Vot Connected Vot Connected Vot Connected V	Logic Gate 8 Type And Inputs Not Connected Not Connected	Logic Gate 9 Type And V Inputs Not Connected V Not Connected V Not Connected V Not Connected V Not Connected V
Logic Gate 10 Type Or Inputs Analog In 9 Range Err Analog In 10 Range Err Not Connected	Logic Gate 11 Type And V Inputs Not Connected V Not Connected V	Logic Gate 12 Type Dr V Inputs Analog Comparator 2 Analog Comparator 4 Nat Comparator 4

Manual 26711V2

MicroNet Safety Module Fault Tolerant Protection System

Logic Gate 13	Logic Gate 14	Logic Gate 15
Type Not 💌	Type Or 💌	Type Not 💌
Inputs	Inputs	Inputs
Not Connected	Delay 1	Logic Gate 14
	Delay 2	
	Not Connected	
	Not Connected	
	Not Connected	
Logic Gate 16	Logic Gate 17	Logic Gate 18
Type Not 💌	Type Not 💌	Type And 💌
Inputs	Inputs	Inputs
Discrete Input 1	Logic Gate 7	Logic Gate 17 💌
		Logic Gate 14
		Not Connected

Latches(ラッチ)

ラッチ1 = 回転ギヤ有効 ゼロ・速度検出時に設定(ロジック・ゲート18)、速度 > 250でリセット(比較器7)。 ラッチ2 = 緊急用ポンプ・オン ロジック・ゲート2で設定、手動リセット操作後にリセット

Latches

	Home	Speed	Trip Latch	Outputs	Test Mo	
	Modbus	Conf. Management	Alarm Latch	Event Latch	Input	
	Comparators	Logic Gates	Latches	Delays	Unit Del	
	Timers	Trip Cycle Timers	Time Sync	Reset and Trip		
Latch Set Reset						

1	Logic Gate 18	•	Analog Comparator 7	·
2	Logic Gate 2	•	Reset Function	-
3	Not Connected	•	Not Connected	-
4	Start Function	-	Reset Function	7

Delays(遅延)

遅延1 = ディスクリート入力1で60秒(プロキシミタは60秒間高) 遅延2 = ロジック・ゲート16で60秒(プロキシミタは60秒間低)

Delays								
		Home	Speed	Trip Latch	Outputs	Test M		
		Modbus	Conf. Management	Alarm Latch	Event Latch	Inpu		
		Comparators	Logic Gates	Latches	Delays	Unit De		
		Timers	Trip Cycle Timers	Time Sync	Reset and Trip			
Delay	Input	Fe	alse Delay	True Delay				
1	Discrete Input 1	-		0 s	50 s			
2	Logic Gate 16	•		0 s	60 s			
3	Not Connected	•		0 s	s			

Timers (タイマー)

プログラムされたタイマーはありません。

ロジック図

- ゼロ速度検出
- ゼロ速度検出器障害
- ゼロ速度、ゼロ速度障害なし
- ターニングギヤ許容
- トリップ・バルブ・ブロック・テスト・ロジック

ゼロ・速度検出



ゼロ速度検出器障害







MicroNet Safety Module Part Number: _____

Date: _____

MicroNet Safety Module Serial Number: _____

Site/Application: _____

フロントパネルから構成できる機能を示します。

ユニットの完全な構成(ロジックを含む)には、プログラム及び構成ツール又はGAPプログラムツールを使います。

	Parameter	Options / Range	Default	User Setting
SPEED	Probe Type	Not Used Active Passive	Passive	
	No. Gear Teeth	1 - 320	60	
	Gear Ratio	0.10 - 10	1.000	
	Overspeed Trip	100 - 3200	100	
	Sudden Speed Loss	Trip Alarm	Trip	

ACCELERATION	Enable Accel. Trip	Yes / No	No	
	Acceleration Trip Enable Speed	0 – 32000 rpm	100	
	Acceleration Trip	0 - 25000 rpm/s	0	

START LOGIC	Speed Fail Setpoint	0 – 025000 rpm	100	
	Speed Fail Trip	Used Not Used	Not Used	
	Speed Fail Alarm	Used Not Used	Not Used	
	Speed Fail Timeout Trip	Used Not Used	Not Used	
	Speed Fail Timeout Time	00:00:01 to 08:00:00	00:00:01 (hh:mm:ss)	

	Parameter	Options / Range	Default	User Setting
	Input 1	Not Used Module A Speed Module B Speed Module C Speed	Not Used	
	Input 2	Not Used Module A Speed Module B Speed Module C Speed	Not Used	
SPEED REDUNDANCY	Input 3	Not Used Module A Speed Module B Speed Module C Speed	Not Used	
	Base Function (3 inputs valid)	Median HSS LSS	Median	
	Two Inputs Failed Action	Trip No Trip	No Trip	
	Fallback Function (2 inputs valid)	HSS LSS	HSS	
	Difference Alarm Limit	0 – 32000 rpm	100	
	Difference Alarm Time	4 – 10000 ms	500	
	Input 1	Not Used Module A Accel. Module B Accel. Module C Accel.	Not Used	
	Input 2	Not Used Module A Accel. Module B Accel. Module C Accel.	Not Used	
ACCELERATION REDUNDANCY MANAGER	Input 3	Not Used Module A Accel. Module B Accel. Module C Accel.	Not Used	
	Base Function (3 inputs valid)	Median HSS LSS	Median	
	Fallback Function (2 inputs valid)	HSS LSS	HSS	
TRIP LATCH	Trip Configuration	Energize To Trip De-Energize To Trip	De-Energize To Trip	
	Trip Latch Output	Latching Non-Latching	Latching	

ALARM LATCH	Trip is Alarm	Yes / No	Yes	
-------------	---------------	----------	-----	--

DEDICATED DISCRETE INPUTS	Reset Input Sharing	Not Used Module A Reset Module B Reset Module C Reset	Not Used	
	Start Input Sharing	Not Used Module A Start Module B Start Module C Start	Not Used	
	Speed Fail Override Input Sharing	Not Used Module A SFO Module B SFO Module C SFO	Not Used	

MicroNet Safety Module Fault Tolerant Protection System

	Parameter	Options / Range	Default	User Setting
	Speed @ 4 mA	0 – 32000 rpm	0	
ANALOG OUTPUT	Speed @ 20 mA	0 – 32000 rpm	32000	
	1	1	T	ſ
	Temporary Overspeed Trip	0 – 32000 rpm	100	
	Temporary Overspeed Trip Timeout	00:00:00 to 00:30:00	00:00:00 (hh:mm:ss)	
TEST MODES	Simulated Speed Timeout	00:00:00 to 00:30:00	00:00:00 (hh:mm:ss)	
	Test Mode Permissive	No Permissive Not Tripped Not In Alarm	Not In Alarm	
[
	Enabled	Yes / No	No	
AUTO-SEQUENCE TEST (Module A)	Test interval	1 to 999 days	7	
	Operator Can Disable Test	Yes / No	Yes	
		1		1
	Mode	RS-232 RS-485	RS-232	
	Baud Rate	19200 38400 57600 115200	19200	
MODBUS	Communication Parity	No Parity Even Parity Odd Parity	No Parity	
	Slave Address	1 – 247	1	
	Enable Write Commands	Yes / No	No	
				1
POWER SUPPLY	Enable Power Supply 1 Alarm	Yes / No	Yes	
ALARMS	Enable Power Supply 2 Alarm	Yes / No	Yes	
				1
DISPLAY	Selected Home Screen	All Pages	Home	
	Jump to Home Screen On Trip	Yes / No	Yes	
	1		-	
CONFIGURATION MANAGEMENT	Configuration Compare	Used Not Used	Used	

PASSWORD CHANGE -

Test Level Password

Config Level Password

改訂記録

Revision Aの改訂

• スクリーンショット及び構成言語情報のアップデート

このマニュアルについてご意見やご感想を以下のサイトにお寄せください。

icinfo@woodward.com

マニュアル番号をお伝えください。26711V2A.



PO Box 1519, Fort Collins CO 80522-1519, USA 1000 East Drake Road, Fort Collins CO 80525, USA Phone +1 (970) 482-5811 • Fax +1 (970) 498-3058

Email and Website-www.woodward.com

弊社は、会社所有の工場、関連子会社および支店だけでなく、 世界各地に認可を受けた代理店、他のサービスおよび販売を行う施設を有しております。

これらのすべての住所/電話/ファックス/Eメールに関する情報は、弊社のWebサイトからご覧いただけます。