

Manual PT37441 (Revisão B) Traduzido das instruções originais

PT37441B



DTSC-50 Controlador de Transferência Automática

Manual Versão do Software a partir de 1.0000

ATENÇÃO Leia completamente este manual e todas as outras publicação pertinentes ao trabalho a ser realizado antes de instalar, oper ou dar manutenção a este equipamento. Siga todas as precatções e instruções de segurança. Desatenção às instruções p causar acidentes pessoais e/ou danos materiais.	es ar I- ode		
	Leia completamente este manual e todas as outras publicações pertinentes ao trabalho a ser realizado antes de instalar, operar ou dar manutenção a este equipamento. Siga todas as precau- ções e instruções de segurança. Desatenção às instruções pode causar acidentes pessoais e/ou danos materiais.		
O motor, turbina ou outro tipo de máquina motriz deve ser eq pado com um dispositivo de parada por sobre velocidade a fi de evitar descontrole ou dano à máquina motriz com possíve acidente pessoal, morte ou dano material.	ui- m l		
O dispositivo de parada por sobrevelocidade deve ser totalm te independente do sistema de controle da máquina motriz. D positivos de sobre-temperatura ou sobre-pressão podem tam bém ser necessários para proteção, quando apropriados.	en- is- ⊦		
AVISO Para prevenir danos ao sistema de controle que utilize um alt nador ou dispositivo de recarga de baterias, garanta que o di positivo de carregamento esteja desligado antes de desconer a bateria do sistema.	er- s- ctar		
Controladores eletrônicos possuem partes sensíveis à eletric dade estática. Observe as seguintes precauções para preven danos a estas peças.	i- ir		
 Descarregue a eletricidade estática do corpo antes de lic com o controle (com a alimentação do controle desligad ligar a uma superfície aterrada e mantenha a ligação 	ar >,		
enquanto lidar com o controle).			
 enquanto lidar com o controle). Evite plástico, vinil e isopor (exceto as versões 			
 enquanto lidar com o controle). Evite plástico, vinil e isopor (exceto as versões antiestáticas) nas placas de circuito impresso. Não toque os componentes ou condutores na placa de circuito 	'n		



DEFINIÇÕES IMPORTANTES

<u>ATENÇÃO</u> - indica uma situação de risco potencial que, se não evitada, pode resultar em morte ou acidente sério.

<u>AVISO</u> - indica uma situação de risco potencial que, se não evitada, pode resultar em dano ao equipamento

<u>IMPORTANTE</u> - apresenta outras informações úteis que não entram nas categorias de Atenção ou Aviso.

Revisões—Mudanças no texto são identificadas por uma linha negra ao lado.

A Woodward se reserva o direito de atualizar qualquer parte desta publicação a qualquer tempo. As informações providas pela Woodward são corretas e confiáveis. Entretanto, nenhuma responsabilidade é assumida pela Woodward a menos que seja expressamente assumida.

Histórico das revisões

		1	
Rev.	Data	Editor	Alteração
NEW	09-08-28	TE	Emissão
А	09-10-09	TE	Correções menores
В	10-03-10	TE	Certificação UL

Conteúdo

CAPÍTULO 1. INFORMAÇÕES GERAIS	7
Documentos relacionados	7
Visão Geral	8
CAPÍTULO 2. VISÃO GERAL DO DTSC-50	
CAPÍTULO 3. PRECAUÇÕES À DESCARGA ELETROSTÁTICA	11
CAPÍTULO 4. ENCAPSULAMENTO	
Dimensões / Corte do painel	
Instalação	13
CAPÍTULO 5. DIAGRAMA DE LIGAÇÃO	
CAPÍTULO 6 CONEXÕES	
Organização dos Conectores	15
Fonte de Alimentação	
Medição de Tensão	17
Medição de tensão: Gerador	
Medição de tensão: Rede	20
Entradas Discretas	
Entradas discretas: Sinais bipolares	
Entradas discretas: Logica de operação	
Saloas a rele	
Interfaces	
DPC - Cabo de Configuração Direta	
Operação e Display	21 28
Finalidade dos LEDS de status	
Operando o DTSC-50	28
Reconhecendo as mensagens de alarme	
Configurando o DTSC-50	
Display dos Valores de Operação	
Display padrão do valor de operação	
Navegação através dos valores operacionais mostrados	
Mensagens de alarme	
Displays de configuração	35
Hierarquia do Display	
CAPÍTULO 8 DESCRIÇÃO FUNCIONAL	38
Visão Geral	
Modos de Operação	
Modo de Operação STOP	
Iviouo de Operação MANUAL	40 مەر
Chave do gerador	4141 مەر
Chave do gerador	41
Funcionamento do tempo de retardo da 2ª chave	

CAPÍTULO 9 CONFIGURAÇÃO	<u>49</u>
Restaurando os Valores Padrão	49
Reset a partir do Painel Frontal	49
Resetando Via LeoPC1	49
Configuração Via o painel frontal	49
Configuração Usando o PC	50
Editando o Arquivo de Configuração	51
Capítulo 10 Parâmetros	<u>52</u>
Medição	53
Aplicação	54
Motor	55
Motor: Partida/Parada Automático	55
Chave	56
Modo de emergência (AMF)	57
Senha	58
Monitoramento	59
Monitoramento: Gerador	59
Monitoramento: Sobrefrequência do gerador	59
Monitoramento: Subfrequencia do gerador	60
Monitoramento: Sobretensão do gerador6	61
Monitoramento: subtensão do gerador	62
Monitoramento: Rede	63
Monitoramento: Limites de falha da rede	63
Monitoramento: Falha de Partida do motor	65
Monitoramento: Chaves	65
Monitoramento: Parada não intencional do motor	66
Entradas discretas	67
Saídas a relê	68
Contador	70
Sistema	72
Códigos	72
Aiustes de fábrica	72
Nível de acesso dos parâmetros	72
Versões	73
	74
CAPITULO TT REGISTRO DE EVENTOS	<u>74</u>
Software GetEventLog.	74
Instalando o GetEventLog.	74
Iniciando o GetEventLog	74 75
Reaetinindo o registro de eventos	15
CAPÍTULO 12 DADOS TÉCNICOS	<u>76</u>
CAPÍTULO 13 PRECISÃO	<u>78</u>

Алехо А Сомим	
Classes de alarmes	79
Fatores e Gráficos de Conversão	80
Fatores de conversão: Temperatura	80
Fatores de conversão: Pressão	
Gráfico de conversão: Bitola dos cabos	
ANEXO B CUSTOMATIZAÇÃO FRONTAL	
ANEXO C SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	
ANEXO D LISTA DOS PARÂMETROS	
ANEXO E OPÇÕES DE SERVIÇO	
Opções de serviço para os produtos	
Devolução de Equipamentos para reparo	
Embalando um Controle	
Número de Autorização de Retorno - RAN	
Peças de reposição	
Como contatar a Woodward	
Serviços de Engenharia	91
Assistência Técnica	

Manual PT37441B

llustrações e tabelas

<u>llustrações</u>

8
2
4
5
6
8
8
8
9
9
0
0
0
1
2
3
3
4
5
7
9
5
4
5
1

<u>Tabelas</u>

Tabela 1-1: Manual - Visão Geral	7
Tabela 4-1: Encapsulamento - corte do painel	12
Tabela 6-1: Fonte de Alimentação - atribuição dos terminais	16
Tabela 6-2: Princípios da medição de tensão	17
Tabela 6-3: Medição de tensão - atribuição do terminal - tensão do gerador	19
Tabela 6-4: Medição de tensão - atribuição de terminais - tensão sem disjuntor	21
Tabela 6-5: Entrada discreta - atribuição do terminal - entrada do alarme / controle - sinal positivo	
Tabela 6-6: Entrada discreta - atribuição do terminal - entrada do alarme/controle - sinal negativo	23
Tabela 6-7: Saídas a relê - atribuição do terminal,	24
Tabela 6-8: Interfaces - visão geral da conexão	25
Tabela 7-1: Display - valor padrão de operação	30
Tabela 7-2: Display dos valores de operação	32
Tabela 7-3: Classes de alarme	33
Tabela 7-4: Mensagens de alarme	34
Tabela 7-5: Displays da configuração	37
Tabela 7-6: Hierarquia do display	37
Tabela 8-1: Descrição Funcional - Visão Geral	38
Tabela 10-1: Saídas a relê - lista de parâmetros configuráveis	69
Tabela 11-1: Registro de eventos - status da operação	75
Tabela A-1: Fator de conversão: temperatura	80
Tabela A-2: Fator de conversão: pressão	80
Tabela A-3: Fator de conversão: bitola do cabo	80

Capítulo 1. Informações Gerais

Documentos relacionados

Tipo		Inglês	Alemão
DTSC-50			
DTSC-50 - Manual	Este manual ⇔	37441	-
Manuais adicionais			
LeoPC1 - Manual do usuário		37146	GR 37146
Programa de PC para a configuração, visualização dos	parâmetros, controle remoto, registi	ro de dados, upload	l de linguagens,
gerenciamento de alarmes e usuários e gerenciamento de	los históricos de eventos. Este man	ual descreve o uso	do software LeoPC1.
LeoPC1 - Manual de Engenharia		37164	GR 37164
Programa de PC para a configuração, visualização dos	parâmetros, controle remoto, registi	ro de dados, upload	l de linguagens,
gerenciamento de alarmes e usuários e gerenciamento d	los históricos de eventos. Este manu	ual descreve o uso	do software LeoPC1.

Tabela 1-1: Manual - Visão Geral



Figura 1-2: Visão geral funcional

O DTSC-50 provê as seguintes funções:

- Controle do grupo-gerador
- Proteção do motor e do gerador
- Medição dos dados do motor
 - Incluindo a tensão da bateria, horas de serviço, etc.
- Medição de tensão do gerador
- Parada do motor e abertura da chave com visualização de alarme
- Controle do grupo-gerador em stand-by AMF (falha automática da rede) com partida automática do motor após detectar uma falha de rede e operação em transição aberta
- Configuração protegida por senha

Uso pretendido A unidade de controle deve ser operada da forma descrita neste manual. O pré-requisito para a operação correta e segura do produto é seu transporte, armazenagem e instalação corretos, bem como a cuidadosa operação e manutenção.



NOTA

Este manual foi desenvolvido para uma unidade que se ajuste às opções disponíveis. As entradas/saídas, funções, telas de configuração e outros detalhes que se descrevem, mas que não existem na sua unidade devem ser ignorados.

Este manual foi preparado para permitir a instalação e comissionamento da unidade. Devido à grande variedade de ajustes dos parâmetros, não é possível cobrir todas as combinações possíveis. Assim sendo, o manual deve ser considerado um mero guia. Em caso de registros errados ou da perda total das funções, os ajustes de fábrica podem ser encontrados na lista de parâmetros.

Capítulo 2. Visão Geral do DTSC-50

i

NOTA

Alguns parâmetros do DTSC-50 só podem ser configurados utilizando Cabo de Configuração Direta DPC (P/N 5417-557) e um notebook/PC com o software LeoPC1. Esses parâmetros são indicados com um L na descrição do parâmetro, sob Parâmetros, a partir da página 52 e não podem ser configurados diretamente na unidade.

A configuração com o LeoPC1 via o DPC está descrita sob Configuração Usando o PC na página 50. O DPC não é enviado junto com o DTSC-50 e é vendido separadamente (P/N 5417-557).

NOTA IMPORTANTE SOBRE OS CONTADORES

Os contadores para

•

- Horas de operação
- Intervalo de manutenção
- Número de partidas

podem ser re-configurados com o LeoPC1 e os arquivos de configuração que pertencem à unidade. Se usuários terceiros não são permitidos mudarem esses valores, pode-se remover facilmente os parâmetros que habilitam a configuração dos contadores, editando os arquivos de configuração do LeoPC1, como descrito sob Editando o Arquivo de Configuração na página 51.

O contador para

• Intervalo de manutenção

também pode ser re-configurado usando o painel frontal. Pode-se impedir que o usuário re-configure este parâmetro definindo uma senha de HMI como descrito sob códigos, na página 72.

Capítulo 3. Precauções à Descarga Eletrostática

Todos os equipamentos eletrônicos são sensíveis à estática, alguns componentes mais que outros. Para proteger esses componentes contra danos estáticos, é necessário tomar cuidados especiais para minimizar ou eliminar as descargas eletrostáticas.

Siga as precauções abaixo quando estiver trabalhando com ou perto do controle.

- 1. Antes de proceder à manutenção do controle eletrônico, descarregue a eletricidade estática no seu corpo para a terra tocando e segurando um objeto de metal aterrado (tubos, painéis, equipamentos, etc.).
- 2. Evite o aumento da eletricidade estática no seu corpo não usando roupas feitas de materiais sintéticos. Vista o máximo possível materiais de algodão ou de misturas de algodão, porque eles não armazenam tantas cargas elétricas estáticas quanto os sintéticos.
- 3. Mantenha afastado, o máximo possível, materiais de plástico, vinil e isopor (tais como copos de plástico ou isopor, suportes para copos, embalagens de cigarros, envoltórios de celofane, livros ou pastas de vinil, garrafas de plástico e cinzeiros de plástico) afastados do controle, dos módulos e das áreas de trabalho.
- 4. A abertura da tampa do controle pode invalidar a garantia da unidade. Não retire a Placa do Circuito Impresso (PCI) do gabinete de controle a menos que seja absolutamente necessário. Se você tiver que retirar a PCI do gabinete de controle, siga as instruções abaixo:
 - Certifique-se de que o dispositivo esteja completamente desenergizado (todos os conectores devem estar desconectados).
 - Não toque nenhuma peça da PCI, exceto às bordas.
 - Não toque com as mãos nos condutores elétricos, nos conectores, nem nos componentes com dispositivos condutores.
 - Quando for substituir a PCI, mantenha a nova PCI na embalagem de proteção antiestática fornecida junto, até que você esteja pronto para instalá-la. Imediatamente após retirar a PCI antiga do corpo do controlador, coloque-a na embalagem de proteção antiestática.



ATENÇÃO

Para evitar danos aos componentes eletrônicos provocados pelo manuseio incorreto, leia e observe as precauções constantes no Manual 82715 da Woodward, *Guia para o Manuseio e Proteção dos Controles Eletrônicos, das Placas de Circuito Impresso e dos Módulos.*



ΝΟΤΑ

A unidade consegue resistir a um processo de revestimento de pó eletrostático com tensão de até 85 kV e corrente de até 40 µA.

Capítulo 4. Encapsulamento

Dimensões / Corte do painel



Figura 4-1: Encapsulamento - corte do painel

Descrição		Dimensões	Tolerância
Altura	Total	158 mm	
	Corte do painel	138 mm	+ 1.0 mm
	Tamanho da proteção	136 mm	
Largura	Total	158 mm	
	Corte do painel	138 mm	+ 1.0 mm
	Tamanho da proteção	136 mm	
Profundidade	Total	40 mm	

Tabela 4-1: Encapsulamento - corte do painel

Instalação

Para a instalação em porta de painel, proceda como segue:

1. Corte do painel

Corte o painel de acordo com as dimensões da Figura 4-1.

2. Retirada dos terminais

Solte os parafusos do terminal de conexão da fiação na parte posterior da unidade e retire as faixas do terminal de conexão da fiação, se necessário (1).

3. Soltura dos parafusos

Solte os quatro parafusos (1) até que estejam praticamente no mesmo nível das inserções da braçadeira e incline-as para baixo a 45° (2) para retirá-los da caixa. Não retire completamente os parafusos das inserções da braçadeira.

4. Inserção da unidade dentro do corte

Insira a unidade dentro do corte do painel. Verifique que a unidade se encaixe corretamente no corte. Se o corte do painel não for grande o suficiente, aumente-o de acordo. Certifique-se de que a guarnição esteja corretamente colocada se for usada. Certifique-se de que a faixa de papel não esteja presa entre a junta e o painel, para manter o isolamento.

5. Prender as inserções da braçadeira

Reinstale as inserções da braçadeira inclinando a inserção a um ângulo de 45° (1). Insira a ponta da inserção dentro da ranhura na lateral da proteção. Erga a inserção da braçadeira para que fique paralela ao painel de controle (2).

6. Apertar os parafusos

Aperte os parafusos de aperto (1) até que a unidade de controle esteja presa no painel de controle (2). Se os parafusos forem apertados em excesso, pode resultar na quebra das inserções da braçadeira ou na quebra da caixa. Não exceder o torque de aperto recomendado de 0,1 Nm.

7. Re-conexão dos terminais

Re-conecte as tiras do terminal da conexão da fiação (1) e prenda-as com os parafusos laterais.













Nota: Se a junta for danificada, deve ser substituída. Use somente o kit original de juntas (P/N 3050-1057).



Figura 5-1: Diagrama do cabeamento - DTSC-50

Capítulo 6. Conexões



ΝΟΤΑ

As seções da fiação no capítulo seguinte estão indicadas em milímetros quadrados. Por favor, veja o Gráfico de Conversão: Diâmetro da fiação na página 80 para conversão em AWG.

Organização dos Conectores

20 19	2 1
Faixa do conector superior	
	Plugue da configuração
Faire de conceter inferior	
Faixa do conector interior	
2122	3536 3940

Figura 6-1: Imagem posterior do DTSC-50 - Organização dos Conectores

Fonte de Alimentação

• 6.5 to 32.0 Vdc			
	 6.5 to 32.0 Vdc 0 Vdc	Fonte de Alimentação	
		Figura 6-2: Fornecimento de ener	gia

Terminal	Descrição	A _{max}
1	0 Vcc de potencial de referência	2.5 mm ²
2	6.5 a 32.0 Vcc	2.5 mm ²

Tabela 6-1: Fonte de Alimentação - atribuição dos terminais

Para a correta operação do dispositivo, uma tensão inicial mínima de 10.5 Vcc é necessária quando se energiza o DTSC. Depois, uma tensão operacional contínua entre 6.5 e 32 Vcc é suficiente para operar o DTSC-50 em segurança. A unidade de controle consegue lidar com quedas de tensão até 0 V por um máximo de 10 ms.



AVISO

Certifique-se de que o motor seja desligado por um dispositivo externo caso se verifique uma falha na fonte de alimentação da unidade de controle DTSC-50. Se essa medida não for tomada, poderá resultar em danos aos equipamentos.

Medição de Tensão

O DTSC-50 permite a aplicação de diferentes métodos de medição de tensão para o gerador e a rede. Esses métodos estão descritos no texto abaixo.

Método de medição	Descrição
3F 4C	A medição é feita fase-neutro (sistema conectado ESTRELA). As tensões de fase e o condutor neutro devem estar conectados para que o cálculo seja correto. A medição, o display e a proteção estão ajustados de acordo com as regras para os sistemas ESTRELA ou delta conectado. O monitoramento se refere às seguintes tensões: • V _{L12} , V _{L23} , e V _{L31} , ou • V _{L1N} , V _{L2N} , e V _{L3N} .
3F 3C	A medição é feita fase-fase (sistema conectado delta). As tensões de fase devem estar conectadas para que o cálculo seja correto. A medição, o display e a proteção estão ajustados de acordo com as regras para o sistema delta conectado. O monitoramento se refere às seguintes tensões: • V _{L12} , V _{L23} , V _{L31} .
1F 2C	A medição é feita para sistemas monofásicos. A medição, o display e a proteção estão ajustados de acordo com as regras para o sistema delta conectado. O monitoramento se refere às seguintes tensões: • V _{L1N} .
1F 3C	A medição é feita para sistemas monofásicos. A medição, o display e a proteção estão ajustados de acordo com as regras para o sistema delta conectado. O monitoramento se refere às seguintes tensões: • V _{L1N} , V _{L3N} .

Tabela 6-2: Princípios da medição de tensão

Os métodos de medição de tensão descritos acima são ilustrados com os exemplos de fiação adequados para os diferentes modelos de medição de tensão do gerador e da rede nas Figuras de 6.3 a 6-11.



ΝΟΤΑ

O LeoPC1 e o cabo do DPC (Revisão B, P/N 5417-557) são necessários para configurar os métodos de medição de tensão "1F2C", "1F3C, "3F3C" e "3F4C"

Medição de tensão: Gerador

Medição de tensão: Gerador 3F 4C



Figura 6-3: Medição de tensão - gerador 3F 4C

Medição de tensão: Gerador 3F 3C



Figura 6-4: Medição de tensão - gerador 3F 3C

Medição de tensão: Gerador 1F 3C



Figura 6-5: Medição de tensão - gerador 1F 3C

Medição de tensão: Gerador 1F 2C Medição de tensão fase-neutro



Figura 6-6: Medição de tensão - gerador 1F 2C, fase-neutro

Medição de tensão fase-fase

É possível também fazer a medição de tensão fase-fase. A unidade tem como finalidade a medição faseneutro como descrito acima, mas pode ser usada também para a medição de tensão fase-fase. Nesse caso, a fase L2 deve ser conectada ao terminal N do DTSC-50 e a tensão nominal do gerador (Parâmetro 11) deve ser configurada para a tensão fase-fase.



Figura 6-7: Medição de tensão - gerador 1F 2C, fase-fase

Terminal	Descrição	A _{max}
29	Tensão do gerador - fase L3480 Vca	2.5 mm ²
31	Tensão do gerador - fase L2480 Vca	2.5 mm ²
33	Tensão do gerador - fase L1480 Vca	2.5 mm ²
35	Tensão do gerador - fase N 480 Vca	2.5 mm ²

Tabela 6-3: Medição de tensão - atribuição do terminal - tensão do gerador

ΝΟΤΑ

1

Se ao selecionar medição de tensão fase-fase, o display ainda indica a tensão fase-neutro porque a tensão é medida entre os terminais 33 (L1) e o 35 (N).

Contudo, se a tensão nominal do gerador (Parâmetro 11) for configurada corretamente, o valor mostrado é o valor correto da tensão fase-fase.

Medição de tensão: Rede

Medição de tensão: Rede 3F 4C



Figura 6-8: Medição de tensão – rede 3F 4C

Medição de tensão: Rede 3F 3C



Figura 6-9: Medição de tensão - rede 3F 3C

Medição de tensão: Rede 3F 1C



Figura 6-10: Medição de tensão - rede 1F 3C

Medição de tensão: Rede 1F 2C



Figura 6-11: Medição de tensão - Rede 1F 2C

Terminal	Descrição	A _{max}
21	Tensão de rede - fase L3480 Vca	2.5 mm ²
23	Tensão de rede - fase L2480 Vca	2.5 mm ²
25	Tensão de rede - fase L1 480 Vca	2.5 mm ²
27	Tensão de rede - fase N 480 Vca	2.5 mm ²

Tabela 6-4: Medição de tensão - atribuição de terminais - tensão sem disjuntor

Entradas Discretas

Entradas discretas: Sinais bipolares

As entradas discretas são isoladas galvanicamente permitindo uma conexão bipolar. As entradas discretas permitem administrar os sinais positivos ou negativos.

ΝΟΤΑ

Todas as entradas discretas usam a mesma polaridade, sejam sinais positivos ou negativos, devido ao aterramento em comum.

Entradas discretas: Sinal positivo



Figura 6-12: Entradas discretas - entrada de alarme/controle - sinal positivo

Tern	ninal	Descrição			A _{max}
Term.	Com.			Tipo ₽	
16		Entrada discreta [D1]	Modo manual	Fixo	2.5 mm ²
17		Entrada discreta [D2]	Modo automático	Fixo	2.5 mm ²
18	15	Entrada discreta [D3]	Partida remota	Fixo	2.5 mm ²
19		Entrada discreta [D4]	Resposta CRD ou entrada do alarme	SW	2.5 mm ²
20		Entrada discreta [D5]	Resposta CGR ou entrada do alarme	SW	2.5 mm ²

SW. Entrada do alarme acionável via software, se o parâmetro "Ignorar resposta CB" se ajustado para "SIM"

Tabela 6-5: Entrada discreta - atribuição do terminal - entrada do alarme / controle - sinal positivo



ΝΟΤΑ

O parâmetro "Ignorar resposta CB" (descrito na página 54) só pode ser configurado via LeoPC1.

Entradas discretas: Sinal negativo



Figura 6-13: Entradas discretas - entrada do alarme/controle - sinal negativo

Tern	minal Descrição				A _{max}
Com.	Term.			Tipo ₽	
	16	Entrada discreta [D1]	Modo manual	Fixo	2.5 mm ²
	17	Entrada discreta [D2]	Modo automático	Fixo	2.5 mm ²
15	18	Entrada discreta [D3]	Partida remota	Fixo	2.5 mm ²
	19	Entrada discreta [D4]	Resposta CRD ou entrada do alarme	SW	2.5 mm ²
	20	Entrada discreta [D5]	Resposta CGR ou entrada do alarme	SW	2.5 mm ²

SW. Entrada do alarme acionável via software, se o parâmetro "Ignorar resposta CB" se ajustado para "SIM"

Tabela 6-6: Entrada discreta - atribuição do terminal - entrada do alarme/controle - sinal negativo

Entradas discretas: Lógica de operação

As entradas discretas podem ser configuradas para serem usadas para contatos normalmente abertos (N.A) e normalmente fechados (N.F.).

A condição padrão para N.A. é que o sinal da tensão seja baixo. Se o contato N.A. se fechar, o sinal torna-se alto e o DTSC-50 detectará um alarme ou status apropriado.

A condição padrão para N.F. é que o sinal da tensão seja alto. Se o contato N.F. se abrir, o sinal torna-se baixo e o DTSC-50 detectará um alarme ou status apropriado.

Os contatos N.A. ou N.F. podem ser conectados ao terminal do sinal ou ao terminal terra da entrada discreta. Ver o capítulo anterior Entradas discretas: Sinais bipolares na página 22, para mais detalhes.



Figura 6-14: Entradas discretas- entradas de alarme /controle - lógica de operação

No caso do DTSC-50, as entradas discretas 1-3 são configuradas para um padrão de fábrica e não podem ser alteradas. As entradas discretas 4 e 5 podem ser configuradas livremente, dependendo do parâmetro "Ignorar resposta CB". Se este parâmetro estiver ajustado em "SIM", as entradas discretas podem ser configuradas livremente e a operação lógica pode ser configurada tanto em N.A. ou N.F.



NOTA

O parâmetro "Ignorar resposta CB" (descrito na página 54) só pode ser configurado via LeoPC1.

Saídas a relê

O DTSC-50 possui seis (6) saídas a relê isoladas galvanicamente. Algumas saídas a relê têm atribuições fixas e não podem ser configuradas.



Figura 6-15: Saídas a relê

Tern	ninal	Descrição		A _{max}			
Term.	Com.						
Α	В		Tipo↓				
5/6	7	Saída a relê [R1] C	Comando: Abrir CRD Fixo				
8	9	Saída a relê [R2] P	Partida do motor Fixo				
10	11	Saída a relê [R3] F	Fechar CGR	2.5 mm ²			
12	11	Saída a relê [R4] C	Configuração livre SW	2.5 mm ²			
13	11	Saída a relê [R5] C	Configuração livre SW	2.5 mm ²			
14	11	Saída a relê [R6]	Configuração livre SW	2.5 mm ²			

Tabela 6-7: Saídas a relê - atribuição do terminal

As condições, as quais podem ser atribuídas as saídas a relê R4, R5 e R6 estão listadas na Tabela 10-1: Saídas a relê - lista de parâmetros configuráveis na página 69 (veja Saídas a relê na página 69).

Interfaces





Tabela 6-8: Interfaces - visão geral da conexão



ΝΟΤΑ

O cabo DPC (P/N 5417-557) tem como única finalidade a operação de manutenção. Não operar o DTSC-50 com o DPC plugado na unidade durante a operação regular.

DPC - Cabo de Configuração Direta

i

Por favor, observar que a configuração via cabo de configuração direta DPC (P/N 5417-557) pode começar com a Revisão B (Julho de 2003). Se você tiver um modelo mais antigo, por favor, entre em contato com Vendas Técnicas.



NOTA

NOTA

Os cabos de conexão enviados junto com o DPC devem ser usados para fazer a conexão entre a unidade de controle unidade e o computador para garantir o correto funcionamento do DTSC-50. O uso de uma extensão ou de tipos diferentes de cabos para a conexão entre a DTSC e o DPC pode resultar no mau funcionamento do DTSC-50, o que pode resultar também em danos aos componentes do sistema. Se houver necessidade de uma extensão da linha de conexão de dados, só pode ser estendido o cabo serial entre o DPC e o notebook/PC.

Desplugue o DPC após a configuração para garantir uma operação segura!

Capítulo 7. Operação e navegação



Figura 7-1: Painel frontal e display

A Figura 7-1 ilustra o painel frontal /display e inclui teclas de comando, LEDS e o display LED com sete segmentos alfanuméricos. A seguir, uma breve descrição do painel frontal.



Esta tecla de comando está SEMPRE habilitada e, quando pressionada, parará o motor

Teclas de comando

As teclas de comando no painel frontal têm funções fixas na unidade.

LEDS

Os LEDS indicam os estados operacionais da unidade e as mensagens de alarme. O LED à direita indica que a unidade tem mensagens de alarme.

18

Display de LED de sete segmentos

Este display alfanumérico é usado para mostrar todos os valores, os parâmetros operacionais e as mensagens de alarme. Mais adiante neste manual o display é descrito detalhadamente.

Operação e Display

Finalidade dos LEDS de status

O DTSC-50 tem vários LEDS de status para indicar os status operacionais. Os LEDS indicam as seguintes condições:

LED (9) (on):	Tensão da rede presente
LED 9 (pisca):	A tensão da rede e/ou a frequência não estão dentro dos limites (ver página 47)
LED ¹⁰ :	Chave da rede (CRD) fechada
LED ¹¹ :	Chave do gerador (CGR) fechado
LED ¹² (on):	Gerador em operação
LED ¹² (pisca):	A tensão e/ou a frequência não estão dentro dos limites (ver página 47)
LED 13 (on):	Motor em operação
LED ¹³ (pisca):	Motor em operação, mas o tempo de retardo do monitoramento do motor (ver página 55) não expirou
LED ¹⁴ :	Mensagem de alarme presente
LED ¹⁵ :	DTSC-50 em modo de operação automática
LED ¹⁶ :	DTSC-50 em modo manual de operação
LED ¹⁷ :	DTSC-50 em modo stop de operação
Uma função de tes	te para todos os LEDS e para o display de sete segmentos pode ser conduzida
pressionando as teo	elas 🎦 7 e 👫 😣 simultaneamente.

Operando o DTSC-50

- Quando a unidade de controle DTSC-50 é ligada e o grupo-gerador não estiver operando, o LED ⁽⁷⁾ se ilumina e a CRD se fecha.
- A unidade de controle pode ser acionada no modo automático ou ter seu modo de operação alterado de automático para manual pressionando a tecla Auto Manual 3 3. O LED 5 (automático) ou o LED 6 (manual) indicará o modo atual de operação, iluminando o LED correspondente.
- A tecla Controle de Chaves • A tecla Controle de Chaves • a permite que o operador abra ou feche a(s) chave(es) dependendo de seu status atual e se a unidade de controle está operando no modo manual. Esta tecla fica desabilitada quando a unidade opera no modo automático.
- A tecla Partir o Motor 0 5 o iniciará quando a unidade de controle estiver no modo manual de operação. Esta tecla fica desabilitada quando a unidade de controle opera no modo automático.
- A tecla para Parar o Motor 🐨 6 só fica habilitada se o Modo Manual ou o Modo automático NÃO forem selecionados via entradas discretas (Terminais 16 e 17). Se for pressionada durante o modo automático de operação, o motor parará após o término do período de resfriamento. Se esta tecla for pressionada duas vezes o grupo-gerador parará imediatamente.
- As mensagens de alarme ativas podem ser reconhecidas com as tecla Alarm 2 2. As condições de alarme estão indicadas quando o LED 4 está iluminado.
- Quando o DTSC-50 está em operação normal, o operador pode ver os parâmetros monitorados usando a tecla Scroll 2 . Os valores monitorados serão mostrados no display de 7 segmentos 3 (uma descrição detalhada dos valores operacionais mostrados pode ser encontrada mais adiante neste manual).

Reconhecendo as mensagens de alarme

O LED ⁽⁴⁾ piscará quando um alarme estiver ativo. A mensagem de alarme será mostrada no display de 7 segmentos ⁽¹⁾. Ao pressionar a tecla Alarm ⁽²⁾ ⁽²⁾, o alarme será reconhecido, o relê de alarme será resetado (se o relê estiver configurado para entrada de alarme) e o LED mudará de "piscante" para iluminado continuamente. Se mais de uma condição de falha for identificada, o operador pode mostrar as mensagens pressionando a tecla Scroll ⁽²⁾ ⁽¹⁾. O alarme pode ser excluído pressionando e mantendo pressionada a tecla Alarm ⁽²⁾ ⁽²⁾ uma segunda vez, até que o LED ⁽¹⁴⁾ não mais esteja iluminado. Se a condição de falha permanecer, o LED ⁽¹⁴⁾ ficará iluminado e a unidade fica no modo bloqueado, de acordo com a condição do alarme apropriado.

Configurando o DTSC-50

Display dos Valores de Operação

Você pode avançar entre os displays de cada valor usando a tecla Scroll 🗐 🕚.

Os valores são mostrados numericamente e a unidade de engenharia, fonte e fase estão codificadas no display de sete segmentos (18), se aplicável. Veja o exemplo abaixo:



Figura 7-2: 6 dígitos LED 7 segmentos

- O primeiro dígito (a partir da esquerda) indica o que está sendo medido (rede, ATS ou gerador). O
 segmento horizontal na parte superior indica a rede, o segmento horizontal no meio indica o motor e o
 segmento horizontal na parte inferior indica o gerador.
- O segundo dígito indica a fase medida. Uma linha na parte superior indica L1, uma linha horizontal no meio indica L2 e a linha horizontal na parte inferior indica L3. Caso só uma linha for mostrada para a medição de fase, mostra-se a medição de fase-neutro. Se forem mostradas duas linhas, exibe-se a medição fase-fase.
- Os dígitos de 3 a 6 indicam qual é o valor medido do parâmetro exibido.
- Os indicadores na parte superior à esquerda do primeiro destes 4 dígitos do display indicam a unidade de engenharia da medida a ser utilizada. As seguintes unidades de medida de engenharia são atribuídas aos indicadores abaixo.
 - Dígito 1: Volts [V]
 - Dígito 2: Frequência [Hz]
 - Dígito 3: Horas de operação [h]
 - o Dígito 4: Número de transferências para o Ger.

Com estas informações, o exemplo na figura acima pode ser lido como segue: Tensão no gerador entre a fase L2 e N em 235.0 volts Dígito 1: Gerador Dígito 2: Medição entre a fase L2 e N Dígitos de 3 a 6: Valor numérico 235.0 Indicador no dígito 4: Tensão [V] Os dígitos 5 e 6 do display são usados para mostrar oito status de alarmes diferentes. Os segmentos verticais superior e inferior são usados para indicar os diferentes status dos alarmes. A descrição das mensagens de alarme pode ser vista na página 32.

Para customizar a frente de seu DTSC-50 usando as faixas de papel, ver Customização da Frente na página 81.

Display padrão do valor de operação

O DTSC-50 detecta e seleciona o display padrão do valor de operação avaliando a tensão medida e a posição da chave. Este valor padrão de operação é sempre mostrado primeiro. O operador pode avançar através dos seguintes parâmetros de operação usando a tecla Scroll 1.

Tensão e posição da Chave	Medição de tensão	Valor padrão de operação
Tensão presente no gerador	1F 2C ou 1F 3C	Tensão do gerador V _{1N}
CGR está fechada	3F 3C ou 3F 4C	Tensão do gerador V ₁₂
Tensão principal presente	1F 2C ou 1F 3C	Tensão principal V _{1N}
CRD está fechada	3F 3C ou 3F 4C	Tensão principal V ₁₂

Tabela 7-1: Display - valor padrão de operação

Se não for atendida nenhuma das condições na Tabela 7-1, a tensão do gerador V_{12} é mostrada de acordo com a ordem constante na Tabela 7-2.

i

ΝΟΤΑ

O valor operacional mostrado depende do nível do display (ver o Parâmetro 72 na página 72).

Navegação através dos valores operacionais mostrados

Se o DTSC-50 estiver em operação normal, mostra-se o valor padrão de operação. O operador pode avançar através dos diferentes parâmetros de operação usando a tecla Scroll 🗐 1. Seguindo o valor padrão de operação, os parâmetros são mostrados na ordem abaixo (alguns parâmetros não serão mostrados se a função relacionada estiver desabilitada ou se não estiver disponível na unidade de controle):

Parâmetro / nível de display	Display
Tensão rede	V Hz h <u>n</u>
V ₁₂ (fase-fase)	
DL 1	
Tensão rede	V Hz h <u>n</u>
V ₂₃ (fase-fase)	
DL 2	
Tensão rede	V Hz h <u>n</u>
V ₃₁ (fase-fase)	
DL 2	© B B ¹ B B B B
Tensão rede	V Hz h <u> </u>
Média das tensões fase-fase	
(dois dos três indicadores de fase são mostrados alternadamente)	

Tensão rede		v	Hz	h	<u> </u>	
V _{1N} (fase-neutro)					Ū	
DL 1	ATS	B		B	<u>8</u> 8	
Tensão rede		v	Hz	h	<u></u> ⊙	
V _{2N} (fase-neutro)						
DL 2	ATS	B			88	
Tensão rede		V	Hz	h		
V_{3N} (fase-neutro)					\sim	
DL 2	() ATS ()	B			88	
Tensão rede		v	Hz	h	<u> </u>	
Média das tensões de fase						
(dois dos três indicadores de	Ø					
fase são mostrados	ATS		— 2			
alternadamente)	\odot		3			
DL 2						
Frequência nominal rede		V	Hz	h	<u> </u>	
1					\sim	
DL 1	ATS	B			BE	
Tensão do gerador		v	Hz	h		
V ₁₂ (fase-fase)						
DL 1	() ATS ()	B			88	
Tensão do gerador		v	Hz	h	<u> </u>	
V_{23} (fase-fase)						
DL 2	ATS	B			BE	l 8. –
Tensão do gerador		V	Hz	h	<u> </u>	
V ₃₁ (fase-fase)						
DL 2	() ATS ()	B			<u> </u>	
Tensão do gerador		V	Hz	h	<u> </u>	
Média das tensões fase-fase						
(dois dos três indicadores de	0	•				
fase sao mostrados alternadamente)	ATS					i 🗖 🗍
DL 2						

Tensão do gerador		V	Hz	h		
V _{1N} (fase-neutro)					_ ~	
DL 1	ATS ©			B		
Tensão do gerador V_{2N} (fase-neutro)		V	Hz	h	<u> </u>	
DL 2	() ATS ()				8	88
Tensão do gerador V_{3N} (fase-neutro)		V	Hz	h	<u> </u>	
DL 2	() ATS ()	B		B	8	
Tensão do gerador		V	Hz	h	<u> </u>	
Média das tensões de fase (um						
mostrado alternadamente)	ATS				BE	
DL I Frequência nominal do gerador			3			
r requencia nominar do gerador		V	HZ	n		
DL 1	() ats ()				88] 8
Contador de horas de operação		V	Hz	h	<u> </u>	
(display tem seis dígitos e uma casa decimal) DL 1	() ATS ()	B		8	88	. .
Horas até a próxima manutenção		V	Hz	h	<u> </u>	
(um valor negativo indica o sobre-horas trabalhadas; a manutenção já deveria ter sido conduzida) DL 2	() ATS ()	8		8	88	8.8
Número de transferências para o		V	Hz	h	<u> </u>	
DL 2	() ATS (2)	B		B	8	<u> </u>
Tensão da bateria		V	Hz	h	<u> </u>	
DL 2	() ATS (2)	В		B	8	8

Tabela 7-2: Display dos valores de operação

Se a tecla Scroll 🗐 1 for pressionada novamente, o display volta ao valor padrão de operação (ver o valor Display padrão do valor de operação na página 30). O display volta automaticamente depois de 180 segundos que o valor padrão de operação tiver sido mostrado se a tecla não for acionada novamente.

Mensagens de alarme

Se o DTSC-50 detectar uma condição de falha, o LED ⁽⁴⁾ começa a piscar. A mensagem de alarme é mostrada no display de sete segmentos ^(B) com um "A" piscando para o alarme, um número de alarme. O alarme pode ser reconhecido pressionando a tecla Alarm ^(D) ⁽²⁾. O LED piscante e o "A" mudarão para "continuamente iluminados" e o relê será resetado. Se houver mais de uma condição de alarme, o operador pode avançar através das diferentes mensagens de alarme usando a tecla Scroll ^(D). Ao pressionar a tecla Alarm ^(D) ⁽²⁾ de novo, o alarme pode ser apagado, a não ser que a condição de falha persista.

Classe	Descrição	Reação do sistema
В	Alarme	A operação não é interrompida, porém emite-se um alarme centralizado.
F	Interrupção	A CGR abrir-se-á imediatamente e o motor parará sem resfriar.

Tabela 7-3: Classes de alarme

A tabela abaixo mostra as possíveis mensagens de alarme

Alarme		Classe de alarme	Display
10	sobrefrequência do gerador	B: Alarme	V Hz h <u>N</u>
11	Subfrequência do gerador	B: Alarme	V Hz h <u>n</u>
12	Sobre tensão do gerador	B: Alarme	V Hz h $- n_{\odot}$
13	Subtensão do gerador	B: Alarme	V Hz h <u> </u>
14	O campo de rotação da rede não coincide	B: Alarme	V Hz h <u>n</u>
30	Falha de partida	B: Alarme	V Hz h <u>n</u>
31	Parada não intencional	B: Alarme	V Hz h <u> </u>

Alarme		Classe de	Display				
40	Horas de manutenção	B: Alarme	Ø	v	Hz	h	
			ATS				
51	Falha ao fechar a chave do	B: Alarme		V	Hz	h	0
	gerador		() ATS ()	3		8	
52	Falha ao abrir a chave do	B: Alarme		V	Hz	h	(0
	gerador		(∭) ATS (⊘)	B		B	
53	Falha ao fechar a chave de rede	B: Alarme		V	Hz	h	0
			() ATS ()	8		8	
54	Falha ao abrir a chave de rede	B: Alarme		V	Hz	h	() ()
			() ATS ()	B			
62	DI4: Resposta da CRD ou	Entrada de controle /		V	Hz	h	0
	configuração livre	B ou F selecionável	() ATS ()	B		8	
63	DI5: Resposta da CGR ou	Entrada de controle /		V	Hz	h	() O
	configuração livre	B ou F selecionável	() ATS ()	B		8	

Tabela 7-4: Mensagens de alarme

NOTA

1

Entradas discretas 4 & 5: Se o parâmetro "Ignore Breaker Replies" [Ignorar respostas da chave] (que só pode ser alterado via LeoPC1) estiver ajustada em "YES" [sim], as entradas discretas 4 e 5 não mais são entradas de controle. Essas entradas discretas agora podem ser usadas como entradas de alarme com configuração livre. Todas as classes de alarme podem ser configuradas para essas entradas discretas.

Displays de configuração

Os parâmetros abaixo podem ser configurados como se descreve em Configurando o DTSC-50 na página 29:

Parâmetro V		Variação	Display				
00	HMI Senha	0000 a 9999		V	Hz	h	<u> </u>
D L 1			() ATS ()	8			888
01	Tempo até o	0 a 1000 s		V	Hz	h	<u>n</u>
	reset sonoro	[intervalo de 1 s]					
L 1			(Q) ATS (C)				B B. B .
10	Frequência	50 Hz, 60 Hz		v	Hz	h	
D L 3	nominal		() ATS ()	B		B	88
11	Tensão	50 a 480 V Gintervalo de 1		V	Hz	h	
D L 3	gerador	V]	() ATS ()			B	888
12	Tensão	50 a 480 V		v	Hz	h	
D L 3	nominal da rede	[intervalo de 1 V]	() ATS ()	B		8	B B B
40	Tempo de	0 a 999 s		V	Hz	h	<u> </u>
D L 3	resfriamento	[intervalo de 1 s]	() ATS ()	B		B	B 8 . 8.
50	Limite de	50.0 a 130.0 %		V	Hz	h	<u> </u>
D L 3	do gerador	[intervalo de 0.1%]	() ATS ()	8			
51	Tempo de	0.1 a 99.9 s		V	Hz	h	<u> </u>
D L 3	retardo de sobrefrequência do gerador	[intervalo de 0.1 s]	() ATS ()	8		B	B B B
52	Limite de	50.0 a 130.0 %		V	Hz	h	<u> </u>
D L 3	subfrequencia do gerador	[intervalo de 0.1%]	() ATS ()	B		B	888

53	Tempo de retardo de	0.1 a 99.9 s Fintervalo de 0.1		V	Hz	h	<u> </u>	
D L 3	subfrequência do gerador	s]	() ATS ()	B			888	
54	Limite de	50.0 a 125.0 % Fintervalo de		V	Hz	h	<u> </u>	
D L 3	SUDICICIISUS	0.1%]	() ATS ()	B		8		
55	Tempo de retardo de	0.1 a 99.9 s Fintervalo de 0.1		V	Hz	h	<u> </u>	
D L 3	sobretensão do gerador	s]	() ATS ()	В			888	
56	Limite de subtensão do	50.0 a 125.0 % [intervalo de		V	Hz	h	<u> </u>	
D L 3	gerador	0.1%]	() ATS ()	B			B 8 8	
57	Tempo de retardo de	0.1 to 99.9 s Fintervalo de 0.1		V	Hz	h	<u> </u>	
D L 3	subtensão do gerador	s]	() ATS ()	B		8	B 8 8	
70	Horas de manutenção	0 a 9999 h [intervalo de 1 h]		V	Hz	h	<u>for</u>	
D L 1	-		() ATS ()			8	888	
71	Reset de horas de manutenção	0 = não, $1 = sim$		V	Hz	h	<u> </u>	
D L 1			() ATS ()				78 <i>8</i> . 8 .	
72	Nível de display	1, 2, 3		V	Hz	h	<u> </u>	
D L 1			() ATS ()			B	888	
80	Tempo de estabilidade da	0 a 9999 s [intervalo de 1 s]		V	Hz	h	<u> </u>	
D L 3	rede		() ATS ()	B		8	B B B	
81	Limite de sobretensão da	50.0 to 130.0 % [intervalo de		V	Hz	h	<u> </u>	
D L 3	rede	0.1%]	() ATS ()	B		B	888	
82	Limite de subtensão da	50.0 a 130.0 % [intervalo de		V	Hz	h		
--------------------------	---	---	-----------------	-------------	-------------------------------	-------------	--------------	--
D L 3	rede	0.1%]	() ATS	8		B	888	
83	Histerese da tensão de rede	0.0 a 50.0 % [intervalo de		V	Hz	h		
D L 3		0.1%]	() ATS ()	8		B	B 8 8	
84	Limite de sobrefrequência	70.0 a 160.0 % [intervalo 0.1%]		V	Hz	h		
D L 3	da rede		() ATS ()	8			888	
85	Limite de subfrequência	70.0 a 160.0 % [intervalo de		V	Hz	h		
D L 3	da rede	0.1%]	() ATS ()	8				
86					3			
00	Histerese da frequência de	0.0 a 50.0 % [intervalo de		V	Hz	h		
D L 3	Histerese da frequência de rede	0.0 a 50.0 % [intervalo de 0.1%]	() ATS ()	v B	Hz Hz	h		
D L 3 87	Histerese da frequência de rede Monitoramento da rotação de	0.0 a 50.0 % [intervalo de 0.1%] 0 = desligado 1 = ligado	(O) ATS ©	v B v	Hz Hz 1 2 3 Hz	h B h		

Tabela 7-5: Displays da configuração



ΝΟΤΑ

O display volta automaticamente ao valor operacional padrão (ver Display Padrão do Valor Operacional na página 30) se a tecla não for pressionada em até 180 segundos.

Hierarquia do Display

O sistema do display se atualiza se a tecla não for pressionada em até 180 segundos. O display inicial depende da presença de mensagens de erro e do modo operacional. Aplica-se a seguinte hierarquia de display:

Nível de	Display	Comentários
hierarquia		
	Mensagens de	As mensagens de alarme são mostradas primeiro se elas estiverem presentes (ver Mensagens de
	alarme	Alarme na página 32)
		Os valores operacionais são exibidos se não houver mensagens de alarme ou de erro J1939
2	Valores	DM1/DM2 no modo operacional STOP ou se não houver mensagens de alarme presentes nos
2	Operacionais	modos operacionais MANUAL ou AUTOMATIC (ver Display dos Valores de Operação na
		página 29)

Tabela 7-6: Hierarquia do display

Capítulo 8. Descrição Funcional

Visão Geral

	Modo operacional	Manual (via Frontal)	AUTO (via Frontal)	Manual (via entrada discreta)	Auto (via entrada discreta)	
Operar	o motor		-			
• Partida	a do motor via:					
	Tecla de comando START - STOP	SIM		SIM		
	Entrada discreta DI3 (partida remota)		SIM		SIM	
	Modo de emergência (AMF)		SIM		SIM	
• Parar o	o motor acionando:					
	Tecla de comando STOP	SIM	SIM	SIM		
	Entrada discreta DI3 (partida remota)	SIM	SIM		SIM	
	Modo de emergência (AMF)		SIM		SIM	
	um alarme					
• Selecie	onar o modo de operação via:					
	Tecla de comando AUTO/MANUAL	SIM	SIM			
Operar	CGR					
 Fechar 	CGR via:					
	Tecla de comando BREAKER CONTROL	SIM		SIM		
	(somente se o motor estiver funcionando)	51111		SIM		
	Modo de emergência (AMF)		SIM		SIM	
• Abrir	CGR via:					
	Tecla de comando STOP	SIM	SIM	SIM		
	Tecla de comando BREAKER CONTROL	SIM		SIM		
	Modo de emergência (AMF)		SIM		SIM	
	Um alarme (por ex., sobretensão)	SIM	SIM	SIM	SIM	

Operar	CRD	-			
• Abrir	CRD via:				
	Tecla de comando BREAKER CONTROL	SIM		SIM	
	Modo de emergência (AMF)	SIM		SIM	
• Fechar	CRD via:				
	Tecla comando STOP	SIM	SIM	SIM	
	Tecla de comando BREAKER CONTROL	SIM		SIM	
	(somente se houver uma rede)		SIM		
	Modo de emergência (AMF)		SIM		SIM

Tabela 8-1: Descrição Funcional - Visão Geral

• Modo de Aplicação (página 54): depende da aplicação, define o número/função das chaves.

• Modo de Operação (página 39): depende da aplicação; difere entre os modos STOP, MANUAL e AUTOMÁTICO.

Modos de Operação

Modo de Operação STOP

Por favor, queira considerar o seguinte:

Se os modos de operação "Auto" ou "Manual" tiverem sido selecionados via entradas discretas, não é possível alternar o dispositivo para o modo de operação "Stop".

Modo de operação selecionado	O DTSC-50 comutará para o modo de operação STOP se a tecla "STOP" for pressionada?
AUTO (via frontal)	Sim
Manual (via frontal)	Sim
AUTO (via entrada discreta)	Não
Manual (via entrada discreta)	Não



No modo de operação STOP, nem o motor nem as chaves podem ser operados. As consequências desta ação podem ser avaliadas abaixo, se o modo de operação STOP tiver sido selecionado enquanto...

...o motor não estiver funcionando

- 1. A CGR não fechará
- 2. Não poderá ser acionado o relê "Engine Start"
- 3. As teclas de comando START e BREAKER CONTROL estão desabilitadas
- 4. O monitoramento do motor/gerador permanece desativado (exceto: todo o monitoramento que não for retardado pelo monitoramento da velocidade)
- 5. A CRD se fechará se estiver aberta

... o motor estiver funcionando

- 1. A CGR se abrirá se estiver fechada
- 2. A CRD se fechará se a CGR estiver aberta e se a rede estiver presente
- 3. O motor entrará em resfriamento
- 4. O relê de "Engine Start" é des-energizado
- A seleção das funções de monitoramento do motor/gerador (o que inclui a subtensão, subfrequência) será desativada (exceto: todo o monitoramento que não for retardado pelo monitoramento da velocidade)

Modo de Operação MANUAL



Você poderá ter uma visão geral sobre as teclas, os LEDS e o display de sete segmentos em Operação e Navegação na página 27.



NOTA

No modo MANUAL de operação (tecla AUTO - MANUAL ③) o motor e as chaves são operadas via a tecla BREAKER CONTROL ④. O LED ¹⁶ no canto superior esquerdo da tecla AUTO - MANUAL ③ indica o modo manual de operação.

Você pode executar as seguintes ações quando operar no modo MANUAL dependendo do modo de aplicação:



Tecla START 5

Parte o motor (se o motor estiver parado, o LED 13 não está iluminado)



Tecla BREAKER CONTROL 4

Abre a CGR e fecha a CRD (se a unidade de controle estiver no modo de operação de gerador (os LEDS ⁽¹¹⁾ e ⁽¹²⁾ estão iluminados) e a rede estiver presente, o LED ⁽⁹⁾ está iluminado) Abre a CRD e fecha a CGR (se a unidade de controle estiver no modo de operação de rede (os LEDS ⁽⁹⁾ e ⁽¹⁰⁾ estão iluminados) e se o motor estiver funcionando, o LED ⁽³⁾ está iluminado)

Operação detalhada no modo MANUAL (não há rede)

	Pré-condições:	 O gerador está parado - o LED ¹² não está iluminado A CRD está fechada - o LED ¹⁰ está iluminado A rede está presente - o LED ⁹ está iluminado A unidade está no modo manual - o LED ¹⁶ está iluminado
Sequênc	cia de partida do motor:	
Ação	Partida	Pressionar a tecla START 5
Operação	Relê de partida do motor	O relê de partida do motor (relê 2) é energizado para dar partida no motor - o LED (2) se ilumina e o LED (3) começa a piscar quando a tensão do gerador e a frequência forem detectadas
Retardo	Tempo de retardo do motor	O monitoramento do motor é retardado até que finde o tempo configurado nos parâmetros do motor (página 55) - o LED ¹³ muda para uma iluminação estável após o vencimento do prazo
Sequência	de fechamento da CGR:	
Retardo	Tempo estabilidade do gerador	A tecla BREAKER CONTROL só estará ativa depois que este tempo expirar. Se o usuário não necessitar desse tempo, configurar o tempo para "Zero" segundos.
Ação	Controle da chave	Pressionar a tecla BREAKER CONTROL 4
Operação	Abrir a CRD	O relê de abertura da CRD (relê 1) se energiza para abrir a CRD - o LED $\frac{10}{10}$ se desliga
Retardo	Retardo da chave	A unidade de controle espera que expire o tempo de transferência da chave configurado nos parâmetros da chave (página 56)
Operação	Fechar a CGR	O relê de fechamento da CGR (relê 3) se energiza para fechar a CGR - o LED ⁽¹⁾ se ilumina

Sequência	de fechamento da	
Acão	CND. Controle da chave	Pressionar a tecla BREAKER CONTROL 4
Operação	Abrir a CGR	O relê de fechamento da CGR (relê 3) se des-energiza para abrir a
operação		CGR = 0 LED (1) se desliga
Retardo	Retardo da chave	A unidade de controle espera que o tempo de transferência da chave
		configurado nos parâmetros da chave expire (página 56)
Operação	Fechar a CRD	O relê de abertura da CRD (relê 1) se des-energiza para fechar a CRD
		- o LED ¹⁰ se ilumina
Sequênc	ia de parada via	Por favor, observar que a descrição a seguir só é válida se o modo
te	cla STOP	MANUAL tiver sido selecionado via entrada discreta!
(se o mo	uo MANUAL IOr ado via entrada	
Sciecion	discreta:	
Ação	PARAR	Pressionar a tecla STOP - 5
Operação	Abrir a CGR	O relê de fechamento da CGR (relê 3) se des-energiza para abrir a
		CGR - o LED ⁽¹⁾ se desliga
Operação	Parar o motor	O motor para - os LEDS 😢 e 1 se desligam
Ação	Controle da chave	Pressionando a tecla BREAKER CONTROL 4
Operação	Fechar a CRD	O relê de abertura da CRD (relê 1) se des-energiza para fechar a CRD
		- o LED ¹⁰ se ilumina
Sequênc	ria de parada via	Por favor, observar que a descrição a seguir só é válida se o modo
tecia S	IOP, uma vez:	MANUAL tiver sido selecionado via frontal!
selecion	ado via frontal)	
Ação	PARAR	Pressionar a tecla STOP 6 uma vez
Operação	Abrir a CGR	O relê fechar CGR (relê 3) se des-energiza para abrir a CGR - o
1 3		LED ⁽¹⁾ se desliga
Retardo	Retardo da chave	A unidade de controle espera que o tempo de transferência da chave,
_		configurado nos parâmetros da chave (página 56) expire
Operação	Fechar a CRD	O relê abrir CRD (relê 1) se des-energiza para fechar a CRD - o
Deterde	Taura da	LED U se ilumina
Relaruo	resfrigmento	configurado nos parâmetros do motor (página 55) expire
Operação	Parar o motor	O motor para - os LEDS $\frac{12}{2}$ e $\frac{13}{3}$ se desligam
Sequênc	ia de parada via	
STO	P, duas vezes:	
(Se o mo	do MANUAL for	
selecion	ado via frontal)	
Açao	PARAR	Pressionar a tecla STOP 6 duas vezes
Operaçao	Abrir a CGR	U relé fechar CGR (relé 3) se des-energiza para abrir a CGR - o
Datardo	Potando da obavo	LED U se desliga
Retartio	Kelurao da chave	configurado nos parâmetros da chave (página 56) expire
Operação	Fechar a CRD	O relê abrir CRD (relê 1) se des-energiza para fechar a CRD - o
1 ,		LED ¹⁰ se ilumina
Operação	Parar o motor	O motor para imediatamente sem esperar o período de resfriamento -
		os LEDS ⁽¹²⁾ e ⁽¹³⁾ se desligam

Operação detalhada no modo MANUAL (não há rede)

Pré-condições:	•	O gerador está parado - o LED 12 não está iluminado
	٠	A CRD está fechada - o LED 🔟 está iluminado
	٠	A rede está presente - o LED ⁽⁹⁾ está iluminado

• A unidade está no modo manual - o LED ⁽⁶⁾ está iluminado

Sequênc	cia de partida do motor:	
Ação	Partir	Pressionar a tecla START 5
Operação	Relê de partida do motor	O relê de partida do motor (relê 2) está energizado para dar partida ao motor - o LED $\frac{12}{2}$ se ilumina e o LED $\frac{13}{2}$ começa a piscar quando a tensão do gerador e a frequência forem detectadas
Retardo	Tempo de retardo do motor	O monitoramento do motor é retardado até que finde o tempo configurado nos parâmetros do motor (página 55) - o LED ¹³ muda
		para uma iluminação estável após o vencimento do prazo
Sequência	de fechamento da CGR:	
Retardo	Tempo de estabilidade do gerador	A tecla BREAKER CONTROL só estará ativa depois que este tempo expirar. Se o usuário não necessitar desse tempo, configurar o tempo para "Zero" segundos.
Ação	Controle da chave	Pressionar a tecla BREAKER CONTROL 4
Operação	Abrir a CRD	O relê abrir CRD (relê 1) se energiza para abrir a CRD - o LED $\textcircled{10}$ se desliga
Retardo	Retardo da chave	A unidade de controle espera que expire o tempo de transferência da chave configurado nos parâmetros da chave (página 56)
Operação	Fechar a CGR	O relê fechar CGR (relê 3) se energiza para fechar a CGR - o LED (1) se ilumina
Sequên	cia para abrir a CG	R:
Ação	Controle da chave	Pressionar a tecla BREAKER CONTROL 4
Operação	Abrir a CGR	O relê fechar CGR (relê 3) se des-energiza para abrir a CGR - o
		LED ⁽¹⁾ se desliga Nota O comando para fechar a CRD não será ativado a menos que a rede retorne
Sequên	cia de parada via teo STOP	Por favor, observar que a descrição a seguir só é válida se o modo MANUAL tiver sido selecionado via entrada discreta!
(se o i	modo MANUAL for	
seleciona	do via entrada discr	eta:
Ação	PARAR	Pressionar a tecla STOP - ⁽⁵⁾
Operação	Abrir a CGR	O relê fechar CGR (relê 3) se des-energiza para abrir a CGR - o LED ⁽¹⁾ se desliga
Operação	Parar o motor	O motor para - os LEDS 😢 e 1 se desligam
Parar a se	equência via STOP,	uma Por favor, observar que a descrição a seguir só é válida se o
,	vez:	modo MANUAL tiver sido selecionado via frontal!
(se o l	modo MANUAL for	
Acão	PARAR	Pressioner a tagle STOP 6 uma vaz
Operação	Abrir a CGR	O relê fechar CGR (relê 3) se des-energiza para abrir a CGR -
Retardo	Tempo de resfriame	A unidade de controle espera que o tempo de resfriamento configurado nos parâmetros do motor (página 55) expire
Operação	Parar o motor	O motor para - os LEDS ⁽¹²⁾ e ⁽¹³⁾ se desligam
Parar a se	quência via STOP	
di (Sala ma	uas vezes:	
(Se 0 Ino selecion	ado via Frontal)	
Ação	PARAR	Pressionar a tecla STOP 6 duas vezes
Operação	Abrir a CGR	O relê fechar CGR (relê 3) se des-energiza para abrir a CGR -
Operação	Parar o motor	O motor para - os LEDS (12) e (13) se desligam

Operando no modo AUTOMÁTICO



No modo AUTOMÁTICO de operação, todas as funções do motor, da CGR e/o da CRD são operadas via entradas discretas ou automaticamente pela unidade de controle (por exemplo, falha da rede). A função do DTSC-50 depende da configuração da unidade e de como os sinais externos são usados. O LED (5), no canto superior esquerdo da tecla AUTO - MANUAL (3) indica que a unidade está operando no modo AUTOMÁTICO.

Operação detalhada no modo automático (rede presente)

Pré-condições: • O gerador está parado - o LED ¹² não está iluminado

- A CRD está fechada- o LED ¹⁰ está iluminado
- A rede está presente o LED ⁹ está iluminado
- A unidade está no modo automático o LED ⁽¹⁵⁾ está iluminado

Sequên	icia de Partida:	
Ação	Partida remota	A entrada discreta DI3 (partida remota) é ativada (sinal ALTO ativo) no terminal 18
Operação	Relê para partir o	O relê de partida do motor (relê 2) é energizado para dar partida ao
	motor	motor - o LED (12) se ilumina e o LED (13) começa a piscar quando a tensão do gerador e a frequência forem detectadas
Retardo	Tempo de retardo	O monitoramento do motor é retardado até que finde o tempo
	do motor	configurado nos parâmetros do motor (página 55) - o LED ⁽¹³⁾ muda para uma iluminação estável após o vencimento do prazo
Retardo	Tempo de	A CRD só estará ativa depois que este tempo expirar. Se o usuário
	estabilidade do gerador	não necessitar desse tempo, configurar o tempo para "Zero" segundos.
Operação	Abrir a CRD	O relê abrir CRD (relê 1) se energiza para abrir a CRD - o LED ¹⁰ se desliga
Retardo	Retardo da chave	A unidade de controle espera o tempo de transferência da chave configurado nos parâmetros da chave expirar (página 56)
Operação	Fechar a CGR	O relê fechar CGR (relê 3) se energiza para fechar a CGR - o LED (1) se ilumina
Sequêr	ncia de Parada:	
Ação	Partida remota	A entrada discreta DI3 (partida remota) é desativada (sinal BAIXO ativo) no terminal 18
Operação	Abrir a CGR	O relê fechar CGR (relê 3) se des-energiza para abrir a CGR - o
		LED ⁽¹⁾ se desliga
Retardo	Retardo da chave	A unidade de controle espera que expire o tempo de transferência da chave configurado nos parâmetros da chave (página 56)
Operação	Fechar a CRD	O relê abrir CRD (relê 1) se des-energiza para fechar a CRD - o
		LED ¹⁰ se ilumina
Retardo	Tempo para	A unidade de controle espera findar o prazo configurado nos
	resfriar	parâmetros do motor (página 55)
Operação	Parar o motor	O motor para - os LEDS ⁽¹²⁾ e ⁽¹³⁾ se desligam

Operação detalhada no modo automático (não há rede)

Pré-condições: •		O gerador está	parado -	- 0	LED	12	não e	está ilun	ninado
------------------	--	----------------	----------	-----	-----	----	-------	-----------	--------

- A CRD está fechada- o LED ¹⁰ está iluminado
- A rede não está presente o LED 9 não está iluminado
- A unidade está no modo automático o LED ¹⁵ está iluminado

Sequêi	ncia de Partida:	
Ação	Partida remota	A entrada discreta DI3 (partida remota) é ativada (sinal ALTO ativo) no terminal 18
Operação	Relê para partir o motor	O relê para partir o motor (relê 2) é energizado para partir o motor- o LED (12) se ilumina e o LED (13) começa a piscar quando se detecta a velocidade do gerador
Retardo	Tempo de retardo do motor	O monitoramento do motor é retardado até que finde o tempo configurado nos parâmetros do motor (página 55) - o LED ¹³ muda para uma iluminação estável após o vencimento do prazo
Retardo	Tempo de estabilidade do gerador	A CRD só será aberta depois que este tempo expirar. Se o usuário não necessitar desse tempo, configurar o tempo para "Zero" segundos.
Operação	Abrir a CRD	O relê abrir CRD (relê 1) se energiza para abrir a CRD - o LED ⁽¹⁰⁾ se desliga
Retardo	Retardo da chave	A unidade de controle espera que expire o tempo de transferência da chave configurado nos parâmetros da chave (página 56)
Operação	Fechar a CGR	O relê fechar CGR (relê 3) se energiza para fechar a CGR - o LED ⁽¹⁾ se ilumina
Sequê	ncia de Parada:	
Ação	Stop remoto	A entrada discreta DI3 (partida remota) está desativada (sinal BAIXO ativo) no terminal 18
		O motor continuará a rodar e a CGR permanece fechada porque não á rede!



ΝΟΤΑ

Se a rede falhar e o comando de partida remota (via entrada discreta 3) ainda estiver ativo, a CGR permanecerá fechada e o sinal de partida do motor se manterá! O sinal de partida remota é interpretado pelo DTSC-50 como "Não voltar à rede" e, portanto, não haverá ações de transferência.

AMF / Operação automática na falha de rede

A sequência de operação para uma operação AMF é similar à sequência acima, com a diferença de que o sinal de partida do motor não é necessário e que o tempo de retardo de monitoramento do motor não é considerado, ou seja, as Chaves são operadas imediatamente. Para uma operação AMF no modo automático, o parâmetro Monitoramento em Modo de Emergência (página 57) deve estar configurado para LIGADO, não pode haver alarmes classe F, o motor deve estar pronto para a operação e o tempo configurado de retardo de falha da rede (página 57) deve findar para partir o motor.

Operação detalhada em caso de falha da rede:

	Pré-condições:	• O gerador está parado - o LED ¹² não está iluminado
		• A CRD está fechada- o LED 🔨 está iluminado
		• A rede está presente - o LED 9 está iluminado
		• A unidade está no modo automático - o LED 15 está iluminado
Sequên	cia de partida:	
Ação	Falha da rede	Ocorreu uma falha na rede. O LED 🧐 não está mais iluminado
Retardo	Tempo de retardo da falha da rede	Depois que a falha na rede foi detectada, o temporizador do "retardo da falha da rede" é disparado. Se o temporizador expirar, o DTSC-50 envia o sinal de partida do motor.
Operação	Relê para partir o	O relê para partir o motor (relê 2) é energizado para partir o motor - o
	motor	LED (12) se ilumina e o LED (13) começa a piscar quando se detecta a velocidade do gerador
Retardo	Tempo de retardo	O monitoramento do motor é retardado até que finde o tempo
	do motor	configurado nos parâmetros do motor (página 55) - o LED ⁽¹³⁾ muda para uma iluminação estável após o vencimento do prazo
Retardo	Tempo de estabilidade do gerador	A CRD só será aberta depois que este tempo expirar. Se o usuário não necessitar desse tempo, configurar o tempo para "Zero" segundos.
Operação	Abrir a CRD	O relê abrir CRD (relê 1) se energiza para abrir a CRD - o LED (0) se desliga
Retardo	Retardo da chave	A unidade de controle espera que expire o tempo de transferência da chave configurado nos parâmetros da chave (página 56)
Operação	Fechar a CGR	O relê fechar CGR (relê 3) se energiza para fechar a CGR - o LED ⁽¹⁾ se ilumina

Ilustração da sequência de transferência em caso de falha da rede:

Falha da	Tempo de	Partida do	Tempo de	Tempo de	Abrir CRD	Tempo de	Fechar	Operação
rede	retardo de	motor	retardo de	estabilidade		transferência	CGR	AMF
	falha da rede		monitoramento	do gerador		CGR CRD		
	(configurável)		do motor	(configurável)		(configurável)		
			(configurável)					

Operação detalhada em caso de retorno da rede:

	Pré-condições:	• O gerador está rodando - o LED ¹² está iluminado
		• A CGR está fechada - o LED ⁽¹⁾ está iluminado
		• A rede não está presente - o LED ⁹ não está iluminado
		• A unidade está no modo automático - o LED ⁽¹⁵⁾ está iluminado
Seq tra	uência de re- ansferência:	
Ação	Retorno da rede	Retorno da rede.
		O LED 🧐 começa a piscar
Retardo	Tempo de estabilidade da rede	Depois que o "Tempo de estabilidade da rede" expirar, o LED 9 fica iluminado constantemente. Agora, a rede é considerada estável para a re-transferência.
		i
		O DTSC-50 oferece um parâmetro especial chamado "Ignorar tempo de estabilidade da rede na falha do grupo-gerador" que pode ser configurado pelo usuário. Se esse parâmetro estiver configurado em "SIM" o "Tempo de estabilidade da rede" é automaticamente ignorado quando estiver temporizando e o grupo-gerador tiver falhado.
		Se o parâmetro estiver configurado em "NÃO", então o "Tempo de estabilidade da rede" deve expirar até que a re-transferência seja iniciada.
Operação	Abrir a CGR	O relê fechar CGR (relê 3) se des-energiza para abrir a CGR - o
		LED ⁽¹¹⁾ se desliga
Retardo	Retardo da chave	A unidade de controle espera que expire o tempo de transferência da chave configurado nos parâmetros da chave (página 56)
Operação	Fechar a CRD	O relê abrir CRD (relê 1) se des-energiza para fechar a CRD - o
		LED ¹⁰ se ilumina
Retardo	Retardo da chave	A unidade de controle espera que expire o tempo de transferência da chave configurado nos parâmetros da chave (página 56)
Operação	Parar o motor	O motor para - os LEDS $^{(12)}$ e $^{(13)}$ se desligam

Ilustração da sequência de transferência em caso de retorno da rede:

Retorno	Tempo de	Abrir CGR	Tempo de	Fechar CRD	Resfriar o	Parar o motor
da rede	estabilidade		transferência		motor	
	da rede		CGR CRD			
			(configurável)			

Limites de Fechamento da Chave

Chave do gerador

O DTSC-50 tem limites fixos de fechamento da chave que impedem o fechamento da CGR se a tensão do gerador e/ou a frequência não estiver/em dentro desses limites. Esses limites dependem dos parâmetros nominais da frequência e da tensão do gerador (Ver Medição na página 53) e não podem ser alterados. Os limites são definidos como segue:

 $f_{gerador}$ deve estar dentro de $f_{nominal do sistema} \pm 10 \%$ Exemplos: Se a frequência nominal do sistema for ajustada em 50 Hz, o limite superior está em 55 Hz e o inferior em 45 Hz.

Se a frequência nominal do sistema for ajustada em 60 Hz, o limite superior está em 66 Hz e o inferior em 54 Hz.

 $V_{gerador}$ deve estar dentro de $V_{nominal do gerador} \pm 10 \%$ Exemplos:

Se a tensão nominal do gerador for definida para 400 V, o limite superior é 440 V e o inferior é 360 V.

Se a tensão nominal do gerador for definida para 120 V, o limite superior é 108 V e o inferior é 132 V.

Se a tensão do gerador e/ou a frequência não estiver/em dentro desses limites, o LED ⁽¹²⁾ do gerador pisca e a CGR não pode ser fechada.

Se a tensão do gerador e a frequência estiverem dentro desses limites, o LED ¹² do gerador fica ligado permanentemente e a CGR pode ser fechada.

Chave da rede

O DTSC-50 tem limites flexíveis de fechamento da chave que impedem que a CRD se feche se a tensão da rede e/ou a frequência não estiver/em dentro dos limites de falha da rede.

Esses limites dependem dos parâmetros nominais da frequência e da tensão da rede e podem ser configurados livremente (Ver Monitoramento: Limites de falha da rede na página 63 para mais detalhes).

As condições para fechar a CRD estão especificadas a seguir e todas as condições devem ser atendidas:

- A tensão da rede está presente.
- O tempo de estabilidade da rede (ver Modo de Emergência (AMF) na página 57) expirou.
- NENHUM dos seguintes alarmes está presente:
 - Sobre/subfrequência da rede
 Sobre/subtensão da rede
 - Alarme de rotação de campo da rede

Se houver tensão da rede, mas a tensão e/ou a frequência não estiver/em dentro desses limites, o LED (9) da rede pisca e a CRD não pode ser fechada.

Se a tensão e a frequência estiverem dentro desses limites e o tempo de estabilidade da rede tiver acabado, o LED (9) da rede fica iluminado permanentemente e a CRD pode ser fechada.

O LED ⁹ da rede está desligado se a tensão de medição fase-neutro for inferior a 10 V.

Funcionamento do tempo de retardo da 2ª chave

A série DTSC-50 oferece sinais de retardo de CGR fechada e de CRD na lista de parâmetros configuráveis (mais detalhes sobre o assunto em Saídas a relê na página 68) a fim de atender as exigências de alguns tipos especiais de chaves que requerem um sinal Habilita Chave antes de enviar o sinal de Fechar Chave. A função desses sinais é descrita no texto abaixo.

Se forem usadas essas Chaves, elas requerem dois sinais de Fechar chaves com um retardo de tempo entre dois relês diferentes. Isso se pode conseguir selecionando Retardo de Fechar CGR (CRD) na lista de parâmetros configuráveis para o relê configurável livremente (relê 4 ou 5). O tempo de retardo pode ser configurado com o parâmetro 2° tempo de retardo de fechamento da CGR (CRD). Se o usuário iniciar o comando Fechar CGR (CRD), o sinal é emitido imediatamente pelo relê fixo (relê 2 para a CGR ou relê 1 para a CRD) atribuído para dar um comando de fechar. Findado o período de retardo configurado, o segundo sinal de Close CGR (CRD) é emitido. O usuário configura o tempo de retardo para o segundo comando fechar na saída a relê.

Exemplo para a funcionalidade:

Pressuposto: O sinal fechar CGR deve ser emitido paralelo a um segundo relê com um retardo. O relê 4 deverá ser usado neste exemplo para isso. O parâmetro "Relê 4" deve ser configurado para "Retardo de fechar CGR" a partir da lista de parâmetros configuráveis (ver Saídas a relê na página 68). O tempo de retardo pode ser configurado com o parâmetro "retardo de tempo para fechar a 2° CGR" (ver Aplicação na página 54). Para este exemplo deve ser configurado um período de 2 segundos.

Se o usuário acionar o "Fechar CGR" agora, será executada a seguinte sequência:

O sinal "Fechar CGR" energiza o relê a ele atribuído (relê 3) imediatamente. Findado o retardo configurado, o sinal "Fechar CGR" energiza o relê atribuído pelo usuário (relê 4 neste exemplo) com o retardo configurado.



O retardo "t" corresponde aos valores dos parâmetros "2° tempo de retardo para fechar a CGR" e "2° tempo de retardo para fechar a CRD"

Se a chave correspondente for aberta, os dois relê voltam ao seu status inicial.



ΝΟΤΑ

Esta funcionalidade só pode ser configurada usando o LeoPC1.

Capítulo 9. Configuração

Restaurando os Valores Padrão

O DTSC-50 pode ser facilmente resetado aos ajustes de fábrica. Isto pode ser bom para configurar o DTSC-50 a partir de um status conhecido.



NOTA

A unidade deve estar no Modo de Operação STOP (página 39) para carregar os valores padrão.

Reset a partir do Painel Frontal

Pré-condições para carregar os valores padrão:

- A unidade deve estar no modo de operação STOP o LED 12 está iluminado
- O motor deve estar parado o LED ⁽¹³⁾ não está iluminado
- Não pode haver tensão do gerador o LED ¹² não está iluminado

Pressionar e manter pressionadas as teclas UP 1 7, ALARM 2, e STOP 2, e STOP 6 ao mesmo tempo durante, pelo menos, 10 segundos para resetar os valores. Os valores padrão de fábrica estão restaurados quando todos os LEDS piscam brevemente.

Resetando Via LeoPC1

Pré-condições para carregar os valores padrão:

• A unidade tem que estar no modo STOP de operação - o LED ⁽¹⁷⁾ está iluminado

Conectar o DTSC-50 ao PC e acionar o LeoPC1 como descrito em Configuração Usando o PC na página 50. Definir os ajustes dos parâmetros de fábrica em YES. Definir os valores padrão dos parâmetros em YES. Agora, os valores padrão estão carregados.

Configuração Via o painel frontal

A operação da unidade de controle via o painel frontal está explicada em Configurando o DTSC-50, na página 29. Nesta seção você pode se familiarizar com a unidade, com o significado/funcionamento das teclas e o monitoramento do display. O display dos parâmetros via o painel frontal e o display dos parâmetros via o programa de computador LeoPC1 diferirão.



ΝΟΤΑ

Nem todos os parâmetros podem ser acessados ou mudados quando se configura a unidade de controle via o painel frontal. Para comissionar corretamente a unidade de controle, se requerem um LeoPC1 v3.1xxx ou posterior e um cabo DPC (P/N 5417-557).

Configuração Usando o PC

AVISO

Para a configuração da unidade via PC, por favor, use o software LeoPC1 com a seguinte versão de software:

LeoPC1 3.1 ou posterior

Por favor, observe que a configuração usando o cabo de configuração direta DPC (número do produto 5417-557) é possível se começar com a <u>Revisão B do DPC</u> (primeira emissão em Julho de 2003). Se você tiver um modelo mais velho, por favor, entre em contato com o nosso departamento de vendas.

Para configurar a unidade via PC, por favor, proceda como segue:

- Instalar o programa LeoPC1 no seu notebook/PC de acordo com o manual do usuário 37146. Considere as opções que são apresentadas durante a instalação.
- Antes de concluir a instalação lhe será pedido que escolha o idioma o qual você quer para rodar o
 programa no seu PC. O idioma do LeoPC1 pode ser mudado a qualquer momento. A escolha do idioma
 se refere somente ao idioma com que os menus e subprogramas que o programa LeoPC1 trabalha. Este
 ajuste não mudará o idioma configurado da unidade de controle.
- Depois que a instalação do LeoPC1 for concluído, o notebook/PC deve ser reiniciado.
- Estabelecer uma conexão entre seu notebook/PC e a unidade de controle via cabo DPC. Inserir o plugue RJ45 na porta RJ45 na unidade de controle (Ver DPC Cabo de Configuração Direta na página 26 para mais detalhes) e o cabo serial na porta COM1 de seu notebook/PC.
- Agora, você pode iniciar o programa do PC como segue

 clicando em "Start/Program/Woodward/LeoPC1" (version 3.1 ou posterior) e abrindo o arquivo cfg correspondente ou
 Clicando duas vezes no arquivo correspondente com extensão ".cfg" no subdiretório "/LeoPC1".

Os arquivos cfg diferem no idioma utilizado. Use o arquivo ou disquete com o idioma que você preferir, ou seja, US para inglês dos Estados Unidos ou DE para Alemão.

- Após iniciar o programa LeoPC1, estabelecer a comunicação pressionando na tecla F2 ou selecionado Communication -> Connect pelo menu. Isto estabelecerá um link de dados entre a unidade de controle e o notebook/PC.
- Iniciar a rotina de configuração pressionando a tecla F3 ou selecionando Devices -> Parameterize do menu e ajuste os parâmetros da unidade para sua aplicação utilizando o manual.

NOTA

NOTA

Você encontra informações detalhadas sobre o LeoPC1 e sobre o uso do software no manual do usuário 37146 ao qual ele pertence.

i

Os cabos de conexão entregues com o DPC devem ser usados para conectá-lo para garantir o correto funcionamento do DTSC-50. Uma extensão ou o uso de tipos diferentes de cabos para a conexão entre o DTSC-50 e o DPC pode resultar no mau funcionamento do DTSC-50; pode resultar, inclusive, em danos aos componentes do sistema. Se for necessária uma extensão para a linha de conexão de dados, somente o cabo serial entre o DPC e o notebook/PC pode ser estendido.



ΝΟΤΑ

Desligue o DPC depois da configuração para garantir que a operação seja segura! Se o DPC permanecer plugado dentro da unidade DTSC-50, não é possível garantir a operação segura da unidade.

Editando o Arquivo de Configuração

Se você quiser editar o arquivo de configuração a fim de impedir o reset dos contadores, você tem que fazer o seguinte:

Abra o arquivo de configuração em um editor de texto

Para editar o arquivo de configuração, abra o arquivo com extensão *.asm correspondente no subdiretório "Tools" da rota de instalação de seu LeoPC1 com um editor de textos tipo o Notepad da Microsoft. Um exemplo do nome (dependendo da unidade e da versão do software) para um arquivo de configuração é:

8440-1894_NEW_DTSC50_v10000_pDirUS.asm

Delete as linhas que são usadas para mostrar as entradas do contador na configuração do LeoPC1

As linhas que devem ser excluídas no arquivo *.asm são:

;!K <color=EE0000> --CONFIG.COUNTERS--- %TAB 0,0,0,H'03;!z2550,"> Maintenance hours","0000h",1.0,0,9999 %TAB 0,0,0,H'03;!M2562,"> reset maintenance period h",H'FFFF,2,"No","Yes" %TAB 0,0,0,H'03;!I2515,"> Counter value preset","000000000",1.0 %TAB 0,0,0,H'03;!M2554,"> Set operation hours",H'FFFF,2,"No","Yes" %TAB 0,0,0,H'03;!Z254,"> Number of starts","00000",1.0,0,65535

Armazenar o arquivo modificado

Armazene o arquivo de configuração modificado de novo no subdiretório "Tools" de sua rota de instalação do LeoPC1com o mesmo nome.

Se você carregar agora o arquivo modificado no LeoPC1, as linhas deletadas não serão mais mostradas no menu de configuração.

Capítulo 10. Parâmetros

A seguinte descrição dos parâmetros é expandida para incluir todos os parâmetros que podem ser acessados através o LeoPC1. Nem todos os parâmetros podem ser acessados a partir do painel frontal. A maioria dos parâmetros, que podem ser acessados a partir do painel frontal, é protegida com senha e só podem ser acessados depois que a senha for colocada.



Medição

A	Frequência nominal do	Frequência nominal do sistema	50/60 Hz
Э П П З	Nennfrequenz im System	A Frequência nominal do sistema tem que ser config O monitoramento da frequência do gerador, bem con rede se referem ao valor configurado neste parâmetro	urada aqui. 10 dos limites de falha da 9.
E	Tensão nominal do gerador	Tensão nominal do gerador	50 a 480 V
E 11 3	Nennspannung Generator	A tensão nominal do gerador deve ser configurada aq O monitoramento da tensão do gerador diz respeito a parâmetro.	ui. o valor configurado neste
A	Tensão da rede nominal	Tensão da rede nominal	50 a 480 V
90 12 3	Nennspannung Netz	A tensão nominal da rede tem que ser configurada aq Os limites de falha da rede se referem ao valor config	ui gurado neste parâmetro.
E	Medindo a tensão do gerador	Medição de tensão do gerador	3F 4C/ 3F 3C/ 1F 2C/ 1F 3C
E BB	Gen. Spannungsmessung	O método de medição de tensão para o gerador. Uma descrição detalhada dos diferentes métodos de r em Medição de Tensão, na página 17.	nedição pode ser encontrada
E	Medição de tensão da rede	Medição de tensão da rede	3F 4C/ 3F 3C/ 1F 2C/ 1F 3C
 L	Netz Spannungsmessung	O princípio de medição de rede. Uma descrição detalhada dos diferentes métodos de r em Medição de Tensão na página 17.	nedição pode ser encontrada



ΝΟΤΑ

A configuração correta desses parâmetros é essencial para a correta operação da unidade de controle.

Aplicação

E	Ignorar a resposta da Chave	Ignorar a resposta da Chave	SIM / NÃO
B	Ignoriere Ruckmeldung LS	Este parâmetro controla a função das entradas discretas D	DI4 e DI5.
L		SIM As entradas discretas DI4 e DI5 são livremo parâmetros das entradas discretas podem se configurados via LeoPC1.	ente configuradas. Os er acessados e
		NÃO As entradas discretas DI4 e DI5 operam co resposta para a rede (DI4) ou chave do gera parâmetros das entradas discretas podem se LeoPC1, mas não podem ser alterados.	mo entradas de ador (DI5). Os er acessados via



AVISO

O cliente deve certificar-se que haja um travamento mecânico para as chaves no caso do parâmetro "Ignorar a resposta da Chave" esteja configurado em "SIM".

EN	2° tempo de retardo para fechar	a 2° tempo de retardo para fechar a Chave 0.00 a 650.00
DE L	Verz.Zeit zweiten GLS schließe	Este parâmetro controla o retardo para o 2° sinal da CGR fechada. O aplicativo e comportamento deste sinal estão descritos na Descrição Funcional do 2° tempo de retardo da CGR na página 48.
EN	2° tempo de retardo para fech	ar 2° tempo de retardo para fechar CRD 0.00 a 650.00
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	Ver. Zeit zweiten NLS schließe	Este parâmetro controla o retardo para o 2° sinal da CRD fechada. O aplicativo e comportamento deste sinal estão descritos na Descrição Funcional do 2° tempo de retardo da CRD na página 48.
DE EN	Modo de partida Einschalten in Betriebsart	Modo operacional após energização do DTSC-50 Parar / Auto / Manual / Último Se o controlador estiver desligado, a unidade começará a operar no seguinte modo configurado quando for religada.
		ParadaA unidade começa a operar no modo STOP. AutoA unidade começa a operar no modo AUTOMÁTICO. ManualA unidade começa a operar no modo MANUAL. ÚltimoA unidade começa a operar no último modo que o controle operava

antes de ser des-energizado.

Motor

Motor: Partida/Parada Automática

Z	Tempo de resfriamento	Tempo de resfriamento	0 a 999 s
8 40 3	Motor Nachlaufzeit	Parada regular: Se o motor fizer uma parada normal ou for mudado STOP de operação, ocorrerá um resfriamento com a CGR aberta. Est pode ser ajustado.	o para o modo se tempo
		Parada por alarme classe F: Se for detectado um alarme classe F, a abrirá imediatamente e o motor parará sem resfriar.	a CGR se
EN	Tempo de retardo do monitoramento do motor	Tempo de retardo de monitoramento do motor	0 a 99 s
L	Motorverzögerung	O monitoramento do motor é retardado para evitar que um alarme di enquanto o grupo-gerador começa a operar. O DTSC-50 não monitor e subfrequências nem alarmes de baixa pressão do óleo até que o ten retardo termine.	spare ra subtensões npo de
A	Retardo de falha de partida do motor	Retardo de falha de partida do motor	0 a 999 s
L	Motorstart Fehlerverzögerung	Assim que o "Relê de Partida do Motor" (Relê 2) é ativado, o "tempo de falha da partida do motor" é acionado. Se o DTSC-50 não reconh- tensão e frequência do gerador e o "tempo do retardo de falha de par- motor" tiver acabado, então o alarme de "falha de partida do motor"	o do retardo ece nenhuma tida do é disparado.



ΝΟΤΑ

Este alarme NÃO provocará a des-energização do "relê de partida do motor". O motor continuará a operar.

Chave

E	Janela de frequência da	Chave: "Comando: fechar CGR": desvio máximo da frequência	0.2 a 10.0 %
DE L	GLS Frequenzabweichung	Este é o valor máximo que a frequência poderá ser desviada da frequên sendo que deve ser ativado o comando "fechar CGR". Isso para evitar máquina motriz atinja a condição de subfrequência devido à sobrecarg	icia nominal, que a a.
EBN	Janela de tensão da CGR	Chave: "Comando: fechar CGR": desvio máximo de tensão	1 a 100 %
а L	GLS Spannungsabweicnung	Este é o valor máximo que a tensão poderá ser desviada da tensão nom que pode ser ativado o comando "fechar CGR".	iinal, sendo
EN	Tempo de estabilidade do gerador	chave: "Comando: fechar CGR": Retardo da chave	0 a 99 s
L DE	GLS Schalterverzögerung	O tempo configurado aqui começa a contagem regressiva depois que f do retardo de monitoramento do motor. Isto permite um tempo de retar antes que a chave se feche para garantir que nenhum trip de watchdog fechamento.	indar o tempo rdo adicional impeça o
E	Tempo de transferência da CGR/CRD	Tempo de transferência da CGR/CRD	0.10 a 99.99 s
DE	Pasuenzeit GLSNLS	A mudança de alimentação, via grupo-gerador, para a alimentação vi	a rede ou
		vice-versa, ocorre automaticamente dependendo das condições de op	eração. Este
L		parametro define o tempo entre a resposta "chave esta aberta" e o pu fechar. Este tempo se aplica para as duas direções. Durante este temp	nso de oo, a barra

está morta.

Modo de emergência (AMF)

E	Lig/Desl	Monitoramento do Modo de emergência Lig./Desl.	Lig/Desl
E L	Ein/Aus	 Lig	ção e se parâmetros, o omática de ncia.
B	Tempo de retardo da falha da	Tempo de retardo da falha da rede	0.20 a 99.99 s
ЭО L	Startverzögerung	Período mínimo de tempo que a rede monitorada permanece em fall grupo-gerador comece a funcionar e execute uma operação de emerg	a antes que o gência.
EN	Tempo de estabilidade da	Tempo de estabilidade da rede	0 a 9,999 s
80 3	Netzberuhigungszeit	O DTSC-50 reconhecerá que a rede voltou e está estável após ter sic dentro dos limites nominais sem interrupção para o tempo configura parâmetro. Se a rede se desviar [para cima ou para baixo] dos limite configurados, o temporizador recomeça. A transferência da carga do volta para a rede, será retardada por este parâmetro após uma operaç de emergência.	lo detectada ido neste s) gerador, de ção em modo
ß	ignorar tempo de estabilidade da rede na falha do grupo-	Ignorar tempo de ajuste de estabil. da rede na falha do Grupo-gerador	SIM/NÃO
DE	gerador Netzberuhigungszeit nicht abwarten bei Generator Ausfall	Muitas vezes, nas aplicações, o "Tempo de estabilidade da rede" é c para, por exemplo, 30 minutos, para garantir que a rede está, de fato condições antes de reiniciar a transferência. Pode ocorrer que a rede enquanto o tempo de ajuste é acionado e o motor/Grupo-gerador fal	onfigurado , em boas retorne ha. Em geral
L		todo o tempo de estabilidade da rede deve ser aguardado até que oco ulteriores. Em muitas aplicações ATS não se quer esperar todo o ter nesse caso a carga não é fornecida por nenhuma fonte.	na. Em geral, orram ações npo, porque

Com este parâmetro, pode ser selecionada a seguinte ação do DTSC-50:

1.) Parâmetro configurado em "Não":

Todo o tempo de estabilidade tem que findar antes de iniciar a retransferência para a fonte de alimentação direta.

2.) Parâmetro configurado em "Não":

Este tempo de ajuste é ignorado automaticamente se o grupo-gerador falhar durante seu tempo de operação.

Senha

ZI	Senha	Senha HMI	0000 a 9999
B	Passwort		
00		A senha HMI deve ser inserida para configurar o controle via o paine	l frontal.
1		Depois que a senha for inserida, o acesso aos menus de configuração liberado por duas horas. O usuário pode sair do modo de configuraçã que a senha inserida vença depois de duas horas ou trocando qualque dígitos no número aleatório gerado na tela da senha e inserindo-a na A senha padrão é 0003.	estará o permitindo r um dos unidade.



NOTA

A senha HMI pode ser definida com o parâmetro "Comissionamento do código de nível" (ver Códigos na página 72).

Monitoramento

E	Tempo até o reset sonoro	Tempo até o reset sonoro	0 a 1,000 s
B	Zeit bis Hupenreset		
01		O LED do alarme pisca e o alarme centralizado (sonoro) é emitido qua	indo um
1		novo alarme classes B a F for detectado. Findado o tempo de retardo c em "tempo até o reset sonoro", o LED piscante do alarme muda para u iluminação fixa e o alarme centralizado (sonoro) é resetado. Se este parâmetro for configurado em 0 o alarme sonoro nunca poderá definido.	onfigurado ma ser

Monitoramento: Gerador

E	Tensão de monitoramento do	Tensão de monitoramento do Gerador	fixado para 4 fases
DE	Spg. Uberwachung Generator	As tensões de linha são monitoradas para 3F 4C. As tensões	em ESTRELA são
		monitoradas para todos os outros sistemas de tensão.	

Monitoramento: Sobrefrequência do gerador

Z	Monitoramento	Monitoramento de sobrefrequência do gerador	LIG./DESL.
8 	Uberwachung	LigO monitoramento de sobrefrequência está ativado DeslO monitoramento está desabilitado	
L		Se o monitoramento estiver ajustado em "Desl.", e ocorrer uma con sobrefrequência, o motor continuará funcionando e a CGR não se a Se o monitoramento estiver ajustado em "Lig.", e ocorrer uma conc sobrefrequência, o motor continuará funcionando e a CGR se abre.	dição de bre. lição de
B	Limite	Limite de sobrefrequência do gerador	50.0 a 130.0 %
50	Limit	① Este valor se refere à Frequência nominal do sistema (ver a pa	ágina 53).
3		O valor limite da porcentagem que deve ser monitorado. Se esse va atingido ou excedido para, pelo menos, o tempo de retardo, inicia-s especificada pela classe de alarme configurada.	lor for e a ação
Z	Retardo	Retardo de sobrefrequência do gerador	0.1 a 99.9 s
51 3	Verzögerung	Se o valor monitorado exceder o valor limite para o tempo configur retardo, será emitido um alarme. Se o valor monitorado cair além de (menos a histerese) antes que acabe o retardo, este será resetado.	rado de o limite
Z	Classe de alarme	Classe de alarme de sobrefrequência do gerador	Fixado em B
E	Alarmklasse	A classe de alarme de sobrefrequência do gerador está fixada em "I ser mudada.	3" e não pode
E	Auto-reconhecimento	Auto-reconhecimento de sobrefrequência do gerador	LIG./DESL.
8 L	Selbstquittierend	 SIM O controle limpa o alarme automaticamente se não fo NÃO Não ocorre o reset automático do alarme. O reset oco manualmente, pressionando a tecla "Alarm". 	or mais válido. rre

Monitoramento: Subfrequência do gerador

E	Monitoramento	Monitoramento de subfrequência do gerador	LIG./DESL.
DE	Uberwachung	Lig. O monitoramento de subfrequência está ativado Desl. O monitoramento está desabilitado	
L		Se o monitoramento estiver ajustado em "Desl.", e ocorrer uma co subfrequência, o motor continuará funcionando e a CGR não se ab Se o monitoramento estiver ajustado em "Lig.", e ocorrer uma con subfrequência, o motor continuará funcionando e a CGR se abre.	ndição de re. dição de
EN	Limite	Limite de subfrequência do gerador	50.0 a 130.0 %
DE	Limit		
52		(i) Este valor se refere à Frequência nominal do sistema (ver a p	oágina 53).
3		O valor limite da porcentagem que deve ser monitorado. Se esse va atingido ou excedido para, pelo menos, o tempo de retardo, inicia- especificada pela classe de alarme configurada.	alor for se a ação
EN	Retardo	Retardo da subfrequência do gerador	0.1 a 99.9 s
DE	Verzögerung		
53		Se o valor monitorado exceder o valor limite para o tempo configu	rado de
3		retardo, será emitido um alarme. Se o valor monitorado cair além c (menos a histerese) antes que acabe o retardo, este será resetado.	lo limite
EN	Classe de alarme	Classe de alarme da subfrequência do gerador	Fixado em B
DE	Alarmklasse		
		A classe de alarme da subfrequência do gerador está fixada em "B"	" e não pode ser
L		mudada.	
E	Auto-reconhecimento	Auto-reconhecimento da subfrequência do gerador	LIG./DESL.
DE	Selbstquittierend		
 L		NÃO Não ocorre o reset automático do alarme. O reset oco manualmente, pressionando a tecla "Alarm".	or mais valido. orre

E	Retardo pela velocidade do	Subfrequência do gerador retardada pela velocidade do motorFixada em SIM
	motor	
DE	Verzögert durch Motordrehz.	O retardo da subfrequência provocado pela velocidade do motor está ajustado em
		"SIM" e não pode ser mudado. O monitoramento é retardado pelo tempo
		configurado no tempo de retardo do monitoramento do motor na página 55,
		depois que o motor é acionado.

Monitoramento: Sobretensão do gerador

EN	Monitoramento	Monitoramento de sobretensão do gerador	LIG./DESL.
B	Uberwachung	LigO monitoramento de sobretensão está ativado DeslO monitoramento está desabilitado	
		Se o monitoramento estiver ajustado em "Desl.", e ocorrer uma co sobretensão, o motor continuará funcionando e a CGR não se abre	ondição de 2.
		Se o monitoramento estiver ajustado em "Lig.", e ocorrer uma con sobretensão, o motor continuará funcionando e a CGR se abre.	ndição de
E	Limite	Limite de sobretensão do gerador	50.0 a 130.0 %
8 54	Limit	① Este valor se refere à tensão nominal do sistema (ver a pági	na 53).
3		O valor limite da porcentagem que deve ser monitorado. Se esse v atingido ou excedido para, pelo menos, o tempo de retardo, inicia- especificada pela classe de alarme configurada.	alor for -se a ação
EN	Retardo	Retardo de sobretensão do gerador	0.1 a 99.9 s
DE	Verzögerung		
55 3		Se o valor monitorado exceder o valor limite para o tempo configuretardo, será emitido um alarme. Se o valor monitorado cair além (menos a histerese) antes que acabe o retardo, este será resetado.	do limite
EN	Classe de alarme	Classe de alarme de sobretensão do gerador	Fixado em B
80 L	Alarmklasse	A classe de alarme de sobretensão do gerador está fixada em "B" mudada.	e não pode ser
E	Auto-reconhecimento	Auto-reconhecimento de sobretensão do gerador	LIG./DESL.
DE	Selbstquittierend	SIM O controla limpa o alarma automaticamente se pão	for mais válido
 L		NÃONão ocorre o reset automático do alarme. O reset oc manualmente, pressionando a tecla "Acknowledge"	corre
E	Retardo pela velocidade do motor	Sobretensão do gerador retardado pela velocidade do motor	Fixada em NÃO
DE	Verzögert durch Motordrehz.	O retardo de sobretensão gerado pela velocidade do motor está aju	istado em
		"NÃO" e não pode ser mudado. O monitoramento é retardado pelo configurado no tempo de retardo do monitoramento do motor na p depois que o motor é acionado.	o tempo página 55,

Monitoramento: subtensão do gerador

S	Monitoramento	Monitoramento da subtensão do gerador	LIG./DESL.
8	Uberwachung	Lig O monitoramento da subtensão está ativado Desl O monitoramento está desabilitado	
		Se o monitoramento estiver ajustado em "Desl.", e ocorrer uma co subtensão, o motor continuará funcionando e a CGR não se abre.	ondição de
		Se o monitoramento estiver ajustado em "Lig.", e ocorrer uma con subtensão, o motor continuará funcionando e a CGR se abre.	ndição de

H	Limite	Limite de subtensão do gerador 50.	.0 a 130.0 %
DE	Limit		
56		 Este valor se refere à tensão nominal do sistema (ver a página 53) 	3).
3		O valor limite da porcentagem que deve ser monitorado. Se esse valor atingido ou excedido para, pelo menos, o tempo de retardo, inicia-se a especificada pela classe de alarme configurada.	for ação

Z	Retardo	Retardo de subtensão do gerador	0.1 a 99.9 s
57 3	Verzögerung	Se o valor monitorado exceder o valor limite para o tempo configura retardo, será emitido um alarme. Se o valor monitorado cair além do (menos a histerese) antes que acabe o retardo, este será resetado.	do de limite
E	Classe de alarme	Classe de alarme de subtensão do gerador	Fixado em B
Ë	Alarmklasse		1
 L		A classe de alarme de subtensao do gerador esta fixada em "B" e nac mudada.) pode ser
E	Auto-reconhecimento	Auto-reconhecimento da subtensão do gerador	LIG./DESL.
E	Selbstquittierend	SIM O controle limpa o alarme automaticamente se não for NÃO Não ocorre o reset automático do alarme. O reset ocorr manualmente, pressionando a tecla "Acknowledge".	mais válido. re

B	Retardo pela velocidade do motor	Subtensão do gerador retardado pela velocidade do motor
DE	Verzögert durch Motordrehz.	Fixada em SIM
		O retardo da subtensão gerado pela velocidade do motor está ajustado em "SIM" e
		nao pode ser mudado. O monitoramento e retardado pelo tempo configurado no tempo de retardo do monitoramento do motor na página 55, depois que o motor é acionado
		acionado.

Monitoramento: Rede

EN	Monitoramento	Monitoramento da rotação da fase da rede	Fixado em Lig.
DE	Uberwachung	O monitoramento da rotação da fase da rede sempre está habilita desabilitado.	ndo e não pode ser
E	Rotação da fase da rede	Direção da rotação da fase da rede	SH / SAH
 L	Netzdrehfeld	 SHA tensão trifásica medida da tensão da rede gira en horário; isso significa que a tensão gira em direção C-; ajuste padrão). SAHA tensão trifásica medida da tensão da rede gira en anti-horário; isso significa que a tensão gira em di B-A). 	m SH (sentido o das fases A-B- m SAH (sentido reção das fases C-
E	Retardo	Retardo do monitoramento da rotação da fase da rede	Fixado em 2 s
DE	Verzögerung	Se for detectada uma direção de rotação de fase errada para o ter configurado, emitir-se-á um alarme. Este valor está fixado em 2s alterado.	npo de retardo s e não pode ser
E	Classe de alarme	Classe de alarme da rotação da fase da rede	Fixada em B
DE	Alarmklasse	A classe de alarme da rotação da fase da rede está fixada em "B' alterada.	' e não pode ser
E	Auto-reconhecimento	Auto-reconhecimento da Rotação da fase da rede	SIM / NÃO
87 3	Selbstquittierend	SIMO controle se limpará automaticamente se o alarme não for mais válido.	
		ser feito manualmente pressionando as teclas apro	priadas.
H	Retardada pela velocidade do motor	Kolação da lase da rede retardada pela velocidade do motor	r ixada em NAO
DE	Verzögert durch Motordrehz.	O retardo da rotação da fase da rede pela velocidade do motor es "NÃO" e não pode ser alterado. O monitoramento não é retardad configurado no tempo de retardo do Tempo de retardo de monito motor página 55, depois que o motor é acionado.	stá definido em do pelo tempo pramento do

Monitoramento: Limites de falha da rede

Z	Limite de tensão alta	Modo de emergência: limite de tensão alta	50.0 a 130.0 %
DE	Obere Grenzspannung		
81		(i) Este valor se refere à tensão nominal da rede (ver página 53).	•
3		Este valor se refere ao reconhecimento de falhas da rede e a sua es valor monitorado exceder o limite ajustado, o mesmo é reconhecid da rede, iniciando-se uma operação de energia de emergência.	timativa. Se o lo como falha

Man	ual PT37441B	DTSC-50 – Controlador	de Transferência
۲. ۲.	Limite de tensão baixa	Modo emergência: limite de tensão baixa	50.0 a 130.0 %
ā 82	Untere Grenzspannung	① Este valor se refere à tensão nominal da rede (ver página 53).	1
3		Este valor se refere ao reconhecimento de falhas da rede e a sua est valor monitorado exceder o limite ajustado, o mesmo é reconhecido da rede, iniciando-se uma operação de modo de emergência.	imativa. Se o o como falha
Z	Histerese da tensão	Modo de emergência: histerese da tensão	0.0 a 50.0 %
83	Spannungshysterese	Este valor se refere à tensão nominal da rede (ver página 53).	
5		Este valor se refere ao reconhecimento de falha da rede e a sua esti valor monitorado exceder o limite ajustado, o mesmo é reconhecid da rede, iniciando-se uma operação de modo de emergência. Se o v monitorado exceder o limite configurado e voltar para perto do lim deve ser excedida (no monitoramento do desvio negativo) ou reduz monitoramento do excesso) para que a falha da rede seja avaliada o Esta operação, com relação ao tempo ajustado da rede, deve ser exc ininterruptamente (ver os parâmetros na página 57). Se o valor mon retornar aos limites configurados, o tempo do retardo é resetado pa Figura 10-1.	mativa. Se o o como falha 'alor ite, a histerese tida (no como sobre. ecutada nitorado ra 0. Ver a
E	Limite de frequência alta	Modo de emergência: Limite de frequência alta	70.0 a 160.0 %
84	Obere Grenzfrequenz	Este valor se refere à frequência nominal da rede (ver página :	53).
3		Este valor se refere ao reconhecimento de falhas da rede e a sua est valor monitorado exceder o limite ajustado, o mesmo é reconhecid da rede, iniciando-se uma operação de modo de emergência.	timativa. Se o o como falha
EN	Limite de frequência baixa	Modo de emergência: Limite de frequência baixa	70.0 a 160.0 %
85	Untere Grenzfrequenz	① Este valor se refere à frequência nominal da rede (ver página s	53).
3		Este valor se refere ao reconhecimento de falhas da rede e a sua est valor monitorado exceder o limite ajustado, o mesmo é reconhecido da rede, iniciando-se uma operação de energia de emergência.	timativa. Se o o como falha
E	Histerese da frequência	Modo de emergência: histerese da frequência	0.0 a 50.0 %
86	Frequenzhysterese	Este valor se refere à frequência nominal da rede (ver página :	53).
3		Este valor se refere ao reconhecimento de falhas da rede e a sua est valor monitorado exceder o limite ajustado, o mesmo é reconhecid da rede, iniciando-se uma operação de energia de emergência. Se o monitorado exceder o limite configurado e voltar para perto do limi deve ser excedida (no monitoramento do desvio negativo) ou reduz monitoramento do excesso) para que a falha da rede seja avaliada o Esta operação, com relação ao tempo ajustado da rede, deve ser ex- ininterruptamente (ver os parâmetros na página 57). Se o valor mon retornar aos limites configurados, o tempo do retardo é resetado pa Figura 10-1.	imativa. Se o o como falha valor ite, a histerese tida (no como sobre. ecutada nitorado ra 0. Ver a



Monitoramento: Falha de Partida do motor

EN	Monitoramento	Monitoramento da falha de partida do motor	Fixado em Lig.
90 	Uberwachung	O monitoramento da falha de partida do motor está sempre habili ser desabilitado.	itado e não pode
EZ	Classe de alarme	Classe de alarme de Falha de partida do motor	Fixada em B
DE	Alarmklasse	A classe de classes de folhe de montide de monten onté firs de com "	D" - = = =
		alterada.	B e nao pode ser
Z	Auto-reconhecimento	Auto-reconhecimento da falha de partida do motor	Fixado em NÃO
DE	Selbstquittierend		
		O auto-reconhecimento da subtensão da falha de partida do moto "NÃO" e não pode ser alterado. O alarme não se reseta automatic que a condição de falha for resolvida.	or está fixado em camente depois

Monitoramento: chaves

E	Monitoramento da CGR	Monitoramento da CGR	LIG./DESL.
DE	GLS Uberwachung		4 1 1 <i>1</i>
 L		Se este parâmetro estiver fixado em "Lig.", serão detectadas falhas (fechar". Se este parâmetro estiver fixado em "Desl.", o recurso para detectar "abrir/fechar" está desabilitado.	em "abrir /
EN	Retardo no monitoramento da CGR	Retardo no monitoramento da CGR	0.1 a 5.0 s
DE	GLS Uberwachungsverzögerung	Se for dado um comando de transferência para abrir ou fechar a CG tempo será ativado: se não for detectado um sinal de resposta da CC	R, então o R e se o
		tempo de retardo do monitoramento da CGR tiver expirado, os segu	intes alarmes
L		serão ativados:	
		Alarme número "51A" = falha ao fechar a CGR	
		Alarme número "52A" = falha ao abrir a CGR	

Manual PT37441B		DTSC-50 – Controlador de Transferência	
EN	Monitoramento da CRD	Monitoramento da CRD	LIG./DESL.
 L	NLS Uberwachung	Se este parâmetro estiver fixado em "Lig.", serão detectadas fa "abrir/fechar". Se este parâmetro estiver fixado em "Desl.", o recurso para det "abrir/fechar" está desabilitado.	lhas em ectar a falha em
E	Retardo no monitoramento da CRD	Retardo no monitoramento da CRD	0.1 a 5.0 s
E L	NLS Uberwachungsverzögerung	Se for dado um comando de transferência para abrir ou fechar a temporizador será ativado; se não for detectado um sinal de res o tempo de retardo do monitoramento da CRD tiver expirado, o alarmes serão ativados: Alarme número "53A" = falha ao fechar a CRD	a CRD, então o posta da CRD e se os seguintes

Monitoramento: Parada não intencional do motor

Ä	Monitoramento	Monitoramento da parada não intencional do motor	Fixado em Lig.
DE	Uberwachung		
		O monitoramento da parada não intencional do motor está sempre	e habilitado e
		não pode ser desabilitado.	
Z	Classe de alarme	Classe de alarme da parada não intencional do motor	Fixada em B
DE	Alarmklasse	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		A classe de alarme da parada não intencional do motor está fixada	a em "B" e não
		pode ser alterada.	

Entradas discretas

O DTSC-50 tem 5 entradas discretas (DI1 a DI5). As entradas discretas 1 & 2 são pré-definidas como modo manual (DI1) e modo automático (DI2). A entrada discreta 3 é um entrada de controle para a partida remota. As funções das entradas discretas 4 e 5 dependem do parâmetro Ignorar a resposta da Chave (ver a página 54). Se esse parâmetro estiver fixado NÃO, esses entradas discretas são configuradas para a CRD (DI4) e a CGR (DI5). Quaisquer alterações feitas nos ajustes das entradas discretas DI4 e DI5 não têm efeito. Se esse parâmetro estiver fixado em SIM, essas entradas podem ser configuradas livremente usando os seguintes parâmetros do LeoPC1.

B	DI {x} operação	Entrada discreta DI {x} operação	N.A. / N.F.
DE L	DI {x} Funktiont	A entrada discreta pode ser operada por um conta um contato Normalmente Fechado. A entrada do pode ser usada para monitorar cabos rompidos. Po positiva ou negativa. N.A.	to Normalmente Aberto ou por contato Normalmente Fechado ode ser aplicada uma tensão ESENÇA de tensão. SÊNCIA de tensão.
EN	DI {x} retardo	Entrada discreta DI {x} retardo	0.02 a 650.00 s
E L	DI {x} Verzögerungt	Um tempo de retardo em segundos pode ser atribu condição de falha deve estar continuamente prese entrada antes que ocorra o trip.	uído a cada entrada de alarme. A ente para o tempo de retardo na
EN	DI {x} classe de alarme	Entrada discreta DI {x} classe de alarme	Controle A / B / C / D / E / F /
C L	DI {x} Alarmklasset	 ① Ver o capítulo Classes de Alarme na página Uma classe de alarme pode ser atribuída a um enté iniciada quando a entrada discreta recebe um sin 50 só estão implementadas as classes de alarme B Se "controle" tiver sido configurado como classe pode ser avaliada pelos saídas a relê se configurado na página 68 para mais informações). Entrada discreta DI {x} retardada pela velocidade do ser avaliada pelos saídas a rela se configurado ser avaliada pelos saídas a relê se configurado na página 68 para mais informações). 	79. Trada discreta. A classe de alarme nal de acionamento. No DTSC- de e F. de alarme, a entrada discreta dos de acordo (Ver Saídas a relê lo motor SIM/NÃO
9 90 L	DI {x} velocidade do motor DI {x} verzög. d. Motordrehz.	SIMO monitoramento da entrada é retar condições do parâmetro, como citad atendidas.	rdado pelo motor. Portanto, as do na página 55, devem ser retardado pelo motor e a entrada
DE EN	DI {x} auto-reconhecimento DI {x} Selbstquittierend	 Entrada discreta DI {x} auto-reconhecimento SIM O controle limpará automaticament 	SIM / NÃO
L		NÃOO reset automático do alarme não o ser executado manualmente pressio habilitando a entrada discreta ou vi	corre. O reset do alarme deve mando as teclas apropriadas a uma interface.

Saídas a relê

O DTSC-50 tem 6 saídas a relê. As saídas a relê 4, 5 e 6 podem ser configuradas livremente com um sinal de saída da lista de parâmetros configuráveis listados na Tabela 10-1. Se o sinal for disparado, o relê será ativado.

B Relais 1 Image: Construction of the section	não pode ser Partir do motor pr" e não pode ser
A saída a relê está presente para o comando para abrir a CRD e alterado. Image: A saída a relê está presente para o comando para abrir a CRD e alterado. Image: A saída a relê 2 Image: B relê 2 Image: B relê 3 Image: B relê 3 Image: B relê 3 Image: B relê 4 Image: B relê 4 Image: B relê 4 Image: B relê 5 Image: B relê 5 <	não pode ser Partir do motor or" e não pode ser
Image: Second state and s	Partir do motor
Relé 2 Saída a relê 2 Releis 2 Esta saída a relê está presente como contato de "Partida do mot alterada. Relé 3 Releis 3 Releis 3 Saída a relê 3 Releis 3 Saída a relê está presente como contato de "Partida do mot alterada. Releis 3 Saída a relê 3 Releis 3 Saída a relê 4 Releis 4 Saída a relê está presente para o comando para abrir a CGR e alterada. Saída a relê 4 um da lista de parâm A saída a relê pode ser configurada para um sinal fora da lista d configuráveis. Os sinais disponíveis estão listados a seguir. Releis 5 Saída a relê 5 Releis 5 A saída a relê pode ser configurada para um sinal fora da lista d configuráveis. Os sinais disponíveis estão listados a seguir.	Partir do motor or" e não pode ser
Relé 2 Saída a relê 2 Relais 2 Esta saída a relê está presente como contato de "Partida do mot alterada. Relé 3 Saída a relê 3 Relá 4 Saída a relê está presente para o comando para abrir a CGR e alterada. Relá 4 Saída a relê 4 Relá 5 Saída a relê 4 Relá 6 Saída a relê pode ser configurada para um sinal fora da lista d configuráveis. Os sinais disponíveis estão listados a seguir. Relá 5 Saída a relê 5 Relá 5 Saída a relê pode ser configurada para um sinal fora da lista d configuráveis. Os sinais disponíveis estão listados a seguir.	Partir do motor pr" e não pode ser
B Relais 2 Image: Constraint of the section of the sectin of the section of the section of the section of the sectin of t	or" e não pode ser
Image: Section of the sec	br e nao pode ser
Image: Saída a relê 3 Image: Saída a relê 4 Image: Saída a relê 5 Image: Saída a relê 5 <td< td=""><td></td></td<>	
Relé 3 Saída a relê 3 Relais 3 A saída a relê 3 L A saída a relê está presente para o comando para abrir a CGR e alterada. Relé 4 Saída a relê 4 Relá 4 Um da lista de parâm Relá 5 Saída a relê 5 Reláis 5 A saída a relê 5 Relá 6 5 Saída a relê 5 Reláis 5 Saída a relê 5 Relais 5 A saída a relê pode ser configurada para um sinal fora da lista de parâm A saída a relê pode ser configurada para um sinal fora da lista de parâm A saída a relê pode ser configurada para um sinal fora da lista de parâm A saída a relê pode ser configurada para um sinal fora da lista de parâm	
Anticipal Saída a relê 3 Saída a relê 3 Relais 3 A saída a relê está presente para o comando para abrir a CGR e alterada. Relá Relá 4 Relá Saída a relê 4 Relá Saída a relê 4 Relá Saída a relê 4 Relá A saída a relê 4 Relá A saída a relê 4 Relá A saída a relê pode ser configurada para um sinal fora da lista d configuráveis. Os sinais disponíveis estão listados a seguir. Relá 5 Saída a relê 5 Relás 5 A saída a relê 5 A saída a relê 5 um da lista de parâm A saída a relê 5 A saída a relê 5 Relais 5 A saída a relê 5 A saída a relê pode ser configurada para um sinal fora da lista d configuráveis. Os sinais disponíveis estão listados a seguir.	
Relais 3 Relais 3 L A saída a relê está presente para o comando para abrir a CGR e alterada. Relais 4 Saída a relê 4 Relais 4 Saída a relê 4 Relais 4 A saída a relê pode ser configurada para um sinal fora da lista d configuráveis. Os sinais disponíveis estão listados a seguir. Relais 5 Saída a relê 5 Relais 5 Saída a relê 5 A saída a relê 5 Um da lista de parâm A saída a relê 5 A saída a relê 5 Relais 5 A saída a relê 5 A saída a relê pode ser configurada para um sinal fora da lista d configuráveis. Os sinais disponíveis estão listados a seguir.	fechar a CGR
Image: Construction of the second	~ 1
L alterada. Image: Selfer 4 Relé 4 Image: Selfer 4 Saída a relê 4 Image: Selfer 4 Saída a relê 4 Image: Selfer 4 A saída a relê pode ser configurada para um sinal fora da lista de configuráveis. Os sinais disponíveis estão listados a seguir. Image: Selfer 5 Saída a relê 5 Image: Selfer 5 Saída a relê pode ser configurada para um sinal fora da lista de configuráveis. Os sinais disponíveis estão listados a seguir.	nao pode ser
Relé 4 Saída a relê 4 um da lista de parâm Relais 4 A saída a relê pode ser configurada para um sinal fora da lista de configuráveis. Os sinais disponíveis estão listados a seguir. Relé 5 Relé 5 Relais 5 Saída a relê 5 Relais 5 A saída a relê pode ser configurada para um sinal fora da lista de parâm A saída a relê pode ser configurada para um sinal fora da lista de configuráveis. Os sinais disponíveis estão listados o seguir.	
Relê 4 Saída a relê 4 um da lista de parâm Relais 4 A saída a relê pode ser configurada para um sinal fora da lista de configuráveis. Os sinais disponíveis estão listados a seguir. Relê 5 Saída a relê 5 Relais 5 A saída a relê pode ser configurada para um sinal fora da lista de parâm A saída a relê pode ser configurada para um sinal fora da lista de configuráveis. Os sinais disponíveis estão listados o acemin	
Relais 4 L A saída a relê pode ser configurada para um sinal fora da lista d configuráveis. Os sinais disponíveis estão listados a seguir. Relê 5 Relais 5 A saída a relê 5 Um da lista de parâm A saída a relê pode ser configurada para um sinal fora da lista d parâm A saída a relê pode ser configurada para um sinal fora da lista d configuráveis. Os sinais disponíveis estão listados a seguir.	etros configuráveis
Image: Lemontal configurada a rele pode ser configurada para um sinal fora da lista de configuráveis. Os sinais disponíveis estão listados a seguir. Image: Lemontal configurada a relê 5 Image: Relê 5 Relê 5 Relê 5 Relê 5 A saída a relê 5 Um da lista de parâm A saída a relê pode ser configurada para um sinal fora da lista de configurada para um sinal fora da lista de configuráveis. Os sinais disponíveis estão listados o seguir.	
L configuraveis. Os sinais disponíveis estao listados a seguir. Image: Selé 5 Relé 5 Relais 5 Saída a relê 5 L A saída a relê pode ser configurada para um sinal fora da lista de configuración de configura	e parametros
Relé 5 Saída a relê 5 um da lista de parâm Relais 5 Relais 5 A saída a relê pode ser configurada para um sinal fora da lista de configurada	
Relê 5 Saída a relê 5 um da lista de parâm Relais 5 Relais 5 A saída a relê pode ser configurada para um sinal fora da lista d anticipatrówia Og sinais diagoníuis estão listados o seguir	
 Relais 5 A saída a relê pode ser configurada para um sinal fora da lista da configurada para um sinal fora da configurada para um sinal fora da lista da configurada para um sinal fora da configurada para um sinal fora	etros configuráveis
A saida a rele pode ser configurada para um sinal fora da lista d	
	<u> </u>
L configuravers. Os sinais disponívers estão listados a seguir.	e parâmetros
	e parâmetros
Image: Selfered and the	e parâmetros
Relais 6	e parâmetros tros configuráveis
A saida a relê pode ser configurada para um sinal fora da lista d	e parâmetros etros configuráveis
L configuráveis. Os sinais disponíveis estáo listados a seguir.	e parâmetros e tros configuráveis e parâmetros
Relais 6 A saída a relê pode ser configurada para um sinal fora da lista d configuráveis. Os sinais disponíveis estão listados a seguir.	e parâmetros * tros configuráveis

Os sinais de saída a seguir podem ser selecionados na lista de parâmetros configuráveis para os saídas a relê 4, 5 e 6.

D. A	
Parametro configuravei	Descrição
	O rele atribuido sera energizado se
A CRD falha para fechar	a CRD (chave da rede) não puder ser fechada e o alarme Nr. "53A"
	tiver sido acionado.
A CRD falha para abrir	a CRD (chave da rede) não puder ser aberta e o alarme Nr. "54A"
	tiver sido acionado.
A CGR falha para fechar	A CGR (chave do gerador) não puder ser fechada e o alarme Nr.
	"51A" tiver sido acionado.
A CGR falha para abrir	a CGR (chave do gerador) não puder ser aberta e o alarme Nr.
	"52A" tiver sido acionado.
Sobrefrequência do gerador 1	a frequência do gerador for excedida (ver Monitoramento:
-	Sobrefrequência do gerador na página 59 para mais detalhes)
Subfrequência do gerador 1	a frequência do gerador foi reduzida (ver Monitoramento:
- 	Subfrequência do gerador na página 60 para mais detalhes)
Sobretensão do gerador	a tensão do gerador for excedida (ver Monitoramento:
	Sobrefrequência do gerador na página 61 para mais detalhes)
Subtensão do gerador 1	a tensão do gerador foi reduzida (ver Monitoramento:
	Subfrequência do gerador na página 62 para mais detalhes)
Desacordo da rotação da fase	a rotação da fase da rede está errada (ver Monitoramento: Rede na
da rede	página 63 para mais detalhes)
Falha na partida	o motor não conseguiu ser acionado depois de 3 tentativas (ver
	Monitoramento: Falha de Partida na página 65 para mais detalhes)
Parada não intencional	o motor parou inadvertidamente (ver Monitoramento: Parada não
	intencional do motor na página 66 para mais detalhes)
Horas de manutenção	as horas de manutenção foram excedidas (ver Contador na página
excedidas	70 para mais detalhes)
Entrada discreta DI 1	a entrada discreta DI 1 é energizada
Entrada discreta DI 2	a entrada discreta DI 2 é energizada
Entrada discreta DI 3	a entrada discreta DI 3 é energizada
Entrada discreta DI 4	a entrada discreta DI 4 é energizada
Entrada discreta DI 5	a entrada discreta DI 5 é energizada
Modo de operação automático	a unidade está no modo Automático de operação
Todas as classes de alarme	Emite-se um alarme de cada classe
Parando o alarme	um alarme de classe superior a B é emitido
Motor liberado	assim que a partida do motor é iniciada
Alarme sonoro	emite-se um alarme classe B ou superior
Retardo para fechar a CGR	um comando para fechar a CGR foi emitido e o prazo configurado
	do 2° retardo para fechar a CGR venceu (ver Aplicativos na página 54
	para mais detalhes)
Retardo para fechar a CRD	um comando para fechar a CRD foi emitido e o prazo configurado
	do 2° retardo para fechar a CRD venceu (ver Aplicativos na página 54
	para mais detalhes)
Falha da rede	a tensão e/ou a frequência da rede excederam os limites
	configurados "límites de falha da rede".
Rede OK	a tensão e/ou a frequência da rede excederam os limites
	configurados "limites de falha da rede".

Tabela 10-1: Saídas a relê - lista de parâmetros configuráveis

Contador

E	Horas de manutenção	Horas de manutenção	0 a 9,999 h
8 70	Wartungsintervall Stunden	Para desabilitar o contador de horas de manutenção, configura	á-lo em "0".
1		Este parâmetro define as horas que faltam até a próxima manutença o tempo total configurado (calculado a partir de dias e horas) tiver aparece uma mensagem.	ão. Depois que findado,
		Se o parâmetro "Reset chamado de manutenção" estiver configurad (ver mais adiante) o contador de manutenção é resetado no valor co	do em "SIM" onfigurado.
E	Reset do período de manutenção - h	Reset das horas do período de manutenção	SIM / NÃO
DE	Wartungsstunden rucksetzen	Se este parâmetro está configurado em "SIM" o contador de horas d	le manutenção
71 1		é ajustado/resetado no valor configurado; posteriormente, este parâmetro volta automaticamente para "NÃO".	
EN	Pré-definir o valor do contador	Pré-definir o valor do contador	0 a 99,999.9
DE EN	Pré-definir o valor do contador Zähler-Setzwert	Pré-definir o valor do contador O contador de horas de operação está ajustado para este valor (o va	0 a 99,999.9 alor atual está
DE EN	Pré-definir o valor do contador Zähler-Setzwert	Pré-definir o valor do contador O contador de horas de operação está ajustado para este valor (o va sobre-escrito). O contador pode ser usado para contar as horas de o	0 a 99,999.9 alor atual está operação.
DE EN	Pré-definir o valor do contador Zähler-Setzwert	Pré-definir o valor do contador O contador de horas de operação está ajustado para este valor (o va sobre-escrito). O contador pode ser usado para contar as horas de o	0 a 99,999.9 alor atual está operação.
EN DE EN	Pré-definir o valor do contador Zähler-Setzwert Definir as horas de operação	Pré-definir o valor do contador O contador de horas de operação está ajustado para este valor (o va sobre-escrito). O contador pode ser usado para contar as horas de o Definir as horas de operação	0 a 99,999.9 alor atual está operação. SIM / NÃO
DE EN LE EN	Pré-definir o valor do contador Zähler-Setzwert Definir as horas de operação Betriebsstunden setzen	Pré-definir o valor do contador O contador de horas de operação está ajustado para este valor (o va sobre-escrito). O contador pode ser usado para contar as horas de o Definir as horas de operação	0 a 99,999.9 alor atual está operação. SIM / NÃO
DE EN DE EN	Pré-definir o valor do contador Zähler-Setzwert Definir as horas de operação Betriebsstunden setzen	Pré-definir o valor do contador O contador de horas de operação está ajustado para este valor (o va sobre-escrito). O contador pode ser usado para contar as horas de operação Definir as horas de operação Se este parâmetro estiver configurado em "SIM" o contador de hor	0 a 99,999.9 alor atual está operação. SIM / NÃO ras de operação
	Pré-definir o valor do contador Zähler-Setzwert Definir as horas de operação Betriebsstunden setzen	Pré-definir o valor do contador O contador de horas de operação está ajustado para este valor (o va sobre-escrito). O contador pode ser usado para contar as horas de operação Definir as horas de operação Se este parâmetro estiver configurado em "SIM" o contador de hor é ajustado/resetado no valor configurado; posteriormente, este parâ automaticamente para "NÃO".	0 a 99,999.9 alor atual está operação. SIM / NÃO as de operação ametro volta
L DE EN	Pré-definir o valor do contador Zähler-Setzwert Definir as horas de operação Betriebsstunden setzen Número de partidas	Pré-definir o valor do contador O contador de horas de operação está ajustado para este valor (o va sobre-escrito). O contador pode ser usado para contar as horas de operação Definir as horas de operação Se este parâmetro estiver configurado em "SIM" o contador de hor é ajustado/resetado no valor configurado; posteriormente, este parâ automaticamente para "NÃO". Número de partidas	0 a 99,999.9 alor atual está operação. SIM / NÃO ras de operação imetro volta 0 a 65,535
DE EN DE EN DE EN	Pré-definir o valor do contador Zähler-Setzwert Definir as horas de operação Betriebsstunden setzen Betriebsstunden setzen	Pré-definir o valor do contador O contador de horas de operação está ajustado para este valor (o va sobre-escrito). O contador pode ser usado para contar as horas de operação Definir as horas de operação Se este parâmetro estiver configurado em "SIM" o contador de hor é ajustado/resetado no valor configurado; posteriormente, este parâ automaticamente para "NÃO". Número de partidas	0 a 99,999.9 alor atual está operação. SIM / NÃO as de operação ametro volta 0 a 65,535
L DE EN L	Pré-definir o valor do contador Zähler-Setzwert Definir as horas de operação Betriebsstunden setzen Betriebsstunden setzen	Pré-definir o valor do contador O contador de horas de operação está ajustado para este valor (o va sobre-escrito). O contador pode ser usado para contar as horas de operação Definir as horas de operação Se este parâmetro estiver configurado em "SIM" o contador de hor é ajustado/resetado no valor configurado; posteriormente, este parâ automaticamente para "NÃO". Número de partidas O contador de partidas está ajustado para este valor (o valor atual e	0 a 99,999.9 alor atual está operação. SIM / NÃO as de operação ametro volta 0 a 65,535 está sobre-

E	Transferências para o	Transferências para o gerador	0 a 65,535
	gerador		
DE	Transfers zum Generator	O contador de transferências está ajustado para este valor (o valor atua	al está
		sobre-escrito). Este contador é usado para contar quantas vezes a CGH	R (chave do
L		gerador) foi fechada e o gerador assumiu carga.	

O contador de transferências só fará a contagem nos casos abaixo:

• O motor é comandado para ser rodado pelo DTSC-50 (seja no modo AUTO ou no MANUAL)

Е

• A tensão do gerador está presente e a tensão e a frequência estão OK para a transferência.

Е

• A CGR é fechada pelo DTSC-50

O contador de transferências NÃO contará se:

- O motor foi iniciado externamente sem um comando de rodar iniciado pelo DTSC-50 e a CGR foi fechada manualmente.
- OU
 - A tensão do gerador e a frequência NÃO estão OK para a transferência e a CGR foi fechada manualmente.

🖉 LeePC1 EASYGEN300_v20009_1					
Qatei gommunikation élanne Geräte Agsicht System Werkzeuge ?					
🗅 🔊 💮 💥 🕼 🖙 PSLDFEK 💡					
Meschinenebens I Generator I I I I I I I I I I I I I I I I I I I					
Semerator 1 No Alarm Mains					
Votage IN 000000 V Haus of operation 00003.9 h Voltage IN 000230.0 V					
Voltage 2N 000000 V Heurs until Malet. 0297 h Voltage 2B 000230.2 V					
Voitage 3N 000000 V Member statets 00000 Voltage 3N 000230.1 V					
Voltage 12 000000 V Transfers to Des. 00007 Voltage 12 000399.1 V					
1 Voltage 22 000000 V V Voltage 22 000200.0 V					
Bathery solitage 200 / K Predotion Bathery solitage 200 / Predotion Department France Counter					
Drücken Sie Fd, un Hilfe zu erhalten.	system				

Sistema

Códigos

B	Código do nível do	Definir o código do nível do comissionamento	0000 a 9999
_	comissionamento		
DE	Code Inebtriebnahme Ebene	O usuário pode configurar a senha HMI (Parâmetro 00) aqui. A senha	a HMI
		protege a configuração da unidade via o painel frontal. A nova senha	é válida
L		imediatamente após trocá-la e confirmá-la dentro do LeoPC1.	

NOTA

O código do nível de comissionamento (senha HMI) não será resetado quando forem restaurados os valores padrões.

Ajustes de fábrica

E	Ajustes de fábrica	Habilitação para resetar os ajustes de fábrica	LIG./DESL.
 L	Werkseinstellung	 Desl Os parâmetros "Limpar log de evento" e "Definir v estão desabilitados. Lig Os parâmetros "Limpar log de evento" e "Definir v estão habilitados, O log de eventos pode ser elimin padrão podem ser restaurados. 	alores padrão" alores padrão" ado e os valores
Z	Limpar log de evento	Limpar log de evento	LIG./DESL.
E L	Ereignisspeicher löschen	 Desl	uídas e este) parâmetro g." para excluir
Z	Definir valores padrão	Restaurar valores padrão	LIG./DESL.
EQ	Standardwerte	Desl Os valores padrão não serão restaurados. Lig todos os parâmetros serão restaurados em seus valo parâmetro voltará para "Desl." automaticamente. O "Ajustes de fábrica" deve estar configurado em "Li o log de um evento.	ores padrão e este 9 parâmetro 9." para excluir

Nível de acesso dos parâmetros

E	Nível de Display	Nível de display 1 a	3
DE	Anzeigeebene		
72		O usuário pode alterar o número de parâmetros configuráveis que são mostrado	S
1		no painel frontal de controle quando a unidade está no modo de configuração. A	10
		selecionar o nível de acesso mais alto (nível 3), todos os parâmetros serão	
		mostrados, quanto menor for o nível de acesso, menos serão os parâmetros	
		exibidos.	
Versões



ΝΟΤΑ

Os seguintes parâmetros não podem ser configurados. Eles podem ser vistos usando o LeoPC1, somente para fins informativos.

EN	Número de série	Número de série (S/N)	só display
DE	Seriennummer	É a méreora da céria da DTSC 50 a identifica alemenante a controla	
		E o número de serie do DTSC-30 e identifica ciaramente o controle.	
L			
Z	Número de item de hoot	Número de item de boot (P/N)	só displav
DE	Boot Artikelnummer		be anopiaj
	Doot in an on on one	É o número do firmware armazenado no DTSC-50.	
L			
EN	Revisão do boot	Revisão do boot (REV)	só display
DE	Boot Revision	É a ravisão do firmwara armazanada no DTSC 50	
		E a revisao do minivare armazenada no D15C-50.	
L			
Z	Versão do boot	Versão do boot	só displav
DE	Boot Version		FJ
		É a versão (Vx.xxxx) do firmware armazenada no DTSC-50.	
L			
EN	Número de item do programa	Número de item do programa	só display
DE	Programm Artikelnummer	É a número de item nora a coftuero de anlicativo de DTSC 50	
		E o número do nem para o software do apricativo do DTSC-30.	
L			
Z	Devisão de programa	Revisão do programa	só disnlav
B	Programm Revision	Kevisao do programa	so uispiay
	Togrammittevision	Esta é a revisão para o software do aplicativo do DTSC-50.	
L			
EN	Versão do programa	Versão do programa	só display
DE	Programm Version		
		E a versão (Vx.xxxx) para o software do aplicativo do DTSC-50.	
L			

Capítulo 11. Registro de eventos

O registro de eventos é uma memória FIFO (First In/First Out) para registrar eventos de alarme e status de operação da unidade. O registro tem capacidade para registrar 15 eventos. Mensagens adicionais de evento apagam as mensagens anteriores. Como as unidades DTSC-50 não têm um módulo com relógio, as horas de operação são armazenadas com cada entrada do registro de eventos, como um mapa horário.

As mensagens individuais de alarme, que são armazenadas no histórico de eventos, estão descritas detalhadamente em Mensagens de alarme na página 32. Os status de operação, armazenados no histórico de eventos, estão listados na tabela 11-1, na página 75.

ΝΟΤΑ

O registro de eventos não pode ser lido diretamente na parte frontal da unidade. Só pode ser lido usando o programa GetEventLog que tanto pode ser usado isoladamente ou dentro do LeoPC1.

Software GetEventLog

Instalando o GetEventLog

O GetEventLog tanto pode ser usado isoladamente ou dentro do LeoPC1. Para poder abri-lo dentro do LeoPC1, deve ser instalado dentro da rota de instalação do LeoPC1.

Para instalar o GetEventLog, inicie o GetEventLog_vxxxxx.exe a partir do diretório do GetEventLog no CD enviado junto com a unidade.

Se você quiser usar o GetEventLog de dentro do LeoPC1, deve ser instalado no diretório de instalação do LeoPC1.

Iniciando o GetEventLog

Conectar o DTSC-50 a uma porta COM livre em seu computador usando o DPC como descrito em Configuração Usando o PC na página 50.

Iniciar o GetEventLog diretamente ou abri-lo selecionando GetEventLog no menu Ferramentas no LeoPC1. Depois de iniciar o GetEventLog pela primeira vez, você precisa configurar os ajustes de comunicação. Para fazer isto, selecione a tab Interface, configure a porta COM de acordo com a porta conectada no DPC, e inserir os outros ajustes como representado na Figura 11-1 porque esses são os ajustes padrão do DTSC-50.

1	Eventlog 1.0001	×
	Eventing Interface COM1 × 3600 × GetE ventLog 8 × 1 ×	
l		

Figura 11-1: GetEventLog - configuração da interface

Lendo o GetEventLog

Na tab Eventlog do GetEventLog, clicar na tecla Request Eventlog para ler o conteúdo da memória do registro de eventos. O conteúdo do registro de eventos é exibido como ilustrado na Figura 11-2.

🖷 Eventlog 1.0001	×
Eventlog Interface	
"";"00008.4h";"00064A" "+";"00008.4h";"00064A" "";"00008.4h";"00064A" "";"00008.4h";"00064A" "";"00008.4h";"00064A" "+-";"00008.4h";"00070A" "";"00008.4h";"00070A" "++";"00008.4h";"00071A" "";"00008.4h";"00031A"	Request Eventlog Save Eventlog
	<u>г</u>

Figura 11-2: GetEventLog - Conteúdo do registro de eventos

Os últimos 15 eventos são mostrados em ordem cronológica e cada entrada inclui:

```
"sign";"operating hour";"alarm/state"
```

onde "sign""+" indica a ocorrência e "-" indica o desaparecimento do reconhecimento do alarme ou status

"operating hour" serve como mapa temporal e indica quando o evento ocorreu "alarm/state" indica o tipo de alarme ou troca de status que ocorreu

Os códigos de alarme são os mesmos que os mostrados na unidade e descritos em Mensagens de alarme na página 32. Os códigos para os status de operação estão indicados na Tabela 11-1 abaixo.

Exemplo: A entrada "+"; "00008.4h"; "00031A" significa que o alarme 31A - parada não intencional "00031A" ocorreu "+" na hora de operação 8.4 "00008.4h". As horas de operação estão indicadas em decimais, ou seja, 8.4 horas significa 8 horas e 24 minutos.

Número	Status da operação	DTSC-50
70	Modo: automático	✓
71	Modo: Parado	✓
72	Modo: Manual	✓
73	CGR fechada	✓
74	CGR aberta	1
75	CRD fechada	✓
76	CRD aberta	✓
77	Rede fora da faixa de operação	✓
78	Modo de emergência ativo	4
79	Motor em operação	✓

Tabela 11-1: registro de eventos - status da operação

Armazenando dados do Registro de eventos

Usando a tecla Save Eventlog na tab Eventlog, você pode salvar o conteúdo do registro de eventos em formato CSV (valores separados por vírgula).

Redefinindo o registro de eventos

O registro de eventos só pode ser resetado usando o LeoPC1. Para fazê-lo, siga as etapas abaixo:

Conecte o DTSC-50 ao seu PC e inicie o LeoPC1 como descrito em Configuração Usando o PC na página 50.

Defina o parâmetro Ajustes de fábrica em SIM.

Defina o parâmetro Limpar Log de Eventos em SIM.

O registro de eventos tem que estar limpo.

Capítulo 12. Dados Técnicos

Placa de Identificação -----

1 2

9



S/N	Número de série (numérico)
S/N	Número de série (código de barras)
S/N	Data de produção (AAMM)
P/N	Número do item
REV	Número de revisão do item
Detalhes	Dados técnicos
Tipo	Nome da unidade
Tipo	Descrição estendida
UL	Sinal UL

Valores de medição		人/ 公
Tensões de medição	480 Vca	
	Valor nominal(Vn)	
	Valor máximo (Vmax)	max. 346/600 Vca
	Tensão nominal fase-terra.	
	Tensão nominal de surto	
- Variação linear de medição		1.3 × Vn
 Frequência da medição 	Gerador	15.0 a 85.0 Hz
	Rede	
- Exatidão		Classe 1
- Resistência de entrada por cami	nho	
- Consumo máximo de energia po	or caminho	
Variaveis de ambiente		
- Fonte de Alimentação		$\dots 12/24 \text{ Vcc} (6.5 \text{ a } 32.0 \text{ Vcc})$
	Bateria (terminal 1)	deve estar aterrada ao chassis
- Consumo intrínseco		max. 10 W
- Grau de poluição		
- Temperatura ambiente	Armazenagem	20 a +85 °C / -4 a +185 °F
	Operação	20 a +70 °C / -4 a +158 °F
- Umidade ambiente		
Entradas discretas		isoladas
- Faixa de entrada (V _{Cant} atrada dist)	al 12/24 Vcc (6.5 a 32.0 Vcc)
- Resistência da entrada		a r r 2 = 1 + c c (c r 2 - c - c - c - c - c - c - c - c - c -
Resistencia da citada		
Saídas a relê		livre potencial
- Material de contato		AgCdO
- Finalidade geral (GP) (V _{Cont, saída}	_{a relê})	
	CA	2.00 Aac@250 Vca
	CC	
		0.36 Adc@125 Vcc
		0.18 Adc@250 Vcc
- Pilot Duty (PD) (V _{Cont, saída a relê})		
	CA	
	CC	1.00 Adc@24 Vcc
		0.22 Adc@125 Vcc
		0.10 Adc@250 Vcc

Interface	
Interface de serviço	não isolada
- Versão	
- Nível do sinal	5V
Con	versão do nível e isolamento usando DPC (P/N 5417-557)
Proteção	
- Tipo	Woodward easYpack 158x158
- Dimensões $(L \times A \times P)$	$\dots 158 \times 158 \times 40 \text{ mm}$
- Corte frontal $(L \times A)$	
- Conexão	terminais com parafusos e plugues 2.5 mm ²
- Torque recomendado	
	Conectores0.5 Nm
	Braçadeiras0.1 Nm
	Só usar de cobre 60/75 °C
	Só usar cabos classe 1 (ou similar)
- Peso	aprox. 450 g
Vibração	
- Senoidal	4 G 5 Hz a 100 Hz
- Endurance	4 G 30 Hz 1 5 h
- Randômica	
Champa	······
Choque	$nico de 40 G_{11} ms$
- Choque	
Proteção	
 Sistema de proteção IP54 	pela frente para a correta instalação com guarnição pendente
- Folio frontal	superfície isolante
- Teste EMC (CE)	Testado de acordo com as diretrizes EN aplicáveis
- Listagens	Marca CE; Listagem UL para locais normais
- Aprovação tipo	UL/cUL, Locais normais, Arquivo No.: 231544
Padrões	
- Choque	
- Vibração	EN 60255-21-1; EN 60255-21-3
- Temperatura	IEC 60068-2-30; IEC 60068-2-2; IEC 60068-2-1
L	, , ,

Capítulo 13. Precisão

Valor de medição		Display	Precisão	Notas
Frequência				
Gerador	f_{L1N} , f_{L2N} , f_{L3N}	15.0 a 85.0 Hz	0.1 %	-
Rede	f_{L1N},f_{L2N},f_{L3N}	40.0 a 85.0 Hz	0.1 %	-
Tensão				
Gerador	$V_{L1N}, V_{L2N}, V_{L3N},$	0 a 600 V	1 %	Proporção selecionável do transformador
Rede	$V_{L1N}, V_{L2N}, V_{L3N},$	0 a 600 V	1 %	Proporção selecionável do transformador
Diversos				
Horas de operação		0 a 99,999.9 h		-
Manutenção		0 a 9,999 h		-
Contador		0 a 65,535		-
Tensão da bateria		6.5 a 32 V	1 %	-

Condições de referência (para medir a exatidão):

- Tensão de entrada..... tensão senoidal nominal
- Frequência...... frequência nominal ± 2 %
- Fonte de Alimentação tensão nominal $\pm\,2~\%$
- Período de aquecimento 20 minutos

Anexo A Comum

Classes de alarmes

O DTSC-50 só oferece as classes B & F de alarmes:

Classe de alarme	Visível no display	LED "Alarme" & sonoro	Relê "fechar CGR" está des-energizado	Desligar o motor	Motor bloqueado até provar a sequência de reconhecimento
В	Sim	Sim	Não		
	Alarme de Advertência Este alarme não interrompe a operação. Ocorre um alarme centralizado de saída: ⇒ Texto do alarme + LED "Alarme" piscando + alarme centralizado do relê (sonoro).				
F	Sim	Sim	Sim	Imediatamente	Sim
	Alarme de resposta Com este alarme, a CGR se abre imediatamente e o motor para. ⇒ Texto do alarme + LED "Alarme" piscando + alarme centralizado do relê (sonoro).+ CGR aberto + motor parado.				

Os alarmes classes A, C, D, & E podem ser configurados, porém se destinam a revisões futuras do software **e não devem ser usados**. O comportamento da unidade é o seguinte se configurada para essas classes de alarme:

Classe de alarme	Visível no display	LED ''Alarme'' & sonoro	Relê "fechar CGR" está des-energizado	Desligar o motor	Motor bloqueado até provar a sequência de reconhecimento
А	Sim	Não	Não	Não	Não
	Alarme de advertência Este alarme não interron ⇔ Texto do alarme.	npe a operação unidade.	Uma saída de mensagem s	sem alarme centralizado	ocorre na unidade:
С	Sim	Sim	Sim	Após resfriar	Sim
	Alarme de resposta Com este alarme, a CGF ⇒ Texto do alarme + O Motor para.	R se abre e o motor para. LED "Alarme" pisca + A	Ocorre um resfriamento. Alarme centralizado do rele	ê (sonoro) + Resfriamen	to + CGR aberto +
D	Sim	Sim	Sim	Após resfriar	Sim
	Alarme de resposta Com este alarme, a CGF ⇔ Texto do alarme + O Motor para.	e se abre e o motor para. LED "Alarme" pisca + A	Ocorre um resfriamento. Alarme centralizado do rele	ê (sonoro) + Resfriamen	to + CGR aberto +
Ε	Sim	Sim	Sim	Imediatamente	Sim
	Alarme de resposta Com este alarme, a CGF ⇔ Texto do alarme + O	e se abre imediatamente e LED "Alarme" pisca + A	e o motor para. Alarme centralizado do rele	ê (sonoro)+ CGR aberto	+ Motor para.

ΝΟΤΑ

Se a unidade de controle estiver no modo MANUAL de operação, <u>não</u> se executa a fase de resfriamento, independente da classe de alarme!

Fatores e Gráficos de Conversão

Fatores de conversão: Temperatura

$^{\circ}C \Rightarrow ^{\circ}F$	$^{\circ}F \Rightarrow ^{\circ}C$
$1 ^{\circ}\text{F} = \text{Value }^{\circ}\text{C} \times 1.8 ^{\circ}\text{F}/^{\circ}\text{C} \rightarrow 32 ^{\circ}\text{F}$	$1 \ ^{\circ}C = \frac{(Value) \ ^{\circ}F - 32 \ ^{\circ}F}{1.8 \ ^{\circ}F/^{\circ}C}$

Tabela A-1: Fator de conversão: temperatura

Fatores de conversão: Pressão

bar ⇔ psi	psi ⇔ bar
1 psi=[Value] bar \times 14.501	$1 \text{ bar} = \frac{[\text{Value}] \text{ psi}}{14.501}$

Tabela A-2: Fator de conversão: pressão

Gráfico de conversão: Bitola dos cabos

AWG	mm²	AWG	mm ²	AWG	mm²	AWG	mm ²	AWG	mm ²	AWG	mm ²
30	0.05	21	0.38	14	2.5	4	25	3/0	95	600MCM	300
28	0.08	20	0.5	12	4	2	35	4/0	120	750MCM	400
26	0.14	18	0.75	10	6	1	50	300MCM	150	1000MCM	500
24	0.25	17	1.0	8	10	1/0	55	350MCM	185		
22	0.34	16	1.5	6	16	2/0	70	500MCM	240		

Tabela A-3: Fator de conversão: bitola do cabo

Anexo B Customatização Frontal

O DTSC-50 é desenhado independentemente do idioma, mas pode ser personalizado de acordo com sua preferência, usando uma tira de papel. A tira de papel tem como finalidade personalizar sua unidade e pode conter mais informações detalhadas sobre o display.



Figura B-1: Tira de papel

A unidade é entregue com a tira de papel em inglês, a qual contém as mensagens de alarme.

Um modelo da tira de papel pode ser encontrado no diretório "Paper Strips" no CD entregue junto com a unidade. O modelo está no formato Word da Microsoft e pode ser personalizado conforme suas necessidades. Por favor, observe que a geometria do modelo não pode ser modificada; você só pode editar o texto, imprimila e cortar as tiras de papel onde indicado e inseri-las nas aberturas na lateral da unidade.

Anexo C Solução de Problemas

Se durante o comissionamento ou operação do DTSC-50 forem identificados alguns problemas, por favor, consulte a tabela abaixo e o LeoPC1 antes de contatar a Woodward para obter assistência técnica. Os problemas mais comuns e suas soluções estão descritas na tabela de guia de problemas. Se os problemas forem encontrados entre o DTSC-50 e sua fiação e o motor ou outros dispositivos, ver os manuais correspondentes para resolver os problemas.

Sintoma	Causa possível	Solução possível	Verificar
A unidade não liga	A fonte de alimentação fora da faixa de operação.	Com o cabo de alimentação conectado aos terminais 1(-) e 2(+) do DTSC-50, meça a tensão desses terminais.	A tensão não pode ser inferior a 6.5 Volts nem superior a 32 Volts.
	A polaridade da fonte de alimentação está invertida.	Com o cabo de alimentação conectado aos terminais 1(-) e 2(+) do DTSC-50, meça a tensão desses terminais.	A medição de tensão lê polaridade (+) quando o medidor está conectado ao terminal 1(-), e 2(+).
O motor não parte quando se aperta a tecla "Start".	A unidade está operando no modo "Stop" e o LED "Stop" está ligado.	A unidade deve ser colocada no modo "Manual" de operação.	Pressionar a tecla "Operating Mode" duas vezes para selecionar o modo manual
	A unidade está operando no modo "AUTO".	A unidade deve ser colocada no modo "Manual" de operação.	Pressionar a tecla "Operating Mode" duas vezes para selecionar o modo manual
			Se o modo de operação não mudar, por favor, verifique se o modo AUTO está selecionado via entrada discreta 2. Não pode ser aplicada tensão a entrada discreta - terminal 17, se o usuário quer dar partida ao motor via a tecla "Start" na placa.
O motor não parte quando se define o sinal "Remote-	A unidade está no modo "Stop" de operação.	A unidade tem que operar no modo "Auto" para ser iniciada pelo sinal "Remote-Start".	Pressionar a tecla "Operating Mode" para selecionar o modo "Auto".
Start" (entrada discreta 3).	A unidade está no modo "Manual" de operação.	A unidade tem que operar no modo "Auto" para ser iniciada pelo sinal "Remote-Start".	Pressionar a tecla "Operating Mode" para selecionar o modo "Auto". O modo "Manual" de operação não pode ser definido via entrada discreta terminal 16.
	A fiação do sinal "Remote-Start" está mal ligada ao DTSC- 50.	Medir a tensão entre os terminais 18/15.	Se você definir o sinal "Remote Start", você tem que medir a tensão entre os terminais 18/15. Se houver tensão nesses terminais, tudo está bem cabeado.
O LED de "chave do gerador fechado" não está iluminado e a chave está fechado.	O sinal da "chave do gerador está fechada" não está bem cabeado.	Medir a tensão entre os terminais 20 e 15 no DTSC-50.	Se a chave estiver fechada, você tem que medir aproximadamente 0 Volts entre os terminais 20 e 15. Se forem medidos aproximadamente 0 Volts, o LED da "Chave do gerador Fechada" tem que se iluminar. Se a chave está aberta, você tem que medir uma tensão similar à tensão da bateria em seu sistema entre os terminais 20 e 15. Neste caso, o LED da "Chave do Gerador Fechado" não pode estar iluminado. Verificar se não está usando um contato N.F. como contato auxiliar da chave.
	Ajuste equivocado do parâmetro "Ignore Breaker Replies".	Use o software do "LeoPC1" para checar o ajuste correto do parâmetro "Ignore Breaker Replies".	Dentro do software de configuração LeoPC1, o parâmetro "Ignore Breaker Replies" deve estar ajustado em "No" para habilitar o status de resposta da CRD para ser visualizado no LED da "Chave do Gerador Fechada". Se o parâmetro "Ignore Breaker Replies" está ajustado em "Yes", o status da resposta da Chave não será reconhecido!

Manual PT37441B

DTSC-50 – Controlador de Transferência

O LED da "Chave da rede está fechada" não está iluminado embora o Chave esteja fechada.		O sinal da "Chave da rede está fechado" não está bem cabeada.	Medir a tensão entre os terminais 19 e 15 no DTSC-50.	Se o chave estiver fechada, você tem que medir aproximadamente 0 Volts entre os terminais 19 15. Se forem medidos aproximadamente 0 Volts o LED do "Chave da rede Fechada" tem se iluminar. Se o chave está aberta, você tem que medir uma tensão similar à tensão da bateria em seu sistema entre os terminais 10 e 15. Neste caso, o LED da "Chave da rede fechada" não pode estar iluminado. Verificar se não está usando um contato N.F. como contato auxiliar da chave		
		Ajuste equivocado do parâmetro "Ignore Breaker Replies".	Use o software do "LeoPC1" para checar o ajuste correto do parâmetro "Ignore Breaker Replies".	Dentro do software de configuração LeoPC1, o parâmetro "Ignore Breaker Replies" deve estar ajustado em "No" para habilitar o status de resposta da CRD para ser visualizado no LED da "Chave da rede fechada". Se o parâmetro "Ignore Breaker Replies" está ajustado em "Yes", o status da resposta da Chave não será reconhecido!		
	Ocorre um alarme	Pouco combustível.	Verificar se há combustível	O nível de combustível é superior ao do pick-up		
	50A - Staft Iall".	A conexão da linha de combustível ao	Verificar se a linha de combustível até o motor está corretamente	Não há vazamentos no sistema de combustível e o sistema está bem ajustado		
		motor não está presente.	instalada.			
		O gerador não produz	Verificar se o gerador está	Uma vez emitido o crank, o gerador tem que		
		A saída do relê de	Medir a resistência entre os	Se o motor não comecar a rodar, a resistência		
		partida do motor do	terminais 8 e 9 no DTSC-50.	entre os terminais 8 e 9 tem que estar a		
		DTSC-50 está com		aproximadamente Ohms infinitos.		
		defeito ou mal		Se o DTSC-50 executar uma partida, a resistência		
		cabeado.		aproximadamente 0 Ohms		
	O motor não	A saída a relê do	Medir a resistência entre os	Se o motor não começar a rodar, a resistência		
	começa a funcionar	DTSC-50 está com	terminais 8 e 9 no DTSC-50.	entre os terminais 8 e 9 tem que estar quase		
		defeito ou mal		infinita.		
		cabeado.		Se o DTSC-50 executar uma partida, a resistência		
				aproximadamente 0 Ohms		
	Dispara o alarme	As tensões do gerador	Checar as tensões do gerador se o	Medir as tensões do gerador nos terminais 29 / 31		
	"13A - subtensão	não estão	motor começar a funcionar.	/ 33 / 35 enquanto o motor roda. (Por favor, ver o		
	do gerador" depois	corretamente		diagrama de cabeamento para sua versão de		
	que o motor tiver	conectadas ao DTSC-		DISC-50, porque a atribuição de terminais varia		
	partido.	Selecionado o	Use o software de configuração do	Checar a fiação usada e depois ajustar o		
		cabeamento errado	LeoPC1 para checar os ajustes	parâmetro "Generator voltage measuring" via		
		para medir a tensão	para o parâmetro "Generator	LeoPC1 para uma das seguintes opções:		
		do gerador.	voltage measuring"	15.00		
				- 1F 2C		
				- 3F 3C		
ļ				- 3C 4C		
				Ver "Capítulo 6 - Conexões - Gerador de Medição de Tensão" para mais detalhes.		
ļ		O regulador de tensão	Ajustar a tensão nominal do			
		não está bem ajustado	regulador de tensão ou o ajuste da tensão remota			
ļ	Ocorre o alarme 12	O regulador de tensão	Definir os ajustes do regulador de	Ver o manual de seu AVR.		
ļ	"Sobretensão" na	não está corretamente	tensão conforme a resposta correta.			
	partida	ajustado				

Anexo D Lista dos Parâmetros Número da unidade P/N ____ _____ Rev.____ DTSC-____ Versão Projeto S/N ____ Número de série Data Parâmetro Definindo a faixa Valor padrão Ajuste do cliente SENHA Senha HMI 0000 a 9999 Aleatório **MEDIÇÃO** Frequência nominal do sistema 50/60 Hz 50 Hz Tensão nominal do gerador 50 a 480 V 400 V Tensão nominal da Rede 50 a 480 V 400 V 3F 4C □ 3F 4C □ 3F 4C 3F 3C □ 3F 3C □ 3F 3C Medição de tensão do gerador 3F 4C 1F 2C □ 1F 2C □ 1F 2C 1F 3C □ 1F 3C □ 1F 3C 1F 2C Medição de tensão do gerador 1F 2C n/a n/a 3F 4C □ 3F 4C □ 3F 4C 3F 3C □ 3F 3C □ 3F 3C Medição de tensão da rede 3F 4C 1F 2C □ 1F 2C □ 1F 2C □ 1F 3C 1F 3C □ 1F 3C Medição de tensão da rede 3F 4C 3F 4C n/a n/a APLICAÇÃO Ignorar resposta da Chave SIM / NÃO \Box S \Box N \Box S \Box N Não 2°CGR tempo de retardo para 0.00 a 650.00 s 0.20 s fechar 2°CRD tempo de retardo para 0.00 a 650.00 s 0.20 s fechar MOTOR Partida/Parada automática Tempo de resfriamento 0 a 999 s 30 s Tempo de retardo de 0 a 99 s 8 s monitoramento do motor Retardo na falha de partida 0 a 999 s 60 s do motor CHAVE Janela de frequência da CGR 0.2 a 10.0 % 2.0 % Janela de tensão da CGR 10 % 1 a 100 % Tempo de estabilidade da CGR 0 a 99 s 2 s Tempo de transferência CGRCRD 0.10 a 99.99 s 0.10 s MODO DE EMERGÊNCIA(AMF) Lig./Desl. $\Box 1 \Box 0$ $\Box 1 \Box 0$ Lig./Desl. Lig. Tempo de retardo da falha da 0.20 a 99.99 s 3.00 s rede Tempo de estabilidade da rede 0 a 9,999 s 20 s Ignorar tempo de estabilidade da ante a falha do Grupo-Sim / Não Não gerador

Parâmetro	Definindo a faixa	Valor padrão	Ajuste d	o cliente
TORAMENTO				
Tempo até o reset sonoro	0 a 1,000 s	180 s		
Proteção do gerador	· · · ·			1
Monitoração da tensão do	4 fases	4 fases	n/a	n/a
Gerador	1 14505	1 10505	10 u	11/4
Gerador: sobrefrequência	Lia	Deal	n /a	m /o
Limite	50.0 a 130.0 %	110.0 %	II/a	11/ d
Retardo	01a999s	1.0 s		
Classe de alarme	B	B	n/a	n/a
Auto-reconhecimento	Não	Não	n/a	n/a
Gerador: subfrequência			÷	
Monitoramento	Lig.	Desl.	n/a	n/a
Limite	50.0 a 130.0 %	90.0 %		
Retardo	0.1 a 99.9 s	5.0 s		
Classe de alarme	B	B	n/a	n/a
Auto-reconhecimento	Nao	Nao	n/a	n/a
motor	Sim	Sim	n/a	n/a
Gerador: sobratanção				
Monitoramento	Lig	Desl	n/a	n/s
Limite	50.0 a 125.0 %	110.0 %	n/u	11/ 0
Retardo	0.1 a 99.9 s	2.0 s		
Classe de alarme	В	В	n/a	n/a
Auto-reconhecimento	Não	Não	n/a	n/a
Retardado pela velocidade do motor	Não	Não	n/a	n/a
Gerador: subtensão		- <u>F</u>		
Monitoramento	Lig.	Desl.	n/a	n/a
Limite	50.0 a 125.0 %	92.0 %		
Retardo	0.1 a 99.9 s	5.0 s	,	,
Classe de alarme	B	B	n/a	n/a
Auto-reconnecimento	INão	INao	n/a	n/a
motor	Sim	Sim	n/a	n/a
Proteção da rede				
Monitoramento	Lig.	Lig.	n/a	n/a
Rotação da fase da rede	SH (+) / SAH (-)	SH		□ +
Retardo	28	2 \$	n/a	n/s
Classe de alarme	B	B	n/a	n/s
	SIM / NÃO	NO		
Retardado pela velocidade do	Não	Não	n/a	
motor	1140	Tuo	ii/u	11/ 0
Limite de tensão alta	50.0 a 130.0 %	130.0 %		
Limito do tonção baixo	50.0 a 130.0 %	00.0 %		
	0.0 a 50.0 %	2.0.%		
	0.0 a 50.0 %	2.0 %		
Limite de frequencia alta	70.0 a 160.0 %	110.0 %		
Limite de frequência baixa	70.0 a 160.0 %	90.0 %		
Histerese da frequência	0.0 a 50.0 %	2.0 %		
Monitoramento da CGR	LIG./DESL.	Lig.		
CGR	0.1 a 5.0 s	2.0 s		
Monitoramento da CRD	LIG./DESL.	Lig.		
Retardo do monitoramento da CRD	0.1 a 5.0 s	2.0 s		

	Parâmetro	Definindo a faixa	Valor padrão	Ajuste d	lo cliente
MON	ITORAMENTO				
	Motor: Falha de Partida				
	Monitoramento	ON	Lig.	n/a	n/a
	Classe de alarme	В	В	n/a	n/a
	Auto-reconhecimento	Não	Não	n/a	n/a
	Motor: parada não intencional	T : _	Ded		
	Classe de alarme	B	B Desi.	n/a n/a	n/a
			b	ii/u	11/u
ENTE	RADAS DISCRETAS				
	Entrada discreta [DI1] modo manu	ual NA	N A		
	DI 1 operação DI 1 retardo	N.A. 0.1 s	N.A. 0.1 s	n/a n/a	n/a n/a
	DI 1 classe de alarme	Controle	Controle	n/a	n/a
	DI 1 retardado pela	Não	Não	n /a	n /a
	velocidade do motor	INdo	Inao	n/a	n/a
	DI 1 auto-reconhecimento	Não	Não	n/a	n/a
	Entrada discreta [DI2] modo auto			1	1
	DI 2 operação DI 2 retardo	N.A. 0.1 s	N.A.	n/a n/a	n/a
ļ	DI 2 classe de alarme	Controle	Controle	n/a	n/a
İ	DI 2 retardado pela	Não	Não	-	
	velocidade do motor	INdo	Nao	n/a	n/a
	DI 2 auto-reconhecimento	Não	Não	n/a	n/a
	Entrada discreta [DI3] partida n	remota	N A		
	DI 3 retardo	0.02 s	0.02 s	n/a	n/a
	DI 3 classe de alarme	Controle	Controle	n/a	n/a
	DI 3 retardado pela	Não	Não	n/a	n/a
	velocidade do motor	Nao	INdo	II/ d	11/ a
	DI 3 auto-reconhecimento	Não	Não	n/a	n/a
	Entrada discreta [D14] CRD de re Se o parâmetro "Ignore CB reply" configurada livremente	esposta ou configuração " estiver ajustado em '	SIM", esta ent:	rada pode	ser
	DI 4 operação	N.A. / N.F.	N.F.	□ N.A. □ N.F.	□ N.A. □ N.F.
	DI 4 retardo	0.02 a 650.00 s	0.00 s		
	DI 4 classe de alarme	A/B/C/D/E/F/Controle	Controle		
	DI 4 retardado pela velogidade do motor	Sim / não	Não	\Box S \Box N	\Box S \Box N
	DI 4 auto-reconhecimento	Sim / não	Sim		
	Entrada discreta [DI5] CGR de re	esposta ou configuração) livre		
	Se o parâmetro "Ignore CB reply" configurada livremente	" estiver ajustado em '	"SIM", esta ent:	rada pode	ser
	DI 5 operação	N.A. / N.F.	N.F.	□ N.A. □ N.F.	□ N.A. □ N.F.
	DI 5 retardo	0.02 a 650.00 s	0.00 s		
	DI 5 classe de alarme	A/B/C/D/E/F/Controle	Controle		
	velocidade do motor	Sim / não	Não	\Box S \Box N	\Box S \Box N
	DI 5 auto-reconhecimento	Sim / não	Sim	\Box S \Box N	\Box S \Box N
OUT	PUTS DIGITAIS				
	Relê 1	Comando: abrir CRD	Abrir CRD	n/a	n/a
	Relê 2	Comando: partir motor	Partir motor	n/a	n/a
	Relê 3	Comando: fechar CGR	Fechar CGR	n/a	n/a
	Relê 4	Configuração livre			
	Relê 5	Configuração livre			
	Relê 6	Configuração livre			
	Relê 7	Relê interno			
CON	TADOR				
	Horas de manutenção	0 a 9,999 h	300 h		
	Reset horas do período de	Sim/ não	Não	$\Box S \Box N$	\Box S \Box N
	manutenção				
	contador	0 a 99,999.9 h	-		
	Horas de operação definidas	Sim / não	Não	\Box S \Box N	\Box S \Box N
	Número de partidas	0 a 65,535	-	,	
	Transferências ao gerador	0 a 65,535	-		

				1		
	Parâmetro	Definindo a faixa	Valor padrão	Ajuste d	lo cliente	
GIGT						
8181	EMA					
	Códigos					
	Código do nível do comissionamento	0000 a 9999	0003			
	Ajustes de fábrica	LIG./DESL.	Desl.	$\Box 1 \Box 0$		
	Limpar log de evento	LIG./DESL.	Desl.	$\Box 1 \Box 0$		
	Definir valores padrão	LIG./DESL.	Desl.	$\Box 1 \Box 0$		
	Nível do display	1 a 3	1			
	Versões					
	Número de série	Informação				
	Número de item do boot	Informação				
	Revisão do boot	Informação				
	Versão do boot	Informação				
	Número do item do programa	Informação				
	Revisão do programa	Informação				
	Versão do programa	Informação				

Os sinais de saída que podem ser selecionados a partir da lista de parâmetros configuráveis para as saídas isoladas 3 e 4 estão listados na Tabela 10-1 na página 69.



NOTA

Todos os parâmetros sombreados em cinza são parâmetros fixos e não podem ser configurados pelo operador. Os parâmetros sombreados "cinza claro" para os DI4 e DI 5 podem ser configurados se o parâmetro "Ignore CB reply" estiver ajustado em "SIM".

Anexo E Opções de Serviço

Opções de serviço para os produtos

As seguintes opções estão disponíveis para serviços em equipamentos Woodward, baseados na Garantia de Produtos e Serviços Woodward (5-01-1205) que tem início no momento da compra do produto ou execução do serviço pela Woodward:

- Substituição/Troca (serviço 24 horas)
- Reparo
- Re-manufatura

Se estiverem ocorrendo problemas com a instalação ou desempenho insatisfatório de um sistema instalado, as seguintes opções estão disponíveis:

- Consultar o Guia de Solução de Problemas neste manual
- Contatar a assistência técnica Woodward (veja "Como contatar a Woodward" ainda neste capítulo) e descrever seu problema. Na maioria dos casos, o problema pode ser resolvido via telefone. Se não, pode ser selecionada a linha de ação a ser tomada baseada nos serviços disponíveis listados nesta seção.

Devolução de Equipamentos para Reparo

Se um controle (ou qualquer peça de um controle eletrônico) tiver que ser devolvido à Woodward para fins de reparo, por favor, entre em contato com a Woodward com antecedência, a fim de obter o Número de Autorização de Retorno - RAN. Quando for embarcar a(s) unidade(s) afixe uma etiqueta contendo as seguintes informações:

- Nome e localidade onde o controle está instalado;
- Nome e número de telefone da pessoa de contato;
- Número da(s) peça(s) de reposição e número(s) de série da Woodward completos;
- Descrição do problema;
- Instruções, descrevendo o tipo de reparo desejado.



AVISO

Para prevenir danos aos componentes eletrônicos causados por manipulação imprópria, leia e siga as precauções do manual Woodward 82715, *Guide for Handling and Protection of Electronic Controls, Printed Circuit Boards, and Modules*.

Embalando um Controle

Quando for retornar um controle completo, use os seguintes materiais:

- Capas protetoras em todos os conectores;
- Sacos de proteção anti-estáticos em todos os módulos eletrônicos;
- Materiais que não danifiquem a superfície da unidade;
- Pelo menos 100 mm (4 polegadas) de material de embalagem para uso industrial, firmemente aplicado;
- Caixa de papelão com parede dupla;
- Fita adesiva forte ao redor do exterior da caixa para aumentar a resistência.

Número de Autorização de Retorno - RAN

Quando retornar equipamentos para a Woodward, por favor, telefone e peça pelo Serviço de Atendimento ao Cliente +55 (19) 3708-4800 no Brasil ou +1 (970) 482-5811 para USA. Eles poderão ajudar a acelerar o processamento de seu pedido para nossos distribuidores ou planta local. Para acelerar o processo de reparo, entre em contato com a Woodward com antecedência para obter um Número de Autorização de Retorno e emita uma ordem de reparo para o item. Nenhum trabalho pode ser iniciado sem o recebimento de uma ordem de reparo.



ΝΟΤΑ

A Woodward recomenda vivamente que todos os arranjos para o retorno de itens sejam providenciados com antecedência. Contate um representante Woodward em +55 (19) 3708-4800 no Brasil ou +1 (970) 482-5811 nos EUA para instruções e Números de Autorização de Retorno.

Peças de reposição

Quando for solicitar peças de reposição para controladores, inclua as seguintes informações:

- *Número(s) da(s) peça(s)* (XXXX-XXXX) constante na placa de identificação;
- *Número de série da* unidade, que também está na placa de identificação.

Como contatar a Woodward

No Brasil, utilize o seguinte endereço para envios e correspondências:

Woodward Comércio de Sistemas de Controle e Proteção Elétrica Ltda. Caixa Postal 6599 Rua Joaquim Norberto, 284 Campinas, SP – 13080-150 – Brasil

Telefone +55 (19) 3708-4800 (24 horas por dia) Fax +55 (19) 3708-4751 E-mail: *vendas@woodward.com*

Ligação grátis (na América do Norte)-1 (800) 523-2831

Para assistência fora do Brasil, contate uma de nossas plantas para obter endereços e telefones do representante mais próximo de você onde poderá obter toda informação e serviço necessário

Planta	Telefone
Estados Unidos	+1 (970) 482-5811
Índia	+91 (129) 4097100
Japão	+81 (476) 93-4661
Holanda	+31 (23) 5661111

Também é possível contatar o Departamento de Serviços ao Consumidor Woodward ou consultar o diretório mundial na web site Woodward (**www.woodward.com**) para o nome do distribuidor ou representante Woodward mais próximo de você. [Mais informações podem ser acessadas no diretório mundial, no site da Woodward, **www.woodward.com/ic/locations**].

Serviços de Engenharia

Os Serviços de Engenharia da Woodward Industrial Controls oferecem suporte pós-venda aos produtos Woodward. Para estes serviços, podemos ser contatados por telefone, e-mail ou através da web site Woodward.

- Suporte Técnico
- Treinamentos de Produtos
- Serviço de Campo

Informação de Contato:

Telefone +55 (19) 3708-4800 (24 horas por dia) E-mail: vendas@woodward.com DDG (Na América do Norte) - 1 (800) 523-2831 Web site—www.woodward.com

O **Suporte Técnico** está disponível em qualquer representante Woodward no mundo ou em nossos distribuidores, dependendo do produto. Este serviço pode auxiliar com dúvidas técnicas ou solução de problemas nos horários comerciais. Assistência emergencial também é disponível fora do horário comercial telefonando à nossa central e explicitando a urgência do problema. Para suporte técnico, favor contatar-nos via telefone, email ou em nossa web site selecionar *Customer Services* e então *Technical Support*.

O **Treinamento de Produtos** está disponível na maioria das nossas plantas (treinamentos abertos). Também oferecemos treinamentos específicos, que podem ser adaptados para as necessidades individuais do cliente e podem ser dados em nossa planta ou outro local. Este treinamento, ministrado por um profissional experiente, garantirá que os treinados conseguirão manter a confiabilidade e disponibilidade do sistema. Para informações sobre treinamentos, favor nos contatar via telefone, e-mail ou em nossa web site selecionar *Customer Services* e então *Product Training*.

O **Serviço de Campo** está disponível, dependendo do produto e da localização, a partir de uma de nossas plantas ou de um de nossos serviços autorizados. Nossos técnicos e engenheiros de campo têm experiência tanto em produtos Woodward quanto em outros equipamentos não - Woodward que tenham interface com nossos equipamentos. Para serviços de campo, favor nos contatar via telefone, e-mail ou em nossa web site selecionar *Customer Services* e então *Technical Support*.

Assistência Técnica

Se você precisar fazer uma ligação para solicitar uma assistência técnica, terá que prover as seguintes informações. Por favor, escreva essas informações aqui antes de ligar:

Contato:			
Sua empresa:			
Seu nome:			
Número de telefone:			
Número de fax:			
Controle (ver a placa d N° da unidade e revisão:	o nome) P/N:	REV:	
Tipo de unidade	DTSC		
Número de série	S/N		
Descrição do problema			

Por favor, certifique-se de de ter listado todos os parâmetros disponíveis. Você pode imprimir esta folha usando o LeoPC1. Ademais, você pode salvar o conjunto completo dos parâmetros (valores standard) e enviá-los ao departamento de Serviços via e-mail.

Agradecemos seus comentários sobre o conteúdo de nossas publicações.

Envie seus comentários para: vendas@woodward.com

Por favor, inclua o número do manual localizado na capa desta publicação.



Internacional: Woodward Industrial Controles 1000 East Drake Road, Fort Collins CO 80525, USA Telefone: +1 (970) 482-5811 • Fax +1 (970) 498-3058

Brasil: Woodward Comércio de Sistemas de Controle e Proteção Elétrica Ltda. Rua Joaquim Norberto, 284 – 13080-150 – Campinas – São Paulo – Brasil Fone +55 (19) 3708-4800 • Fax +55 (19) 3708-4751 • e-mail *vendas*@*woodward.com*

Web site - www.woodward.com

Woodward tem plantas próprias, subsidiárias e marcas, bem como uma rede internacional de distribuidores, serviços autorizados e escritórios de vendas. Todas as informações de endereços, telefones, fax, e emails desta estão disponíveis em nosso site.

2012/1/Campinas